

AQUOS PHONE CL



IS17SH

取扱説明書 詳細版

3	安全上のご注意
3	ご利用の準備
ł	基本操作
3	文字入力
F	電話
F	医話帳
>	ィール
-	インターネット
_	アルチメディア
5	フンセグ
7	アプリケーション
13	ソール
ŝ	端末設定
-	ファイル管理
5	データ通信
	uのネットワークサービス・ 毎外利用
f	寸録/索引

目次

ごあいさつ

このたびは、「AQUOS PHONE CL IS17SH」(以下、「IS17SH」または「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に『取扱説明書』(本体付属品)またはauホームページより 『取扱説明書詳細版』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』(本体付属品)を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■『取扱説明書』(本体付属品)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』やauホームページより『取扱説明書詳細版』をで参照ください。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

■『取扱説明書アプリケーション』

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書アプリケーション』を利用できます。

また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

ホーム画面→[アプリ]→[取扱説明書]

初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーション をダウンロードして、インストールする必要があります。

■ 取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本体付属品)と『取扱説明書詳細版』のPDFファイルを auホームページからダウンロードできます。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約]ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくで使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をで確認ください。

http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動させると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い 通信品質を維持し続けます。したがって、通信中にこの極限を超えて しまうと、突然通信が途切れることがあります。あらかじめご了承く ださい。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通信上の高い秘話機能を備えております。)
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためで提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意く ださい。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

マナーも携帯する

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

■こんな場所では、使用禁止!

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内では、必ず本製品の電源をお切りください。運航の安全に支障をきたすおそれがあります。

■使う場所や声の大きさに気をつけて!

映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。


- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ 移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

■周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ベースメーカーを 装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切って おきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

同梱品一覧

で使用いただく前に、下記の同梱物がそろっていることをご確認ください。







保証書

電池パック(SHI13UAA)



microSDメモリカード (2GB)(試供品)

- お買い上げ時には、あらかじめ 本体に取り付けられています。
- 取扱説明書

本体

- 設定ガイド
- お使いになる前に
- グローバルパスポートご利用ガイド

以下のものは同梱されていません。

- ACアダプタ
- イヤホン
- microUSBケーブル
- ・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の 製品と違う場合があります。

目次

ごあいさつ	ii
操作説明について	ii
安全上のご注意	ii
本製品をご利用いただくにあたって	1
マナーも携帯する	1
同梱品一覧	
目次	
日次	د
安全上のご注意	9
本書の表記方法について	10
免責事項について	11
安全上のご注意(必ずお守りください)	11
取り扱い上のお願い	19
ご利用いただく各種暗証番号について	23
各種暗証番号について	
プライバシーを守るための機能について	
PIN3- FICOUT	
防水/防塵性能に関するご注意	
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使 合のお願い	
周波数帯について	
周波数帝についてのお願い	
無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い	
パケット通信料についてのご注意	
Google Play/au Market/アプリケーショ	ョンに
ついて	31
ご利用の準備	33
各部の名称と機能	34
電池パックの取り付け/取り外しかた	
電池パックを取り付ける	

電池パックを取り外す	37
au ICカードを利用する	
au ICカードについて	
au ICカードを取り付ける	
au ICカードを取り外す	
microSDメモリカードを利用する	40
microSDメモリカードについて	40
microSDメモリカードを取り付ける	41
microSDメモリカードを取り外す	
充電する	
充電について	
指定のACアダプタ(別売)/指定のDCアダプ	
売)を使って充電する	
パソコンを使って充電する	
電源を入れる/切る	
電源を入れる 電源を切る	
电源を切る 再起動する	
円匹割9分	44 45
ウェルカムシート(ロック画面)について	
ジェルカムシード(ロック画面)について	45
基 木墁作	47
タッチパネルの使いかた	48
タッチパネルの使いかた タッチキーの使いかた	48 49
タッチバネルの使いかた	48 49 50
タッチバネルの使いかたタッチキーの使いかた3ラインホームを利用する3ラインホームの見かた	48 49 50 50
タッチキーの使いかた	48 49 50 51
タッチパネルの使いかた	48 49 50 50 51
タッチパネルの使いかた	48 50 50 51 51
タッチパネルの使いかた	48 50 50 51 51 52
タッチパネルの使いかた	48 50 51 51 52 56
タッチパネルの使いかた	48 50 51 51 52 56 57
タッチバネルの使いかた	48 50 51 51 52 56 57 58
タッチパネルの使いかた	48 50 51 51 52 56 57 58 59
タッチパネルの使いかた	48 50 51 51 52 56 57 57 58 59
タッチパネルの使いかた	48 50 51 51 56 57 58 59 60
タッチバネルの使いかた	48 50 51 51 56 57 58 59 60
タッチパネルの使いかた	48 50 51 52 56 57 57 58 60 60 61

チェックボックスを利用する	
文字入力	63
ソフトウェアキーボードを切り替える	64 66 66 68 68 69 69 69
電話	73
電話をかける 電話番号を入力して電話をかける 電話番号入力画面のメニューを利用する 通話中画面のメニューを利用する 履歴を利用して電話をかける au電話から海外へかける(au国際電話サービ	74 74 76 76 77 ス)
電話をかける 電話番号を入力して電話をかける 電話番号入力画面のメニューを利用する 通話中画面のメニューを利用する 履歴を利用して電話をかける	74767778797979

グループを設定する		フォルダを作成/編集する		PCメール内容表示画面について	
電話帳の一覧を利用する		フォルダを並べ替える		PCメールを設定する	
電話帳一覧画面の見かた		Eメールを検索する		au one メールを利用する	127
連絡先を統合する		Eメールを設定する		au one メールについて	
電話帳一覧画面/グループ一覧画面のメニュ		Eメール設定をする		会員登録する	
用する		受信・表示に関する設定をする		au one メールを確認する	
電話帳の登録内容を利用する		送信・作成に関する設定をする		Gmailを利用する	
電話帳詳細画面の見かた		通知に関する設定をする			
名前を利用する		Eメールアドレスを変更する	110	Gmailについて	
電話番号を利用する		転送先を設定する		Gmailを送る	
メールアドレスを利用する	89	Eメールをバックアップ/復元する	111	Gmailを受け取る	130
住所を利用する		Eメールをバックアップする	111		
チャットアドレスを利用する	89	バックアップデータを復元する	112	インターネット	131
GPS情報を利用する	89	迷惑メールフィルターを設定する	112		
ウェブサイトを利用する	89	SMS(Cメール)を利用する	114	インターネット接続について	132
インターネット通話用のアドレスを利用する	90	SMS(Cメール)について		インターネットに接続する	132
電話帳詳細画面のメニューを利用する	90	SMS(Cメール)を送る		パケット通信を利用する	132
		SMS(Cメール)を受け取る		ブラウザを利用する	133
メール	91	SMS(Cメール)を受け取る SMS(Cメール)を確認する		Webページを表示する	
7. 72		SMS(Cメール)〜覧画面でできること		ブラウザを起動する	
Eメールを利用する	92	SMS(Cメール)一覧画面でできること SMS(Cメール)内容表示画面でできること		ノフワリを起動するURL表示欄を利用する	
Eメールについて	92	SMS(Cメール)内容表示画面の操作		UNL表示懶を利用する ブラウザ画面のメニューを利用する	
Eメールを送る		差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス		ガラック 画面の ハーユー を利用する	
送信メール作成画面でできること	94	左山人/ 処元/ 电品番号/ ピスールゲトレッを利用する		ブックマーク/履歴/保存したページを利用	
Eメールにデータを添付する		でが用するSMS(Cメール)を検索する		フッフマーフ/ 機座/ 床仔したページを利用	
絵文字を利用する	94	SMS(Cメール)を検索する SMS(Cメール)を設定する		ブックマークに登録する	
本文を装飾する		SMS(Cメール)を設定する SMS(Cメール)設定をする		ブックマーク/履歴/保存したページを確認	
送信メール作成画面のメニューを利用する		SMS(しメール) 設定をする 受信フィルターを設定する		ノックマーク/ 腹腔/ 休仔しにヘーンを唯認 	
Eメールを受け取る		SMS(Cメール)安心ブロック機能を設定す		ブックマーク/履歴/保存したページ画面の	
新着メールを問い合わせて受信する		SIVIS(Uスール)安心ノロック機能を設定す		フックマーク/ 履歴/ 休存したペーシ画画の ニューを利用する	
Eメールを確認する				ニューを利用する 保存したページのメニューを利用する	
Eメール一覧画面でできること		PCメールを利用する		************************************	
Eメール内容表示画面でできること		PCメールのアカウントを設定する		ノブブリを設足する	13/
Eメール内容表示画面のメニューを利用する。		アカウントを登録する			
差出人/宛先/件名/電話番号/Eメールア		アカウントの設定を変更する		マルチメディア	141
ス/URLを利用する		PCメールを送る		カメラを利用する	140
添付画像を保存する				ルクノで利用90	14⊂
	104	PCメールを受け取る	124		
		PCメールを受け取る PCメールの各画面でできること		このカメラでできること	
Eメールトップ画面でできること	105		125	このカメラでできることカメラをご利用になる前に カメラをご利用になる前に	143

フォーカスを設定する カメラを設定する 連続して静止画を撮影する	146
	0
連続して静止画を撮影する	
	148
人物の顔を登録して活用する	149
読取カメラを利用する	149
バーコードリーダーでバーコードを読み取る	
	149
名刺リーダーで名刺を読み取る	
テキストリーダーで文字を読み取る	
お店情報リーダーで情報を読み取る	151
読取カメラのメニューを利用する	152
データを利用する1	53
おまかせアルバムを利用する	153
データを表示/再生する	153
データを振り分ける	
ギャラリーを利用する	157
コンテンツマネージャーを利用する	158
データを表示/再生する	158
コンテンツ表示画面のメニューを利用する	159
画像を編集する	161
LISMO Playerを利用する	162
LISMO Playerを利用する	162
LISMO Playerを利用する	162
LISMO Playerを利用する ワンセグ	162 63
LISMO Playerを利用する	162 63 164
LISMO Playerを利用する	63 164 165
LISMO Playerを利用する フンセグ 1 ワンセグの初期設定をする ワンセグを見る	63 164 165 165
Tンセグ	162 63 164 165 165
LISMO Playerを利用する ワンセグ コッセグで見る ワンセグ視聴画面の見かた BGM再生する	162 63 164 165 165 165
LISMO Playerを利用する ワンセグ 1 ワンセグの初期股定をする ワンセグを見る ワンセグ視聴画面の見かた BGM両生する ワンセグ視聴画面のメニューを利用する	162 63 164 165 165 166 166
USMO Playerを利用する	162 164 165 165 166 166 166
Tyveグ	162 164 165 165 166 166 167 168
Type で	162 164 165 165 166 166 167 168 169
ロンセグ	162 164 165 165 166 166 167 168 169 169
USMO Playerを利用する	162 164 165 165 166 166 167 168 169 169
ロンセグ	162 164 165 165 166 166 167 168 169 169 170

録画したテレビ番組を再生する172 ワンセグの設定をする174	
アプリケーション175	
Googleマップを利用する 176 Google Latitudeを利用する 176 Latitudeに参加する 176 友だちを招待する 176 放けらを招待する 177 規待に応じる 177 友だちの位置情報を確認する 177 Google Latitudeを設定する 178 Google トークを利用する 178 反ののgle トークに参加する 180 Google トークを設定する 180 Google プレイスを利用する 180 Google ナビを利用する 181 メッセンジャーを利用する 181	
Playミュージックを利用する 182 Playムービーを利用する 182 YouTubeを利用する 182 ダウンロードを利用する 182 Twitterを利用する 183	
Facebookを利用する	
R子書籍 GALAPAGOSを利用する 188 Documents To Goを利用する 188 Google Playを利用する 189 au Marketを利用する 190 GREEマーケットを利用する 190 アブリケーションを制限する 190	:
au Wi-Fi接続ツールを利用する190 auお客さまサポートを利用する191	

女心セキュリティバックを利用する	191 192 192 ్ఠ
auスマートパスを利用する auサービスリストを利用する	193
ソール	195
モバイルライトを利用する	196 199 199 199
ボイスレコーダーを利用する 録音する 再生する	200 201
メモ帳を利用する メモ帳を登録する	
メモ帳を確認する	
カレンダーを利用する	202
カレンダーを表示する	
予定を新規登録する 予定を確認/編集する	
カレンダー画面のメニューを利用する	203 204
カレンダーを設定する	
世界時計/アラーム/ストップウォッチ/タ	
を利用する	205
世界各地の都市の時刻を確認する	205
アラームで指定した時刻をお知らせする	
ストップウォッチで時間を計る	
タイマーで時間を計る 歩数計を利用する	
歩 数計を利用 9 る 電卓で計算する	
程学で可算する 辞書を利用する	
叶音で検索する	
単語テストをする	

Smart Familinkを利用する	211	microSDメモリカードの内容をパソコン る		リーダー/ライターとデータをやりとりする	
端末設定	213	_		他の携帯電話とデータをやりとりする	247
		データ通信	235	おサイフケータイ®(FeliCa)を利用する	
設定メニューを表示する				おサイフケータイ®対応サービスを利用する.	
音・バイブレータの設定をする		無線LAN(Wi-Fi®)機能		IC通信でデータを送受信する	249
壁紙・画面設定をする		無線LAN(Wi-Fi®)機能について			
通話に関する設定をする		無線LAN(Wi-Fi®)機能を利用する		auのネットワークサービス・海外利	佣
通話の設定をする 伝言メモ/音声メモを再生する		無線LAN(Wi-Fi®)機能をONにする			251
伝言メモ/音声メモを冉生する 着信を拒否する		Wi-Fi®ネットワークに接続する			
看信を担告9 の ネットワーク設定をする		アクセスポイントとの接続を切る		auのネットワークサービスを利用する	252
アカウントと同期に関する設定をする		Wi-Fi®設定画面のメニューを利用する		auのネットワークサービスについて	252
アカウント と向期に関する設定をする アカウントを自動同期に設定する		アクセスポイントを登録する		お留守番サービスを利用する(標準サービス))
チカワントを自動向期に設定する 手動で同期する		アクセスポイントを自動で登録する			252
子勤 C回朔 9 るアカウントを追加する		アクセスポイントを手動で登録する		お留守番サービスについて	252
アカウントを追加するアカウントを削除する		赤外線通信	238	お留守番サービス総合案内(141)を利用する	်
グガラントを削続する 位置情報サービスの設定をする	221	赤外線の利用について	238		253
位置情報が一こ人の設定をする ロックとセキュリティの設定をする	221	データの送受信について	239	お留守番サービスを開始する	253
使用する言語や文字入力の設定をする		赤外線でデータを送受信する	239	お留守番サービスを停止する	254
本製品を初期化する本製品を初期化する		赤外線でデータを送信する	239	電話をかけてきた方が伝言を録音する	254
日付と時刻の設定をする		各機能のメニューから赤外線送信する	240	ボイスメールを録音する	
ユーザー補助の設定をする		赤外線でデータを受信する	240	お留守番着信お知らせについて	
開発者向けオプションの設定をする	226	Bluetooth®機能	241	伝言・ボイスメールを聞く	
端末情報の設定をする		Bluetooth®機能の利用について		応答メッセージの録音/確認/変更をする	256
		Bluetooth®機能でできること		伝言の蓄積を停止する(不在通知)	
ファイル管理	227	Bluetooth®機能の関連用語について		蓄積停止を解除する	
ファイル自任	/	Bluetooth®を利用する		お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作!	
microSDメモリカードと端末容量に関する	る設定を	Bluetooth®を起動する		ス)	
する	228	Bluetooth®機器と接続する		日本語/英語ガイダンスを切り替える	
microSDメモリカードと端末容量の設定を	きする	Bluetooth®でデータを送受信する		着信転送サービスを利用する(標準サービス)	
		Bluetooth®でデータを送信する			
本体内のデータをバックアップする	228	Bluetooth®でデータを受信する		着信転送サービスについて	
microSDメモリカードをフォーマットする	5229	おサイフケータイ®(FeliCa)		応答できない電話を転送する(無応答転送)	
パソコンと接続する		おサイフケータイ®(FeliCa)について		通話中にかかってきた電話を転送する(話中	
USB接続モードを設定する					259
メモリカードリーダー/ライターとして使		おサイフケータイ®(FeliCa)とは		かかってきたすべての電話を転送する(フル	
		おサイフケータイ®(FeliCa)ご利用にあた		手動で転送する(選択転送)	
MTPモードでパソコンと接続する	231		246		
•				海外の電話へ転送する	260

	247
他の携帯電話とデータをやりとりする	247
おサイフケータイ®(FeliCa)を利用する	248
おサイフケータイ®対応サービスを利用する	248
IC通信でデータを送受信する	249

-ビス・海外利用251

uのネットワークサービスを利用する auのネットワークサービスについて お留守番サービスを利用する(標準サービス)	252
1277	
お留守番サービスについて	252
お留守番サービス総合案内(141)を利用する	
お留守番サービスを開始する	
お留守番サービスを停止する	
電話をかけてきた方が伝言を録音する	
ボイスメールを録音する	
お留守番着信お知らせについて	
伝言・ボイスメールを聞く	
応答メッセージの録音/確認/変更をする	
伝言の蓄積を停止する(不在通知)	
蓄積停止を解除する	
お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サ	ービ
ス)	
日本語/英語ガイダンスを切り替える	258
着信転送サービスを利用する(標準サービス)	
着信転送サービスについて	
応答できない電話を転送する(無応答転送)	259
通話中にかかってきた電話を転送する(話中転	送)
	259
かかってきたすべての電話を転送する(フル転	送)
	260

	着信転送サート	ごスを停止す	する(転送停止)	261
	着信転送サービ	ごスを遠隔	操作する(遠隔操作	乍サービ
	ス)			261
	割込通話サート	でスを利用で	する(標準サービス	z)
		-> (- 3/13 .		ິ 261
	申になる託井二ト	ブフについ	C	261
			する	
	割込理品リー[_人で用知!	9 る する	202
			きは	
	発信番号表示!		利用する(標準サ-	
				263
	番号通知リクス	[ストサーI	ビスを利用する(柞	票準サー
	ビス)			263
	番号通知リクニ	Lストサー!	ビスについて	263
	番号通知リクニ	[ストサーI	ビスを開始する	264
			ビスを停止する	
			する(オプション†	
		->(= 13/13 .		
	2字式壶手或2月+	+ビフたヨ	利用する(オプショ	204 - `/#_
				ョンソー
	ビス)			265
	ビス) 迷惑電話撃退 [†]	ナービスに	 ついて	265 265
	ビス) 迷惑電話撃退! 最後に着信し <i>†</i>	ナービスにご	ついて	265 265 に登録す
	ビス) 迷惑電話撃退 [†] 最後に着信し [†] る	ナービスにた	ついてを受信拒否リスト	265 265 に登録す 265
	ビス) 迷惑電話撃退! 最後に着信した る 最後に登録した	ナービスにで た電話番号 ⁷ た電話番号 ⁷	ついて ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト	265 265 に登録す 265 から削除
	ビス) 迷惑電話撃退! 最後に着信した る 最後に登録した する	ナービスにで た電話番号を た電話番号を	ついて シ受信拒否リスト を受信拒否リスト	265 265 に登録す 265 から削除 266
	ビス) 迷惑電話撃退! 最後に着信した る 最後に登録した する	ナービスにで た電話番号を た電話番号を	ついて ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト	265 265 に登録す 265 から削除 266
	ビス)	ナービスに: た電話番号: た電話番号: へに登録し;	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト た電話番号を全件	265 に登録す に登録す から削除 から削除する 削除する
	ビス)	ナービスに: た電話番号: た電話番号: へに登録し;	ついて シ受信拒否リスト を受信拒否リスト	265 に登録す に登録す から削除 から削除する 削除する
	ビス)	ナービスにこれ を電話番号 に電話番号 に電話番号	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト を電話番号を全件 利用する(オブシ :	265 265 に登録す 265 から削除 266 削除する 266
	ビス)	ナービスにここで電話番号を電話番号をいた登録した。	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト を電話番号を全件 利用する(オプシ:	265 265 に登録す 265 から削除 266 削除する 266
7	ビス)	ナービスに: た電話番号: た電話番号: トに登録し: ナービスを:	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト た電話番号を全件 利用する(オプシ:	265 265 に登録す 265 から削除する 266 ョンサー 266
7	ビス) 迷惑電話撃退せ 最後に着信しかる。 最後に登録しかする。 受信拒否リストーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	ナービスに: た電話番号: に登録しが ナービスを: オートC ご利用いが	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト た電話番号を全件 利用する(オプショ にDMA	265 265 に登録す 265 から削除する。 266 割ンサー 266 267
,	ビス) 迷惑電話撃退す 最後に着信した る。 最後に登録したする。 受信拒否リスト 通話明細分計・ だり、バルバス 海外利用に関す	ナービスにで	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト た電話番号を全件 利用する(オプシ: DMA ただくために	265 265 に登録す 265 から削除 266 削除する 266 267 267
7	ビス) 迷惑電話撃退 最後に着信しか 最後に登録しか する 受信拒否リスト 通話明細分計 ビス) 一バルバン 海外利用に関す PRL(ローミン	ナービスにて に電話番号。 トに登録しか ナービスを ボートC する設定を ナグエリア情	ついて	265 265 に登録す 265 から削除 266 ョンサー 266 267 267 267
,	ビス)	ナービスに で電話番号・ ・に登録しか ナービスを表す。 スポートC こでも設定を グブエリア作 する。	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト た電話番号を全件 利用する(オプショ ::DMA ただくために 行う 青報)を取得する	265 265 !に登録す 266 削除する 266 ョンサー 267 267 267
,	ビス)	ナービスに で電話番号・ ・に登録しか ナービスを表す。 スポートC こでも設定を グブエリア作 する。	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト た電話番号を全件 利用する(オプショ ::DMA ただくために 行う 青報)を取得する	265 265 !に登録す 266 削除する 266 ョンサー 267 267 267
7	ビスの 迷惑電話撃退せ 最後に着信しか る。 最後に登録しか する。 受信拒否リストー ・ 通話明細分計せ ビス)。 海外利用に関っ PRL(ローミン データロミニ データロミニ データロミニ データロミニ	ナービスに、 亡電話番号 亡電話番号 小に登録し ナービスを が、 大一・	ついて	265 265 に登録す 266 から削除する 266 ョンサー 267 267 267 267 267
7	ビス) 迷惑電話撃退す 最後に登録したする。 一般を持ちました。 一般を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	ナービスに、 亡電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト た電話番号を全件 利用する(オプショ にだくために	265 265 265 から削除・266 削除する。266 ョンサー267 267 267 268 268
7	ビス) 迷惑電話撃退す 最後に登録したする。 一般を持ちます。 一般を表現したでする。 一般を表現したです。 一般を表現したです。 一般を表現したです。 一般を表現したです。 一般を表現したです。 一般を表現したです。 一般を表現したです。 では、 一般を表現したです。 では、 一般を表現したでする。 一般を表現したでする。 一般を表現したです。 では、 一般を表現したでする。 一般を表現したでする。 一般を表現したでする。 では、 一般を表現したでする。 では、 一般を表現したでする。 では、 一般を表現したが、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では	ナービスに た電話番号 た電話番号 た電話番号 たに登録しか オービスをを スポートC こご利用いけ する設エリアド すりがよりでした。 かけるを設さ かけるを設さ を がけるを設さ がけるを設さ を を がけると がけるを がけるを がいた。 を がいた。 に に に に に に に に に に に に に	ついて を受信拒否リスト を受信拒否リスト た電話番号を全件 利用する(オプシ: 	265 265 266 266 から削除する 266 ョンサー 267 267 267 268 268 268 268 268

ブローバルバスポートGSM GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル ボートGSM)について	パス
付録·索引	273
対録 周辺機器のご紹介 イヤホンを使用する スイッチ付イヤホンマイク/イヤホンマイ する 故障とお考えになる前に ソフトウェアやOSを更新する ケータイアップデート(ソフトウェアの更新)をする アフターサービスについて 利用できるデータの種類 主な仕様 携帯電話機の比吸収率(SAR)について CE Declaration of Conformity	274 274 275 夕を使用 275 278 278 280 280 280 282 283
FCC Notice 輸出管理規制 おサイフケータイ [®] 対応サービス ご利用上の	288 D注意
	290

269

渡航先で電話を受ける。


安全上のご注意

本書の表記方法について	10
免責事項について	1 1
安全上のご注意(必ずお守りください)	11
取り扱い上のお願い	19
ご利用いただく各種暗証番号について	23
防水/防塵性能に関するご注意	25
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用の場合のお願い.	29
パケット通信料についてのご注意	31
Google Play/au Market/アプリケーションについて	31

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化しています。



■項目/アイコン/キーなどを選択する操作の表記方法 について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記	意味
ホーム画面→[アプリ] →[電話]→[141]を 入力→[発信]	ホーム画面上部の「アブリ」をタップし、次に「 に「 電話」をタップします。続けて「 「 4 」「 「 *** 」をタップします。
②(2秒以上長押し)	◎を2秒以上長押しします。

※ タップとは、ディスプレイに表示されているキーやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作で す。

■掲載されているイラスト・画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

実際の画面

本書の表記では、 画面の一部のアイ コン類などは、省 略されています。



本書の表記例



memo

- 本書では本体カラー「ピュアホワイト」の表示を例に説明しています。あら かじめご了承ください。
- ◎本書では縦表示からの操作を基準に説明しています。横表示では、メニュー の項目/アイコン/画面上のキーなどが異なる場合があります。
- ○本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機 能や条件などにより異なる場合があります。
- ○本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」 の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切 責任を負いません。

大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は 一切責任を負いませか。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データ やダウンロードされたデータなどが変化または消失することがあり ますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関し て、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておく ことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失して しまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社として は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ※本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:シャープ株式会社

memo

- ◎本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◎本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◎ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。
- ◎乱丁、落丁はお取り替えいたします。

|安全上のご注意(必ずお守りください)

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお 使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。 この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への

この「安全上のご注意」」には、本製品を使用するお客様や他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事 項を記載しています。

各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷* ¹ を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^{※ 1} を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害* ² を負うことが想定される内容や物 的損害* ³ の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に 入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



禁止(してはいけないこと)を示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



分解してはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないこ とを示す記号です。



必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示し ています。

■本体、雷池パック、充雷用機器、au ICカード、周辺機器 共通

⚠危険

必ず下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用 した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の 当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでくださ い。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合 は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしない でください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタ ンド構内などでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、 必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(おサイフケータ イ®をロックされている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切 りください。)



電子レンジなどの加熱調理機や高圧容器に入れないでください。漏 液・発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災 の原因となります。



外部接続端子やイヤホンマイク端子をショートさせないでくださ い。また、端子に導雷性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部 に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場 合があります。



金属製のアクセサリーをご使用になる場合は、充電の際に接続端子 やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発 火・傷害・故障の原因となる場合があります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてくださ い。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感 電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺 機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。 本製品の改造は電波法違反になります。

必ず下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破 裂・発熱・発火・故障の原因となります。



屋外で電鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感雷のお それがあります。



外部接続端子やイヤホンマイク端子に手や指など身体の一部が触れ ないようにしてください。感雷・傷害・故障の原因となる場合があり ます。



本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接 続端子カバー、電池フタなどから本体などに入った場合には、ご使用 をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因とな ります。



電池フタを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池 パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作 はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。漏液·発熱·破裂·発火の原因となります。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで 窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる 場合があります。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本体・電池パック・指定の充電 用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけどの原因とな る場合があります。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなること がありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用してい ると、低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ 足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となる場合が あります。



電池フタを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



本体から電池フタを外したまま、放置・保管しないでください。内部 にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの 異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の 充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くない ことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップま たは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下 したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは 安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



イヤホンなどを本製品に挿入して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



イヤホンなどを本製品に挿入し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。



充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に 対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方 向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。



電池フタを取り外すときは、先の細いものを差し込まないようにしてください。電池フタが破損・変形して、浸水による故障の原因となります。



お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示 通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となりま す。

■本体について



截幺── 必ず下記の警告事項をお読みになってから | □ で使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内では本製品の電源をお切りください。

電子機器に影響を及ぼし、連航の安全に支障をきたすおそれがあります。機内で携帯電話を使用できる場合は、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください。本製品とパソコンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続すると、本製品の電源が自動的に入りますので、航空機内では接続しないでください。



颛

高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本製品を心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してください。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー および植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありま すので、本製品の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・ 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には 本製品を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、本製品の電源をお切りください。本製品とパソコン をmicroUSBケーブル01(別売)で接続すると、本製品の電源 が自動的に入りますので、病棟内では接続しないでください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品 の電源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ(ワンセグ)視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでく ださい。特に乳幼児に対しては、至近距離で撮影しないでください。 視力障がいの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけ がなどの事故の原因となります。

注意事項:

本製品に使用されているモバイルライト光源LEDは、指定されてい ない調整などの操作を意図的に行った場合、眼の安全性を超える光 量を放出する可能性がありますので分解しないでください。



モバイルライト





自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてモバイルラ イトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故 を起こす原因となります。



ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけい れんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験の ある人は、事前に医師とご相談ください。

| 注意

必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使 用しないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相 談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どが生じる場合があります。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。			
使用箇所	使用材質	表面処理	
外装ケース(ディスプレ	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理	
イ枠部)			
受話口	アクリル樹脂	ハードコート処理	
外装ケース(側面)	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理	
電池フタ	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理	
外部接続端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理	
	エラストマー樹脂		
イヤホンマイク端子	PA樹脂	なし	
イヤホンマイク端子飾り	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理	
ストラップ取付口	SUS	ニッケルメッキ	
テレビアンテナ	PA樹脂	なし	
	SUS		
	ニッケルチタン合金		
電源キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理	
音量UP/DOWNキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理	
ディスプレイ	強化ガラス(表面飛散防	アクリル系ハードコー	
	止シート:PET)	卜処理	
モバイルライトレンズ	ABS樹脂	なし	
カメラレンズ/赤外線	アクリル樹脂	ハードコート処理	
ポートカバー			



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホ ンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。 記録内容が消失する場合があります。



microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。



ストラップやテレビアンテナなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。 カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴時以外ではテレビアンテナを収納してください。テレビアンテナを引き出したままで通話などをすると顔などに当たり思わぬけがの原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意 してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカー部、イヤホンマイク端子などに砂などが入り音が小さくなったり、本製品本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、 長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしない でください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。



人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人に 当たり、思わぬけがをする場合があります。



テレビアンテナを伸ばした状態で本製品を振り回さないでください。傷害やテレビアンテナの変形・破損の原因となります。

■ 電池パックについて



(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。



必ず下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



電池パックの接続端子をショートさせないでください。



電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど) などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電 池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水な 水濡れ禁止 どに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、au ショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡くださ い。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがある ので直ちに水で洗い流してください。また、日に入った場合は失明の おそれがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を 受けてください。



電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機 能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定 の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の 原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。 漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。



雷池パックを本製品から取り外すときは、PULL タブまたは突起部を 持ち、上方へ持ち上げて外してください。ペンなどの先の細いものを 差し込んで外そうとした場合、発火や破損の原因となります。

■ 充雷用機器について

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感 雷などの原因となります。

- 共通ACアダプタO1(別売):AC100V(日本国内家庭用) 単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電 は行わないでください。
- 上記以外の海外で充電可能なACアダプタ(別売):AC100V~ 240V
- DCアダプタ(別売):DC12V:24V(マイナスアース重専用)



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーラ イタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完 全な場合は、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指 定の充電用機器(別売)や差し込み口がゆるんだコンセント・シガーラ イタソケットは使用しないでください。



共通DCアダプタ01/03(別売)のヒューズが切れたときは、指定 (定格250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外の ヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交 換は、共通DCアダプタ01/03(別売)の取扱説明書をよくご確認く ださい。)



指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。ま た、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の 原因となります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感雷・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷 による感雷などの原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコ ンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かな いでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、指 定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってく ださい。そのまま放置すると火災の原因となります。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感 雷の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げに ならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となりま す。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントまたはシガーライ タソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



から抜く

指定の充電用機器(別売)は防水性能を有していません。水やペット の尿など液体が直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使 水濡れ禁止用は絶対にしないでください。発熱・火災・感電の原因となります。万 一、液体がかかってしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてく ださい。

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感 電や故障の原因となります。



濡れた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。 感電や故障の原因となります。



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた 台などに置くと、落下してけがや破損の原因となる場合があります。 バイブレータ設定中は特にで注意ください。また、布や布団をかぶせ たり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となる場合があ ります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーラ イタソケットから抜くときは、充電用機器を持って抜いてください。 ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷し、発熱・発火・感雷する原因 となる場合があります。



共通DCアダプタ01/03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用 しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差し たまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■ au ICカードについて



必ず下記の警告事項をお読みになってから ⚠ 警告 ご使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れな いでください。溶捐・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となりま す。

必ず下記の注意事項をお読みになってから ⚠ 注意 ご使用ください。



au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を 傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用くださ い。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因 となります。

指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問 い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原 因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放 置しないでください。溶損·発熱·発煙·データの消失·故障の原因と なります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶 損·発熱·発煙·データの消失·故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたり しないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障 の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでく ださい。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。

水濡れ禁止





au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因と なります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の 原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所 には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。 よくお読みになって、正しくご使用ください。

■本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まっ た荷物の中に入れたり、中で重いものの下になったりしないよう、ご注意くだ さい。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの 破損、故障の原因となります。
 - また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因 となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能(IPX5、IPX7相当)を発揮するために、電池フタや外部接続 端子カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。 ただし、すべてので使用状況について保証するものではありません。本製品内 部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水をかけた りしないでください。雨の中や水滴がついたままでの電池フタの取り付け/取 り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部 が腐食する原因となります。
 - 調査の結果、これらの水濡れの浸入による故障と判明した場合、保証対象外と なります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。ただし、 風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能です。)
- ほごりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してく ださい。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は 強い力を加えて端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布な どで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水 滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またア ルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色が あせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与え る場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

- 充電中など、で使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは、本体の電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに 電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 使用中、本製品が高温となった場合、本体保護のため一時的に画面の明るさを 下げたり、一部機能を停止することがあります。

■ 本体について

- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利なもの、硬いものなどを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
 タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪/ボールベン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。

以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で湿った指での操作
- 水中での操作
- 電池パックを取り外した背面に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
 - 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、 その証として、「技適マーク 😭 」が本製品本体の銘板シールに表示されており ます。

本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが 無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電 波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。 また、改造することは電波法で禁止されています。
- 本製品に登録された連絡先・メール・ブックマークなどの内容は、事故や故障・ 修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必 ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利 益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了 承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 撮影などした静止画/動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると 故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ボケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材 に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金 属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原 因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部機器を接続するときは、端子に対して外部機器のコネクタやイヤホンブラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部機器を接続した状態で無理な力を 加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかる ため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品 の回収をおこなっております。
- 本製品のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外の ものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使い ください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合が あります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 電池フタは確実に取り付けてください。FeliCa機能が正しく動作しない場合があります。また、電池フタを変形させたり、電池フタ内側のシートが貼ってある部分を強く押したり、シートをはがしたりすると、FeliCa通信に障害が発生するおそれがあります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用するとけがの原因となることがあります。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼ると、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、本製品が損傷するおそれがあります。

- テレビ(ワンセグ)視聴中など、テレビアンテナを伸ばしたり、立てた状態で電話に出る場合は、特にテレビアンテナの先端部分が周囲の方々へ危害など及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。
- 本製品に磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- ポケットやかばんなどに入れる際は、必ずテレビアンテナを格納してください。また、テレビアンテナを故意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

■ タッチパネルについて

- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作 しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生 や、破損の原因となる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪の先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■ 電池パックについて

 接続端子を綿棒や先の細いもので触らないようにしてください。接続端子は溝 形状の金属バネになっているため、端子金属以外のものが挿入されると変形して正常に使用できなくなることがあります。

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 長時間使用しない場合は、本体から電池フタを外して電池パックを外し、高温 多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。
- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、 指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかる ため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使 用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。
 これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを電源プラグに巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 充電用機器のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままで使用ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意 ください。

■カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。

■音楽/動画/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車、原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆決信、改変などはできません。

また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる おそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。 なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・ 録音を制限している場合がありますのでで注意ください。

撮影した静止画などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分で注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
 - ※控え作成の手段:連絡先のデータや音楽データ、撮影した静止画や動画など、重要なデータは microSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パ ソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあ ります。あらかじめ、ご了承ください。

ご利用いただく各種暗証番号について

■各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗 証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

■ 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する
	場合
	② お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

更をする場合

■ セキュリティキー

使用例	電話帳制限などの設定/解除をする場合
初期値	1234

■ PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、本製品には次のような機能が用意されています。

- ・フォルダロック
- おサイフケータイ®のロック設定
- 画面のロック
- 電話帳制限

PINコードについて

■PIN1⊐−K

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、入力要否は入力不要な設定になっていますが、お客様の必要に応じてPIN1コードは4~8桁のお好きな番号、入力要否は入力必要な設定に変更できます。

■ PINロック解除コード

PIN1コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 「PIN 1 コード」はデータの初期化を行ってもリセットされません。

memo

◎ PINコードがロックされた場合、セキュリティ確保のため本製品が再起動することがあります。

防水/防塵性能に関するご注意

正しくお使いいただくために、「防水/防塵性能に関するご注意」の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となります。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、「防水/防塵性能に関するご注意」に記載されている内容を守らずにご使用になった場合など、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

■本製品の防水/防塵性能

本製品は、電池フタを確実に取り付け、外部接続端子力バーをしっかりと閉じた状態で、保護等級(JIS C 0920)IPX5相当*1、IPX7相当*2の防水性能およびIP5X相当*3の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを質味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに本製品を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ※3IPSXとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

■本製品が有する防水/防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます。(1時間あたり20mm未満の雨量)
- 風呂場や洗面所、台所、プールサイドなど、水がある場所でもご使用になれます。ただし、プールや湯船につけたり、水道水以外の水をかけたりしないでください。
- 弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃~35℃)の水道水を 使って本製品を洗うことができます。

■ 本製品のお取り扱いについて

- 電池フタは確実に取り付け、外部接続端子カバーをしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、水や粉塵が浸入する原因となります。
- 電池フタ、外部接続端子カバーが開いている状態で水などの液体が かかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そ のまま使用しないで、電源を切り、電池パックを外した状態でお近く のauショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡く ださい。
- ・本製品が濡れているときは、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
- 手や本製品が濡れているときには、電池フタの取り付け/取り外し や外部接続端子カバーの開閉は絶対にしないでください。
- 常温(5℃~35℃)の真水·水道水にのみ対応しています。
- イヤホンは、端子部が濡れていたり、砂やほこりが付着した状態でご 使用にならないでください。防水/防塵性能が損なわれるなど、故障 の原因となります。

■本製品の防塵性能について

- 本製品の防塵性能はIP5X相当の保護度合いを保証するものであり、 砂浜などの砂の上に直接置くなどの利用方法に対して保証するもの ではありません。
- 塵埃が本製品に付着したときには、ただちに水で洗い流すなどして 完全に塵埃を除去してからご使用ください。

■使用時のご注意

- ・本製品に次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。
 - ・石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水
 - ・海水、プールの水
 - 温泉、熱湯など
- 海水やプールの水、清涼飲料水などがかかったり、ほこり、砂、泥などが付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、故障の原因となります。

- 砂や泥がきれいに洗い流せていない状態で使用すると、本体に傷が付いたり、破損するなど故障の原因となります。
- 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください。(キー操作を含む。)
- 本製品は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水(6リットル/分を超える)を当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間使用しないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本製品が常温になってから持ち込んでください。万一、結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- コンロのわきや冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- 送話口、受話口、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。
- ・タッチパネルに水滴が付いている状態や濡れた指でタッチ操作を 行った場合、正しく動作しないことがあります。
- 本製品は水に浮きません。
- ・ 強い雨の中では使用しないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- 落下させるなど本製品に強い衝撃を与えたり、送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本製品が変形したり、傷が発生したりすることなどにより、防水/防塵性能が損なわれることがあります。
- 砂浜、砂場などの砂の上や、泥の上に直接置かないでください。受話口、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなるおそれがあります。

- ・同梱品(電池パック)やオプション品は、防水/防塵対応していません。
- 電池フタや外部接続端子カバーに劣化、破損があるときは、防水/防 塵性能を維持できません。このときは、お近くのauショップもしくは 安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

■防水/防塵性能を維持するために

■防水パッキンについて

外部接続端子カバーや電池フタの防水パッキンは、防水性能を維持するために重要な部品です。次のことにご注意ください。

- はがしたり、傷付けたりしないでください。
- 外部接続端子カバーや電池フタを閉めるときは、防水パッキンを挟まないように注意してください。また、外部接続端子カバーや電池フタの隙間、イヤホンマイク端子部に、先の尖ったものを差し込まないでください。
 - ゴムパッキンが傷付き、水や粉塵が浸入する原因となることがあります。
- 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1 回部品を交換することをおすすめします(有償)。部品の交換につき ましては、お近くのauショップもしくは安心ケータイサポートセン ターまでで連絡ください。

■充電時のご注意

電池パックおよび指定の充電機器(別売)やオプション品は、防水/防 歴性能を有していません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 本製品が濡れていないか確認してください。濡れている場合や水に 濡れた後は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、外部接続端子カバーを開いてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかり とカバーを閉じてください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や 回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の 原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)およびオプション品は、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

■本製品の洗いかた

本製品の表面に汚れ、ほこり、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを軽く布で除去し、やや弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃~35℃)の水道水を使い、蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。

電池フタを取り付けた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。 洗った後は、水抜きをしてから使用してください。

- 電池フタや外部接続端子カバーがきちんと閉まっていることを確認してから、洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- イヤホンマイク端子部は、特にほこりや砂などの汚れが付着しやすい部位です。汚れを残さないようにしっかりと洗い流してください。また、水洗い後は、十分に乾燥したことを確認したうえでご使用ください。砂や水滴が端子部に残ったままの状態でご使用になりますと、故障の原因となります。
- イヤホンマイク端子部を洗うときは、綿棒などの道具を使用したり、 布を端子内部に押し込んだりしないでください。防水/防塵性能が 損なわれるなど、故障の原因となります。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。電池パック を漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本製品を発熱・ 発煙・発火させたり、同路部品を破壊させる原因となります。
- ・乾燥のために、ドライヤーの温風を当てたり、高温環境に放置しないでください。本製品の変形、変色、故障などの原因となります。

■水抜きのしかた

水に濡れた後は、必ず「イヤホンマイク端子部」「受話口部(レシーバー)」「送話口部(マイク)」「スピーカー部」「カメラレンズ部」「キー部」などの水抜きを行ってください。

■ 本製品表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る

ストラップを付けている場合は、ストラップも十分乾かしてください。




2 本製品をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなる まで振る

• 周囲の安全を確認して、本製品を落とさないようにしっかり握って振ってください。



会部の隙間に入った水分を、乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当てて拭き取る

各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出し、水や異物が入っていないことを確認してください。



4 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置し、 乾燥させる

- ・水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
- ・隙間に溜まった水を、綿棒などで直接拭き取らないでください。

■水抜き後のご注意

水滴が付着したままで使用しないでください。

- 通話不良となったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあ ります。
- イヤホンなどの端子部がショートするおそれがあります。
- 寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。

Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用の場合のお願い

周波数帯について

本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能(2.4GHz帯)は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

• Bluetooth®機能: 2.4FH1

2.4FH1

本製品は2.4GHz帯を使用します。

変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

無線LAN(Wi-Fi®)機能:2.4DS/OF4



本製品は2.4GHz帯を使用します。

変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与 干渉距離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

本製品の2.4GHz帯の無線LAN(Wi-Fi®)で使用できるチャンネルは、 $1\sim13$ です。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

■ Bluetooth®についてのお願い

- 本製品のBluetooth®機能は日本国内およびFCC規格およびEC指令 に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth® 機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合 は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 無線LAN(Wi-Fi®)やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■ Bluetooth®機能で使用上の注意

本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

|無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

本製品の2.4GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)機能は、日本国内、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。フランスなど一部の国/地域では2.4GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)機能の使用が制限されます。

海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。

- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じ チャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

■ 2.4GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)で使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能の使用周波数は、2.4GHz帯です。 2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

memo

- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)の標準 仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および 設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。 Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意くだ さい。
- ◎無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面・セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ◎ Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏 洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。
- ◎ Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

パケット通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。

※Wi-Fi®接続の場合はパケット通信料はかかりません。

Google Play/au Market/アプリケーションについて


- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、 自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、 ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履 歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを 通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより 不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証 期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめ で了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様 で自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負い かねます。
- アプリケーションによっては、microSDメモリカードを取り付けていないと利用できない場合があります。
- アプリケーションの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ご利用の準備

各部の名称と機能	.34
電池パックの取り付け/取り外しかた	.36
au ICカードを利用する	.38
microSDメモリカードを利用する	.40
充電する	.42
電源を入れる/切る	.44
スリープモードについて	.45
ウェルカムシート(ロック画面)について	.45

各部の名称と機能

■ 正面



① 受話口(レシーバー)


通話中の相手の方の声、伝言メモの再生音などが聞こえます。

② 光センサー

周囲の明るさに合わせて、ディスプレイ(メインエリア)の明るさを 調整します。

- ③ ディスプレイ(メインエリア)/タッチパネル
- ④ ディスプレイ(サブエリア)/タッチパネル タッチキーが表示されます。スリープモード中は、電池残量や日時などが表示されます。

■左側面/右側面



- ⑤ 外部接続端子カバー
- ⑥ 外部接続端子

共通ACアダプタ03(別売)やmicroUSBケーブル01(別売)、シャープmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブル01(別売)などの接続時に使用します。

⑦ ●電源キー

スリープモードに移行します。

長押しすると、電源ON/OFFやマナーモードの設定などができます。

® ♪ ▽音量UP/DOWNキー


音量を調節します。

ウェルカムシート(ロック画面)で le を長押しすると、モバイルライトが点灯します。

ホーム画面、ウェルカムシート(ロック画面)で「アを長押しすると、マナーモードの設定/解除を切り替えられます。

⑨ ストラップ取付口

■背面



⑩ テレビアンテナ

ワンセグを視聴するときに伸ばして使用します。通話時やブラウザご利用時などに伸ばしても、通話やデータ通信に影響はありません。

① モバイルライト/充電ランプ

カメラ起動中は赤色で点滅します。 充電中は赤色で点灯します。

⑫ 赤外線ポート

赤外線通信で、データの送受信を行います。

® FeliCaマーク

おサイフケータイ[®]利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

IC通信で、データの送受信を行います。

(4) 雷池フタ

15 送話口(マイク)

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音する ときにも使用します。使用中はマイクを指などでおおわないように で注意ください。

⑯ イヤホンマイク端子

① 内蔵アンテナ部


通話時、インターネット利用時、Wi-Fi[®]機能利用時、Bluetooth[®]機能利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください(Wi-Fi[®]機能、Bluetooth[®]機能、GPS機能は本体裏側上部のみ)。また、内蔵アンテナ部にシールなどを貼らないでください。通話/通信品質が悪くなることがあります。

⑱ カメラ(レンズ部)

⑩ スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

■背面(電池フタ内部)



- 20 microSDメモリカードスロット
- ② トレイ au ICカードを挿入する際に利用します。
- 22 電池パック

memo

- ◎電池フタ内部に貼ってあるカバーなどをはがさないでください。
- ◎共通ACアダブタO3(別売)やmicroUSBケーブルO1(別売)などを接続すると、接続機器の磁気が地磁気センサーに影響し、アブリケーションによっては正常に動作しないことがあります。ケーブル類を外してご使用ください。

電池パックの取り付け/取り外しかた

■電池パックを取り付ける

本製品専用の電池パックをご利用ください。

■ 本体裏面の電池フタを取り外す

電池フタの中央部分を押さえながら(①)、電池フタの凹部に指先(爪)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外します(②)。



PULLタブが電池パックに密着していることを確認し、 本製品の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押 し込む



■ 電池フタを本体に合わせて装着してから、①から⑩を番号順にしっかり押して隙間のないように取り付ける



memo

- ◎電池フタを取り外すときは、あまり反らさないようにしてください。
- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 防水性能を保つために、電池フタが浮いていることのないように確実に閉じてください。
- ◎ 取り付け時に間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。

■ 電池パックを取り外す

電池パックの取り外しは、電源を切り、電池フタを取り外してから行ってください。

■ 電池パックを取り外す

電池パックのPULLタブを持って、矢印の方向に引き上げて取り外します。



memo

◎電池パックを取り外すときは、PULLタブを上に引くようにしてください。 また、突起部でも取り外せます。PULLタブや突起部以外の方向から持ち上 げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。

au ICカードを利用する

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。 本製品はau ICカードにのみ対応しています。au携帯電話、スマート フォンのmicro au ICカードを差し替えてのご利用はできません。



IC(金属)部分

memo

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のこ とにご注意ください。
 - au ICカードのIC(金属)部分や、本製品本体のICカード用端子には触れな。 いでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ03(別売)などのmicroUSBブ ラグを本製品から抜いてください。

■au ICカードが挿入されていない場合

au ICカードが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができま せんに

- ・ 雷話をかける※/受ける
- メールの送受信
- 自局電話番号/自局メールアドレスの確認
- UIMカードロック設定
- ※110番(警察)・119番(消防機関)・118番(海上保安本部)への緊急涌報や157(お客さまセン ター)への発信もできません。
- 上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない 38 場合があります。

また、au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはで きません。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るた めに、PINコードの変更やUIMカードのロックにより他人の使用を制 限できます。

■au ICカードを取り付ける


au ICカードの取り付けは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外 してから行います。

■ ツメを引っ張ってトレイを矢印の方向に引き出す



トレイにau ICカードのIC(金属)部分を上にして載せ、 奥までしっかり差し込む

au ICカードとトレイの切り欠き方向を合わせてください。



配池パックを取り付け、電池フタを装着する


memo

○ トレイの差し込みが不十分な場合は、正常に動作しないことがあります。○ トレイが外れたときは、トレイをまっすぐに差し込んでください。

■au ICカードを取り外す

au ICカードの取り外しは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外してから行います。

■ ツメを引っ張ってトレイを矢印の方向に引き出し、au IC
カードを取り外す



Pレイを奥までしっかり差し込み、電池パックを取り付け、電池フタを装着する

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカードについて

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を本製品に取り付けることにより、データを保存/移動/コピーすることができます。

memo

- ◎ microSDメモリカードにデータを保存する場合、1ファイルの最大サイズは2GBです。
- ◎他の機器でフォーマットしたmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。ホーム画面→[アブリ]→[設定]→[microSDと端末容量]→[microSD内データを消去]→[SDカード内データを消去]→ロックを解除→[すべて消去]と操作してフォーマットしてください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータを再生/表示する場合は、ホーム画面→ [アプリ]→[コンテンツマネージャー]と操作して、コンテンツマネー ジャーを利用してください。
- ◎ 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動/コピーは行えても本製品で再生できない場合があります。

■取扱上のご注意

- microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を 切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれ があります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

※なお、掲載している情報は動作確認の結果であり、お客様にすべての動作を保証するものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。

<microSD/microSDHCメモリカード>

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0
SanDisk	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0
バッファロー	0	0	0	0	0
ソニー	0	0	0	0	0

○:動作確認済み

-:未確認または未発売

2012年6月現在

※ 4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。


※本製品では、2012年6月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

■microSDメモリカードを取り付ける

microSDメモリカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り付けてください。

microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまで矢印の方向にゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。



電池パックを取り付け、電池フタを装着する

memo

◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。

■microSDメモリカードを取り外す

microSDメモリカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外してください。

microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に 戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのま ま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢い よく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。



🛾 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合 があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

電池パックを取り付け、電池フタを装着する

memo

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
- ◎ microSDメモリカードにインストールされたアプリケーションは、 microSDメモリカードを取り外すと利用できません。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

充電する

| 充電について

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

ご利用可能時間は、次の通りです。

	約470時間(3Gを利用しているとき) 約240時間(3G、Wi-Fi®を利用しているとき)	
連続通話時間	約590分	

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」
(▶P. 283)をご参照ください。

memo


- ◎ 充電中、本製品と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありませか。
- ◎ カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間が長くなる場合があります。
- ◎指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の 充電/放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。
- ◎ 充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- ◎外部接続端子カバーは、しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによる平均的な利用可能時間です。充電状態、気温な どの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場 合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - (圏外)が表示される場所での使用が多い場合
 - Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、メール機能、カメラ機能、ワンセグ機能、位置情報などの使用
 - アプリケーションなどでスリープモードに移行しないように設定されている場合
- ・ バックグラウンドで動作するアプリケーションを使用した場合
- ◎ 充電中、充電ランプがまだ点灯しているときに充電をやめると、■が表示されていても充電が十分にできていない場合があります。その場合は、ご利用可能時間が短くなります。

指定のACアダプタ(別売)/指定のDCアダプタ (別売)を使って充電する

共通ACアダプタ03(別売)/共通DCアダプタ03(別売)を接続して充電する方法を説明します。指定のACアダプタ(別売)/DCアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶P.274)をご参照ください。充電時間は、次の通りです。

共通ACアダプタ03(別売)	約210分
共通DCアダプタ03(別売)	約270分

■ 本製品の外部接続端子カバーを開ける



2 本製品の外部接続端子に共通ACアダプタ03(別売)/共 通DCアダプタ03(別売)のmicroUSBプラグを、向きを 確認して矢印の方向に差し込む 3 共通ACアダプタ03(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む/共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む



充電ランプが赤色に点灯し、電池マークに**分**が重なって表示されます。 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

- 4 充電が終わったら、本製品の外部接続端子から共通ACア ダプタ03(別売)/共通DCアダプタ03(別売)の microUSBブラグをまっすぐ引き抜く
- □ 本製品の外部接続端子カバーを閉じる
- 6 共通ACアダプタ03(別売)の電源プラグをコンセントから抜く/共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く


memo

○本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。○電池が切れた状態で充電すると、充電ランブがすぐに点灯しないことがありますが、充電は開始しています。

■パソコンを使って充電する

本製品をパソコンの充電可能なUSBポートに接続すると、充電ランプが赤色に点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

- 本製品が完全に起動している状態で、microUSBケーブル01(別売)を本製品に接続



memo

- ◎ USB充電を行った場合、指定のACアダプタ(別売)での充電と比べて時間が長くかかる場合があります。
- ◎本製品の電源が入っていないときに接続すると、本製品が起動します。
- ◎ 電池が切れた状態で充電すると、充電ランプが点灯しない場合があります。 その場合は、指定のACアダプタ(別売)を使用して充電してください。

電源を入れる/切る

■電源を入れる

📘 💿 (2秒以上長押し)

memo

◎電源を入れてから「AQUOS PHONE」の表示が終了するまでの間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

■電源を切る

- 🚺 💿 (2秒以上長押し)
- [2] [電源を切る]→[OK]

■再起動する

本製品の電源をいったん切り、再度起動します。

- 📘 💿 (2秒以上長押し)
- [2] [再起動]→[OK]

スリープモードについて

⑤を押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープ モードに移行します。

■スリープモードを解除する

■ スリープモード中に (*)

memo

- ◎ 利用中のアプリケーションによっては、スリーブモードを解除した際に、スリープモードに移行する前の画面が表示されることがあります。
- ◎スリーブモードを解除する際は、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

ウェルカムシート(ロック画面)について

スリープモードを解除するとウェルカムシート(ロック画面)が表示されます。



《ウェルカムシート(ロック画面)》

「圖」を下にスライドするとロックが解除されます。

「■」を上にスライドすると 🔟 、 ⊾ が表示されます。タップすると下記のアプリケーションが起動します。

- ・ io :カメラ
- 📞 :電話
- ► : F × 川/

不在着信/新着Eメール/新着SMS(Cメール)があった場合、通知 バーが表示されます。通知バーを下にスライドすると対応した画面が 表示されます。

① 壁紙

あらかじめ「ウェルカムシート(ロック画面)」で複数の画像を登録しておくと、左右にフリックすることで切り替えることができます。

② 所有者情報キー

「ロックとセキュリティ」の「所有者情報」を設定している場合に表示されます。タップするとインフォエリアに所有者情報を表示します。

非表示にするには「❸」をタップします。

③ インフォエリア

左右にフリックすると、天気、株情報、音楽操作キー、日時に切り替えます。

 音楽操作キーは、音楽を再生するアプリケーションを起動中にの み表示することができます。アプリケーションによっては表示されない場合もあります。

memo

◎ ウェルカムシート(ロック画面)が初めて表示されたときは、チュートリアルが表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

基本操作

タッチパネルの使いかた	48
タッチキーの使いかた	
3ラインホームを利用する	50
ステータスバーを利用する	57
ディスプレイ(サブエリア)の見かた	59
アプリケーションの使用履歴を一覧表示する	60
共通の操作を覚える	60

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイ(メインエリア)はタッチパネルになっており、 指で直接触れて操作します。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く 押したり、先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。 また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ・手袋をしたままでの操作
 - ・爪の先での操作
 - ・異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ・保護シートやシールなどを貼っての操作
 - ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
 - 濡れた指または汗で湿った指での操作
 - 水中での操作

■ タップ/ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置を タップする操作をダブルタップと呼びます。

・ 画面に表示された項目やアイコンを選択します。ブラウザなどでダブルタップすると、画面を拡大/縮小します。



■ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

コンテキストメニューの表示などを行います。



■スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向 へなぞります。

 画面のスクロールやページの切り替えを行います。また、音量や明る さの調整時にゲージやバーを操作します。



■フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

• ページの切り替えや文字のフリック入力などを行います。



■ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

• ブラウザなどで画面を拡大/縮小します。



■ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。



タッチキーの使いかた

ディスプレイ(メインエリア)点灯時は、ディスプレイ(サブエリア)に次のアイコンが常時表示され、タッチキーとして使用します。

アイコン	概要
+	1つ前の画面に戻ります。
•	ホーム画面を表示します。 ロングタッチすると、アプリケーションの使用履歴を表示します。
Ξ	オプションメニューを表示します。

3ラインホームを利用する

■3ラインホームの見かた

3ラインホームはアプリケーションシート、ウィジェットシート、ショートカットシートで構成されたホーム画面です。各シートでアイコン/ウィジェット/ショートカットをタップすると機能を利用できます。



- ① ステータスバー
- ② シート切替タブ

タップしてアプリケーションシート、ウィジェットシート、ショートカットシートを切り替えます。

- ③ アプリケーションシート/ウィジェットシート/ショートカット シート
- **④** ナビゲーションバー
- ⑤ セパレーター

ホーム画面を上下にピンチアウトすると追加できます。削除する場合は、セパレーターを上下にピンチインします。

memo

◎ 3ラインホームが初めて表示されたときは、操作ガイドが表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

■シートを切り替える

シート切替タブで「アプリ」「ウィジェット」「ショートカット」をタップまたは、シートを左右にスライド/フリックすることで、各シートを切り替えることができます。

シートの切り替えイメージ



■ホーム画面のメニューを利用する

■ 各シートの先頭で下にスライド

各シートの先頭で「■」をタップしても同様に操作できます。



《メニュー》

- ① クイック検索ボックス
- ② メニュー

2	端末設定	本製品について、各種設定を行うことができ
		ます。
		詳しくは、「設定メニューを表示する」
		(▶P.214)をご参照ください。
	ホーム設定	操作ガイド
		「表示する」をタップすると3ラインホーム
		の操作ガイドを表示します。
		レイアウト設定
		3ラインホームのレイアウトを設定します。
		スクロール設定
		3ラインホームのスクロールについて設定
		します。
		テーマ設定
		3ラインホームのテーマを設定します。

アプリを探す	Google Playを利用できます。
(Google Play)	
ウィジェットを	選択したウィジェットをウィジェットシート
貼付け	に貼り付けます。
ショートカット	選択したショートカットをショートカット
を貼付け	シートに貼り付けます。
ウェルカムシー	ウェルカムシート(ロック画面)を表示しま
トに戻る	す。

■ホーム画面を編集する

- ■アプリケーション/ウィジェット/ショートカットを 移動する
- ホーム画面→[アプリ]/[ウィジェット]/[ショートカット]→アイコン/ウィジェット/ショートカットをロングタッチ
- 2 移動する位置にドラッグして、指を離す

セパレーターまたは、各シートの下端にドラッグすると、セパレーター が追加されます。

- ■アプリケーションのメニューを利用する
- 2 ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

ショートカッ	選択したアプリケーションをショートカット
トを貼付け	シートに貼り付けます。
アプリ情報	選択したアプリケーションの情報を表示します。
アンインス	選択したアプリケーションをアンインストール
トール	します。
非表示(無効	選択したアプリケーションを無効にし、ホーム
にする)	画面に表示しないようにします。

■ ウィジェット/ショートカットを貼り付ける

- ホーム画面→[ウィジェット]/[ショートカット]→ウィジェットシート/ショートカットシートをロングタッチシートの空いているスペースをロングタッチしてください。
- 2 追加するウィジェット/ショートカットを選択
- ■ウィジェット/ショートカットを削除する
- ホーム画面→[ウィジェット]/[ショートカット]→ウィジェット/ショートカットをロングタッチ→[※]

memo

◎ ウィジェットによっては、ロングタッチすると青い枠が表示される場合があります。青い枠をドラッグすると、表示サイズを変更できます。

■フォルダを作成する

- ホーム画面→[アプリ]/[ショートカット]→アイコン/ ショートカットをロングタッチ
- 2 他のアイコン/ショートカットにドラッグして、指を離す

memo

- ◎ 1つのフォルダに16個までアプリケーション/ショートカットを格納できます。5個以上格納すると、個数が表示されます。
- ◎ フォルダをタップ→[名前のないフォルダ]と操作するとフォルダの名前を 登録できます。

■アプリケーション一覧

アイコン	アイコン名称	概要
L	電話	電話をかけたり、履歴を確認できます。 (▶P.74)
1	電話帳	電話帳に連絡先を登録したり、登録内容を利用できます。(▶P.84)
NZ NZ	Eメール	(ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができます。絵文字やデコレーションメールに対応しています。(\blacktriangleright P.92)
SMS.	SMS(Cメール)	携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができます。 (▶P.114)
	ブラウザ	パソコンと同じようにWebページを 閲覧できます。(▶P.133)
	時計	世界時計やアラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。 (▶P.205)
O	カメラ	静止画/動画を撮影できます。 (▶P.144)
You	YouTube	YouTubeを利用できます。 (▶P.182)
	マップ	現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。 (▶P.176)
	Playストア	Google Playからアプリケーション をダウンロード・インストールして利 用できます。(▶P.189)
8	検索	本体内やウェブサイトの情報を検索で きます。(▶P.199)
3	設定	設定メニューから各種機能を設定、管理します。(▶P.214)

アイコン	アイコン名称	概要
		auかんたん設定は、auの便利な機能
Sections	auかんたん設定	
		やサービスをご利用いただくための設定をサポートする設定アプリです。
		auかんたん設定について詳しくは、
		『設定ガイド』をご参照ください。
	コンテンツマ	データを分類して一覧表示し、再生/
	ネージャー	表示、確認、管理を行うことができま
		す。(▶P.158)
* 27	歩数計	歩数計を利用できます。(▶P.207)
	メモ帳	メモ帳を利用できます。(▶P.201)
- ⊑	電卓	電卓を利用できます。(▶P.209)
An	辞書	単語の意味などを検索することができ
		ます。(▶P.209)
-3-	カレンダー	カレンダーを利用できます。
		(▶P.202)
4R	読取カメラ	バーコード、名刺、文字などを読み取る
		ことができます。(▶P.149)
•	ボイスレコー	音声を録音できます。(▶P.200)
	ダー	
	Documents To	Microsoft WordやExcel、
	Go	PowerPointなどのドキュメントを表
- w	7-17-Vec +	示することができます。(▶P. 188)
· *	取扱説明書	『取扱説明書詳細版』に記載されている
		内容を確認することができます。目次、
		索引、検索機能を利用して、使いたい機
		能の説明を探すことができます。 また、よく確認する説明にしおりを付
		けて検索しやすくすることもできま
		一けて快楽した女へすることもときょ
4	ダウンロード	ダウンロードしたデータの管理を行う
_		ことができます。(▶P.182)

アイコン	アイコン名称	概要
(t. 8 8	au Wi-Fi接続 ツール	au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単にWi-Fi®を利用できます。 また、「かんたん接続」搭載の無線LAN (Wi-Fi®)アクセスポイントと簡単に Wi-Fi®設定できます。(▶P.190)
1000	おサイフケータ イ	おサイフケータイ®対応サービスを利用できます。(▶P.248)
•1)}*	赤外線送受信	本製品と赤外線通信機能を持つ相手側 の機器との間でデータを送受信できま す。(▶P.238)
E	安心アプリ制限	お子さまに利用させたくないアプリや 機能を制限できます。(▶P.190)
•	プレイス	現在地周辺の施設や店舗などをすばや く検索できます。(▶P.180)
A	ナビ	現在地から目的地までのルートを検索 できます。(▶P.181)
.	Latitude	Google Latitudeを利用できます。 (▶P. 176)
f	Facebook	Facebookを利用できます。 (▶P.183)
>	Twitter	Twitterを利用できます。(▶P. 183)
Q +	Google+	Google+を利用できます。 (▶P.181)
	メッセンジャー	Google+のメッセンジャーを利用で きます。(▶P.181)
S	Skype	音声通話や、インスタントメッセージ (チャット)が利用できます。 (▶P.183)
(e)	Friends Note	携帯電話の連絡先とFacebookやmixi など複数のソーシャル・ネットワーキ ング・サービスの友人やメッセージを 管理、投稿できるサービスです。 (▶P.183)
*	Gmail	Gmailを利用できます。(▶P.129)

アイコン	アイコン名称	概要
	PCX-N	普段パソコンなどで利用しているメールアカウントでメールを送受信できます。(▶P.122)
talk	トーク	Googleトークを利用できます。 (▶P.178)
	ワンセグ	モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービス(ワンセグ)を見ることができます。(▶P.164)
	auテレビ.Gガイド	テレビ番組表の閲覧や、番組検索ができます。さらにワンセグ連携や遠隔録画予約機能がご利用いただけます。 (▶P.170)
#	Smart Familink	microSDメモリカードに保存されている画像をテレビで見たり、ブルーレイディスクレコーダーで録画したデータを本製品で再生したりできます。 (▶P.211)
	おまかせアルバ ム	画像や動画を人物ごと、イベントごと、 場所ごとに振り分けて整理することが できます。(▶P.153)
	ギャラリー	画像や動画の共有や一覧表示、画像の編集などの操作ができます。 (▶P.157)
₽	LISMO Player	音楽を再生したり、音楽情報を調べた りできます。(▶P.162)
₩.	Playミュージッ ク	音楽データを再生できます。 (▶P.182)
	Playムービー	Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。(▶P.182)
ID	au ID 設定	au IDを設定します。 au ID 設定について詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。

アイコン	アイコン名称	概要
The state of the s	au Market	auがおすすめするAndroidのアプリ ケーションをインストールできます。 (▶P.190)
2001	auスマートパス	月額390円で500以上のアプリが取り放題!その他にもお得なクーポンや プレゼント、写真のお預かりサービス プレゼント、写真のお預かりサービスで なスマホライフが楽しめるサービスで す。(▶P.193)
	ニュースと天気	ニュースや天気予報を確認できます。 (▶P.184)
(S)	3LM Security	本製品を盗難・紛失された場合に、本製品を遠隔操作でロックすることができます。(▶P.192)
	リモートサポート	スマートフォンの操作で困ったとき、 お客様のスマートフォンの画面を共有 し、お客様の操作をサポートするアプ リです。(▶P. 192)
	ウイルスバス ター	不正アプリのインストールを防止したり、不適切なサイトへのアクセスをブロックできるアプリです。(▶P.192)
(133)- (133)-	auサービスリス ト	au/KDDIのサービスやアプリを一覧 から簡単に利用できます。(▶P.193)
	GREEマーケット	GREEで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアプリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。 (▶P.190)
<u></u>	電子書籍 GALAPAGOS	新聞や雑誌、書籍などの電子書籍を購入、閲覧できます。(▶P.188)
(SH	メーカーアプリ	アプリケーションのダウンロードや閲覧などができます。(▶P.187)

アイコン	アイコン名称	概要
ABOUR	au災害対策	災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急 地震速報、災害・避難情報、津波警報)、 災害用音声お届けサービスを利用する ことができます。(▶P.185)
**************************************	auお客さまサ ポート	auケータイの契約内容や月々の利用 状況などを簡単に確認できるアプリで す。(▶P.191)
*	unlimited	100万曲の楽曲ラインナップが聴き放題となる、月額定額制の音楽サービスを利用できます。
*	うたパス	多彩な音楽チャンネルから流れてくる 音楽を一人で楽しめるだけでなく、離 れた友達と一緒に聴くことができる サービスです。
*	ビデオパス	幅広いジャンルの映画やドラマ、アニメなどの人気作品がお楽しみいただけるアプリです。
*	LISMO Book Store	コミック·小説·写真集など多くの電子 書籍を楽しむことができます。
*	お買い物サーチ	楽天、Yahooショッピング、auショッピングモールなど、有名ショップの商品をまとめて探せるサービスです。
UKA. **	じぶん銀行	入出金明細や残高の確認、最寄りの提携ATM検索などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。
*	GREE	2500万人以上がコミュニケーションや無料ゲームを楽しんでいるGREE公式アプリです。

アイコン	アイコン名称	概要
*	LAWSON	ローソンのおトクな最新情報をいつでも手に入れられるアプリです。Ponta会員の方なら、ログインするだけで「Pontaポイント残高」「アプリ限定クーポン」無料公衆無線LANサービス「LAWSON Wi-Fi」をご利用いただけます。
9942	スマホカバー	人気ファッションブランドのオリジナ ルデザインが選べるスマートフォンカ バーをお買い求めいただけます。
*	Photo Album	au Cloudに保存した写真や動画で簡単にアルバムを作ったり友人に共有できるアプリです。
*	GLOBAL PASSPORT	海外でご利用の際、接続中の事業者と 海外ダブル定額の適用有無、電話のか け方などをチェックできるアプリで す。
*	Dolphin Browser for au	Google Playで人気があるブラウザ! インターネットをサクサク快適に見る ことができます。また、他のブラウザア ブリにないジェスチャー機能やスピー ドダイアルなどの便利な機能もありま す。
*	LISMO WAVE	全国のFMラジオやミュージックク リップ・ライブなどの映像が楽しめま す。
*	デコとも★えも じDX for au	可愛い絵文字がいっぱいのスマート フォンデコメ配信アプリです。素材は 毎日更新中♪スマートフォンでもデコ メを使おう!
*	Coco in Wonderousland <auホームアレ ンジ></auホームアレ 	auスマートパス会員なら、ポータルサイトで毎月紹介されるきせかえテーマが取り放題となるホームアプリです。

アイコン	アイコン名称	概要
*	着メロ取り放題 for au	3万曲の着メロが取り放題の、auスマートパス会員専用着メロアブリです。 最新J-POPから定番ヒット曲まで幅広いジャンルを配信しています。 ダウンロードした着メロは、着信音やアラームとして設定可能です。
*	PuyoFeverT	誰でも遊べる落ちものパズルゲームの 決定版「ぷよぷよフィーバー」!

[※] 利用するにはダウンロード/インストールが必要です。

memo

- ◎ アプリケーションアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。また、IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの利用料(利用月のみ月額525円、税込)と別途通信料がかかります。
- ◎アイコンなどのデザインは、予告なく変更する場合があります。

ウィジェット一覧

ウィジェット	概要
au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単にWi-Fi®を利用できます。また、「かんたん接続」搭載の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントと簡単にWi-Fi®設定できます。
auウィジェット	6種類のウィジェットがあります。 周辺地域の情報やニュースなどを確認できます。
auお客さまサポート	通話料や請求情報などを表示します。
auサービスリスト	au/KDDIのサービスや情報が表示されます。タップすると表示内容に関連するWebページを表示します。
Facebook	Facebookを利用できます。
Friends Note	Friends Noteを利用できます。

ウィジェット	概要
Gmail	Gmailを表示します。
Google Play	保存しているミュージックを再生できます。
Music	
Google+の写真	Google+の写真を表示します。
Google+投稿	Google+の投稿内容を表示します。
Google検索	クイック検索ボックスを利用します。
Latitude	Latitudeに参加して現在地情報を共有でき
	ます。
LISMO Player	LISMO Playerを利用できます。
PCメール	PCメールを表示します。
Playストア	Google Playを利用できます。
Skype	Skypeを利用できます。
Twitter	Twitterのツイートを確認できます。
YouTube	YouTubeの動画を簡単に再生できます。
エコ技設定パネル	エコ技設定のモード切替や起動ができます。
おまかせアルバム	最新の画像/動画を表示します。
カレンダー	カレンダーに登録している予定を確認できま
	す。
ニュースと天気	最新のニュースと天気を確認できます。
フォトギャラリー	保存している画像を表示します。
ブックマーク一覧	登録したブックマークを表示します。
メーカーアプリ	SH SHOWを利用できます。
株価	株価を確認できます。
交通状況	交通状況を表示します。
時計・インフォメー	時計・インフォメーションを表示します。
ション	
世界時計	世界時計を表示します。
即メモ	メモや写真を登録できます。
着信履歴	着信履歴を確認できます。
天気	天気予報を確認できます。
電源管理	機能を利用しないときなど、設定をこまめに
	切り替えることで電池の消耗を抑えることが
	できます。

ウィジェット	概要
電子書籍	新聞や雑誌、書籍などの電子書籍を購入、閲覧
GALAPAGOS	できます。
歩数計	歩数計を表示します。
連絡先(SNS)	連絡先を表示します。

ステータスバーを利用する

■ アイコンについて

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせするお知らせアイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

■お知らせアイコンの例

アイコン	概要
)`(不在着信あり
E E	Eメ <u>ー</u> ル情報あり
	🗷 :新着メールあり 🔼 :送信失敗メールあり
\$ м \$	新着メールあり(SMS(Cメール))
\triangleright	新着メールあり(PCメール)
Σ	新着メールあり(Gmail)
	アラーム終了
	アラーム終了操作を行わずにアラームが終了したとき
	に表示されます。
	カレンダーの予定通知あり
모모	ワンセグ情報あり
	👤 :視聴情報あり、予約情報あり 💂 :録画情報あり
(音楽再生中
۱Ď۱	USBデバッグ接続中
	発信中、通話中、着信中
G	保留中
0 0	伝言メモあり

アイコン	概要
8	Skype™ auの状態 I :サインイン済み II :新規イベントあり
W E3	エコ技設定中 ☑:技ありモード ☑:お助けモード
.	本体の空き容量が約500MB以下
*	Bluetooth®ファイル受信リクエストあり
•	GPS利用中 ・GPS情報取得中のアイコンはアニメーション表示され ます。
ψ	USB接続中
1	データのアップロード、ファイルの送信 ■:アップロード中、ファイル送信中、ファイル送信完 了、ファイル送信失敗 ■:アップロード完了 ■1:アップロード待機中 ・アップロード中、ファイル送信中のアイコンはアニ メーション表示されます。
U	データ、アプリケーションのダウンロード中、ダウンロード完了、インストール中、ファイル受信中、ファイル受信 完了、ファイル受信失敗 ・インストール中、ファイル受信中のアイコンはアニ メーション表示されます。
Ŷ	インストール完了
Ĵ	利用可能なアップデートあり
A	メジャーアップデート(OSアップデート)更新あり
+	まとめられたアイコンあり

memo

◎アイコンによっては件数が重なって表示されます。

■ステータスアイコンの例

アイコン	概要
12:34	時刻
	アラーム設定あり
\blacksquare \sim \blacksquare	電池レベル状態
	■~■:残量表示 ■:残量なし
	・充電中は電池マークに分が重なって表示されます。
₹	機内モード設定中
~ ~	電波の強さ(受信電界)
	■ こしべル表示・ ネットワークを示すアイコンが左上に表示されます。
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あ AB	文字種
12 カナ	ぁ :漢字入力 AB:半角英字入力 12:半角数字入力
12 カナ A 1 カ 区	団:半角カタカナ入力 A:全角英字入力 1:全角数
	字入力 力:全角カタカナ入力 区:区点コード入力
ଫୁ ∢×	マナーモード状態 ☆ :通常マナー <mark>☆</mark> : ドライブマナー ∢x :サイレント
N ^	M: 通吊マノー M: ドライフマノー M: サイレント マナー
©	ハンズフリーで通話中
Ž	通話中のマイクを「消音」に設定中
DMS DMS	ホ <u>ー</u> ムネットワ <u>ー</u> クの状態
DMS	№ :停止中 № (緑色):準備中 № (青色):動作中
≈ ~	Wi-Fi®の電波の強さ
* *	・通信中は⇔が重なって表示されます。Bluetooth®利用中
<i>ক</i> 'ক'	Blue toott 10 利用中 ・ 注機中 № :接続中
00	伝言メモ設定中
° %	🕶 :伝言メモなし 🔤 :伝言メモあり(1~9件)
	፡፡ጼ : 伝言メモが10件
ي چ	おサイフケータイ®の機能をロック中

■お知らせ/ステータスパネルを利用する

お知らせ/ステータスパネルでは、お知らせアイコンやステータスア イコンの確認や対応するアプリケーションの起動ができます。 また、マナーモードやベールビューなどを設定できます。

II ステータスバーを下にスライド



① 機能ボタン

よく使う機能の設定をワンタッチで切り替えることができま す。

「設定」をタップすると、本製品について、各種設定を行います。 詳しくは、「設定メニューを表示する」(▶P.214)をご参照くださ

W

② お知らせエリア

本製品の状態やお知らせの内容を確認できます。情報によって は、タップすると対応するアプリケーションを起動できます。

③ 通知を消去

タップすると通知がすべて消去されます。

④ 閉じるバー

上にスライドするとお知らせ/ステータスパネルを非表示に します。

ディスプレイ(サブエリア)の見かた

スリープモード中は、ディスプレイ(サブエリア)で日時やメール受信、楽曲情報、BGM再生、歩数計などさまざまな情報を確認することができます。また、お知らせアイコンやステータスアイコンも表示されます。

▶ / ▽を押して表示を切り替えることができます。



《日時表示(不在着信/新着メール/ 伝言メモがある場合)》

- ① 情報/お知らせアイコン表示エリア
- ② ステータスアイコン表示エリア

■お知らせアイコン

アイコン	概要
j	不在着信あり
\vee	新着Eメール/SMS(Cメール)あり
	伝言メモあり

memo

◎ アイコンの右にお知らせ件数が表示されます。新着Eメール/SMS(Cメール)の場合、未読メールの合計が表示されます。

■ステータスアイコン

アイコン	概要
	電池レベル状態 一 ~ 三:残量表示 三:残量なし ・ 充電中は電池マークに 今が重なって表示されます。 □ 以外の充電中のアイコンはアニメーション表示されます。
E E	伝言メモ設定中 □: 伝言メモなし □: 伝言メモあり(1~9件) □: 伝言メモが10件
₩ 4×	マナーモード状態 図:通常マナー ☎:ドライブマナー 【本:サイレン トマナー

アプリケーションの使用履歴を一覧表示する

アプリケーションの使用履歴を利用して、アプリケーションを起動できます。

ホーム画面→「□□□でも同様に操作できます。

■アプリケーションの使用履歴からアプリケーションを起動する場合

2 使用履歴を選択

■ アプリケーションの使用履歴を消去する場合

▶ 使用履歴を左右にフリック

使用履歴をロングタッチ→[リストから消去]と操作しても使用履歴を 消去できます。

すべての使用履歴を消去する場合は、画面上部の「すべて消去」をタップします。

memo

アプリケーションの切替について

- ◎アブリケーションを起動中に「▲」をタッブするなどして利用を中断したり、利用するアブリケーションを切り替えたりすると、利用していたアブリケーションはバックグラウンドで処理を継続、または一時停止状態となります。アブリケーションの使用履歴を利用して、利用するアブリケーションを切り替えられます。
- ◎ 複数のアプリケーションを起動している場合、実行用メモリを効率的に使用するため、バックグラウンドのアプリケーションを自動的に終了する場合があります。
- ◎ バックグラウンドのアプリケーションによっては、連続待受時間が短くなったり、動作が遅くなったりする場合があります。
- ◎ 使用履歴をロングタッチ→[アプリ情報]と操作すると、アプリケーションの情報を表示することができます。

共通の操作を覚える

■縦横表示を切り替える

本製品の向きに合わせて、縦横表示を切り替えます。

例: 縦(横)表示から左(右)に回転した場合





《横表示》

《縦表示》

memo

- ◎本製品を垂直に立てた状態で操作してください。本製品を水平に寝かせる と画面表示が切り替わらない場合があります。
- ◎縦横表示を切り替えるかどうかは、「画面の自動回転」で設定できます。
- ◎ アプリケーションによっては、本製品の向きや設定にかかわらず画面表示が切り替わらない場合があります。

■利用できるメニューを表示する

■ アクションメニューについて

アクションメニューは画面上部に表示されているメニューです。

例: プロフィール画面の場合

アクションメニュー



■オプションメニューについて

オプションメニューは、メニューを表示できる画面で「■」をタップすると表示されるメニューです。

例: 電話番号入力画面の場合



オプションメニュー

memo

アイコン表示の「その他」について

- ◎オブションメニューがリストではなくアイコンで表示される場合、画面上にアイコンとして表示できる数を超えると「その他」のアイコンが表示されます。アイコンとして表示しきれないオブションメニューが「その他」にまとめられ、「その他」を選択すると表示されます。
- ◎同じ画面でも設定内容や状況によって表示されるオプションメニューの数は異なるため、「その他」にまとめられる項目の数も設定内容や状況によって異なります。
- ◎ 本書では、オプションメニューの一覧表において「その他」を選択する操作は記載しておりませんので、あらかじめご了承ください。

■コンテキストメニューについて

コンテキストメニューは、画面や項目をロングタッチすると表示されるメニューです。

例: 世界時計画面の場合



コンテキストメニュー

■アプリケーションロックを解除する

データを全件削除するときなど、重要な操作を行うときは、セキュリティキー(▶P.23)の入力を求められます。セキュリティキーを変更することで、暗証番号の代わりに指リストやパスワードなどを使用することができます。

■指リストを入力する

- 指リストの入力が必要な操作をする
- 2 指リストを入力

■ 暗証番号を入力する

- 暗証番号の入力が必要な操作をする
- [2] 暗証番号を入力→[OK]
- ■パスワードを入力する
- パスワードの入力が必要な操作をする
- パスワードを入力→[OK]

memo

◎ロックの解除に5回続けて失敗すると、メッセージが表示され30秒間入力できない状態になります。入力可能になったら再入力してください。

■チェックボックスを利用する

設定項目の横にチェックボックスが表示されているときは、チェックボックスをタップすることで設定の有効/無効を切り替えることができます。

また、データの「選択移動」「選択保存」「選択削除」などをする際は、 チェックボックスをタップすることで項目の選択/選択解除を切り替 えることができます。

アイコン例	説明
	設定が有効/項目が選択されている状態です。
	設定が無効/項目が選択されていない状態です。

文字入力

ソフトウェアキーボードを切り替える	64
文字入力画面の見かた	
文字の入力方法	
文字入力について設定する	

ソフトウェアキーボードを切り替える

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などに表示される文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。 本製品では、次のソフトウェアキーボードを利用できます。

12Key	一般的な携帯電話と同じ順序で文字が並んでいるキー ボードです。文字入力キーを繰り返しタップして文字を
	切り替え、文字を入力します。
QWERTY	
	ボードです。文字入力キーをタップして、表示されてい
	る文字を入力します。

キーボード切替のヒント画面が表示されます。画面に従って操作してください。

■フリック入力について

ソフトウェアキーボード「12Key」の場合、キーを上下左右にフリック することで、キーを繰り返してタップすることなく、入力したい文字を 入力することができます。

キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力 したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリア に文字が入力されます。例えば「あ」を入力する場合は「*」をタップ するだけで入力でき、「お」を入力する場合は「*」を下にフリックす ると入力されます。



文字入力画面の見かた



- ① 文字入力エリア
- ② 通常変換候補リスト/予測変換候補リスト/つながり予測候補リスト

予測変換を有効に設定している場合は、文字を入力すると予測変換候補リストが表示されます。つながり予測を有効に設定している場合は、入力が確定するとつながり予測候補リストが表示されます。

- 「ま」をタップすると候補リストの表示エリアを拡大できます。 元の表示に戻すには、「*」をタップします。
- ③ 逆トグルキー/戻すキー
 - :同じキーに割り当てられた文字を逆の順に表示します。
 - :文字入力確定後にタップして未確定の状態に戻すなど、直前の 操作をキャンセルします。
- ④ 文字入力キー

各キーに割り当てられた文字を入力できます。

⑤ カーソルキー

カーソルを左/右に移動します。文末で右に移動すると、スペースを入力します。文字入力中/変換時は、文字の区切りを変更します。

- ⑥ 絵文字・記号・顔文字キー/カナ・英数キー
 - □ :絵文字/記号/顔文字一覧を表示します。
 - - ・元の表示に戻すには、「○」をタップします。

絵文字・記号・顔文字キー/カナ・英数キーを右にフリックすると、連携アプリー覧が表示されます。アプリケーションを選択すると起動することができます。

⑦ 文字種キー

文字種を切り替えると、表示が次のように変更されます。

- :漢字入力
- :半角英字入力
- :半角数字入力
- :半角カタカナ入力
- :全角英字入力
- :全角数字入力
- 2 :全角カタカナ入力
- :区点コード入力

8 削除キー

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。カーソルが文頭にある場合は、カーソルの右の文字を削除します。

- ⑨ 設定キー/変換キー/スペースキー
 - ▼:iWnn IMEメニューを表示します。
 - :通常変換候補リストを表示します。
 - :スペースを入力します。

・英字、カタカナの入力時に表示されます。

- ⑩ 確定キー/改行キー
 - ※ :入力中の文字を確定します。
 - :カーソルの位置で改行します。
 - アプリケーションや入力中の項目によって、表示が切り替わります。
- ① 大文字・小文字キー/スペースキー
 - () :入力した文字を大文字/小文字に切り替えたり、濁点/半濁点をつけたりします。
 - ▲№2:入力した英字を大文字/小文字に切り替えます。
 - __:スペースを入力します。
- 12 シフトキー

シフトキーをタップすると、大文字/小文字入力を切り替えます。 タップするたびに、表示が次のように変更されます。

- 〒: 小文字入力
- ★:大文字入力
- 1 : 大文字入力ロック

また、数字入力時にタップすると、入力できる記号を切り替えられます。

13 設定キー

iWnn IMEメニューを表示します。

- (4) スペースキー/変換キー
 - ■:スペースを入力します。
 - : 通常変換候補リストを表示します。

memo

- ◎ 通常変換候補リスト/予測変換候補リスト/つながり予測候補リストが表示されていない状態で「►」をタップすると、キーボードを非表示にすることができます。
- ◎ソフトウェアキーボード上で次の操作を行うと入力方法を切り替えることができます。
 - 右端から左端、左端から右端までフリック: QWERTYキーボード/12 キーボード入力
 - ・ 下端から上端までフリック:手書き入力
 - ・ 上端から下端までフリック:音声入力

文字の入力方法

■文字を入力する

ソフトウェアキーボードを使用して文字を入力します。ワイルドカード予測/予測変換/つながり予測の機能を利用して入力することもできます。

例:「大阪」と入力する場合

- 🚺 文字入力画面→「おおさか」と入力
- [2] 変換候補から「大阪」を選択

memo

予測変換について

- ○予測変換候補リストで「■■」をタップすると、入力を間違ったことを予想し、入力した文字に表現の似た言葉を予測変換候補リストに表示します。
- ◎予測変換候補リストで学習した変換候補をロングタッチ→[学習削除]と操作すると、学習した変換候補を削除できます。
- ◎ひらがな入力中に「計」をタップすると通常変換候補リストに切り替えられます。「 」をタップすると、再度予測変換候補リストに切り替えられます。

■ ワイルドカード予測を利用する

読みの文字数から予測変換の候補を表示し、入力できます。

例:「テレビ」と入力する場合

- 文字入力画面→「て」と入力
- 2 [∘] → [∘]

「●」をタップするたびに「*」が入力され、文字数に合わせた予測変換の候補が予測変換候補リストに表示されます。

🔞 変換候補から「テレビ」を選択

■入力する文字種を切り替える

- 📘 文字入力画面→[🔼]→[文字種を切替]
- 2 文字種を選択

memo

- ◎文字種キーをタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「漢字 入力」の順で入力する文字種が変更されます。また、文字種キーを左右にス ライドして「漢字入力」「半角英字入力」「半角数字入力」を切り替えることも できます。
- ◎操作する画面やアプリケーションなどによっては、入力できない文字種があります。

■絵文字/記号/顔文字を入力する



《絵文字/記号/顔文字一覧画面》

① 文字切替タブ

絵文字/記号/顔文字を切り替えます。

② 絵文字/記号/顔文字リスト

絵文字/記号/顔文字をカテゴリごとに一覧表示します。

- 顔文字をロングタッチすると顔文字を編集することができます。 ただし、「履歴 | 欄の顔文字は編集できません。
- **③ 閉じるキー**

文字入力画面に戻ります。

④ ページ切替キー

前/次のカテゴリやページを表示します。

⑤ 文字切替キー

- ・他通信事業者の携帯電話に送信したときに自動変換される絵文字を表示します。
- : 通常の絵文字を表示します。
- ** : 全角記号を表示します。
- # 1 半角記号を表示します。

6 削除キー

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。カーソルが文頭にある場合は、カーソルの右の文字を削除します。

memo

◎操作する画面によっては、表示できない一覧や、入力できない絵文字/記号/顔文字があります。

■区点コードで入力する

- | 文字入力画面→[|]→[文字種を切替]→[区点コード]
- 2 4桁の数字(JIS区点コード)を入力

コード入力した文字が入力されます。

memo

- ◎区点コード入力中に文字種キーをタップすると「漢字入力」に切り替わります。
- ◎ 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております「取扱説明書詳細版」(PDFファイル)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

ダウンロードした『取扱説明書詳細版』のPDFファイルを本製品で表示するには、Documents To Goの完全版を購入するか、PDFファイルが表示できるアプリケーションをインストールする必要があります。

■音声で入力する

・ 文字入力画面→[■]→[入力方式を切替]→[音声入力に 切替]

音声入力のヒント画面が表示されます。画面に従って操作してください。

2 送話口(マイク)に向かって話す→[完了]

処理が完了すると文字が入力されます。

▋手書きで入力する

文字入力画面→[▲]→[入力方式を切替]→[手書き入力に切替]

手書き入力のヒント画面が表示されます。画面に従って操作してください。



- ① 予測変換候補リスト
- ② 入力候補リスト
- ③ 手書き入力エリア
- ④ ソフトウェアキーボード入力キーソフトウェアキーボード入力へ切り替えます。ロングタッチすると、認識言語の設定ができます。
- ⑤ 認識モード切替キー 認識モードの設定ができます。また、手書き入力の設定やソフトウェアキーボード入力への切り替えもできます。 ロングタッチすると、認識モードを文字(枠あり)/文字(枠なし)に切り替えます。
- ⑥ スペースキー

- ⑦ 確定/改行キー
- 8 削除キー

手書き入力エリアで文字を手書き

手書きした文字を認識すると文字が入力されます。 手書きした文字が正しく認識されない場合は、入力候補リストに表示される文字をタップして入力してください。

■手書き入力の設定をする

🚺 手書き入力画面→[🔛]→[各種設定]

手書き入力設定画面が表示されます。

※下記以外にバージョン情報や法的情報が確認できます。

認識言語	認識する言語を設定します。
予測変換結果表示	よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を途中まで入力したときに変換候補を予
	測表示するかどうかを設定します。
インクの太さ	手書き文字の線の太さを設定します。
文字のスライド速度	手書き入力後、自動で文字がスライドする 速度を設定します。
手書き文字自動消去	手書き入力後、自動で文字を消去するかどうかを設定します。
手書き文字自動消去 速度	手書き入力後、自動で文字が消去される速 度を設定します。

■ 文字を切り取り/コピーしてから貼り付ける

| | 文字入力画面→文字入力エリアをロングタッチ

「▲」/「▶」をドラッグして範囲を選択してください。 「全選択」をタップするとすべての文字を選択できます。

- [2] [切取り]/[コピー]

文字入力について設定する

iWnn IME - SH editionの設定を行う

iWnn IME - SH editionでのキー操作時の操作音やバイブレータなどを設定できます。

文字入力画面→[]→[各種設定]

2 表示・レイア ウトの設定 キー入力ガイド表示 タップしたキーを拡大表示させるかどうか、フ

リック入力のガイドを表示させるかどうかを 設定します。

キーボードイメージ

キーボードのイメージを変更します。

キーサイズと候補行数

縦表示でのソフトウェアキーボードサイズと 変換候補欄の行数を変更します。

絵記号リスト列数

絵文字/記号リストの列数を変更します。

入力補助の設

キー操作音

キーをタップしたときに、キー操作音を鳴らすかどうかを設定します。

キー操作バイブ

キーをタップしたときに、バイブレータを有効にするかどうかを設定します。

フリック感度

フリック入力時の感度を設定します。

トグル入力

フリック入力が有効のときに、キーを繰り返し タップしても文字を入力できるようにするか どうかを設定します。

ローマ字キーボード補助

ソフトウェアキーボードが「QWERTY」の場合、日本語を入力するときに不要キーをタップできなくし、誤入力を防止します。

自動カーソル移動

文字入力後、自動でカーソルが移動するまでの 間隔を設定します。

カーソル移動後でも、、(濁点)/。(半濁点) の付加や、大文字/小文字の変換を行うこと ができます。

自動スペース入力

半角英字入力時に、変換候補リストから英単語 選択した後、半角スペースを自動的に挿入する かどうかを設定します。

変換機能の設 予測変換

定

よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力したときに変換候補を予測表示するかどうかを設定します。

ワイルドカード予測

ワイルドカード予測機能を利用するかどうか を設定します。

入力方法について詳しくは、「ワイルドカード予測を利用する」(▶P.66)をご参照ください。

入力ミス補正

入力ミスの可能性がある場合、変換候補に入力 ミスの候補も表示するかどうかを設定します。

つながり予測

確定した文字の次に入力する候補を予測表示 するかどうかを設定します。

メールいきなり予測

メールの本文入力でよく文頭に使用する言葉 を候補として表示するかどうかを設定します。

外部変換エンジン

使用する外部変換エンジンを設定します。

自動大文字変換

半角英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字に変換するかどうかを設定します。

辞書の設定 日本語ユーザー辞書 ▶P.71「ユーザー辞書に登録する | 英語ユーザー辞書 ▶P 71「ユーザー辞書に登録する | ダウンロード辞書 サイトからダウンロードした辞書を、通常変換 や予測変換に利用できるように設定します。 変換辞書の更新 データをダウンロードし、新しい言葉を変換候 補として利用できます。 電話帳名前データと連携 電話帳に登録されている名前を学習辞書に登 録したり、電話帳から登録した名前を辞書から 削除したりできます。 手書き入力の「手書き入力について設定します。 ・ 詳しくは、「手書き入力の設定をする」 設定 (▶P.69)をご参照ください。 各種リセット 設定リセット iWnn IME - SH edition の設定をリセットし ます。 学習辞書リセット 学習辞書の登録内容をすべて削除します。 絵文字/記号/顔文字の入力履歴も削除さ れます。 顔文字リセット

memo

キーサイズと候補行数について

◎文字入力画面→[]→[キーサイズと候補行数]でも同様に操作できます。

顔文字リストの内容をリヤットします。

■ユーザー辞書に登録する

よく利用する単語などの表記と読みを、日本語と英語をそれぞれ最大 500件まで登録できます。文字の入力時に登録した単語などの読みを 入力すると、変換候補リストに表示されます。

文字入力画面→[■]→[各種設定]→[辞書の設定]→[日本語ユーザー辞書] / [英語ユーザー辞書]

日本語/英語ユーザー辞書単語一覧画面が表示されます。 文字入力画面→[■]→[日本語ユーザー辞書登録]/[英語ユーザー辞書登録]/[英語ユーザー辞書登録]でも同様に日本語/英語ユーザー辞書単語一覧画面が表示されます。

- [] → [登録]
- 3 読み/表記を入力→[保存]
- ■日本語/英語ユーザー辞書単語一覧画面のメニューを 利用する
- 🚺 日本語/英語ユーザー辞書単語一覧画面→[🔳]

2	登録	単語をユーザー辞書に登録します。
	編集	選択している単語を編集します。
	削除	選択している単語を削除します。
	ユーザー辞書	登録した単語をすべて削除します。
	全消去	

■アプリ連携(マッシュルーム)を利用する

アプリ連携(マッシュルーム)を利用すると、いろいろな文字入力に関する機能を拡張できます。

- | 文字入力画面→[|]→[アプリ連携(マッシュルーム)]
- 2 アプリケーションを選択

memo

- ◎ アブリ連携(マッシュルーム)は、アブリケーションをインストールして利用することもできます。アブリケーションのインストール方法については、「Google Playを利用する」(▶P.189)をご参照ください。
- ◎通常変換候補リスト/予測変換候補リスト/つながり予測候補リストで候補をロングタッチ→[アプリ連携]と操作し、アプリケーションを選択しても同様に操作できます。

電話

電話をかける	74
電話を受ける	79
自分の電話番号を確認する	80

電話をかける

┃電話番号を入力して電話をかける

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[電話]



《電話番号入力画面》

① 電話番号入力欄

32桁まで入力できます。

- ② ダイヤルキー
- ③ 雷話帳キー

電話帳から連絡先を選択して電話をかけることができます。または、入力した電話番号を電話帳に登録できます。

④ 発信キー

電話をかけます。また、発信履歴がある場合、電話番号未入力のときにタップすると最新の発信履歴が入力されます。

⑤ 画面切替タブ

電話番号入力画面/着信履歴―覧画面/発信履歴―覧画面を切り替えます。

6 削除キー

カーソル左側の数字を1桁削除します。ロングタッチすると、カーソル左側のすべての数字を削除し、カーソル左側に数字がない場合はすべての数字を削除します。

[2] 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

[発信]→通話

通話中に 🔝 / 🔽 を押すと、通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

4 「通話終了」を下にスライド

memo

- ◎発信中/通話中に画面の広範囲に触れると、画面が消灯します。画面から離れると自動的に点灯します。画面から離れても点灯しない場合は、⑥を押すか画面をタップしてください。
- ◎発信中/通話中画面以外を表示しているときや、ハンズフリーで通話中のときに画面が消灯した場合、画面をタップしても点灯させることができません。また、「電源キーで通話を終了」を有効にしている場合は、画面を点灯させるために通話を終了する必要があります。

「電源キーで通話を終了」の設定方法については、「通話の設定をする」 (▶P.217)をご参照ください。

- ◎ [1401]を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎電話番号入力画面で電話番号を入力せずに「1」をロングタッチすると、お留 守番サービスでお預かりしている伝言・ボイスメールを再生できます。伝 言・ボイスメールについて詳しくは、「伝言・ボイスメールを聞く」 (▶ P 256)をで参照ください。
- ◎送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎「機内モード」を設定中でも、緊急通報番号(110、119、118)、お客さまセンター(157)へは電話をかけることができます。
- ◎ 通話中に「ダイヤルキー」をタップするとダイヤルキーが表示されます。 タップした番号のプッシュ信号を送信できます。

- ◎ 通話中に他のアプリケーションを起動して、通話中画面に戻りたい場合は次の操作を行ってください。
 - 「▲」をタップしてホーム画面に戻り、「電話」を起動させて「通話画面に戻る」を選択
 - ステータスバーを下にスライドして「通話中」を選択

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ◎次のダイヤルサービスがご利用いただけます。
- 全国の一般電話との诵話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- 010(au国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害用伝言ダイヤル)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急通報)*
- 119(消防機関への緊急通報)※
- 118(海上保安本部への緊急通報)※
- 157(お客さまセンター)
- 船舶電話
- ※緊急通報番号です。
- ◎次のNTTサービスはご利用になれません。
- コレクトコール
- 伝言ダイヤル
- ダイヤルQ2
- 116(NTT営業案内)

■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

memo

- ◎ 警察(110):消防機関(119):海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するブッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「はい」を 選択すると、ブッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動 予約サービスを利用する際に便利です。

- 例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」口座番号「123XX」を送信する場合
- ・電話番号入力画面→銀行の電話番号「030001XXXX」を入力
- [2] [目] → [特番付加] → [P付加] → 店番号 [22X]を入力

[3] [目]→[特番付加]→[P付加]→口座番号[123XX]を入力

 $P(\pi-X)$ を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

4 [発信]→[はい]→[はい]

発信すると、確認画面が表示されます。送信先が電話を受けていることを確認してから「はい」をタップしてください。「はい」をタップするごとにブッシュ信号を送信します。

■電話番号入力画面のメニューを利用する

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[🔳]

2	SMS作成	SMS(Cメール)を作成します。
	特番付加	電話番号に特番を付加します。
	音声発信制限 設定	電話の発信を制限するかどうかを設定します。 ・ 音声発信制限中でも、緊急通報番号や157(お客さまセンター)への発信は可能です。緊急通報番号へはローミング中でも発信が可能です。
	設定	通話に関する設定をします。 詳しくは、「通話の設定をする」(▶P.217)をご参照ください。

■通話中画面のメニューを利用する

📔 通話中に[🔳]

2	消音/消音解除	相手の方にこちらの声が聞こえないように するかどうかを設定します。
	音声メモ	通話中の相手の方の音声と自分の音声を録音します。 ・録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件を超えると古いものから順に削除されます。また、音声メモがすべて保護されている場合は録音できません。
		・録音した音声メモの再生については、「伝 言メモ/音声メモを再生する」 (▶P.218)をご参照ください。
	スピーカーON/ スピーカーOFF	ハンズフリーで電話するかどうかを設定し ます。
	電話帳	電話帳を表示します。
	Bluetooth ON/ Bluetooth OFF	別売のBluetooth®ヘッドセットと接続/解除します。 ・ヘッドセットと接続状態のときに設定できます。ヘッドセットとの接続について詳しくは、「Bluetooth®機器と接続する」 (▶P.244)をご参照ください。
	履歴参照	発信履歴/着信履歴一覧画面を表示します。
	プロフィール参照	プロフィール画面を表示します。
	通話を追加	通話の追加ができます。

■履歴を利用して電話をかける

ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[発信履歴]/[着信履 歴]



- ① 発着信日時
- ② 電話番号/名前/非通知着信の理由/ネットワークサービスの内容
- ③ 電話帳に登録している顔写真
- ④ 発信アイコンタップすると発信します。
- ⑤ グループアイコン

同じ相手の方の発信履歴/着信履歴が連続した場合、履歴が1つのグループにまとめられます。グループアイコンを選択して、グループ内の履歴の表示/非表示を切り替えることができます。

⑥ 通話時間

- ⑦ 着信状態アイコン
 - ☑: 不在着信
 - ■: 不在着信(ワン切り*)
 - ②:着信拒否
- ⑧ 呼び出し時間

※約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。お客様に折り返し電話させ、悪質な有料番組につなげる行為の可能性がありますのでご注意ください。

🛾 履歴から電話をかける相手を選択

発信履歴/着信履歴詳細画面が表示されます。

3 [発信]

「SMS」を選択するとSMS(Cメール)を作成できます。

memo

- ◎ 発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大100件まで保存され、100件を超えると最も古い履歴から自動的に削除されます。空き容量によっては、保存件数が少なくなる場合があります。
- 発信履歴/着信履歴一覧画面のメニューを利用する
- オプションメニューの場合
- 📘 発信履歴/着信履歴一覧画面→[🔳]
- 選択削除 履歴を選択して削除します。
 全件削除 履歴をすべて削除します。
 設定 通話に関する設定をします。
 ・詳しくは、「通話の設定をする」(▶P.217)をご参照ください。

■ コンテキストメニューの場合

| 発信履歴/着信履歴一覧画面→履歴をロングタッチ

2	メール作成	電話帳にメールアドレスを登録している場合、
		メールを作成します。
	SMS作成	SMS(Cメール)を作成します。
	編集して発信	電話番号を編集して発信します。
	特番付加	電話番号に特番を付加します。
	電話帳に登録	電話帳に登録します。
	着信拒否登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を
		登録します。
	削除	選択した履歴を削除します。

■発信履歴/着信履歴詳細画面のメニューを利用する

■アクションメニューの場合

登録	電話帳に登録します。
削除	履歴を削除します。

■オプションメニューの場合

🚺 発信履歴/着信履歴詳細画面→[🔳]

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

メール作成	電話帳にメールアドレスを登録している場合、 メールを作成します。
編集して発信	電話番号を編集して発信します。
特番付加	電話番号に特番を付加します。
着信拒否登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登
	録します。

■au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

- 例: 本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合
- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[電話]
- 2 国際アクセスコード「001010」または「010」を入力 「0」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。
- 🔞 アメリカの国番号[1]を入力
- 4 市外局番「212」を入力

市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください(イタリア・モスクワなど一部の国や地域の固定電話などの例外もあります)。

1 相手の方の電話番号「123XXXX」を入力→[発信]

memo

- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。

au国際電話サービスに関するお問い合わせ:

au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料)

一般電話から (10077-7-111 (通話料無料)

受付時間 毎日9:00~20:00

電話を受ける

▋かかってきた電話に出る

📘 着信中に「応答」を下にスライド

バックライト点灯中(ウェルカムシート(ロック画面)表示中を除く)に 着信があった場合は、「応答」をタップします。

2 通話→「通話終了」を下にスライド

■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。顔写真/全身写真を設定しているときは、設定した顔写真/全身写真がディスプレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。

「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」 ※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

着信時に着信音を消音にするには

- ◎ 着信中に⑦を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。 他の機能をご利用中に着信した場合は
- ◎電話帳やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終 了後に再度使用していた機能のご利用が可能となります。
- ◎ ボイスレコーダーなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音していたデータは保存されます。

■応答を保留する

■ 着信中に「保留」を下にスライド

バックライト点灯中(ウェルカムシート(ロック画面)表示中を除く)に 着信があった場合は、「保留」をタップします。 保留状態になり、相手の方に保留中であることを音声ガイダンスでお

知らせします。

2 保留中に「応答」を下にスライド

保留が解除されます。

memo

- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ○一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎日本国内でご利用の場合のみ、応答を保留にできます。

■かかってきた電話にSMS(Cメール)を送る

📘 着信中に「クイック返信」を下にスライド

バックライト点灯中(ウェルカムシート(ロック画面)表示中を除く)に 着信があった場合は、「クイック返信」をタップします。

🛾 送信するメッセージを選択

「カスタムメッセージ…」をタップすると、SMS(Cメール)を作成して メッセージを送ることができます。

かかってきた電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

memo

- ◎ 送信するメッセージを、あらかじめ「通話」の「クイック返信」で編集することができます。
- ◎相手の方の電話番号が通知されない場合はクイック返信できません。また、 通信環境によってはクイック返信できない場合があります。

■着信中のメニューを利用する

| | 着信中に[| |

伝言メモ 伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を 録音します。 伝言メモ録音中に「■]→「受話ON]/「受話 OFF]と操作すると、相手の方の音声をON/ OFFできます。 着信拒否 かかってきた電話が切れます。相手の方には「こち らはauです。おかけになった電話をお呼びしまし たが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知 らせします。 着信転送 かかってきた電話に出ずに、転送先の電話番号へ転 送します。 転送先の登録方法については「手動で転送する (選択転送) I(▶P.260) をご参照ください。

| サイレント | 着信音が消音になり、バイブレータを停止します。

memo

◎着信転送をした際に転送先が登録されていない場合、お留守番サービスを 設定しているときはお留守番サービスに転送されます。お留守番サービス を停止しているときは転送されません。

自分の電話番号を確認する

|プロフィールを確認する

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[プロフィール]



《プロフィール画面》

memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合にプロフィール確認操作を行うと、「auICカード(UIM)エラー カードを挿入してください」と表示されます。「OK」を選択するとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、ICCIDなどの情報は表示されません。また、プロフィール内容のメールへの添付など一部操作できない項目もあります。au ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■プロフィール画面のメニューを利用する

■アクションメニューの場合

編集	▶P.81「プロフィールを編集する」
送信	プロフィールを他の機器に送信します。

■ オプションメニューの場合

| プロフィール画面→[||||]

| 送信項目設定 | 送信する項目を設定します。 | ・「名前」「自局電話番号」は無効にできません。

■プロフィールを編集する

計 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[プロフィール]→[編集]

プロフィール編集画面が表示されます。

2	<u>A</u>	画像を設定します。
	姓	姓を登録します。
	名	名を登録します。
	姓(よみ)	姓の「よみ」を登録します。
		・姓を入力すると自動的に入力されます。
	名(よみ)	名の「よみ」を登録します。
		• 名を入力すると自動的に入力されます。
	自局電話番号※	ご利用の電話番号が表示されます。
	ICCID*	au ICカード番号が表示されます。
	電話番号	電話番号を登録します。
	メール	メールアドレスを登録します。
	チャット	チャットアドレスを登録します。
	住所	住所を登録します。
	GPS情報	GPS情報を登録します。
	所属	会社/部署/役職を登録します。
	メモ	メモを登録します。
	誕生日	誕生日を登録します。

※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

3 [保存]→[はい]

memo

◎ プロフィール編集について注意事項は、電話帳登録と同様です。詳しくは、 「電話帳に登録する」(▶P.84)をご参照ください。

電話帳

電話帳に登録する	84
グループを設定する	85
電話帳の一覧を利用する	85
電話帳の登録内容を利用する	87

電話帳に登録する

ホーム画面→「アプリ]→「電話帳]→「新規]

アカウントを設定している場合、連絡先の登録先を選択してください。

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

顔の画像を登録します。
全身の画像を登録します。
姓を登録します。
名を登録します。
姓の「よみ」を登録します。
・姓を入力すると自動的に入力されます。
名の「よみ」を登録します。
• 名を入力すると自動的に入力されます。
電話番号を登録します。
メールアドレスを登録します。
着信時の音やバイブレータについて設定しま
す。
グループを設定します。
誕生日を登録します。
住所を登録します。
チャットアドレスを登録します。
ニックネームを登録します。
GPS情報を登録します。
会社/部署/役職を登録します。
URLを登録します。
メモを登録します。
日付を登録します。
インターネット通話用のアドレスを登録しま
す。
相手の方との関係を登録します。
• 登録先がGoogleアカウントの場合のみ、登
録できます。

memo

- ○「▼ |をタップすると表示されていない入力項目が表示されます。
- ○「+」/「②」をタップすると項目を追加/削除できます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 複数の雷話番号/メールアドレスを登録している場合、「 |をタップして 「●」にすると通常使用する電話番号/メールアドレスに設定できます。
- ◎項目によっては種別を変更できる場合があります。項目の左側に表示され ているアイコンをタップして種別を選択してください。種別変更時に「カス
- タム |を選択すると、入力した文字列を種別として登録できます。 ○ チャットアドレス種別では、電話帳詳細画面で「□ |をタップしたときに記
- 動するアプリケーションを設定します。
- 名前を以下の文字で登録すると、電話帳では名、姓の順に表示されます。
 - 姓名が半角英字のみ、または半角英字と半角数字
 - ・ 姓が半角英字のみ、または半角英字と半角数字/名が漢字のみ、または漢 字と半角英数字
- ◎ GPS情報を登録するには、あらかじめ「Googleの位置情報 1/「GPS機能 を使用 | を有効にする必要があります。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、「着信音設定」は有効になりま せん。
- ◎ 電話帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしま うことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめ します。事故や故障が原因で連絡先が変化・消失した場合の損害および浼失 利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめ ご了承ください。

グループを設定する

グループごとに名前、アイコン、着信音などを設定できます。

- 「アカウントと同期」を利用してGoogleアカウントと同期すると、自動的にグループが作成されます。「Myコンタクト」「友達」「家族」「同僚」はグループ名やアイコンの変更、グループの削除ができません。
- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→[■]→[グループ追加・編集]

グルーブ追加:編集画面が表示されます。 アカウントを設定している場合、グループの設定先を選択してください。

2	追加削除	グループを追加します。 グループを削除します。
	並べ替え	グループの表示位置を変更します。 ・移動するグループをロングタッチ→移動 する位置にドラッグして、指を離す→[完 了]と操作すると、グループを移動できま す。

memo

- ◎ グループを削除しても、登録されている連絡先は削除されません。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、グループの音声着信の設定は 有効になりません。
- ◎ 個別の連絡先に「着信音設定」が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- ◎ 1つの連絡先が複数のグループに登録されている場合は、グループ追加・編集画面で上に表示されているグループの設定が優先されます。

■ グループを編集する

■ グループ追加・編集画面→グループを選択

2	グループ編集	グループの設定内容を変更します。
	メンバー登録	グループに連絡先を登録します。
	グループ削除	グループを削除します。

電話帳の一覧を利用する

■電話帳一覧画面の見かた

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]

電話帳一覧画面の表示切替が「グループ」の場合はグループ一覧画面が表示されます。グループを選択すると、選択したグループに登録されている電話帳一覧画面が表示されます。



《電話帳一覧画面(名前順)》

① アカウント

設定しているアカウントが表示されます。

② 検索アイコン

タップすると、登録されている「名前」や「よみ」をもとに連絡先を検索できます。

③ 連絡先

選択したタブに登録されている連絡先が表示されます。

- ④ タブタップすると、表示する連絡先を切り替えます。
- ・ 顔写真 タップすると、利用できるアプリケーションが表示されます。
- (a) 統合アイコン 複数の連絡先を統合した連絡先に表示されます。

■連絡先を統合する

複数の連絡先の登録内容を、1つの連絡先にまとめて表示することができます。

ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→統合する連絡先をロングタッチ→[統合]

登録内容の類似した連絡先の一覧が表示されます。

2 連絡先を選択

「一覧から選択」をタップすると、電話帳一覧画面から連絡先を選択できます。

3 [はい]

memo

- ◎連絡先を統合すると、個別の連絡先に設定されているグループ情報も統合されて、各グループに表示されます。
- 統合した連絡先を分割する
- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→分割する連絡先をロングタッチ→[分割]→[はい]

|電話帳一覧画面/グループ一覧画面のメニュー |を利用する

| ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]

電話帳一覧画面の表示切替が「グループ」の場合はグループ一覧画面が表示されます。グループを選択すると、選択したグループに登録されている電話帳一覧画面が表示されます。

■アクションメニューの場合

2	新規	▶P.84「電話帳に登録する」
	切替	電話帳一覧画面の表示方法(名前順/グループ/誕生日順)を切り替えます。

■オプションメニューの場合

- 2 [=]
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

プロフィール	端末のプロフィール
	プロフィールを表示します。
	他のプロフィールを設定
	他のプロフィールを設定します。
	• 他のプロフィールを設定すると次回か
	ら名前が表示されます。
送信	連絡先を他の機器に送信します。
削除	連絡先を削除します。
全件削除	連絡先をすべて削除します。
メンバー登録	グループに連絡先を登録します。
グループ編集	グループの設定内容を変更します。
グループ削除	グループを削除します。
グループ追加・編	▶P.85「グループを設定する」
集	

設定	登録先アカウント
	連絡先を登録するアカウントを設定しま
	す。
	表示アカウント切替
	表示するアカウントを切り替えます。
	一覧表示内容
	チャットのステータスやSNSの最新コメ
	ントを表示するかどうかを設定します。
	検索設定
	検索方法を設定します。
	削除時暗証番号設定
	連絡先を選択削除/全件削除するときに、
	暗証番号を入力するかどうかを設定しま
	す 。
メモリ登録件数	電話帳の登録件数を表示します。

■ 連絡先のコンテキストメニューの場合

🙎 連絡先をロングタッチ

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

プッシュトーン送信	通話中に連絡先の電話番号をプッシュ信号 として送信します。
編集	登録した連絡先を編集します。
削除	連絡先を削除します。
ショートカットを 作成	連絡先へのショートカットを追加し、ホーム 画面から発信やメール作成などを利用でき るようにします。
統合	▶P.86「連絡先を統合する」
分割	▶P.86「統合した連絡先を分割する

■ グループのコンテキストメニューの場合

2 グループをロングタッチ

3	グループ編集	グループの設定内容を変更します。
	メンバー登録	グループに連絡先を登録します。
	グループ削除	グループを削除します。

memo

◎電話帳を全件送信する場合は、「送信項目設定」にかかわらず、プロフィールのすべての内容も送信されます。

電話帳の登録内容を利用する

電話帳詳細画面の見かた

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択



《電話帳詳細画面》

- ① 名前
- ② 全身写真
- ③ 登録内容

登録内容を確認/利用できます。

- ④ 顔写真
- ⑤ アクションアイコン

タップすると次の機能を呼び出すことができます。

- ■:選択した電話番号に電話をかけます。
- ■:選択した電話番号を宛先としてSMS(Cメール)を作成します。
- :選択したメールアドレスを宛先としてメールを作成します。
- 選択した住所/GPS情報をもとにGoogleマップが起動します。
- ■:チャットアドレス種別で設定したアプリケーションが起動し、選択したチャットアドレスとチャットを開始します。
- ☑ :GPS情報を本文に入力したメール作成画面を表示します。
- ■: 選択したURLのサイトを表示します。
- :選択したインターネット通話用のアドレスに発信します。

■名前を利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択→名前 を選択
- 2 名前をコピー 名前をコピーします。 ウェブで名前を 名前をブラウザで検索します。 検索

■電話番号を利用する

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択
- 電話番号から発信/送信/コピーする場合
- 🙎 電話番号を選択
- 3 選択した電話番号に電話をかけます。 発信 編集して発信 選択した電話番号が入力された電話番号入力 画面を表示します。 プッシュトーン 通話中に連絡先の電話番号をプッシュ信号と 送信 して送信します。 SMS作成 選択した電話番号を宛先としたSMS(Cメー ル)を作成します。 特番付加発信 選択した電話番号に特番を付加します。 テキストとして選択した電話番号をコピーします。 コピー
- 電話番号を設定する場合
- 🔼 電話番号をロングタッチ
- 3 メインの電話 通常使用する電話番号に設定します。 番号に設定 ショートカットを作成 直接発信 選択した電話番号に電話をかけるショートカットを作成します。 直接メッセージを送る 選択した電話番号を宛先としたSMS(Cメール)を起動するショートカットを作成します。

▋メールアドレスを利用する

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択
- メールアドレスから送信/コピーする場合
- 🛛 メールアドレスを選択
- 3 メール作成 選択したメールアドレスを宛先としたメールを 作成します。 テキストとし 選択したメールアドレスをコピーします。 てコピー
- ■メールアドレスを設定する場合
- 2 メールアドレスをロングタッチ

■住所を利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択→住所を 選択
- 2 地図でみる 住所をもとにGoogleマップが起動します。 テキストとし 選択した住所情報をコピーします。 てコピー

■チャットアドレスを利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択→ チャットアドレスを選択
- 2 チャットを開 選択したチャットアドレスに接続して、チャット 始 を開始します。 テキストとし 選択したチャットアドレスをコピーします。 てコピー

memo

◎対応するアプリケーションがインストールされていない場合やアカウント ヘログインしていない場合など、アプリケーションを起動できないことが あります。

■ GPS情報を利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択→GPS 情報を選択
 情報を選択
- 2 地図でみる GPS情報をもとにGoogleマップが起動します。 メールで送信 GPS情報をメール本文に入力してメールを作成 します。

■ウェブサイトを利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択→ウェブサイトを選択
- ② ウェブサイト 選択したURLのサイトを表示します。 をみる テキストとし 選択したURLをコピーします。 てコピー

■インターネット通話用のアドレスを利用する

ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択→インターネット通話用のアドレスを選択

2 インターネッ 選択したインターネット通話用のアドレスに発 ト通話発信 信します。 テキストとし 選択したインターネット通話用のアドレスをコ てコピー ピーします。

memo

- ◎ インターネット通話用のアドレスを利用するには、あらかじめ、「通話」の 「アカウント」を設定する必要があります。
- ◎ インターネット通話を利用するためには、Wi-Fi®によるインターネット接続が必要です。

■ 電話帳詳細画面のメニューを利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択
- ■アクションメニューの場合
- 2
 編集
 登録した連絡先を編集します。

 送信
 連絡先を他の機器に送信します。
- ■オプションメニューの場合
- 2 [=]
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

特番付加発信	電話番号に特番を付加して発信できます。
ショートカットを 作成	連絡先へのショートカットを追加し、ホーム 画面から発信やメール作成などを利用でき るようにします。
削除	連絡先を削除します。
統合	連絡先を統合します。 • 詳しくは、「連絡先を統合する」(▶ P.86) をご参照ください。
分割	統合した連絡先を分割します。 • 詳しくは、「統合した連絡先を分割する」 (▶P.86)をご参照ください。

メール

Eメールを利用する	92
Eメールについて	92
Eメールを送る	92
送信メール作成画面でできること	94
Eメールを受け取る	96
新着メールを問い合わせて受信する	
Eメールを確認する	
Eメール一覧画面でできること	
Eメール内容表示画面でできること	
Eメールトップ画面でできること	105
Eメールを検索する	
Eメールを設定する	108
Eメールをバックアップ/復元する	
迷惑メールフィルターを設定する	112
SMS(Cメール)を利用する	114
SMS(Cメール)について	114
SMS(Cメール)を送る	
SMS(Cメール)を受け取る	116
SMS(Cメール)を確認する	116
SMS(Cメール)一覧画面でできること	118
SMS(Cメール)内容表示画面でできること	118
SMS(Cメール)を検索する	119
SMS(Cメール)を設定する	120
SMS(Cメール)安心ブロック機能を設定する	121

PCメールを利用する	122
PCメールのアカウントを設定する	122
PCメールを送る	
PCメールを受け取る	124
PCメールの各画面でできること	125
au one メールを利用する	127
au one メールについて	
会員登録する	128
au one メールを確認する	128
Gmailを利用する	129
Gmail(こついて	
Gmailを送る	130
Gmailを受け取る	130

Eメールを利用する

Eメールについて

(ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができるサービスです。絵文字やデコレーションメールに対応し、文章の他、静止画や動画などのデータを送ることができます。

- Eメールを利用するには、あらかじめ初期設定が必要です。詳しくは、 『設定ガイド』をご参照ください。
- Eメールを利用するには、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。

memo

- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。



《送信メール作成画面》

2 (*)

アドレス入力欄を選択してアドレスを直接入力することもできます。

3	アドレス帳引用	電話帳のEメールアドレスを宛先に入力します。
	アドレス帳グルー プ引用	電話帳のグループに登録されている連絡先のEメールアドレスを宛先に入力します。 ・グループに登録されているEメールアドレスが宛先の上限を越えている場合は、上限まで宛先に入力します。 ・「Friends Noteでグループ作成」を選択すると、グループを作成できます。
	メール受信履歴引用	受信メール履歴の一覧から選択して、Eメールアドレスを宛先に入力します。 ・[■]→[削除]→Eメールアドレスを選択 →[削除]→[削除]と操作すると、履歴を削除できます。

メール送信履歴引用	送信メール履歴の一覧から選択して、Eメールアドレスを宛先に入力します。 • [■]→[削除]→Eメールアドレスを選択 →[削除]→[削除]と操作すると、履歴を削除できます。
プロフィール引用	自分のEメールアドレスを宛先に入力します。
貼り付け	コピーしたEメールアドレスを貼り付けま す。

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

「本文入力欄を選択→本文を入力→[完了]

本文は、全角約5,000/半角約10,000文字まで入力できます。

6 [送信]→[送信]

memo

- ◎デコレーションアニメには対応しておりません。
- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号(-(長音)*(濁点)*(半濁点)、、・「」)は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎絵文字を他通信事業者の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他通信事業者の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。

また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。

◎ 送信メール作成画面で「保存」を選択すると、作成中のEメールを「未送信ボックス」に保存できます。

■ 宛先を追加・編集する

宛先を追加/削除したり、宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更したりできます。

■ 宛先を追加する場合

宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。「Eメールを送る」の操作でをご参照ください。

アドレス入力欄を選択して宛先を直接入力しても、宛先を追加できます。

■ 宛先を削除する場合

- 🚹 送信メール作成画面→削除したい宛先の[⊗]
- 2 [削除]
- 宛先の種類を変更する場合
- 📘 送信メール作成画面→[🔤] / [📼] / [📾]
- To
 選択した宛先の種類を「To」に変更します。

 Cc
 選択した宛先の種類を「Co」に変更します。

 Bcc
 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

memo

◎ 一番上の宛先は種類を変更することはできません。

送信メール作成画面でできること

■Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[新規作成]→添付 データ欄を選択

ジ	microSDメモリカードのデータを添付します。
(静止画)	」しより。 静止画データを添付します。
(199 — —)	動画データを添付します。
	静止画を撮影して添付します。
. —,—,	動画を撮影して添付します。
	その他のデータを添付します。
	ジ 一(静止画) 一(動画) 静止画) 動画)

memo

2

- ◎ 1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎ データを添付した後に、添付データ欄を選択すると添付したデータを再生できます。
- ■添付データを削除する
- 送信メール作成画面→削除したいデータの[※]
- [] [削除]

■絵文字を利用する

絵文字やデコレーション絵文字を入力することができます。また、E メール作成中にデコレーションメールの素材を簡単に探すことができます。

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[新規作成]→本文 入力欄を選択→[絵文字]
- 一覧から入力する場合
- [2] [絵文字]/[D絵文字]/[ピクチャ]/[microSD]
- 🔞 絵文字/デコレーション絵文字を選択
- ■素材を探す場合
- [D絵文字] / [ピクチャ]→[▲]
- au Marketから インターネットに接続して、デコレーショ ンメールアプリを検索できます。 お気に入りからコ 他のアプリケーションを利用して、デコンテンツを探す レーションメールの素材を検索できます。
- microSDメモリカードの絵文字を利用する場合
- [[microSD]→[ダウンロード]

本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[新規作成]→本文 入力欄を選択→本文を入力→[装飾]

デコレーションメニューが表示されます。

② 装飾の開始位置を選択→[選択開始]→「□」/「□」で 終了位置を選択

3	文字サイズ	文字の大きさを変更します。
	文字位置/効果	文字の位置や動きを指定します。
	文字色	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
	背景色	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
	挿入	microSDメモリカードに保存された画像、 カメラで撮影した画像を挿入したり、行と 行の間にラインを挿入したりします。

memo

- ◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KBまで入力できます。
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字を 挿入できます。

※一度挿入した画像/デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※挿入できる画像/デコレーション絵文字は、拡張子が「.jpg |「.gif |のファイルです。

- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.94)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
- ◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常の Eメールとして受信・表示される場合があります。
- ◎「サーバ転送」(▶P.102)では、本文を装飾できません。

■速デコを利用する

本文を入力後に自動的に絵文字を挿入したり、フォント/背景色を変更し、本文を装飾することができます。速デコを利用するには、あらかじめau Marketから対応するアプリケーションをダウンロードしてください。

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[新規作成]→本文 入力欄を選択→本文を入力→[速デコ]

「次候補」を選択するたびに次の装飾候補が表示されます。

2 [確定]

■テンプレートを利用する

テンプレートにメッセージを挿入することで、簡単に装飾メールを作成して送信することができます。

- **Ⅲ** ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[テンプレート]
 - [■]→[ストレージから読み込み]と操作すると、microSDメモリカードに保存されているテンプレートの一覧を表示できます。Eメールのアプリケーションに読み込んでからご利用ください。
- 2 テンプレートを選択→[メール作成]

■送信メール作成画面のメニューを利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[新規作成]→本文 入力欄を選択→[目]
- アドレス帳引用 12 電話帳から、電話番号やEメールアドレスな どを呼び出して挿入します。 プロフィール引用 自分の雷話番号やFメールアドレスを挿入 します。 插入 定型文/冒頭文/署名を挿入します。 あらかじめ「冒頭文」「署名」を登録してく ださい。 装飾全解除 すべての装飾を解除します。 文字サイズ 文字サイズを一時的に切り替えます。 完了 本文の入力を完了します。

Eメールを受け取る

■ Eメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、ステータスバーに国が表示され、Eメール受信音が鳴ります。

 ステータスバーにEメールアドレス、名前、件名が表示されます。受信 したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている 名前が表示されます。Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が優先して表示されます。



《受信完了画面》

- **2** ステータスバーを下にスライド
- [Eメール]

Eメールトップ画面が表示されます。

4 [受信ボックス]または、フォルダを選択→受信したEメールを選択

受信メール内容表示画面が表示されます。

memo

- ◎ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。ステータスバーに 「正が表示され、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」を無効に設定した場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」を無効に設定している場合や、受信に失敗した場合は、E メール受信音が鳴り か表示されます。「新着問合せ」を行い、Eメールを受信してください。
- ◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- ◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

■添付データを利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[受信ボックス]または、フォルダを選択→受信メールを選択
- 🛂 添付データを選択

未受信の添付データを選択した場合は受信を開始します。再度、添付 データを選択してください。

3	表示	添付データを表示します。
	ストレージへ保存	添付データをmicroSDメモリカードにコ ピーします。
	保存場所をスト レージに変更/保 存場所を本体メモ リに変更	添付ファイルの保存場所を変更します。 ・「保存場所をストレージに変更」を選択した場合は、microSDメモリカードに保存します。 ・「保存場所を本体メモリに変更」を選択した場合は、本体に保存します。

memo

- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に表示される場合があります。表示されるデータの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif(アニメーションを含む)」のファイルです。
 *データによっては、表示されない場合があります。
- ◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで 受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する


「メール自動受信」を無効に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[新着問合せ] 新着のEメールがあるかどうかを確認します。

Eメールを確認する

受信したEメールは、「受信ボックス」に保存されます。送信済みのEメールは「送信ボックス」に保存されます。受信したEメールや送信したEメールが振り分け条件に一致した場合は、設定したフォルダに保存されます。送信せずに保存したEメール、送信に失敗したEメールは「未送信ボックス」に保存されます。

II ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]



《Eメールトップ画面》

① フォルダ

フォルダを作成すると表示されます。

② 受信ボックス

新着メールがある場合は件数が赤色で表示され、新着メールを 確認すると青色に変わります。

- ③ 送信ボックス
- ④ 未送信ボックス

未送信Eメールがある場合は、件数が青色で表示されます(送信に失敗したEメールがある場合は、赤色に変わります)。

- ⑤ テンプレート
- ⑥ フォルダ作成
- ⑦ アクションバー

🛛 ボックス/フォルダを選択

■ 受信ボックスの場合



■ 送信ボックスの場合



《メール一覧画面(2行表示)》



98

■ 未送信ボックスの場合









《メール一覧画面(本文プレビュー表示)》

- 未読のEメール
 - (): 本文を未受信のEメール
 - ▲:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール/送 信に失敗したEメール/サーバに元のメール(受信メー ル)がなく転送に失敗したEメール
- ② 件名
- ③ 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に 登録されている名前が表示されます。

受信したFメールに差出人名称が設定されている場合は、設定 されている名前が表示されます。

電話帳にEメールアドレスが登録されている場合は、電話帳に登 録されている名前が優先して表示されます。

電話帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されてい ない場合は、Eメールアドレスが表示されます。


- ④ (本): 返信したEメール/返信のEメール
 - ⇒:転送したEメール/転送のEメール
 - ★ : 返信・転送したFメール
- ⑤ 2行表示/本文プレビュー表示切替キー

縦表示のみ表示されます。横表示の場合は、本文プレビュー表 示固定になります。

- ⑥ 添付データあり
- ⑦ 保護されたFメール
- ⑧ フラグあり
- ⑨ アクションバー
- ⑩ 本文プレビュー
- ① 受信/送信切替スライダー

フォルダ内の受信メール一覧と、送信メール一覧を切り替えて 表示できます。

🔞 Eメールを選択



00

未送信ボックス

《未送信メール内容表示画面》

- ① 差出人の名前またはEメールアドレス
- ② To / CC / BCC: 宛先の名前またはEメールアドレス
 - 宛先が複数ある場合には「⊗」が表示されます。タップすると、すべてのEメールアドレスを表示できます。
- ③ 〇: 本文を未受信のEメール
 - ▲: サーバにメールがなく本文を受信できないEメール/送信に失敗したEメール/サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール
- ④ : 返信したEメール/返信のEメール⇒ : 転送したEメール/転送のEメール
 - : 返信・転送したEメール
- ⑤ 件名
- ⑥ 🖟:添付データ(本体保存)
 - □ :添付データ(microSDメモリカード保存)
 - 🎚:添付データ(microSDメモリカード保存失敗)
 - □:インライン添付データ(本体保存)
 - □:インライン添付データ(microSDメモリカード保存)
 - 🗓:未受信の添付データ
 - №:受信に失敗した添付データ
 - 添付データが複数ある場合には「⊗」が表示されます。タップすると、すべての添付データを表示できます。
- ⑦ 次のEメール/前のEメールを表示
 - 本文表示エリアを左右にフリックすることで、次のEメール/前のEメールを表示することもできます。
- ⑧ 添付データあり
- ⑨ フラグあり
- ⑩ 保護されたEメール
- ⑪ 本文

⑫ アクションバー

返信:返信のEメールを作成します。

転送: 転送のEメールを作成します。

保護/保護解除: Eメールを保護/保護解除します。

フラグ/フラグ解除: Eメールにフラグ付加/フラグ解除します。

再送信: 送信済みのEメールを再送信できます。

コピー編集: Eメールをコピーして編集します。

送信:Eメールを送信します。 編集: Fメールを編集します。

memo

- ◎ 宛先が不明で相手の方に届かなかった場合は、エラーメッセージを受信します。
- ◎ Eメールトップ画面→[■]→[au one メール]→[au one メールTop]と 操作すると、au one メールを利用できます。
- ◎「受信ボックス」の容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメール、本文を未受信のEメールは削除されません。
- ◎「受信ボックス」のすべてのメールが未読の状態で「受信ボックス」の容量を 超えると、新着メールを受信できません。
- ◎「送信ボックス」/「未送信ボックス」の容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎「受信ボックス」/「送信ボックス」の最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.284)をご参照ください。

Eメール一覧画面でできること

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→ボックス/フォルダを選択
- オプションメニューの場合
- 2 [=]
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

検索 ▶P.107「Eメールを検索する」 B動 Eメールを移動します。 ・あらかじめ「フォルダ作成」でフォルダを作成してください。 ドスールを削除します。 ・保護されたEメールは選択できません。 とメールを保護/保護解除します。 ・受信メールは、「受信ボックス」容量の50%または1,000件まで保護できます。 ・送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の50%または500件まで保護できます。 フラグ
 あらかじめ「フォルダ作成」でフォルダを作成してください。 削除 Eメールを削除します。・保護されたEメールは選択できません。 保護 / 解談 Eメールを保護/保護解除します。・受信メールは、「受信ボックス」容量の50%または1,000件まで保護できます。・送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の50%または500件まで保護できます。 フラグ Eメールにフラグ付加/フラグ解除します。 ストレージ microSDメモリカードに保存します。・microSDメモリカードに保存したEメールは、「メールを復元」でEメールのアプリケーション
てください。 T
 削除 Eメールを削除します。 保護されたEメールは選択できません。 保護が解除 Eメールを保護/保護解除します。 受信メールは、「受信ボックス」容量の50%または1,000件まで保護できます。 送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の50%または500件まで保護できます。 フラグ Eメールにフラグ付加/フラグ解除します。 ストレージへ保存 microSDメモリカードに保存します。 microSDメモリカードに保存したEメールは、「メールを復元」でEメールのアプリケーション
・保護されたEメールは選択できません。 保護/解除 Eメールを保護/保護解除します。 ・受信メールは、「受信ボックス」容量の50%または1,000件まで保護できます。 ・送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の50%または500件まで保護できます。 フラグ ストレージ へ保存 ・microSDメモリカードに保存します。 ・ microSDメモリカードに保存したEメールは、「メールを復元」でEメールのアプリケーション
保護/解除 Eメールを保護/保護解除します。 ・受信メールは、「受信ボックス」容量の50%また は1,000件まで保護できます。 ・送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の 50%または500件まで保護できます。 フラグ ストレージ へ保存 microSDメモリカードに保存します。 ・ microSDメモリカードに保存したEメールは、 「メールを復元」でEメールのアプリケーション
 受信メールは、「受信ボックス」容量の50%または1,000件まで保護できます。 送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の50%または500件まで保護できます。 フラグ Eメールにフラグ付加/フラグ解除します。 ストレージ MicroSDメモリカードに保存します。 microSDメモリカードに保存したEメールは、「メールを復元」でEメールのアプリケーション
は1,000件まで保護できます。 ・送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の 50%または500件まで保護できます。 フラグ Eメールにフラグ付加/フラグ解除します。 ストレージ microSDメモリカードに保存します。 ・microSDメモリカードに保存したEメールは、「メールを復元」でEメールのアプリケーション
 送信・未送信メールは、「送信ボックス」容量の 50%または500件まで保護できます。 フラグ Eメールにフラグ付加/フラグ解除します。 ストレージ microSDメモリカードに保存します。 ・microSDメモリカードに保存したEメールは、 「メールを復元」でEメールのアプリケーション
50%または500件まで保護できます。 フラグ Eメールにフラグ付加/フラグ解除します。 ストレージ microSDメモリカードに保存します。 ・microSDメモリカードに保存したEメールは、 「メールを復元」でEメールのアプリケーション
フラグ Eメールにフラグ付加/フラグ解除します。 ストレージ microSDメモリカードに保存します。 へ保存 microSDメモリカードに保存したEメールは、 「メールを復元」でEメールのアプリケーション
ストレージ microSDメモリカードに保存します。 へ保存 microSDメモリカードに保存したEメールは、 「メールを復元」でEメールのアプリケーション
へ保存 • microSDメモリカードに保存したEメールは、 「メールを復元」でEメールのアプリケーション
「メールを復元」でEメールのアプリケーション
11 11
に読み込むことができます。
フォルダ編 「受信ボックス」や作成したフォルダを編集しま
集 す。 <u>-</u>
・詳しくは、「フォルダを作成/編集する」
(▶P.105)をご参照ください。
選択受信 未受信のEメール本文を取得します。
Eメール設 Eメールを設定します。
定 ・詳しくは、「Eメール設定をする」(▶P.108)をご参照ください。

■ コンテキストメニューの場合

2 Eメールをロングタッチ

※ メニューの項目!	は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
返信	Eメールに返信します。件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。
全員に返信	同報されている全員に返信します。 ・ 宛先が複数ある場合のみ選択できます。
転送	本文転送 本文を転送するEメールを作成します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 サーバ転送 サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションメールはサーバ転送できません。
送信	未送信のEメールを送信します。
編集	未送信のEメールを編集して送信します。
コピー編集	送信したEメールや保護されている未送信のE メールをコピーして編集し、送信します。
保護/保護 解除	Eメールを保護/保護解除します。
フラグ/フ ラグ解除	Eメールにフラグ付加/フラグ解除します。
送信失敗理 由	送信に失敗したEメールの送信失敗理由を表示します。
削除	Eメールを削除します。

移動	Eメールを移動します。あらかじめ「フォルダ作成」でフォルダを作成してください。
拒否リスト	選択したEメールアドレスを迷惑メールフィルターの指定拒否リストに登録します。
登録	迷惑メールフィルターについて詳しくは、「迷惑メールフィルターを設定する」(▶P.112)をご参照ください。

Eメール内容表示画面でできること

■Eメール内容表示画面のメニューを利用する

II ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→ボックス/フォル ダを選択→メールを選択→[■]

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

転送	本文転送 本文を転送するEメールを作成します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 サーバ転送 サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションメールはサーバ転送できません。
移動	Eメールを移動します。あらかじめ「フォルダ作成」でフォルダを作成してください。
削除	Eメールを削除します。

本文選択
→ [•] / [•] で選択範囲を指定→ [コピー] と操作するとコピーできます。 • Eメール内容表示画面→本文をロングタッチ → [本文選択]でも同様に操作できます。 • 「全選択」を選択すると、本文全体を選択できます。
と操作するとコピーできます。 • Eメール内容表示画面→本文をロングタッチ → [本文選択]でも同様に操作できます。 • 「全選択」を選択すると、本文全体を選択できます。
 • Eメール内容表示画面→本文をロングタッチ→[本文選択]でも同様に操作できます。 • 「全選択」を選択すると、本文全体を選択できます。
・「全選択」を選択すると、本文全体を選択できます。
す。
v
┃ ┃ • 絵文字や画像もコピーできます
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
• 一部の装飾(文字位置/効果、背景色)はコピー
されません。
文字サイズ 本文の文字サイズを一時的に切り替えます。
・Eメール内容表示画面を閉じると、「受信・表示設
定」で設定した文字サイズに戻ります。
ストレージ microSDメモリカードに保存します。
へ保存 ・microSDメモリカードに保存したEメールは、
「メールを復元」でEメールのアプリケーション
に読み込むことができます。
文字コード 本文を表示する文字コードを一時的に切り替えま
す。
• 変更した文字コードは、表示中のEメール内容表
示画面でのみ一時的に適用されます。
本文受信 本文未受信メールの本文を取得します。

|差出人/宛先/件名/電話番号/Eメールアドレ ス/URLを利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→ボックス/フォルダを選択→メールを選択
- ■Eメールアドレスを利用する場合
- 2 差出人/宛先/本文中のEメールアドレスを選択

3	Eメール作 成	選択したEメールアドレスを宛先としたメールを 作成します。
	アドレス帳 登録	選択したEメールアドレスを電話帳に登録します。
	アドレスコ ピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
	振分け条件 に追加	選択したEメールアドレスをフォルダの振分け条件に登録します。 ・フォルダ選択時に「新規振分けフォルダ作成」を選択すると新規フォルダを作成できます。 ・「フォルダロック」を設定したフォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。 ・追加した後、すぐに振り分けを行う場合は「再振分けする」を選択します。
	拒否リスト 登録	選択したEメールアドレスを迷惑メールフィルターの指定拒否リストに登録します。 迷惑メールフィルターについて詳しくは、「迷惑メールフィルターを設定する」(▶P.112)をご参照ください。

■ 件名をコピーする場合

- [2] 件名を選択→[コピー]
- ■本文中の電話番号を利用する場合
- | | 本文中の電話番号を選択

3	音声発信	選択した電話番号に電話を発信/SMS(Cメール) を送信します。
	特番付加 184	選択した電話番号に「184」(発信者番号非通知) を付加して電話をかけます。
	特番付加 186	選択した電話番号に「186」(発信者番号通知)を付加して電話をかけます。

au国際電話 サービス	選択した電話番号に国際電話の識別番号「010」を付加して国際電話をかけます。 ・ au国際電話サービスを利用した国際電話のかけ方については、下記のホームページをご参照ください。
	http://www.001.kddi.com/lineup/
	001mobile/au.html
SMS(C	選択した電話番号を宛先としたSMS(Cメール)を
メール)作	作成します。
. ,.,.,	15136 0 0 3 8
成	
アドレス帳	選択した電話番号を電話帳に登録します。
登録	
電話番号コ	選択した電話番号をコピーします。
LP	
	ı

■本文中のURLを利用する場合

本文中のURLを選択



memo

◎ 本文中のEメールアドレス、電話番号、URLは、表記のしかたによって正しく認識されない場合があります。

■添付画像を保存する

Eメールに添付された画像をmicroSDメモリカードに保存できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→ボックス/フォル ダ→メールを選択→本文をロングタッチ→[画像保存]
- 保存したい画像を選択
- [保存先選択]
- 4 [保存]

memo

- ◎ 保存先選択画面で「Up」を選択すると、1つ上の階層のフォルダを選択できます。
- ◎ 未受信の添付画像は保存できません。未受信の添付データを選択して、サーバから画像を受信してから操作してください。

Eメールトップ画面でできること

■Eメールトップ画面のメニューを利用する

||| ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[**|**]

2	検索	▶P.107[Eメールを検索する]
	フォルダ編	「受信ボックス」や作成したフォルダを編集しま
	集	す。
		• 詳しくは、「フォルダを作成/編集する」
		(▶P.105)をご参照ください。
	フォルダ削	選択したフォルダとフォルダ内のメールをすべて
	除	削除します。
		[・「フォルダロック」を設定したフォルダは選択で
		きません。
		・フォルダ内に保護されたEメールがある場合は、
		保護メールの削除を確認する画面が表示されま
		す。「削除しない」を選択すると、保護メールが残り、ファルダは判除されません
	エモハロ	り、フォルダは削除されません。
	再振分け	現在設定されているフォルダの振り分け条件で、E
		メールの再振り分けを行います。 ・「フォルダロック を設定したフォルダがある場
		- 合は、フォルダロック」を設定したフォルダかめる場 - 合は、フォルダロック解除パスワードを入力し
		目は、フォルクロック解析バスク 「他///JU
	Eメール設	▶P.108「Eメール設定をする
	定	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	au one	au one メールTop
	メール	au one メールを利用します。
		・詳しくは、「au one メールについて」
		(▶P.127)をご参照ください。
		au one メールへ自動保存
		Eメール(~@ezweb.ne.jp)で送受信したEメー
		ルをau one メールに自動的に保存する設定を
		Uます。
		・あらかじめ「会員登録する」(▶P.128)でau
		one メールの会員登録を行ってください。

■フォルダを作成/編集する

フォルダを作成して、フォルダごとにEメールの振り分け条件や着信 通知を設定したり、フォルダにロックをかけたりすることができます。 最大20個のフォルダを作成できます。

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[フォルダ作成] フォルダ編集画面が表示されます。



《フォルダ編集画面》

- 2 フォルダ名称欄を選択→フォルダ名を入力 フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。
- 🚹 各項目を設定→[保存]
- ■フォルダアイコンを変更する
- アイコンから設定する場合
- 「アイコンを選択→カラーを選択→[OK]→[保存]

■ 画像から設定する場合

- [2] [ギャラリーから写真を選択]
- ・ 画像を選択→切り抜き範囲を指定→[切り抜き]→[OK]
 →[保存]

■フォルダにロックをかける

「受信ボックス」や作成したフォルダにロックをかけて、フォルダロック解除パスワードを入力しないとフォルダを開いたり編集や削除ができないように設定できます。

あらかじめ「Eメール設定」の「パスワード設定」でフォルダロック解除 パスワードを設定してください。

- 🚺 フォルダ編集画面→[フォルダロック]
- **2** フォルダロック解除パスワードを入力→[OK]
- 3 [保存]

■フォルダごとに着信通知を設定する

「受信ボックス」や作成したフォルダごとにEメール受信時の着信音や バイブレータを設定できます。

🚺 フォルダ編集画面→[フォルダ別設定]

「標準設定」を選択すると、「通知設定」で設定した内容でEメールの受信をお知らせします。

Eメールを受信したときの着信音を設定します。
・「ストレージから探す」を選択した場合は、
microSDメモリカードから着信音を設定します。

バイブレー ション	Eメールを受信したときのバイブレータを設定 します。 ・「マナーモード設定」が「OFF」の場合にバイブ レータを振動させるときは「バイブ(マナー モードOFF時)」(▶P.215)を「ON」に設定し ます。
LED	この機能は利用できません。
着信音鳴動時 間	Eメールを受信したときの着信音の鳴動時間を 設定します。

- [OK]
- 4 [保存]

■ フォルダに振り分け条件を設定する

作成したフォルダに「メールアドレス」「ドメイン」「件名」「アドレス帳登録外」「不正なメールアドレス」の振り分け条件を設定できます。設定した振り分け条件に該当するEメールを受信/送信すると、自動的に設定フォルダにEメールが振り分けられます。

- ■振り分け条件を追加する場合
- □ フォルダ編集画面→[振分け条件追加]→振り分け条件の 種類をタップ
- メールアドレ Eメールアドレスを振り分け条件に登録します。スドメイン ドメインを振り分け条件に登録します。件名 件名を振り分け条件に登録します。・Eメールの件名の一部が一致する場合も振り分けられます。
- 脳 振り分け条件を入力→[OK]

メールアドレス/ドメインで振り分ける場合は、「●」をタップすると、入力方法を選択して登録できます。

4 [保存]

- ■アドレス帳登録外/不正なメールアドレスを振り分け条件に設定する場合
- フォルダ編集画面→[アドレス帳登録外]/[不正なメールアドレス]
- [[保存]

memo

- ◎振り分け条件を設定/編集して「保存」を選択すると、メールの振り分けを 行うかどうかの確認画面が表示されます。すぐに振り分けを行う場合は、 「再振分けする」を選択します。
- ◎全フォルダで「メールアドレス」「ドメイン」「件名」を合わせて最大400件登録できます。
- ◎同一の振り分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- ◎ フォルダ編集画面で、追加した振り分け条件の右横にある「※」をタップして、振り分け条件を編集したり削除することができます。
- ◎振り分けの対象となるEメールアドレスは、受信メールの場合は差出人、送信メールの場合は宛先です。
- ◎一致する振り分け条件が複数あるEメールの場合は、メールアドレス>ドメイン>件名>その他の優先順位で振り分けられます。送信メールのメールアドレスは、To>Cc>Bccの優先順位で振り分けられ、先頭のメールアドレス/ドメイン>2番目のメールアドレス/ドメイン>・・・>最後のメールアドレス/ドメインンの優先順位で振り分けられます。

■フォルダを並べ替える

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→移動したいフォルダをロングタッチ
- 2 移動する位置にドラッグして、指を離す

memo

◎「受信ボックス」「送信ボックス」「未送信ボックス」「テンプレート」は移動できません。

Eメールを検索する

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[画]→[検索]
 「受信ボックス」/「送信ボックス」/「未送信ボックス」/フォルダ内の
 Eメールを検索するには、それぞれのEメール一覧画面→[画]→[検索]
- 2 キーワード入力欄を選択→キーワードを入力 半角と全角を区別して入力してください。
- 3 [] / []

と操作します。

日時が新しいEメールから順に表示されます。Eメールトップ画面から 検索する場合、「フォルダロック」を設定したフォルダ内のEメールは検 索対象から外されます。



《検索結果一覧画面》

■ 検索結果を絞り込む場合

4 [From]/[To]/[件名]/[本文]

検索条件を差出人、宛先、件名、本文のいずれかに絞り込んで検索した 結果が表示されます。

Eメールを設定する

■Eメール設定をする

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[■]→[Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。



《Eメール設定メニュー》

2	受信·表示設定	▶P.109「受信·表示に関する設定をする」
	送信·作成設定	▶P.110「送信·作成に関する設定をする」
	通知設定	▶P.110「通知に関する設定をする」

添付ファイル保	保存場所の設定
存設定	添付ファイルの保存場所を設定します。
	•「ストレージに保存」を選択した場合は、
	microSDメモリカードに保存します。
	「本体メモリに保存」を選択した場合は、本
	体に保存します。
	添付ファイル一括移動
	添付ファイルを一括移動できます。
	•「ストレージへー括移動」を選択した場合
	は、microSDメモリカードに移動します。
	・「本体メモリへ一括移動」を選択した場合
	は、本体に移動します。
パスワード設定	パスワード設定/パスワード変更
	フォルダロック解除パスワードを設定/変
	更します。
	パスワードリセット
	フォルダロック解除パスワードをリセット
	します。 • パスワードをリヤットすると、フォルダ
	ハスソートをリセットすると、フォルター ロック設定も解除されます。
フルフ亦声	
アドレス変更・その他の設定	Eメールアドレスの変更 ▶P.110[Eメールアドレスを変更する
ての他の政定	▼ PP.110[EAールアトレスを変更する] 迷惑メールフィルター
	▶ P.112「迷惑メールフィルターを設定す
	▼F.112 極感メールフィルターを設定す る
	オススメの設定はこちら
	▶P.112「迷惑メールフィルターを設定す
	る
	自動転送先
	▶P.111[転送先を設定する
設定更新	Eメールアドレスの再初期設定を行います。
バックアップ・	▶P.111[Eメールをバックアップする
復元	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Eメール情報 自分のEメールアドレスやEメール保存件数/使用容量、ソフトウェアバージョンを表示します。

• Eメールアドレス欄を選択→[アドレスコピー]と操作すると、Eメールアドレスをコピーできます。

memo

添付ファイル保存設定について

- ◎ 添付ファイルをmicroSDメモリカードに保存/移動すると、本体の空き容量の減少を抑えることができます。
- ◎メールを削除すると、そのメールの添付ファイルも削除されます。添付ファイルを残しておく場合は、受信メール内容表示画面で添付データを選択→ (ストレージへ保存)→[保存]と操作すると、添付データをmicroSDメモリカードに保存できます。

パスワード設定について

◎ フォルダロック解除パスワードの入力を3回間違えると「ひみつの質問」が表示されます。[表示する]→回答を入力→[OK]と操作すると、新しいパスワードを設定できます。

■ 受信·表示に関する設定をする

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[■]→[Eメール設定]→[受信・表示設定]

2 メール自動受 サーバに届いたEメールを自動的に受信するか どうかを設定します。無効に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことを お知らせします。

メール受信方法	全受信 差出人・件名と本文を受信します。 指定全受信 指定したアドレスからのEメールは、差出人・ 件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 信します。 ・「個別アドレスリスト編集」を選択するとEメールアドレスを登録できます。 ・登録した個別アドレスを削除するには、削除したいアドレスの[※]→[削除]と操作します。 差出人・件名受信 差出人・件名のみを受信します。
添付自動受信	受信メールの添付データを自動的に受信するか どうかを設定します。
添付自動受信 サイズ	自動受信する添付データの上限サイズを設定し ます。
アドレス帳登 録名表示	Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合、電話帳に登録された名前を表示するかどうかを設定します。
サウサノブ	Eメール内容表示画面/送信メール作成画面の
文字サイズ	本文の文字サイズを設定します。

memo

メール受信方法について

◎受信メール一覧画面で本文が未受信のEメールを選択すると、本文を取得できます。

■送信・作成に関する設定をする

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[■]→[Eメール設定]→[送信・作成設定]
- 仮信先アドレ Eメールを受信した相手の方が返信する場合に、 宛先に設定されるアドレスを設定します。 差出人名称 送信先で表示される名前を設定します。 冒頭文 本文の冒頭に挿入する文を設定します。 署名 本文の末尾に挿入する文を設定します。 返信メール引 返信時、受信メールの内容を本文に引用するか どうかを設定します。有効に設定すると、受信 メールの行頭に「> |を付けて引用します。受信 メールがデコレーションメールの場合は、1行目 の行頭のみ[>]を付けて引用します。 送信時確認表 Eメール送信時に誤送信防止のための確認画面 を表示するかどうかを設定します。

memo

冒頭文/署名について

- ◎ 冒頭文/署名には、最大10種類の画像/デコレーション絵文字を挿入できます。
- ◎冒頭文/署名を挿入しただけで、画像/デコレーション絵文字の制限(最大 20種類、または合計100KB以下)に達した場合は、本文入力時に画像/デ コレーション絵文字を挿入できません。
- ◎冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。

■通知に関する設定をする

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[■]→[Eメール設定]→[通知設定]

_		
2	着信音	Eメール受信時の着信音を設定します。 • 「ストレージから探す」を選択した場合は、 microSDメモリカードから着信音を設定します。
	バイブレー ション	Eメール受信時のバイブレータを設定します。 • 「マナーモード設定」が「OFF」の場合にバイブ レータを振動させるときは「バイブ(マナー モードOFF時)」(▶P.215)を「ON」に設定し ます。
	LED	この機能は利用できません。
	着信音鳴動時 間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。
	ステータス バー通知	Eメール受信時、ステータスバーに通知アイコンと共に差出人・件名、または差出人を表示するか、通知アイコンのみ表示するかを設定します。
	送信失敗通知	Eメール送信失敗時にお知らせするかどうかを 設定します。

■Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレスは「設定更新」を行うと自動的に決まりますが、変更できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[■]→[Eメール設定]→[アドレス変更・その他の設定]→[OK]→[Eメールアドレスの変更]
- 2 暗証番号入力欄を選択→暗証番号を入力→[送信]
- [承諾する]

4 Eメールアドレス入力欄を選択→Eメールアドレスの「@」 の左側の部分(変更可能部分)を入力→「送信]→「OK」

memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。 ◎ Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「」「-」「」を含め、半角 30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に 使用したりすることはできません。また、最初に数字の「○」を使用すること もできません。
- ◎ 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。
- ○Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。

転送先を設定する

本製品で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[■]→[Eメール設定]→[アドレス変更・その他の設定]→[OK]→[自動転送先]
- [2] 暗証番号入力欄を選択→暗証番号を入力→[送信]
- 3 入力欄を選択→Eメールアドレスを入力→[送信]→[終了]

memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ 自動転送先のEメールアドレスは2件まで登録できます。

- ◎ 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。
- ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。
- ◎「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。
- ◎ Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでで注意ください。
- ◎ 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレス を含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意くださ い。

Eメールをバックアップ/復元する

■Eメールをバックアップする

EメールをフォルダごとにmicroSDメモリカードにバックアップすることができます。

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[目]→[Eメール設定]→[バックアップ・復元]
- [2] [バックアップ]
- バックアップしたいボックス/フォルダを選択→[OK]
 ロックされた「受信ボックス」または、フォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

memo

◎添付ファイルはバックアップされません。

■バックアップデータを復元する

microSDメモリカードに保存したバックアップデータをEメールのアプリケーションへ読み込むことができます。

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[■]→[Eメール設定]→[バックアップ・復元]
- [2] [メールを復元]
- ③ 復元したいメール種別を選択する→[OK]
- 4 復元したいバックアップデータを選択→[OK] 「Up」を選択して1つ上の階層のフォルダに移動できます。 「MyFolder」を選択するとMyFolderを開くことができます。
- [追加保存] / [上書き保存] → [OK]

 「上書き保存」を選択した場合は、確認画面で「OK」を選択します。

memo

- ◎バックアップデータを復元する際に「上書き保存」を選択した場合は、選択したメール種別に応じて、保存されているすべてのEメールを削除して(保護されているEメールや未読メール、ロックされた「受信ボックス」内のEメールも削除されます)、バックアップしたEメールを復元します。
- ◎復元したEメールから未受信の本文や添付ファイルを取得したり、復元した Eメールを利用して「サーバ転送」(▶P.102)することはできません。
- ◎ 復元したEメールが振り分け条件に一致しても、復元時に設定したフォルダ に振り分けされません。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、 携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があ ります。

- ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]→[■]→[Eメール設定]→[アドレス変更・その他の設定]→[OK]
- おすすめの設定にする場合
- 【オススメの設定はこちら】→【登録】
 なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。
- 詳細を設定する場合
- [2] [迷惑メールフィルター]→暗証番号入力欄を選択→暗証番号を入力→[送信]

迷惑メールフィルター画面が表示されます。

カンタン設 たまった。 カンタン設 1. 「携帯」「PHS」「PC」メールを受信 なりすましメール・自動転送メール・迷惑メール の疑いのあるメールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件に 設定します。 2. 「携帯 | 「PHS | メールのみを受信

2. 「携帯」「PHS」メールのみを受信 パソコンからのメール・なりすましメール・自動 転送メール・迷惑メールの疑いのあるメールを拒 るして、携帯電話・PHSからのメールを受信する 条件に設定します。

個別設定	一括指定受信
	インターネット、携帯電話からのメールを一括で
	受信/拒否します。
	迷惑メールおまかせ規制
	メールサーバで受信したPCメールの中で、迷惑
	メールの疑いのあるメールを自動検知して規制
	します。 なりすまし規制
	はりするし焼削 送信元のアドレスを偽って送信してくるメール
	ひ音ルの/ トレスを偏って医信してへるメール の受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定
	があります。
	http://www.displays.com/ httmlメール規制
	メール本文がHTML形式のEメールを拒否しま
	す。
	URLリンク規制
	本文中にURLが含まれるEメールを拒否します。
	ウィルスメール規制
	メールサーバで受信したメールの添付ファイル
	がウィルスに感染している場合に、受信規制を行
	います。
	拒否通知メール返信設定
	迷惑メールフィルターで拒否されたEメールに対
	して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するか
	どうかを設定します。
指定受信リ	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」
スト設定	より前の部分を含むメールを優先受信します。
	• 指定受信リストに登録したアドレス以外のEメー
	ルをブロックする場合は、「一括指定受信」をすべ
	て無効にしてください。
	・「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許
	可)」を設定すると、「なりすまし規制」を回避し
1KC1C2	て、自動転送メールを受信します。
指定拒否リ	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」
スト設定	より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
アドレス帳	Friends Noteもしくはauアドレス帳に登録した
受信設定	メールアドレスからのメールを受信します。

設定確認/解除	迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
PC設定用 ワンタイム パスワード 発行	PC設定用ワンタイムパスワードを発行します。
7013	N/+ /
設定にあ	迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表
たって	示します。

memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可) > なりすまし規制 > 指定担否リスト設定 > 指定受信リスト設定 >アドレス帳受信設定> HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信>迷惑メールおまかせ規制>ウィルスメール規制
- ◎「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※Boc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- ◎ [URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」」を設定している場合でも受信できます。

◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから 送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するも のです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

- ※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録してください。
- ※指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)でezweb.ne.jpやその一部を登録すると、すべてのメールを受信するためご注意ください。

■パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。au のホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PC からメールフィルター設定」にアクセスし、PC設定用ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC 設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

PC設定用ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとPC設定用ワンタイムパスワードは無効となります。

SMS(Cメール)を利用する

SMS(Cメール)について

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができる サービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッ セージが送れます。

SMS(Cメール)を送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にメールが届 いたかどうかが分かります。

海外へ送信する場合は、宛先には相手先電話番号の前に「010」と「国番号」を入力してください。

「010」+「国番号」+「相手先電話番号」

- ※電話帳などから相手先電話番号を引用した場合は、もう一度宛先をタップして「010」と「国番号を入力してください。
- ※相手先携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力してください。
- ホーム画面→[アプリ]→[SMS(Cメール)]→[新規作成] 送信メール作成画面が表示されます。



《送信メール作成画面》

2 [*]

宛先入力欄を選択して電話番号を直接入力することもできます。

3	アドレス帳引用	電話帳の電話番号を宛先に入力します。
	送信履歴引用	送信履歴の一覧から選択して、電話番号 を宛先に入力します。
	受信履歴引用	受信履歴の一覧から選択して、電話番号を宛先に入力します。

4 本文入力欄を選択→本文を入力

本文は、全角70/半角140文字まで入力できます。

5 [送信]

送信が完了すると、相手の方にメールが届いた旨のメッセージか、メールが蓄積された旨のメッセージが表示されます。送信したメールは「送信ボックス」に保存されます。

memo

- ◎ 送信メール作成画面で「保存」を選択すると、メールを送信せずに「送信ボックス」へ保存できます。
- ◎ SMS(Cメール)センターでは72時間までSMS(Cメール)をお預かり(蓄積)します。蓄積されてから72時間経過したSMS(Cメール)は、自動的に消去されます。なお、SMS(Cメール)のお預かり可能件数に制限はありません。
- ◎ 受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、SMS(Cメール)センターでお預かりできない場合があります。
- ◎ 蓄積されたSMS(Cメール)が配信されるタイミングは、次の通りです。
 - SMS(Cメール)蓄積後すぐに配信:新しいSMS(Cメール)がSMS(C メール)センターに蓄積されるたびに、SMS(Cメール)センターでお預か りしていたSMS(Cメール)がすべて配信されます。
 - リトライ機能による配信:相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へSMS(Cメール)を繰り返し送信するリトライ機能によりSMS(Cメール)を配信します。
 - 通話を終了したときに配信:蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が通話を終了したときに、SMS(Cメール)センターにお預かりしていたSMS(Cメール)をすべて配信します。
 - ※国際SMSの場合、配信タイミングが異なる場合があります。
- ◎ SMS(Cメール)送信時は、「発信者番号通知」の設定にかかわらず発信者番号が通知されます。
- ◎ 絵文字を他通信事業者の携帯電話に送信すると、一部他通信事業者の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
- ◎ SMS(Cメール)の送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- ◎ 国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご確認ください。 http://www.au.kddi.com/service/kokusai/kokusai_sms/ index.html

SMS(Cメール)を受け取る

■ SMS(Cメール)を受信すると

SMS(Cメール)の受信が終了すると、ステータスバーに Mが表示され、メール受信音が鳴ります。



《受信完了画面》

- 🛾 ステータスバーを下にスライド
- 🔞 電話番号または名前を選択

受信メール一覧画面が表示されます。 未読のSMS(Cメール)が複数あるときは「新着メッセージ(X件)」と表示されます。

4 受信したSMS(Cメール)を選択

受信メール内容表示画面が表示されます。

memo

- ◎ 受信したSMS(Cメール)では、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

SMS(Cメール)を確認する

受信したSMS(Cメール)は、「受信ボックス」に保存されます。送信済みのSMS(Cメール)や送信せずに保存したSMS(Cメール)は、「送信ボックス Iに保存されます。

ホーム画面→[アプリ]→[SMS(Cメール)]

- 「受信ボックス」に未読メールがある場合は、右側に合計の件数が表示されます。
- 「送信ボックス」に未送信メールや送信に失敗したメールがある場合は、右側に合計の件数が表示されます。



《SMS(Cメール)メニュー画面》


2 [受信ボックス]/[送信ボックス]



《送信メール一覧画面》

- ① キーワード入力欄 キーワード入力欄について詳しくは、「SMS(Cメール)を検索 する I(▶P 119) をご参照ください。
- ② ■:未読のSMS(Cメール)
 - ★:返信したSMS(Cメール)
 - ✓: 送達確認済みのSMS(Cメール)
 - : 未送信のSMS(Cメール)
 - ▲: 送信に失敗したSMS(Cメール)
- ③ 本文プレビュー
- ④ 宛先/差出人の名前または電話番号 電話番号が電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録され ている名前が表示されます。
- ⑤ 未読メール件数/受信ボックス内のメール件数
- ⑥ 保護されたSMS(Cメール)
- ⑦ 未送信・送信失敗メール件数/送信ボックス内のメール件数

R SMS(Cメール)を選択



《受信メール内容表示画面》

《送信メール内容表示画面》

- ① 宛先/差出人の電話番号または名前と電話番号 電話番号が電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録され ている名前が表示されます。
- (2) (こまま)
 (2) (こまままます。
 - ✓: 送達確認済みのSMS(Cメール)

 - A: 送信に失敗したSMS(Cメール)
- ③ 木文
 - 本文表示エリアを左右にフリックすることで、次のメール/前 のメールを表示することができます。
- ④ 保護されたSMS(Cメール)
- ⑤ アクションバー

memo

メール受信件数が上限(1.000件)を超えると、既読、未読の順で古いメール から自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。 本体の空き容量が不足すると、上限に達していない場合でも自動的に削除 されます。

◎メール送信件数が上限(1,000件)を超えると、送信済み、送信失敗、未送信の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。

SMS(Cメール)一覧画面でできること

- ホーム画面→[アプリ]→[SMS(Cメール)]→[受信ボックス]/[送信ボックス]
- オプションメニューの場合
- 2

3		SMS(Cメール)を設定します。 ・詳しくは、「SMS(Cメール)設定をす る」(▶P.120)をご参照ください。
	削除	SMS(Cメール)を削除します。

- コンテキストメニューの場合
- ☑ SMS(Cメール)をロングタッチ
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

アドレス帳へ登録	電話帳に登録します。
音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
受信フィルター登録	選択した電話番号を「受信フィルター」の「指定番号リスト」に登録します。
送達結果情報表示	送達結果を表示します。

SMS(Cメール)内容表示画面でできること

■SMS(Cメール)内容表示画面の操作

- ホーム画面→[アプリ]→[SMS(Cメール)]→[受信ボックス]/[送信ボックス]→SMS(Cメール)を選択
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

NOTE OWNER CHARLES BEING TO NOTE OF STREET	
返信	返信のSMS(Cメール)を作成します。
送信	未送信のSMS(Cメール)を送信します。
再送信	送信済み/送信に失敗したSMS(Cメール)を再送信します。 ・送信済みのSMS(Cメール)を再送信した場合は、別のメールとして「送信ボックス」に保存されます。
編集	SMS(Cメール)を編集します。 ・受信メール、送信メールを選択している場合は、本文がコピーされ、新規の送信メールになります。
削除	SMS(Cメール)を削除します。
保護/保護解除	SMS(Cメール)を保護/保護解除します。 ・受信メール/送信·未送信メールは、 500件まで保護できます。

差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- ホーム画面→[アプリ]→[SMS(Cメール)]→[受信ボックス]/[送信ボックス]→SMS(Cメール)を選択
- ■差出人/宛先/本文中の電話番号に発信/SMS(Cメール)を送信 する場合
- 2 差出人/宛先/本文中の電話番号を選択
- 電話を発信/SMS(Cメール)を作成
- 差出人/宛先/本文中の電話番号を電話帳に登録する場合
- 🔼 差出人/宛先/本文中の電話番号をロングタッチ
- [新規] / [追加]
- ■本文中のEメールアドレスを利用する場合
- □ 本文中のEメールアドレスを選択
- 🛭 メールを作成
- ■本文中のURLを利用する場合
- 2 本文中のURLを選択

ブラウザが起動して、選択したURLのページが表示されます。

memo

◎本文中に電話番号やURLを含むSMS(Cメール)を受信するには、SMS(Cメール)安心ブロック機能を解除する必要があります。

SMS(Cメール)を検索する

ホーム画面→[アプリ]→[SMS(Cメール)]→[受信ボックス]/[送信ボックス]→キーワード入力欄を選択→キーワードを入力

半角と全角を区別して入力してください。

2 [検索]

日時が新しいSMS(Cメール)から順に表示されます。



《検索結果一覧画面》

SMS(Cメール)を設定する

■SMS(Cメール)設定をする

ホーム画面→[アプリ]→[SMS(Cメール)]→[SMS(C メール)設定]



《SMS(Cメール)設定メニュー》

2	通知設定	SMS(Cメール)受信時、お知らせアイコン、着信音、バイブレータでお知らせするかどうかを設定します。
	着信音	SMS(Cメール)受信時の着信音を設定します。
	バイブレーション	SMS(Cメール)受信時のバイブレータの 動作を設定します。
	LED	この機能は利用できません。
	文字サイズ	SMS(Cメール)内容表示画面/送信メール作成画面の本文の文字サイズを設定します。
	署名	SMS(Cメール)の新規作成時に、本文にあらかじめ署名を挿入するかどうかを設定します。

署名編集	挿入する署名の内容を設定します。
受信フィルター	▶P.121「受信フィルターを設定する」
送達確認	SMS(Cメール)が相手の方に届いた際、メッセージを表示させるかどうかを設定します。 ・「確認する」を選択した場合は、確認方法を選択します。 「送信画面/送信ボックス」に設定すると、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示されます。 「送信ボックス」に設定すると、「送信ボックス」のアイコンで送達結果を確認できます。 ・「確認しない」に設定すると、メールが蓄積された旨のメッセージが表示されます。「送信ボックス」のアイコンは表示されません。

▋受信フィルターを設定する

ホーム画面→[アプリ]→[SMS(Cメール)]→[SMS(C メール)設定]→[受信フィルター]

2	指定番号	指定した番号からのSMS(Cメール)を受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。	
	指定番号リスト	指定番号リストに登録します。 ・「◆」を選択すると、入力方法を選択して、電話番号を登録できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・登録した電話番号を削除するには、「削除]→削除したい番号を選択→「削除] → [はい]と操作します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。	
	アドレス帳登録外	電話帳に登録されていない電話番号から のSMS(Cメール)を受信拒否するかどう かを設定します。	

SMS(Cメール)安心ブロック機能を設定する

SMS(Cメール)安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含む SMS(Cメール)を受信拒否する機能です。

memo

- ◎ SMS(Cメール)安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎ ブロック対象のSMS(Cメール)は、通常のSMS(Cメール)(ぶりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■SMS(Cメール)安心ブロック機能の設定方法

SMS(Cメール)安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にSMS(Cメール)を送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010に SMS(Cメール)を送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011に SMS(Cメール)を送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012に SMS(Cメール)を送信する。

- ※ 設定時のSMS(Cメール)送信は無料です。
- ** 設定完了の案内SMS(Cメール)は、「09044440012」の番号通知で届きます。

■ SMS(Cメール)安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したSMS(Cメール)がSMS(Cメール)安心ブロック機能により 受信拒否された場合は、「送信できませんでした」とエラーメッセージ が表示され送信されません。

PCメールを利用する

PCメールのアカウントを設定する

■アカウントを登録する

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントを本製品に設定 し、パソコンと同じようにメールを送受信できます。

- PCメールをご利用になるには、あらかじめPCメールのアカウントを設定する必要があります。
- ・登録するメールアカウントによって設定する項目が異なります。
- ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]
- 2 アドレス入力欄を選択→メールアドレスを入力
- パスワード入力欄を選択→パスワードを入力
- メールサーバを自動で設定する場合
- 4 [次へ]

ご利用になるメールアカウントのメールサーバが自動設定されない場合は手動で設定します。

- 5 必要な項目を設定→[次へ]
- ⑥ あなたの名前入力欄を選択→あなたの名前を入力→[次へ]

■ メールサーバを手動で設定する場合

4 [手動セットアップ]

設定を手動で入力する必要がある場合は、PCメールサービスプロバイダまたはシステム管理者に、正しいPCメールアカウント設定を問い合わせてください。

5 アカウントのタイプを選択

POP3サーバで設定を行う場合、ご利用のプロバイダによっては本体内に保存されたPCメールが消える場合があります。IMAP対応のメールサーバ(Gmail、au one メールなど)を利用する場合はIMAPサーバで設定を行ってください。

※下記以外に携帯端末IDが表示されます。

	ユーザー情報を入力します。
¥ユーザー名	
パスワード	パスワードを入力します。
POP3サーバー/	サーバ情報を入力します。
IMAPサーバー/サー	
バー	
ポート	ポート番号を入力します。
セキュリティの種類	必要な場合に設定します。
サーバーからメールを	受信したPCメールをサーバに残すか
削除	どうかを設定します。
IMAPパスのプレ	必要な場合に入力します。
フィックス	
安全な接続(SSL)を	PCメール受信時にSSLを使用するか
使用する	どうかを設定します。
すべてのSSL証明書	すべてのSSL証明書を承認するかどう
を承認	かを設定します。
クライアント証明書	使用するクライアント証明書を選択し
	ます。

7 [次へ]

※ 下記以外にユーザー情報入力欄やパスワード入力欄が表示されます。

SMTPサーバー	サーバ情報を入力します。
ポート	ポート番号を入力します。
セキュリティの種類	必要な場合に設定します。
ログインが必要	必要な場合に設定します。 有効に設定した場合は「ユーザー名」と 「パスワード」を入力します。

- 9 [次へ]
- 10 必要な項目を設定→[次へ]
- 動 あなたの名前入力欄を選択→あなたの名前を入力→[次へ]

memo

◎アカウントのタイプで「Exchange」を選択した場合、プロバイダによっては「ドメイン¥ユーザー名」の項目に「¥ユーザー名ドメイン」と入力する必要があります。詳しくはサーバ管理者にお問い合わせください。

■ アカウントの設定を変更する

- ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→[■]→[設定]→ アカウントを選択
- ※アカウントの設定によっては、下記以外の項目が表示される場合があります。

, 75 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 20-50 1 15 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
アカウント名	アカウント名を変更します。
名前	あなたの名前を変更します。
署名	PCメール送信時の署名を設定します。
クイック返信	メールの作成時によく使う文章を登録
	します。
優先アカウントにする	メールアカウントが複数設定されてい
	る場合に、PCメールを作成するときの
	優先アカウントに設定します。
受信トレイの確認頻度	自動受信する間隔を設定します。
添付ファイルのダウン	Wi-Fi®接続中に添付ファイルを自動的
ロード	にダウンロードするかどうかを設定し
	ます。
メール着信通知	PCメールを受信した場合にステータス
	バーに受信したことを表示するかどう
	かを設定します。
着信音を選択	PCメール受信時の音を設定します。
	• 「サイレント」以外の着信音を選択す
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ると着信音が鳴ります。
バイブレーション	PCメール受信時のバイブレータの動作
W (==0,0)	を設定します。
受信設定	受信メールサーバを設定します。
	詳しくは、「アカウントを登録する」(▶P.122)をご参照ください。
`*/==n:=	, = ====
送信設定	送信メールサーバを設定します。 • 詳しくは、「アカウントを登録する」
	・詳しくは、「ゲカラントを豆蘇する」 (▶P.122)をご参照ください。
アカウントを削除	アカウントを削除します。
ノカンノトを削除	ノカンノトで別所しより。

PCメールを送る

||| ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→[🍑]



《PCメール作成画面》

- ① 宛先入力欄
- ② 件名入力欄
- ③ 本文入力欄

🔃 宛先入力欄を選択→宛先を入力

宛先入力欄に宛先や連絡先の名前を入力すると、電話帳から自動的に 検索して宛先の候補を表示します。宛先の候補を選択すると宛先に設 定されます。宛先設定後、続けて宛先を入力して追加することもできま す。

- ・ 件名入力欄を選択→件名を入力
- 4 本文入力欄を選択→本文を入力
- **5** [▶]

■ PCメール作成画面のメニューを利用する

PCメール作成画面→[目]

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

	ファイルを添付	PCメールに添付するファイルを選択します。 添付したファイルを削除する場合は「×」を タップします。
	Cc/Bccを追加	Cc/Bcc入力欄を追加します。宛先と同じ方 法で入力できます。
	下書きを保存	作成中のPCメールを下書きへ保存します。
	破棄	作成中のPCメールを破棄します。
	クイック返信を 挿入	「クイック返信」で登録した文章を挿入します。
ĺ	設定	アカウントの設定を変更します。

PCメールを受け取る

📘 PCメールを受信すると

PCメールを受信するとステータスバーに ☑ が表示され、メール受信音が鳴ります。

- 🛂 ステータスバーを下にスライド
- ❸ 受信したPCメールを選択

PCメールの各画面でできること

PCメール一覧画面について

例: PCメール一覧画面(受信トレイ)

Ⅲ ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]

複数のアカウントのメールを一覧で表示する場合は、ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→[受信トレイ]→[統合ビュー]と操作します。



《PCメール一覧画面(受信トレイ)》

① フォルダ/トレイ名

表示中のフォルダ/トレイ名とアカウント名が表示されます。 複数のアカウントについて表示している場合は、「統合ビュー」 と表示されます。

タップすると、表示するフォルダやアカウントを切り替えることができます。

② PC×-ル

選択するとPCメール内容表示画面を表示します。下書き画面の場合はPCメール作成画面を表示します。

③ 添付ファイルアイコン ファイルが添付されているPCメールに表示されます。

④ チェックボックス

タップするとチェックが入り、メニューが表示されます。 目的のPCメールにチェックを入れて、メニューを選択します。

⑤ スターアイコン

タップするとスター付きを設定/解除できます。

■PCメールフォルダ画面について

i ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→[>]

複数のメールアカウントを登録している場合は、ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→[受信トレイ]→[統合ビュー]→[\blacksquare]と操作します。







《PCメールフォルダ画面 (統合ビュー)》

① スター付き

® アカウント

選択するとスターを付けたメールを一覧表示します。

- ② 受信トレイ選択すると受信トレイ画面を表示します。
- ③ **下書き** 選択すると下書き画面を表示します。
- ④ 送信トレイ選択すると送信トレイ画面を表示します。
- ⑤ 送信済み選択すると送信済み画面を表示します。
- ⑤ ゴミ箱選択するとゴミ箱画面を表示します。
- ① すべてのフォルダ選択すると各フォルダ画面を表示します。
- アカウント設定したアカウントとアカウントごとの未読PC メール件数が一覧で表示されます。 各アカウントを選択すると選択したアカウントの受信トレイ 画面を表示します。

■PCメール内容表示画面について

PCメール一覧画面でPCメールを選択するとPCメール内容表示画面を表示します。

例: PCメール内容表示画面(受信メール)

Ⅲ ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→メールを選択



《PCメール内容表示画面(受信メール)》

- ① 件名
- ② 差出人の名前/メールアドレス
- ③ 宛先/Ccの宛先/メールアドレス
- ④ 本文
- ⑤ スターアイコンタップするとスター付きを設定/解除できます。
- ⑥ 返信キー
- ⑦ メニューキー タップすると返信メニューを表示します。
- ⑧ 添付ファイル

■ PCメール内容表示画面のメニューを利用する

PCメール内容表示画面→[目]

2	未読にする	PCメールを未開封にします。
	設定	PCメールについて設定します。

【PCメールを設定する

ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→[■]→[設定]→ [全般]

2	自動表示	メッセージを削除した後に表示する画面を設定
		します。
	メッセージの	PCメールの文字サイズを設定します。
	文字サイズ	
	全員に返信	メールに返信する際に毎回「全員に返信」するか
		どうかを設定します。
	画像の自動表	本文中の画像を自動的に表示する設定を解除し
	示を解除	ます。

memo

◎「アカウントを追加」をタップするとアカウントを追加できます。詳しくは、 「アカウントを登録する」(▶P.122)をご参照ください。

au one メールを利用する

au one メールについて

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメール (~@ezweb.ne.jp)で送受信したEメールをau one メールに自動保存したりできます。

また、PCメールでau one メールを利用することができます。 PCメールで利用する場合は、au one メールの会員登録を行った後、 次の設定を行う必要があります。

- ホーム画面→[アプリ]→[auサービスリスト]→[ネット・コミュニケーション]→[au one メール]→[設定]→[メール転送とPOP/IMAP設定]と操作し、「IMAPを有効にする」に設定する。
- ホーム画面→[アプリ]→[auサービスリスト]→[ネット・コミュニケーション]→[au one メール]→[設定]→[アカウント]→
 [Googleアカウントの設定]→[メールパスワード設定]→[次へ]と操作し、メールパスワードを設定する。

memo

◎ au one メールの機能や設定については、ホーム画面→[アブリ]→[auサービスリスト]→[au]→[auポータル]→[サポート]→[au one メール ヘルプ]と操作し、ヘルプの各項目をご参照ください。

■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名 や件名、メール本文などから対象となる メールを検索できます。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や 転送もできます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付加することでメールやスレッドの分類ができます。
au one メールへの自 動保存機能	Eメール(〜@ezweb.ne.jp)で送受信した Eメールをau one メールに自動的に保存 できます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初にau one メールの会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

会員登録するにはau IDが必要です。詳しくは、「設定ガイド」をご参照ください。

- ホーム画面→[アプリ]→[auサービスリスト]→[ネット・コミュニケーション]→[au one メール]
- [2] [au IDとパスワードを入力してログインする]
- I au IDとパスワードを入力→[ログイン]

4 [保存しない]/[保存]/[今は保存しない]

会員登録画面が表示されます。

[保存しない]/[保存]を選択した場合、次回から確認画面が表示されなくなります。

- **「** 画面に従って必要項目を入力し、利用規約を読む
- 7 [上記の内容で登録する] 会員登録が完了します。

memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。

au one メールを確認する

会員登録後は次の操作でau one メールを確認できます。

計 ホーム画面→[アプリ]→[auサービスリスト]→[ネット・コミュニケーション]→[au one メール]

au one メールのデスクトップ画面(受信トレイ)が表示されます。

[2] 「au one メール表示」の「標準」を選択

受信トレイがau one メールの表示形式で表示されます。 画面を上にスライドして「デスクトップ」を選択すると、デスクトップ 画面に戻ります。

Gmailを利用する

Gmailについて

Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。本製品から Gmailの確認・送受信などができます。

- Gmailの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。
- Gmailの連絡先は、本体内の電話帳と同期することができます。
- ・利用方法などの詳細については、Googleのホームページや、受信トレイ画面→[■]→[ヘルブ]と操作してGmailのヘルプをご参照ください。

II ホーム画面→[アプリ]→[Gmail]



《受信トレイ画面》

- トレイ/ラベル名/アカウント名
 選択するとラベル、トレイを一覧表示します。
- ② メール
- ③ 未読メール件数

④ ラベル

ラベルが設定されているメールに表示されます。

⑤ 添付ファイルアイコン

ファイルが添付されているメールに表示されます。

⑥ チェックボックス

タップするとチェックが入り、メニューが表示されます。 目的のメールにチェックを入れて、メニューを選択します。

⑦ スターアイコン

タップするとスター付きを設定/解除できます。

■受信トレイ画面のメニューを利用する

| | 受信トレイ画面→[|| | |

2	ラベルの設定	ラベルの設定をします。
	設定	Gmailについて設定します。
	ヘルプ	ヘルプを表示します。
	ご意見・ご感想	Gmailについてのご意見、ご感想などを報告で
		きます。

Gmailを送る

- **II** ホーム画面→[アプリ]→[Gmail]→[톡]
- 🛂 宛先入力欄を選択→宛先を入力
- 【3]件名入力欄を選択→件名を入力
- 4 本文入力欄を選択→本文を入力
- **5** [>]

Gmailを受け取る

■ Gmailを受信すると

Gmailを受信すると、ステータスバーに™が表示され、メール受信音が鳴ります。

- 2 ステータスバーを下にスライド
- 🔞 メールの情報を選択
- 4 受信したメールを選択 受信メール内容表示画面が表示されます。
- Gmailを返信する
- 受信メール内容表示画面→[⟨¬]
- Gmailを全員に返信/転送する
- | 受信メール内容表示画面→[|] →[全員に返信]/[転送]

インターネット

インターネット接続について	132
インターネットに接続する	132
パケット通信を利用する	132
ブラウザを利用する	133
Webページを表示する	133
ブックマーク/履歴/保存したページを利用する	135
ブラウザを設定する	137

インターネット接続について

インターネットに接続する

パケット通信または無線LAN(Wi-Fi®)機能を使用してインターネットに接続できます。

memo

◎IS NETに加入していない場合にパケット通信を利用すると、au.NETのご利用となり、ご利用料金(ご利用月のみ月額使用料525円(税込)、通信料有料)がかかります。

パケット通信を利用する

本製品は、「IS NET(アイエスネット)」や「au.NET(エーユードットネット)」のご利用により、手軽にインターネットに接続してパケット通信を行うことができます。本製品にはあらかじめIS NETやau.NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、インターネット接続を必要とするアプリケーションを起動すると自動的に接続されます。

memo

- ◎最大通信速度受信9.2Mbps:/送信5.5Mbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うごとができます。
 ※で使用の通信環境により、最大通信速度が低下する場合があります。
- ◎ISフラットなどのパケット通信料定額/割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。IS NET、au.NET、パケット通信料定額/割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロード、通信を行うアプリケーションやGoogleサービスなどのアプリケーションを使用するなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となるため、パケット通信料定額/割引サービスの加入をおすすめします。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信 速度が自動的に制限される場合があります。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次のURLでご照会いただけます。

https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

• 初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料※	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご確認ください。

ブラウザを利用する

Webページを表示する

▋ブラウザを起動する

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[ブラウザ]

ブラウザ画面が表示されます。 クイックツールボックスの説明画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

memo

◎ 非常に大きなWebページをブラウザで表示した場合は、アプリケーションが自動的に終了することがあります。

■URL表示欄を利用する

ブラウザ画面の上部に表示されるURL表示欄にキーワードを入力して、ウェブサイトの情報を検索できます。また、URLを直接入力してサイトを表示できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[ブラウザ]→URL表示欄を選択
 「②」をタップするとGoogle音声検索ができます。送話口(マイク)に向かってキーワードを話してください。
- 2 URL表示欄にキーワード/URLを入力 入力した文字を含む検索候補などがURL表示欄の下に一覧表示されます。
- 🔞 一覧表示から項目を選択/[実行]

memo

◎ URL表示欄にキーワードを入力した場合、「検索エンジンの設定」 (▶P.138)で設定した検索エンジンで検索します。

▋ブラウザ画面のメニューを利用する

- **III** ホーム画面→[アプリ]→[ブラウザ]
- オプションメニューの場合
- 2 [=]
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

9	本 ハーユ の現日は、	こ利用にはる絨形や米什体とにより共体の場合が切ります。
	再読み込み/ 停止	表示中のサイトの再読み込み/読み込み中止を行います。
	進む	サイトを「▲」をタップして表示している場合 に、操作前に表示していたサイトに進みます。
	ブックマーク 一覧	▶P.135「ブックマーク/履歴/保存したペー ジを確認する」
	ブックマーク へ登録	▶P.135「ブックマークに登録する」
	新しいタブ/ タブ一覧	新しいウィンドウで、別のサイトを表示します。 ・ウィンドウを2枚以上開いている場合は、「タ ブー覧」と表示されます。
	テキストコ ピー	サイトに表示された文字列をコピーします。
	ページを共有	表示しているサイトのURLをメールや Bluetooth®、赤外線などで送信できます。
	ページ内を検 索	表示しているページ内でテキストを検索します。
	ページを保存	Webページを本体に保存し、インターネットに 接続しなくてもWebページを表示できます。
	PC版サイト を表示	PC版のサイトを表示します。

ページ情報	表示しているサイトのページ情報を表示します。
設定	▶P.137「ブラウザを設定する」
ブラウザ終了	ブラウザを終了します。

■ コンテキストメニューの場合

I リンク/画像をロングタッチ

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

※ メニューの項目は、こ	NHになる依能や米什なこにより共なる場合がめります。
開く	選択したリンク先を表示します。
新しいタブで開	選択したリンク先を新しいウィンドウで表示
<	します。
リンクを保存	選択したリンク先をmicroSDメモリカードに
	保存します。
URLをコピー	選択したリンク先のURLをコピーします。
画像を保存	選択した画像をmicroSDメモリカードに保存
	します。
画像を表示	選択した画像を表示します。
壁紙として設定	選択した画像を「壁紙・画面設定」の「壁紙」に設
	定します。
メールを送信	選択したメールアドレスにメールを送信します。
発信…	選択した電話番号に電話をかけたり、SMS
	(Cメール)を送信したりします。
連絡先を追加	選択した電話番号を電話帳に登録します。
地図	選択した位置情報の地図を表示します。
コピー	選択したメールアドレスや電話番号などの情
	報をコピーします。
テキストコピー	サイトに表示された文字列をコピーします。

memo

◎ 壁紙に設定した画像は保存されないため、壁紙を別の画像に変更すると元に 戻すことはできません。また、他の機能で画像を利用することもできません。

■新しいウィンドウでWebページを表示する

ウィンドウリスト画面が表示されます。 「**※**」をタップするとウィンドウを閉じます。

2 [0]

■ ウィンドウリスト画面のメニューを利用する

■アクションメニューの場合

0	新しいウィンドウを表示します。
	ブックマーク一覧を表示します。

■オプションメニューの場合

📘 ウィンドウリスト画面→[🔳]

2	新しいシーク レットタブ	シークレットモードでウィンドウを表示します。 ・シークレットモードを利用すると、ブラウザの 履歴や検索履歴などが残らなくなります。
	履歴	履歴一覧を表示します。 • 詳しくは、「ブックマーク/履歴/保存した ページを確認する」(▶P.135)をご参照くだ さい。
	保存したページ	保存したページー覧を表示します。 • 詳しくは、「ブックマーク/履歴/保存した ページを確認する」(▶P.135)をご参照くだ さい。
	設定	ブラウザを設定します。 • 詳しくは、「ブラウザを設定する」(▶P.137) をご参照ください。

ブックマーク/履歴/保存したページを利用 する

|ブックマークに登録する

表示中のサイトをブックマークに登録します。

- ホーム画面→[アプリ]→[ブラウザ]→ブックマークへ登録録するサイトを表示→[目]→[ブックマークへ登録]
- 2 名前/URLを編集

「追加先設定」をタップすると登録するアカウントや追加先フォルダを 設定できます。

[OK]

| ブックマーク/履歴/保存したページを確認す | る

ホーム画面→[アブリ]→[ブラウザ]→[■]→[ブックマークー管]



《フックマージ/ 履歴/ 保存したページ画面》

- ① ブックマーク/履歴/保存したページ一覧ブックマーク/履歴/保存したページの一覧を表示します。
- ②「ブックマーク」タブ登録されているブックマークを表示します。
- ③ 「履歴」タブ サイトの閲覧履歴を表示します。
- ④「保存したページ」タブ 本体に保存したWebページを表示します。
- (5) 親フォルダへ上の階層を表示します。
- ⑥ フォルダ
- 2 ブックマーク/履歴/保存したページを選択

memo

◎ 閲覧履歴表示中に「☆」/「☆」をタップすると、選択した履歴をブックマークに登録/削除できます。

| ブックマーク/履歴/保存したページ画面のメ | ニューを利用する

- ホーム画面→[アブリ]→[ブラウザ]→[国]→[ブックマークー覧]
- オプションメニューの場合
- 2 [=]
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

フォルダを作成	フォルダを作成します。
並べ替え	ブックマークの並び順を変更します。
ブックマークを全送信	ブックマークを他の機器にすべて送信します。
ブックマークを全削 除	ブックマークをすべて削除します。
ブックマーク1件削除方法	ブックマークを1件削除する方法を表示 します。
履歴を全削除	ブラウザの閲覧履歴をすべて削除します。
保存したページを全 削除	保存したページをすべて削除します。

- コンテキストメニューの場合
- 2 ブックマーク/フォルダ/履歴/保存したページをロン グタッチ
- ※ メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

開く	選択したブックマーク/履歴のサイトを表示します。
新しいタブで	選択したブックマーク/履歴のサイトを新しい
開く	ウィンドウで表示します。
編集/フォル	選択したブックマークを編集したり、移動先など
ダ移動	を設定します。

1
成
す。
ます。
9 .
Lを きま
Lを
表
を
L

■保存したページのメニューを利用する

ホーム画面→[アプリ]→[ブラウザ]→[■]→[ブックマークー覧]→[保存したページ]→保存したページを選択→[■]

2		保存したページの最新の情報を読み込み ます。
	設定	ブラウザを設定します。 ・詳しくは、「ブラウザを設定する」 (▶P.137)をご参照ください。

ブラウザを設定する

🚹 ホーム画面→[アプリ]→[ブラウザ]→[🔳]→[設定]

2	全体設定	ホームページを設定
_		ブラウザを起動したときや、新しいウィン
		1 - 1
		ドウを開いたときに表示されるホーム
		ページを設定します。
		フォームの自動入力
		サイトの閲覧中に入力欄をタップして登
		録したフォームデータを入力するかどう
		かを設定します。
		自動入力テキスト
		自動入力するフォームデータを登録しま
		す。
		ブックマークをリセット
		登録したブックマークをすべて削除して
		お買い上げ時の状態に戻します。

プライバシーとセ キャッシュを削除 キュリティ サイトの閲覧時(

サイトの閲覧時に保存されたページデータ(キャッシュ)を削除します。

履歴削除

ブラウザの閲覧履歴をすべて削除します。

セキュリティ警告を表示

サイトの安全性に問題があるときに警告 を表示するかどうかを設定します。

Cookieを受け入れる

サイトによるCookieの保存と読み取りを 許可するかどうかを設定します。

Cookieをすべて削除

保存されているCookieをすべて削除します。

フォームデータを保存

サイトの閲覧中に入力したフォームデー タを保存するかどうかを設定します。

フォームデータを削除

保存されているフォームデータをすべて 削除します。

パスワードを保存

サイトの閲覧中に入力したユーザー名と パスワードを保存するかどうかを設定し ます。

パスワードを削除

保存されているサイトのユーザー名とパスワードをすべて削除します。

位置情報を有効にする

位置情報のアクセスを許可するかどうかを設定します。

位置情報アクセスを削除

サイトからの位置情報アクセスをすべて削除します。

ユーザー補助 拡大縮小設定の上書き サイトの設定にかかわらず拡大縮小する かどうかを設定します。 テキストの倍率 ブラウザ画面に表示される文字サイズを 設定します。 ダブルタップでズーム ダブルタップでズームする倍率を設定し ます。 最小フォントサイズ 最小フォントサイズを設定します。 反転レンダリング 画面の表示を白黒反転させるかどうかを 設定します。 コントラスト 「反転レンダリング |利用時の画面のコン トラストを設定します。

高度な設定 バックグラウンドで開く リンクを新しいウィンドウで開くとき、現 在表示しているウィンドウのバックグラ ウンドで開くかどうかを設定します。 検索エンジンの設定 URL表示欄にキーワードを入力して検索 するときの検索エンジンを設定します。 ウェブサイト設定 サイトを選択して、サイトごとに位置情報 アクセスやダウンロードしたデータの削 除ができます。 JavaScriptを有効にする サイトにJavaScriptが記載されていると き、プログラムを実行させるかどうかを設 定します。 プラグインを有効にする プラグインを有効にするかどうかを設定 します。 ポップアップをブロック ポップアップをブロックするかどうかを 設定します。 デフォルトの倍率 サイトを表示したときの倍率を設定しま す。 ページを全体表示で開く 新しく開いたサイトを全体表示するかど うかを設定します。 ページの自動調整 画面に合わせてサイトの表示やサイズを 自動調整するかどうかを設定します。 テキストエンコード 文字コードを変更します。 初期設定にリセット ブラウザのすべての設定をお買い上げ時 の状態に戻します。 ブックマークや閲覧履歴、キャッシュなど の保存されたデータは削除されません。

帯域幅の管理	検索結果のブリロード 検索結果をバックグラウンドであらかじ め読み込むかどうかを設定します。 画像の読み込み
	│ サイトの画像を表示するかどうかを設定 │ します。
クイック操作・ Labs	クイックツールボックス 画面の左端または右端からスライドして、クイックツールボックスを表示するかどうかを設定します。 クイックコントロール 画面の左端または右端に触れて、クイックコントロールを表示するかどうかを設定します。 全画面表示 サイトを全画面で表示するかどうかを設定します。

マルチメディア

カメラを利用する	142
このカメラでできること	142
カメラをご利用になる前に	143
静止画/動画を撮影する	144
カメラの機能を利用する	146
読取カメラを利用する	149
データを利用する	153
データを利用する	
	153
おまかせアルバムを利用する	153 157
おまかせアルバムを利用する ギャラリーを利用する	153 157 158

カメラを利用する

このカメラでできること

本製品は有効画素数約804万画素のCMOSカメラを搭載し、静止画や 動画を撮影できます。

- 撮影した静止画/動画はmicroSDメモリカードに保存されます。カメラを使用する前にmicroSDメモリカードを取り付けてください。
- ・各力メラモード起動中はモバイルライトが赤色で点滅します。

■撮影できる静止画のサイズ

+目見(++ ノブ・+共 √ タタチ / L* L)	☆是のロウ(両所)
撮影サイズ:横×縦(ドット)	容量の目安(画質)
VGA:480×640	105KB程度(ハイクオリティ)
	85KB程度(ファイン)
	65KB程度(ノーマル)
QHD:540×960	340KB程度(ハイクオリティ)
	260KB程度(ファイン)
	150KB程度(ノーマル)
2M:1,200×1,600	700KB程度(ハイクオリティ)
	480KB程度(ファイン)
	270KB程度(ノーマル)
FULL HD: 1,080×1,920	750KB程度(ハイクオリティ)
	510KB程度(ファイン)
	290KB程度(ノーマル)
8M:2,448×3,264	2,770KB程度(ハイクオリティ)
	1,980KB程度(ファイン)
	1,470KB程度(ノーマル)

memo

◎撮影時の環境により、撮影できるサイズは異なります。

■撮影できる動画のサイズ

撮影サイズ:横×縦(ドット)	撮影可能時間
QVGA:320×240	最大約90分
VGA:640×480	最大約90分
HD:1,280×720	最大約45分

memo

- ◎ microSDメモリカード(2GB~32GB)を取り付けた場合の撮影可能時間です。
- ◎ 周囲の温度、撮影条件(サイズ、画質など)や、microSDメモリカードの容量により撮影可能時間が短くなることがあります。
- ◎撮影時の環境により、撮影できるサイズは異なります。

■ 撮影した画像のプリント

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。

本製品で撮影した画像はExif Printに対応しています。

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画/動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部やモバイルライトに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 動画を撮影する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意 ください。また、撮影時の声の大きさや周囲の環境によって、マイク の音声の品質が悪くなる場合があります。
- 不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどして本製品が落下するおそれがあります。
- マナーモード設定中でも静止画撮影のフォーカスロック音やシャッター音、動画撮影の開始音、終了音は鳴ります。音量は変更できません。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- 本製品を暖かい場所に長時間置いた後に画像を撮影したり、保存したりすると、画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。


また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。

- ・被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッター操作をしてください。カメラを動かしながらシャッター操作をすると、画像がブレる原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- 室内で撮影すると画面が黄色くなる場合があります。そのときは、ホワイトバランスを「電球」や「蛍光灯」に設定して撮影すると改善されます。
- 白熱電球下などで撮影すると画面が赤くなる場合があります。そのときは、ホワイトバランスを「電球」に設定して撮影すると改善されます。
- 本製品のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 動画撮影中に強い光や眩しい被写体を撮影すると、画像に紫の線や 帯が発生することがありますが、故障ではありません。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - 動きが速い被写体

- モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイル ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の 人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを 起こす原因となります。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
- 大陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬利れることなどもあります。
- 暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた静止画などになる可能性があります。
- カメラの切り替え、カメラの設定変更などの直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。
- ・電池残量が (残量約10%)以下の場合は、カメラを起動できません。
- 次の場合は、カメラを使用できないことがあります。
 - 長時間の使用により本体の温度が上昇した場合
 - ・冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合
 - ・他のアプリケーションを起動している場合

静止画/動画を撮影する

撮影したデータに位置情報を付加するかどうかの確認画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。



《静止画モニター画面》



144

① 自動位置情報付加

「Googleの位置情報」/「GPS機能を使用」を有効にして、「自動位置情報付加」(\blacktriangleright P. 148)を「ON」に設定した場合に表示されます。

♠ / ♠ : 位置情報を取得中/取得完了後に表示されます。

② 手ぶれ軽減

「手ぶれ軽減」が「ON」の場合に表示されます。

- ③ Photo Albumキー/ミニチュア設定キー
 - ②: タップするとブラウザを起動して、Photo Album紹介ページを表示します。
 - ●: タップするたびに「ミニチュア設定」を切り替えます。
- ④ フォーカスマーク「毎/原件 A F 」 / 「一一/年) / 「一/年) / 「

「顔優先AF」/「標準AF」を設定している場合は、人の顔を検出してフォーカス動作を行います。

⑤ ズームバー

被写体を拡大/縮小します。

左右にスライドすると表示/設定できます。

- ⑥ カメラ/ビデオカメラ切替キー
- ⑦ 設定キー

各機能を設定します。

- 各種設定について詳しくは、「カメラを設定する」(▶P.147)をご参照ください。
- ⑧ タイマーキー

セルフタイマーを設定します。撮影操作をしてから設定した秒数が経過すると撮影します。

- カウントダウン中はモバイルライトが点滅します。
- カウントダウンを中止する場合は、「►」をタップします。
- ⑨ フォーカスキー

オートフォーカスの種類を設定します。静止画撮影の場合は フォーカスマークのデザインも設定できます。

フォーカスについて詳しくは、「フォーカスを設定する」 (▶P.146)をご参照ください。

⑩ サイズキー

撮影サイズを設定します。

- 撮影できるサイズについて詳しくは、「このカメラでできること」 (▶P.142)をご参照ください。
- 静止画の撮影サイズが8Mのときにズームを利用すると、ズーム 倍率に応じて最適な撮影サイズに変更されます。
- ① シーンキー

撮影するシーンに合わせた設定にできます。

- ⑫ 撮影可能残り枚数/時間
- ⑬ 明るさ調整バー

明るさを調整します。

上下にスライドすると表示/設定できます。

⑭ 直前に撮影したデータ

直前に撮影したデータのサムネイルを表示します。タップする とデータの確認などができます。

- 15 撮影キー
- ® モバイルライトON/OFF
- ⑰ 撮影時間

■ 静止画撮影の場合

2 [o]/h/V

撮影したデータが保存されます。

■ 動画撮影の場合

2 [] / \ \ \ \ \

撮影が開始されます。

録画中に「回」をタップすると、静止画を撮影し、保存します。

3 [**]**]/****/**V**

撮影したデータが保存されます。

2

memo

- ◎約3分間何も操作しないと、カメラが終了します。
- ◎ モバイルライトを「ON」に設定するとモバイルライトが点灯し、約3分間経過すると自動的に消灯します。
- ◎ 動画撮影中に電池残量が (残量約10%)以下になった場合は、自動的に 撮影を停止してデータを保存します。
- ◎ 動画撮影中に着信があった場合は、撮影を停止してデータを保存した後、着 信画面が表示されます。

オートフォーカスロックについて

- ◎ 静止画モニター画面でピントを合わせたい場所をタップすると、タップした場所にピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、フォーカスマークが表示されロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、フォーカスマークが赤色で表示されます。フォーカスがロックされた状態で画面をタップすると、ロックが解除されます。
- ◎ 「チェイスフォーカス」を「ON」に設定している場合は、被写体が動いてもフォーカスマークが追跡します。
- ◎「フォーカス」が「AF OFF」に設定されている場合は、フォーカスロックできません。
- ○フォーカスマークをタップすると撮影することができます。

■静止画モニター画面/動画モニター画面のメニューを 利用する

🚺 静止画モニター画面/動画モニター画面→[🔳]

設定一覧	現在の設定を表示します。項目をタップ すると設定を変更できます。
アイコン表示OFF/ アイコン表示ON	設定キーや撮影可能残り枚数/時間な どを非表示/表示します。
ヘルプ	ヘルプを表示します。

カメラの機能を利用する

■フォーカスを設定する

- ホーム画面→[アプリ]→[カメラ]→[□]/[□]→[フォーカス]
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

~ .	ハーユ 	は、これ可にある民民で来下ることのう共みる物目があります。
彦	類優先AF	被写体との距離が約30cm~無限遠の範囲で、顔を自動的に検出するオートフォーカスに設定します。
根	票準AF	被写体との距離が約30cm〜無限遠の範囲で、顔を自動的に検出するオートフォーカスに設定します。
	センター AF	被写体との距離が約30cm〜無限遠の範囲で画面中央にフォーカスを合わせます。
接	妾写AF	被写体との距離が約10cm〜30cmの範囲で動作するオートフォーカスに設定します。
Δ	AF OFF	被写体との距離を無限遠に固定します。
Ξ	コンティ ニュアス AF	常にフォーカスマーク内にピントを合わせます。
-	チェイス フォーカス	被写体をタップすると、被写体が移動しても フォーカスマークが自動的に追跡します。
-	フォーカスマーク	フォーカスマークのデザインを設定します。
A A A ヲ A	AF OFF コンティニュアス AF チェイス フォーカス フォーカス	す。 被写体との距離が約30cm〜無限遠の範囲で画中央にフォーカスを合わせます。 被写体との距離が約10cm〜30cmの範囲で動するオートフォーカスに設定します。 被写体との距離を無限遠に固定します。 常にフォーカスマーク内にピントを合わせます 被写体をタップすると、被写体が移動してもフォーカスマークが自動的に追跡します。

memo

顔優先AF、標準AFについて

- ◎ 複数の顔(最大5人)を検出した場合は、フォーカスマークをタップして移動できます。
- ◎ あらかじめ、人物の顔を登録することができます。詳しくは、「人物の顔を登録して活用する」(▶P.149)をご参照ください。

- ◎ 顔が静止画/動画モニター画面の端にある場合や撮影状況などにより、顔を検出できない場合があります。
- チェイスフォーカスについて
- ◎被写体の色が薄い場合や背景と被写体が同系色の場合は、正しく検出できないことがあります。
- ◎被写体の動きが速い場合、追跡できない場合があります。

■カメラを設定する

|カメラ切り|カメラ

- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

替え 静止画モニター画面が表示されます。 詳しくは、「静止画/動画を撮影する」 (▶P.144)をご参照ください。 連写カメラ ▶P.148「連続して静止画を撮影する | ビデオカメラ 動画モニター画面が表示されます。 詳しくは、「静止画/動画を撮影する」 (▶P 144)をご参照ください。 魚眼カメラ 画像を半球の形に曲げて、魚眼レンズで撮影した かのような静止画を撮影します。 ミニチュアライズカメラ 画像の一部をぼかして、実際の風景をミニチュア で再現したかのような静止画を撮影します。 パノラマカメラ パノラマ撮影をすることができます。「「〇」」を タップするか / アを押した後、撮影する方向 に本製品をゆっくり動かします。撮影をやめると きはもう一度「「〇」をタップするか「\/▽を押

動的に撮影を終了します。

します。撮影可能領域の端まで動かした場合は自

ミニチュア設定	ミニチュアライズカメラで画像のぼかさない部分 を設定します。
モバイルラ	モバイルライトの点灯/消灯を切り替えます。
イト	
ワンタッチ	パノラマカメラで、モニター画面をタップして撮
シャッター	影できるようにするかどうかを設定します。
自動明るさ	明暗差のあるシーンで明るさを自動補正するかど
補正	うかを設定します。
	• 有効に設定すると、補正前のフォトと明るさを自
	動補正したフォトの2枚を撮影します。
手ぶれ軽減	手ブレを防いで撮影するかどうかを設定します。
個人/ペッ	▶P.149「人物の顔を登録して活用する」
卜検出	
シャッター	ワンタッチシャッター
設定	モニター画面をタップすることで撮影できるよ
	うにするかどうかを設定します。
	笑顔レベル
	笑顔フォーカスでシャッターを切るレベルを設
	定します。
	・ 笑顔が検出されにくい場合は、笑顔レベルを
	「レベル3」→「レベル2」→「レベル1(微笑)」に
	変更してください。 シャッターモード
	ンヤッターモート 次のシャッターモードを設定します。
	・ ノーマル:シャッター操作をしたときにシャッ
	ターを切ります。
	・ 笑顔フォーカス: 笑顔を検出すると、自動的に
	シャッターを切ります(笑顔フォーカスシャッ
	ター)。
	振り向き:被写体が振り向いた瞬間を検出する
	と、自動的にシャッターを切ります(振り向き
	シャッター)。
	シャッター音
	シャッター音を設定します。
画質設定	画質を設定します。

ホワイトバ ランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を 基準にした色の調整ができます。
ISO感度	静止画の感度を設定します。
明るさ調整	明るさを設定します。
微速度撮影 間隔	流れる雲や花が開く様子など、非常にゆっくり動いているものを速く動いているように撮影できます。間隔を長くするほど、高速の動画を撮影できます。
	20
マイク設定	音声を録音するかどうかを設定します。
マイク設定 個人検出	
	音声を録音するかどうかを設定します。
個人検出 映像/音声	音声を録音するかどうかを設定します。 個人検出を行うかどうかを設定します。

memo

- ◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。
- ワンタッチシャッターについて
- ◎ フォーカスマークが表示されているときは、タップした位置にピントを合わせて撮影します。
- 笑顔レベル、シャッターモードについて
- ◎「フォーカス」が「顔優先AF」の場合のみ設定できます。

ISO感度について

◎ISO設定を高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、被写体プレや手ブレが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できたりしますが、画像は粗くなります。

自動位置情報付加について

◎ 位置情報を付加した画像をインターネットにアップロードした場合、撮影した位置が公開されますのでご注意ください。

▋連続して静止画を撮影する

1回の撮影で連続した静止画を撮影できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[カメラ]→[設定]→[カメラ切り 替え]→[連写カメラ]
- [② [連写種類]→連写種類を選択→撮影する枚数を選択

撮影する枚数によって撮影サイズは異なります。 連写種類で「ベストセレクト」を選択すると、シャッター操作をする直 前から連続して撮影することができます(ベストセレクトフォト)。

設定した枚数の撮影が完了した後、撮影したすべての静止画のサムネイル表示画面が表示されます。

連写中に「▲」をタップすると撮影を中止します。

4 静止画を選択→[保存]

選択した静止画が保存され、まだ保存されていない静止画のサムネイル表示画面に戻ります。

「全保存」を選択すると、すべての静止画が保存されます。 その他の操作については、「静止画/動画を撮影する」(▶P.144)をご 参照ください。

- ■静止画のサムネイル表示画面のメニューを利用する
- | | 静止画のサムネイル表示画面→[| | |]
- 2 選択保存 静止画を選択して保存します。 選択削除 静止画を選択して削除します。 全件保存 静止画をすべて保存します。 全件削除 静止画をすべて削除します。

■人物の顔を登録して活用する

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報を表示できます。また、おまかせアルバムで自動的に分類できるようになります。

■人物の顔を登録する

- ホーム画面→[アプリ]→[カメラ]→[設定]→[個人/ペット検出]→[顔登録]
- ブイドに被写体の顔を合わせる 顔を検出すると、ガイドが青色に切り替わります。
- 4 登録する場所を選択
- 電話帳の情報 電話帳を選択して名前やメモを入力します。 を参照 新規に入力 名前やメモを直接入力します。
- 6 各項目を入力→[保存]
- ■登録した情報を編集する
- ホーム画面→[アプリ]→[カメラ]→[設定]→[個人/ペット検出]→[登録情報編集]
- 2 登録した情報を選択
- 優先順位変更 登録した情報の優先順位を変更します。変更する情報を移動する位置へドラッグして指を離すと、情報を移動できます。編集 選択した情報の登録内容を変更します。

削除選択した情報を削除します。

- 優先して検出する対象を設定する
- ホーム画面→[アプリ]→[カメラ]→[設定]→[個人/ペット検出]→[検出設定]
- OFF
 個人/ペット検出をOFFにします。

 ペット優先
 動物を優先して検出します。

 人物優先
 人物を優先して検出します。

memo

◎ 「フォーカス」が「顔優先AF」の場合のみ設定できます。

読取カメラを利用する

■バーコードリーダーでバーコードを読み取る

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、ウェブサイト表示や電話帳・メールの作成に利用できます。JANコードとQRコードの読み取りに対応しています。

- ホーム画面→[アプリ]→[読取カメラ]
- ディスプレイを左右にスライドして「バーコードリー ダー」に切り替える

[切替]→[バーコード]でも同様に操作できます。 画面を上下にスライドすると明るさを調整できます。 画面をタップするとフォーカスをロックできます。

| | バーコードをディスプレイに表示

カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取り、読取結果画面が表示されます。

■ 読取結果を利用する場合

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

電話帳一括登録	電話帳一括登録機能付きのQRコードを読み 取った場合、読み取られた情報を一括して電話 帳に登録します。
メール作成	メール作成機能付きのQRコードを読み取った場合、宛先、本文、件名が自動的に入力されたメール作成画面を表示します。
ブックマークに 登録	ブックマーク登録機能付きのQRコードを読み取った場合、ブックマークに登録できます。
検索	読取結果からウェブサイトの情報を検索しま す。

■ リンクを利用する場合

4 リンクを選択

URLを選択した場合はブラウザを起動して、選択したURLのサイトを表示します。

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

電話発信	読み取った電話番号が入力された電話番号入力 画面を表示します。
メール作成	読み取った宛先が入力されたメール作成画面を
	表示します。
電話帳に登録	電話帳に登録します。

memo

 \bigcirc バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。

■名刺リーダーで名刺を読み取る

読み取った名刺を、電話帳に登録、またはコピーしてメモ帳などで利用することができます。

- ホーム画面→[アプリ]→[読取カメラ]
- ディスプレイを左右にスライドして「名刺リーダー」に切り替える

[切替]→[名刺]でも同様に操作できます。 画面を上下にスライドすると明るさを調整できます。 画面をタップするとフォーカスをロックできます。

3 名刺をディスプレイに表示→[読取]→[認識] 読取結果画面が表示されます。 読み取った文字を自動的に判別し、項目でとに整理して表示します。

4 [電話帳登録]

読み取った名刺画像と項目が電話帳に登録されます。 アカウントを設定している場合、連絡先の登録先を選択してください。

5 [いいえ]/[はい]

「はい」を選択すると、登録した連絡先を編集できます。

memo

◎文字列によっては、正しく読み取れない場合があります。

■テキストリーダーで文字を読み取る

紙などに印刷されている文字列を読み取って、メモ帳に登録します。最 大256文字まで読み取ることができます。

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[読取カメラ]
- ディスプレイを左右にスライドして「テキストリーダー」 に切り替える

[切替]→[テキスト]でも同様に操作できます。 画面を上下にスライドすると明るさを調整できます。 画面をタップするとフォーカスをロックできます。

- 3字列をディスプレイに表示→[撮影]
- 4 読み取る行を「■」/「▲」(「▲」/「▶」)で選択→「読取」 枠で囲まれた行を読み取り、読取結果が表示されます。 「■」をタップすると、読み取った文字列を取り込むモードを選択できます。
- 5 [決定] 読取結果画面が表示されます。
- 🚹 [メモ帳登録]

読取モードによっては、読み取った文字列をタップすると、文字列の種類に応じてアプリケーションが起動します。

7 [登録]

「文字コード」を選択すると文字コードを変更できます。 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

memo

- ◎文字列によっては、正しく読み取れない場合があります。
- ○一部の文字列は読取結果表示の際に除去される場合があります。

■お店情報リーダーで情報を読み取る

雑誌などから店名や電話番号などの情報を読み取り、電話帳に登録、またはコピーレてメモ帳などで利用することができます。

- **■** ホーム画面→[アプリ]→[読取カメラ]
- ディスプレイを左右にスライドして「お店情報リーダー」 に切り替える

[切替]→[お店情報]でも同様に操作できます。 画面を上下にスライドすると明るさを調整できます。 画面をタップするとフォーカスをロックできます。

3 情報をディスプレイに表示→[読取]→[認識] 読取結果画面が表示されます。

4 [電話帳登録]

読み取った画像と項目が電話帳に登録されます。 アカウントを設定している場合、連絡先の登録先を選択してください。

読み取った文字を自動的に判別し、項目でとに整理して表示します。

5 [いいえ]/[はい]

「はい」を選択すると、登録した連絡先を編集できます。

memo

◎ 文字列によっては、正しく読み取れない場合があります。

▋読取カメラのメニューを利用する

- ディスプレイを左右にスライドして利用する読取カメラ モードに切り替える

[切替]→利用する読取力メラモードを選択でも同様に操作できます。

- モニター画面の場合
- 3 [■]
- 4 ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります

※ クニューの項目は、こ利用になる機能や米什なこにより共なる場合がのります。		
明るさ調整	明るさを設定します。	
モバイルライト	モバイルライトの点灯/消灯を切り替えます。	
	本件を	
フォーカス 設定	標準AF 被写体との距離が約30cm〜無限遠の範囲で動作するオートフォーカスに設定します。 接写AF	
	│ 被写体との距離が約10cm〜30cmの範囲で動 │ 作するオートフォーカスに設定します。	
読取データ 確認	「読取データ登録」で登録した読取結果を確認でき ます。	
ちらつき防止	画面のちらつきを抑えます。	
ヘルプ	ヘルプを表示します。	

■ 読取結果画面の場合

- 3 読み取り操作を行う
- 4 [=]
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

読取データ 登録	読取結果を登録します。・読取データは、最大10件まで登録できます。・登録したデータは「読取データ確認」で確認できます。
続き読取	文字列を再度読み取り、すでに読み取った文字列の 続きに追加します。
追加読取	文字列を再度読み取り、すでに読み取った文字列の 下に改行して追加します。
辞書検索	読み取った文字列を辞書で検索できます。
編集	文字列を編集します。
全コピー	読取結果をコピーします。
メモ帳登録	読取結果をメモ帳に登録します。

データを利用する

おまかせアルバムを利用する

| データを表示/再生する

画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、 利用することができます。

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[おまかせアルバム]



《おまかせアルバム画面》

- ① カテゴリ区分
- ② 画像/動画/フォルダ/カテゴリ一覧
- 2 カテゴリ区分を選択
- 🔞 フォルダ/カテゴリを選択

サムネイル表示画面が表示されます。

4 画像/動画を選択

1件表示画面が表示されます。

画面をタップすると情報の表示/非表示を切り替えられます。

「 ▷ 」をタップすると、動画を再生します。

「GIF」をタップすると、GIFアニメーションを再生します。

memo

ファイル表示時のご注意

◎ ファイルが表示されない場合は、おまかせアルバムのデータベースファイルを削除することで正常に動作する可能性があります。microSDメモリカードを取り付けた本製品とパソコンをmicroUSBケーブル01 (別売)で接続して、microSDメモリカードの「¥PRIVATF¥SHARP¥PMMOATARASFI内のファイルをすべて削除している。

| ¥PRIVATE¥SHARP¥PM¥DATABASE」内のファイルをすべて削除してからご使用ください。

◎ データベースファイルを削除した場合、作成された人物などの情報も削除されます。十分にご確認のうえ、操作してください。

■おまかせアルバムのメニューを利用する

■ アクションメニューの場合

フォルダ/画像	表示を切り替えます。
振分け	おまかせ振り分け設定によって、画像を自動的に 振り分けます。
編集	画像/動画を編集します。 ・画像の場合は「画像を編集する」(▶P.161)をご参照ください。 ・動画の場合は「』」/「』」をドラッグして範囲を選択→[保存]→[はい]と操作すると指定した範囲を切り出して保存できます。「』」をタップして再生することもできます。
共有	データをBluetooth®や赤外線、メール添付などで 送信したり、インターネット上のフォトサービス やSNSなどにアップロードしたりできます。
削除	データを削除します。

整理	▶P.156「人物ごとに振り分ける」
	▶P.157「イベントごとに振り分ける」

■ オプションメニューの場合

計 おまかせアルバム画面/サムネイル表示画面/1件表示画面→[

* >-== 038CII60	C利用にはる仮能で木下はこにより共体の物口が切ります。
場所設定	▶P.157「場所ごとに振り分ける」
検索	検索条件を選択して画像/動画を検索します。 ・検出シーン検索では、シーンを「シーン自動検 出」に設定して撮影した際に、検出されたシー ンで検索します。 ・検索結果表示後、「×」をタップするとすべての 画像/動画が表示されます。
写真を送る	選択したデータをBluetooth®や赤外線、メール 添付などで送信したり、インターネット上の写真 共有サービスやSNSなどにアップロードしたり できます。
動画を送る	選択したデータをBluetooth®や赤外線、メール 添付などで送信したり、インターネット上の動画 共有サービスやSNSなどにアップロードしたり できます。
選択削除	フォルダ/データを選択して削除します。
人物に振り分け	画像をほかの人物に振り分けます。
人物を新規作 成	画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。
他の人物に移動	画像をほかの人物に振り分けます。
この人物から はずす	画像を「その他」に振り分けます。
イベントに振 り分け	画像をほかのイベントに振り分けます。

規作成 ます。 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」 (▶P.157)をご参照ください。 他のイベント 画像をほかのイベントに振り分けます。 に移動 このイベント のらはずす スライドショーで再生します。 ショー 画像を登録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。 顔写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 登録済みの人物名を変更できます。 そば、「人物にとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。 画像や動画をイベントごとに振り分ける」 イベント振り かけ 画像や動画をイベントごとに近り分ける」 ・詳しくは、「イベントごとに折り分ける」 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」	イベントを新	画像や動画をイベントごとに分類して整理でき
・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」 (▶P.157)をご参照ください。 他のイベント 画像をほかのイベントに振り分けます。 このイベント からはずす スライドショーで再生します。 ショー 画像を登録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。 顔写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 登録済みの人物名を変更できます。 そべント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。 「●P.156)をご参照くださに振り分ける」 ます。 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」		
(▶P.157)をご参照ください。 他のイベントに移動 このイベント 画像をほかのイベントに振り分けます。 に移動 このイベント からはすす スライド ショーで再生します。 ショー 画像を登録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。 題写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 登録済みの人物名を変更できます。 イベント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 ・(▶P.156)をご参照ください。 ・「講しくは、「イベントでとに振り分ける」 ・「詳しくは、「イベントでとに振り分ける」 ・「詳しくは、「イベントでとに振り分ける」 ・「詳しくは、「イベントでとに振り分ける」	况1F风	
他のイベント 画像をほかのイベントに振り分けます。 に移動 このイベント からはずす スライド ショー 画像を管録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電 話帳に登録します。 類写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 登録済みの人物名を変更できます。 グベント名変 豊 人物振り分け 画像や動画を人物でとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 ・(▶ P. 156)をご参照ください。 イベント振り 分け 画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。・ ・詳しくは、「イベントでとに振り分ける」 ・・詳しくは、「イベントでとに振り分ける」		
に移動 このイベント からはずす スライド ショー 画像を「未設定」に振り分けます。 スライドショーで再生します。 ショー 画像を登録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。 類写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 イベント名変 登録済みの人物名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物でとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物でとに振り分ける」 ・(▶ P. 156)をご参照ください。 画像や動画をイベントでとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「イベントでとに振り分ける」 ・・詳しくは、「イベントでとに振り分ける」		
このイベントからはすす スライドショーで再生します。ショー 画像を登録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。 万を済みの人物の画像を変更できます。 登録済みの人物の画像を変更できます。 登録済みの人物名を変更できます。 登録済みのイベント名を変更できます。 をは、「人物にとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物でとに振り分ける」 ・ア・156)をご参照ください。 画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「イベントでとに振り分ける」		画像をほかのイベントに振り分けます。
からはずす スライド ショー 画像を登録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。 顔写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 登録済みの人物名を変更できます。 登録済みの人物名を変更できます。 を登録済みの人が名を変更できます。 「◆P.156)をご参照ください。 「◆P.156)をご参照ください。 「※P.156)をご参照ください。 「※P.156)をご参照ください。 「※P.156)をご参照ください。 「※P.156)をご参照ください。 「※P.156)をご参照ください。	に移動	
スライド ショー 画像を登録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電 話帳に登録します。 顔写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 イベント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 (▶ P. 156)をご参照ください。 ・詳しくは、「人やでとに分類して整理できます。・ ・・詳しくは、「イベントごとに分類して整理できます。・ ・・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」	このイベント	画像を「未設定」に振り分けます。
ショー 画像を登録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。 顔写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 登録済みの人物名を変更できます。 そイベント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更	からはずす	
画像を登録 選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。 顔写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 登録済みの人物名を変更できます。 イベント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 ・(▶ P. 156)をご参照ください。 ・ でント振り分け 画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	スライド	スライドショーで再生します。
話帳に登録します。 顔写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 登録済みの人物名を変更できます。 イベント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。 イベント振り 分け 画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。・ ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」	ショー	
話帳に登録します。 顔写真変更 登録済みの人物の画像を変更できます。 人物名変更 登録済みの人物名を変更できます。 イベント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。 イベント振り 分け 画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。・ ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」	画像を登録	選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電
人物名変更 登録済みの人物名を変更できます。 イベント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。 画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」		話帳に登録します。
イベント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。 イベント振り 分け 動像や動画をイベントごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」	顔写真変更	登録済みの人物の画像を変更できます。
イベント名変 登録済みのイベント名を変更できます。 更 人物振り分け 画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。 可P.156)をご参照ください。 画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」	人物名変更	登録済みの人物名を変更できます。
更		
 詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。 イベント振り 画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。 詳しくは、「イベントごとに振り分ける」 		
(►P.156)をご参照ください。 イベント振り 画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」	人物振り分け	画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。
イベント振り 画像や動画をイベントごとに分類して整理でき 分け ます。 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」		詳しくは、「人物ごとに振り分ける」
イベント振り 画像や動画をイベントごとに分類して整理でき 分け ます。 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」		(▶P.156)をご参照ください。
詳しくは、「イベントごとに振り分ける」	イベント振り	
	分け	ます。
(▶P.157)をご参照ください。		詳しくは、「イベントごとに振り分ける」
		(▶P.157)をご参照ください。
場所未設定一場所を設定されていない画像を表示します。	場所未設定一	場所を設定されていない画像を表示します。
5		min cancer to the management of
サムネイル表 サムネイル表示の方法を設定します。	サムネイル表	サムネイル表示の方法を設定します。
示切替	示切替	
並べ替え データの表示順を変更します。	並べ替え	データの表示順を変更します。
おまかせ振りおまかせ振り分け	おまかせ振り	おまかせ振り分け
分け設定 画像に写っている人物の顔を基準に自動的に		
振り分けるかどうかを設定します。		振り分けるかどうかを設定します。
自動作成する人物数		
自動で作成される人物の数を設定します。		
振り分け基準		
同じ人物であると判定する基準を設定します。		同じ人物であると判定する基準を設定します。 「同じ人物であると判定する基準を設定します。」

1 #m #= +D @ +D	ナジスのしたはカナツナレス またと「スのルリー
人物情報の初	すべての人物情報を消去して、画像を「その他」に
期化	振り分けます。
テレビで表示	DLNA対応のテレビなどで表示します。
テレビで再生	DLNA対応のテレビなどで再生します。
スライド	表示間隔設定
ショー設定	スライドショーの間隔について設定します。
	表示効果設定
	スライドショーの動作について設定します。
	リピート設定
	スライドショー表示を繰り返すかどうかを設
	定します。
	シャッフル設定
	スライドショーをランダムで表示するかどう
	かを設定します。
プロパティ	データのプロパティを表示します。
オンライン画	アカウント設定
像の同期	おまかせアルバムと同期する画像について設
	定します。
	• アカウント設定:同期するGoogleアカウン
	トを設定します。
	• Picasa画像表示:Picasaにアップロードし
	ている画像を表示するかどうかを設定しま
	す。画像のサムネイルに 🙋 が表示されます。
	• mixi画像表示: mixiにアップロードしている
	画像を表示するかどうかを設定します。画像
	のサムネイルに 💿 が表示されます。
	Picasa画像を同期
	Picasaにアップロードしている画像と同期し
	ます。
	mixi画像を同期
	mixiにアップロードしている画像と同期しま
	す 。
メモリ使用状	microSDメモリカードと端末の容量を表示しま
況	ਰ 。
	・詳しくは、「microSDメモリカードと端末容量
	の設定をする」(▶P.228)をご参照ください。

ら再作成	microSDメモリカードに、以前使用していたau電話などで作成したおまかせアルバムの情報(振り分け情報など)がある場合、その情報を本製品
	で利用できるようにします。

■ コンテキストメニューの場合

計 おまかせアルバム画面/サムネイル表示画面→画像/動画/フォルダ/カテゴリをロングタッチ

۷ ا	※ グーユーの項目は、	こ利用にみる依託で木下はこにより共みる物口が切りより。
	人物に振り分け	画像をほかの人物に振り分けます。
	人物を新規作 成	画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「人物ごとに振り分ける」 (▶P.156)をご参照ください。
	他の人物に移 動	画像をほかの人物に振り分けます。
	この人物から はずす	画像を「その他」に振り分けます。
	イベントに振 り分け	画像をほかのイベントに振り分けます。
	イベントを新 規作成	画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。 ・詳しくは、「イベントごとに振り分ける」 (▶P.157)をご参照ください。
	他のイベント に移動	画像をほかのイベントに振り分けます。
	このイベント からはずす	画像を「未設定」に振り分けます。
	写真を送る	選択したデータをBluetooth®や赤外線、メール 添付などで送信したり、インターネット上の写真 共有サービスやSNSなどにアップロードしたり できます。

動画を送る	選択したデータをBluetooth®や赤外線、メール 添付などで送信したり、インターネット上の動画 共有サービスやSNSなどにアップロードしたり できます。
削除	データ/フォルダを削除します。
画像編集	画像を編集します。 • 詳しくは、「画像を編集する」(▶P.161)をご 参照ください。
動画編集	動画を編集します。 ・「』」/「』」をドラッグして範囲を選択→[保存]と操作すると指定した範囲を切り出して保存できます。「♪」をタップして再生することもできます。
スライド ショー	スライドショーで再生します。
画像を登録	選択したデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」や電話帳に登録します。
顔写真変更	登録済みの人物の画像を変更できます。
人物名変更	登録済みの人物名を変更できます。
イベント名変 更	登録済みのイベント名を変更できます。
テレビで表示	DLNA対応のテレビなどで表示します。
テレビで再生	DLNA対応のテレビなどで再生します。
プロパティ	データのプロパティを表示します。

■ データを振り分ける

■ 人物ごとに振り分ける

画像や動画を人物ごとに分類して整理できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[おまかせアルバム]→[人物] 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。
- [2] カテゴリを選択→[整理]
- 3 [人物を新規作成]→振り分けるデータを選択→[実行]

「人物に振り分け」/「他の人物に移動」をタップすると、ほかの人物に振り分けます。

「他の人物にも登録」をタップすると、ほかの人物にも振り分けできます。

「この人物からはずす」をタップすると、画像を「その他」に振り分けます。

トリミング枠の四辺をスライドすると、範囲を拡大/縮小できます。

5 [人物名を入力する]→人物名を入力→[OK]

「電話帳」をタップすると、電話帳に登録されている連絡先の名前を選択して設定できます。

memo

おまかせ振り分けについて

- ◎「人物」ではおまかせ振り分け機能によって人物が写った画像を自動的に振り分けます。また、カテゴリに設定した画像をおまかせ振り分けの基準として自動的に振り分けることもできます。画像を変更すると、変更した画像を振り分けの基準に設定します。
- ◎「おまかせ振り分け設定」から設定を変更することができます。
- ◎撮影された人物の表情や向きによって、正しく振り分けられないことがあります。

■イベントごとに振り分ける

画像や動画をイベントごとに分類して整理できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[おまかせアルバム]→[イベント]
- [2] カテゴリを選択→[整理]
- 【イベントを新規作成】→振り分けるデータを選択→[実 行]

「イベントに振り分け」/「他のイベントに移動」をタップすると、ほかのイベントに振り分けます。

「他のイベントにも登録」をタップすると、ほかのイベントにも登録できます。

「このイベントからはずす」をタップすると、画像を「未設定」に振り分けます。

- 【4 [イベント名を入力する]→イベント名を入力→[OK]
 - 「日付」をタップすると、日付をイベント名として設定できます。

■場所ごとに振り分ける

画像や動画を場所ごとに分類して整理できます。

位置情報の付加されているデータは、自動的に地図上に振り分けられます。

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[おまかせアルバム]→[地図]

位置情報の付加されていないデータと地図が表示されます。

③ 振り分けるデータをロングタッチ→登録する位置にドラッグして、指を離す→[OK]

地図上にタグが追加されます。

設定済みのタグの吹き出しにドラッグすると同じ場所に振り分けることができます。

ギャラリーを利用する

ギャラリーではmicroSDメモリカードに保存した画像や動画の共有や一覧表示、画像の編集などの操作ができます。

- Googleアカウントを設定すると、Picasaと同期させることができます。Googleアカウントについて詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。
- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[ギャラリー]

アルバム選択画面が表示されます。 「アルバム」をタップして、表示方法を変更することができます。

2 アルバムを選択

サムネイル表示画面が表示されます。

🔢 画像/動画を選択

1件表示画面が表示されます。

画面をタップすると情報の表示/非表示を切り替えられます。

「●」をタップすると、動画を再生します。

- ギャラリーのメニューを利用する
- アクションメニューの場合

O	カメラが起動します。
≪,	データをBluetooth®や赤外線、メール添付などで送
	信したり、インターネット上の写真共有サービスや SNSなどにアップロードしたりできます。
	スライドショーで再生します。
Ü	データを削除します。
	タップするとメニューが表示され、詳細情報の確認 などができます。

■ オプションメニューの場合

アルバム選択画面/サムネイル表示画面/1件表示画面 →[目]

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。


,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	こ利用にはる威能や米什体とにより共体の場合が切ります。
アルバムを選 択	選択画面が表示されます。選択するとアクションメニューが表示され、共有や削除などを行うことができます。
グループの選 択	選択画面が表示されます。選択するとアクションメニューが表示され、共有や削除などを行うことができます。
項目を選択	選択画面が表示されます。選択するとアクションメニューが表示され、共有や削除などを行うことができます。
グループ化	表示方法を変更します。
オフラインで 使用する	Picasaとの自動同期を停止します。
更新	表示を更新します。
削除	データを削除します。
スライド	スライドショーで再生します。
ショー	
編集	画像を編集します。 • 詳しくは、「画像を編集する」(▶P.161)をご 参照ください。
左に回転	画像を左に回転します。
右に回転	画像を右に回転します。
トリミング	画像をトリミングします。
詳細情報	データの詳細情報を表示します。
登録	表示しているデータを「壁紙・画面設定」の「壁紙」 や電話帳に登録します。
地図に表示	登録している位置情報をGoogleマップで表示 します。
設定	ギャラリーについて設定します。

コンテンツマネージャーを利用する

▋データを表示/再生する

コンテンツマネージャーは、microSDメモリカード内のデータを分類して一覧表示し、再生/表示、確認、管理を行うことができます。

| ホーム画面→[アプリ]→[コンテンツマネージャー]



《コンテンツ表示画面(グリッド表示)》

- コンテンツ表示エリア データの一覧を表示します。
- ② カテゴリ

Photo:静止画、デコレーション絵文字、その他の画像を表示します。

Movie:動画を表示します。

Music:内蔵のボイスレコーダーで録音したボイスデータ、音楽、効果音(サウンド)を表示します。

TV/SD-Video:ワンセグ録画番組へのショートカットを表示します。

Doc.:Officeのデータおよびテキストデータを表示します。

Others: 上記以外のデータを表示します。

③ スクローラー

画面をスクロールすると表示されます。表示されたスクロー ラーを上下にスライドして画面をスクロールさせることがで きます。

④ サムネイル

データのサムネイルを表示します。サムネイルが表示できない 場合はデータ種別のアイコンを表示します。

⑤ ファイル名 タイトル情報を持つデータの場合は、タイトル名を表示します。テレビ番組の録画データの場合は番組名を表示します。

2 データを選択

データの種別に応じたアプリケーションが起動し、データが再生/表示されます。

コンテンツ表示画面からの再生/表示にかかわらず、再生/表示する アプリケーションが複数存在する場合、アプリケーション選択画面が 表示される場合があります。アプリケーションを選択すると再生/表 示されます。

memo

- ◎ コンテンツマネージャーで表示されるデータの中には、表示や再生ができないものもあります。
- ◎ № が表示されているデータは、再生できません。

■データを検索する

■ コンテンツ表示画面→[検索]

表示しているカテゴリのデータを検索します。

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

絞り込み表示し ない	
タイトルで絞り 込む	タイトル名/アーティスト名などで検索する場合に利用します。検索文字列は、文字入力欄を選択して、全角/半角50文字まで入力できます。 ・検索文字列に「絵文字」「デコレーション絵文字」「改行」は入力できません。
最近1週間の ファイル	最近1週間以内に作成されたデータを表示します。
保存時期で絞り 込む	表示する範囲を開始年月日と終了年月日で指定できます。
デジタルカメラ 画像	拡張子が「.jpg」「.jpeg」でExif形式のデータを表示します。
絵文字	拡張子が「.jpg」「.jpeg」「.gif」で画像サイズが $20 \times 20 (縦 \times 横)$ のデータを表示します。

■コンテンツ表示画面のメニューを利用する

- ■アクションメニューの場合
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

	削除	データを選択して削除します。
	検索	▶P.159「データを検索する」

■ オプションメニューの場合

- 2 [=]
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

再生プレーヤー 一覧	ファイル形式と関連付けされているアプリケーションの種類を表示します。 ・ファイル形式をロングタッチすると、関連付けされているアプリケーションを変更できます。
表示切替	データ/フォルダー覧表示を切り替えます。
グリッド/リス ト切替	コンテンツ表示エリアの表示方法を切り替え ます。
ソート	保存されているデータの並び順を変更します。
スライドショー	スライドショーで再生します。
microSDと端 末容量	microSDメモリカードと端末の容量を表示します。 ・詳しくは、「microSDメモリカードと端末容量の設定をする」(▶P.228)をご参照ください。
アブリケーショ ン設定	検索条件設定 名検索条件での検索対象範囲や、ソートの対象範囲、検索条件を保存するかどうかを設定します。 設定を初期値に戻す 設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 情報更新 コンテンツの登録情報を更新します。

スライドショー	表示間隔設定
設定	スライドショーの間隔について設定します。
	表示効果設定
	スライドショーの動作について設定します。
	リピート設定
	スライドショー表示を繰り返すかどうかを
	設定します。
	シャッフル設定
	スライドショーをランダムで表示するかど
	うかを設定します。

■ コンテキストメニューの場合

- 2 データをロングタッチ
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

共有	選択したデータをBluetooth®や赤外線、メール添付などで送信したり、インターネット上の写真共有サービスやSNSなどにアップロードしたりできます。
画像編集	画像を編集します。 • 詳しくは、「画像を編集する」(▶P.161)を ご参照ください。
削除	選択したデータを削除します。
登録	通話中背景画像 選択した静止画を通話中背景画像に設定します。 音声着信音 選択したミュージックを音声着信音に設定します。 通知音 選択したミュージックを通知音に設定します。
再生プレーヤー 変更	再生するアプリケーションを変更します。
テレビで表示	DLNA対応のテレビなどで表示します。

テレビで再生	DLNA対応のテレビなどで再生します。
詳細情報	選択したデータの詳細情報を表示します。

memo

登録について

◎ 著作権保護されたデータは、登録データとして利用できないことがあります。

画像を編集する

■フォトスタジオで編集する

例: おまかせアルバムから起動する場合

- ホーム画面→[アプリ]→[おまかせアルバム]→フォルダ/カテゴリを選択→画像を選択→[編集]→[フォトスタジオ]
- [[保存]

■画像編集で編集する

例: おまかせアルバムから起動する場合

- ホーム画面→[アプリ]→[おまかせアルバム]→フォルダ/カテゴリを選択→画像を選択→[編集]→[画像編集]
- 顔かくし 画像に写っている顔をプライバシー保護加工 します。 プチエステ 画像に写っている顔を加工します。 落書き 画像にフリーハンドで描画できます。 スタンプ 画像スタンプを貼り付けます。 日付スタンプ 日付スタンプを付加します。 ショットメモ ホワイトボードなどを斜めから撮影した画像 を、正面から撮影したように補正します。 文字スタンプ 文字をスタンプ入力します。 画像補正 色合いを補正します。 画像エフェクト 特殊効果を適用します。 回転 画像の回転や反転をします。 リサイズ 画像をリサイズします。

[編集完了]

「モード変更」を選択すると、続けて画像を編集することができます。

memo

◎画像サイズによっては、選択できない項目があります。

LISMO Playerを利用する

LISMO Playerを利用して音楽を再生したり、音楽情報を調べたりできます。

- ・LISMO対応機種から機種変更した場合は、microSDメモリカードを 差し替えることで、au電話でダウンロードした着うたフル®、着うた フルプラス®、ビデオクリップを引き継ぐことができます。ただし、 LISMO Portからau電話に転送した楽曲は、再度LISMO Portから 転送する必要があります。
- LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDの曲などを転送することができます。
 LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

II ホーム画面→[アプリ]→[LISMO Player]

初回起動時には許可画面や個人情報の外部送信設定画面が表示されます。内容をで確認のうえ、画面に従って操作してください。

memo

- ◎ 楽曲情報を持っていない曲がある場合、LISMO Playerを起動したときに 楽曲情報を取得します。
- ◎ 通信できない環境・設定においては楽曲情報取得機能を利用できません。また、曲によっては楽曲情報取得ができないものもあります。
- ◎音楽認識技術と関連情報はGracenote®社によって提供されています。 Gracenote®は、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細については、Gracenote®社のホームページ(www.gracenote.com)をご覧ください。

ワンセグ

ワンセグについて	164
ワンセグの初期設定をする	165
ワンセグを見る	165
データ放送を見る	169
テレビリンクを利用する	169
ワンセグを録画する	170
番組表を利用する	170
テレビ番組を視聴予約/録画予約する	171
録画したテレビ番組を再生する	172
ワンセグの設定をする	174

ワンセグについて

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、 映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。

連続視聴可能時間

約5時間30分

※使用条件により連続視聴可能時間は変わります。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

社団法人デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/

■ワンセグ利用時のご注意

- ワンセグの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ワンセグ画面表示中は、本製品が温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ワンセグは日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送を見ることはできません。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はワンセグを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。

■ 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

■ テレビアンテナについて

ワンセグを視聴および録画する際は、放送波を十分受信できるように テレビアンテナを伸ばしてご利用ください。 テレビアンテナは固定されるまで十分に引き出してください。



また、テレビアンテナは、360度回転します。受信感度の良い方向に向けてお使いください。



■電池残量による動作

ワンセグ起動中に電池残量が (残量約10%)以下になると、自動的 にワンセグが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録 画した内容を保存し、ワンセグが終了します。

ワンセグの初期設定をする

ワンセグを初めて起動したときは、視聴するエリアを設定します。設定 が完了すると、ワンセグを見ることができます。

- | ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[はい]
- 2 地方を選択
- 🔞 都道府県を選択
- 4 地域を選択


放送局の検索が開始されます。 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

[OK]

ワンセグを見る

ワンセグ視聴画面の見かた

| | ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[テレビ視聴]



① 番組情報

タップすると番組名が表示されます。

② 映像

タップすると番組情報、操作キーなどの表示/非表示を切り替えられます。

ダブルタップすると画面サイズを切り替えられます。 ロングタッチするとチャンネル一覧を表示できます。 左右にスライド/フリックするとチャンネルを切り替えられ ます。

③ 操作キー

■ / ■: チャンネルの切り替え、ロングタッチでチャンネル検索

4) 字幕

- ⑤ データ放送
- ⑥ ワンセグ操作パネル/データ放送操作パネル
 - / ■:録画を開始/停止
 - □ : チャンネル一覧を表示
 - ■: データ放送操作パネルを表示
 - ■/■: チャンネルの切り替え、ロングタッチでチャンネル検索
 - ■:番組表を表示
 - ▲ / ■:カーソル移動
 - ✓ : 項目の選択
 - ■:前ページに戻る
 - ▼:ワンセグ操作パネルを表示
- ⑦ 電波強度
- ⑧ データ放送ロック表示

データ放送で、データ放送ロックコンテンツを表示していることを示します。

⑨ SSL表示

データ放送で、高度なセキュリティで保護されているページを 表示していることを示します。

⑩ 複数サービス表示

受信中のチャンネル内に別のサービス(番組)が放送されている場合に表示されます。

① 音声言語

memo

- ◎ ワンセグを起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎ワンセグ起動中はカメラを使用できません。

■ チャンネルー覧表示時の操作

- ・ 放送局名を選択: 選択した放送局に切り替え
- 放送局をロングタッチ→[チャンネル上書き登録]→[はい]:選択したリモコン番号に視聴中の放送局を設定
- 放送局をロングタッチ→[チャンネル削除]→[はい]:選択したリモコン番号から放送局の設定を削除
- ・未設定のリモコン番号をロングタッチ:選択したリモコン番号に視聴中の放送局を設定

BGM再生する

ワンセグ起動中に「▲」をタップして別のアプリケーションを起動すると、ワンセグの音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、ステータスバーに

「数表示されたままとなります。

■ワンセグ視聴画面のメニューを利用する

計 ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[テレビ視聴]→[■]

2	番組操作	番組表
		番組表からワンセグ視聴画面の表示や視
		聴/録画の予約ができます。
		詳しくは、「番組表を利用する」
		(▶P.170)をご参照ください。
		番組情報
		▶P.167「番組情報を利用する」

録画操作	録画/視聴予約
	テレビ番組の視聴予約/録画予約をしま
	す。
	▶ 詳しくは、「テレビ番組を視聴予約/録
	画予約する」(▶P.171)をご参照くださ
	U).
	録画開始/録画停止
	テレビ番組の録画を開始/停止します。
	詳しくは、「ワンセグを録画する」
	(▶P.170)をご参照ください。
テレビ終了	ワンセグを終了します。
字幕/音声設定	字幕表示
	字幕の表示方法を設定します。
	字幕位置
	字幕の表示位置を設定します。
	字幕言語
	字幕の言語を設定します。
	音声切替
	音声の出力種別を設定します。
	音声言語
	音声の言語を設定します。
チャンネル設定	エリア切替
	▶P.168「エリアを切り替える」
	チャンネル切替
	チャンネルを切り替えます。
	チャンネル保存 視聴中のチャンネルを任意のリモコン番
	祝郷中のチャノネルを任息のサモコノ笛 号に登録できます。
	与に豆越とさより。 サービス選局
	リーヒス選局 受信中のチャンネルが複数サービス中の
	受信中のテヤンネルが複数サービス中の 場合、視聴するサービスを選択できます。
AV設定	▶P. 169「画面サイズや映像・サウンドを設
AVix	▼P.109 画面リイスや映像・サラフトを設 定する
	(たら,の)

データ放送設定	データ放送全画面表示
	データ放送を全画面で表示します。
	データ放送トップに戻る
	データ放送のトップページに戻ります。
	通信接続時確認設定
	通信時に確認画面を表示するかどうかを
	設定します。
	位置情報利用設定
	位置情報を利用するかどうかを設定しま
	す。
	製造番号利用設定
	製造番号を利用するかどうかを設定しま
	す。
	放送局メモリ削除
	放送局メモリを削除します。
テレビリンク	テレビリンクを利用します。
	詳しくは、「テレビリンクを利用する」
	(▶P.169)をご参照ください。

■番組情報を利用する

ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[テレビ視聴]
 →[■]→[番組操作]→[番組情報]
 番組情報一覧画面が表示されます。

🙎 番組を選択

番組情報詳細が表示されます。 「視聴予約」/「録画予約」を選択すると番組の視聴/録画を予約できます。

■番組情報一覧画面のメニューを利用する

■アクションメニューの場合

| 残量 | 空き容量や録画可能時間などの情報を表示します。

- ■オプションメニューの場合
- 📘 番組情報一覧画面→[🔳]
- 2 予約リスト 録画/視聴予約の内容を確認できます。
- ■コンテキストメニューの場合
- 番組情報一覧画面→番組をロングタッチ
- 2
 録画予約
 テレビ番組の録画を予約します。

 視聴予約
 テレビ番組の視聴を予約します。

■エリアを切り替える

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。放送エリアを登録し、お使いの地域に合わせて切り替えることができます。放送エリアは10件まで登録できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[テレビ視聴]→[■]→[チャンネル設定]→[エリア切替]
- 登録済みのエリアに切り替える場合
- 2 登録済みのエリアを選択 エリアが切り替わります。

■ 放送エリアを登録する場合

- 2 未登録のエリアをタップ→[OK]
- 3 地方を選択
- 4 都道府県を選択
- 5 地域を選択

放送局の検索が開始されます。 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

- [OK]
- ■エリア切替画面のメニューを利用する
- エリア切替画面→登録済みのエリアをロングタッチ

2	表示	選択したエリアの詳細情報を表示します。
	エリア情報設定	選択したエリアの再設定を行います。
	チャンネル更新	全更新 現在登録済みの放送局を消去して更新を行 います。 追加更新 現在登録済みの放送局にチャンネルを追加 します。
	エリア名変更	選択したエリアの名前を変更します。
	設定リセット	選択したエリアを削除します。

| 画面サイズや映像・サウンドを設定する

ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[テレビ視聴]→[■]→[AV設定]

_		
2	AVポジション	映像・音質を設定します。
	映像設定	コントラスト
		コントラストを設定します。
		黒レベル
		画面の見やすい明るさを設定します。
		色の濃さ
		色の鮮やかさを設定します。
		色あい
		肌色の見栄えを設定します。
		シャープネス
		輪郭の強弱を設定します。
		リセット
		映像設定をお買い上げ時の状態に戻しま
		す。
	サウンド設定	音質を設定します。
	画面サイズ設定	画面サイズを設定します。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、 いろいろな情報を見ることができます。

■データ放送のメニューを利用する

■ データ放送をロングタッチ

	データ放送の表示方法を切り替え ます。
データ放送トップに戻る	データ放送のトップページを表示 します。

memo

◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報からの関連サイトへのアクセスや追加情報の取得には、パケット通信料がかかります。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクを登録すると、後で関連サイトに接続できます。

- ・テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。
- ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[テレビリンク]
 テレビリンクリスト画面が表示されます。
- 2 テレビリンクを選択

リンクコンテンツまたはHTMLコンテンツを選択した場合は、画面に 従って操作してください。

- ■テレビリンクリスト画面のメニューを利用する
- ■オプションメニューの場合
- | テレビリンクリスト画面→[| | | |
- 2 全件削除 テレビリンクをすべて削除します。
- コンテキストメニューの場合
- 🚺 テレビリンクリスト画面→テレビリンクをロングタッチ
- 2 削除 テレビリンクを削除します。 プロパティ 選択したテレビリンクのプロパティを表示します。

ワンセグを録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[テレビ視聴]

→[□]

番組情報に ● が表示され、緑画が開始されます。

2 []

録画が停止します。

memo

- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないでとがあります。
- ◎ 録画中にデータ通信サービスを行うと、ワンセグの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎録画保存できる最大ファイルサイズは約2GB、連続録画可能時間は約10時間です。

録画予約は23時間59分まで可能ですが、ファイルサイズが約2GBもしくは連続録画時間が約10時間になると録画は停止します。

なお、電波状態の変化によって録画と一時停止が繰り返された結果、録画開始日時から約10時間が経過しても録画が継続される場合があります。このとき、ファイルサイズが約2GBに満たない状態であっても、録画開始日時の約24時間後には録画が停止します。

- 保存できる件数は、99件までです。
- ◎録画中に、他のアプリケーションからmicroSDメモリカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。
- ◎録画中は、チャンネルの切り替えはできません。
- ◎録画中に別の機能を利用したり、アプリケーションの使用履歴画面からワンセグを終了したりしても録画は継続されます(バックグラウンド録画)。
- ◎ 本製品で保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ◎ ダビング10に対応していません。

コピー制御について

- ◎ デジタル放送で視聴・録画できる番組には、次のコピー制御信号が含まれています。
 - コピー制御信号が「コピー可能」「ダビング10」「1回だけコピー可能」の番組は録画できます。
 - コピー制御信号が「コピー禁止」の番組は録画できません。
- ◎録画中にコピー制御信号が変更される場合があります。「コピー禁止」の番組に変更された場合は、それまでに録画したデータを保存して、録画を中止します。

番組表を利用する

auテレビ.Gガイドを利用できます。番組表からワンセグ視聴画面の表示や視聴/録画の予約ができます。

- 視聴や予約ができるのは地上デジタル放送の番組のみです。
- 「auテレビ.Gガイドプレミアム(月額210円、税込)」にご登録いただくと、auテレビ.Gガイドのすべての機能を利用することができます。ここでは、無料で利用できる機能について説明しています。
- auテレビ.Gガイドのすべての機能を利用するには、au IDが必要になります。au IDの設定方法については、『設定ガイド』をご参照ください。

番組表画面が表示されます。

ホーム画面 \rightarrow [アプリ] \rightarrow [auテレビ.Gガイド] \rightarrow [番組表]でも同様に操作できます。

番組表を初めて起動したときは、利用規約や視聴地域の設定画面が表示されます。画面に従って操作してください。

2 番組を選択

番組詳細画面が表示されます。

番組情報の確認やワンセグ視聴画面の表示、視聴/録画の予約などができます。

memo

◎ホーム画面→[アプリ]→[auテレビ.Gガイド]と操作すると、auテレビ.Gガイドのページが表示されます。テレビ番組表の閲覧や、番組検索ができます。

■番組表のメニューを利用する

| 番組表画面/番組詳細画面→[|| |

2	日付変更	番組表を表示する日付を変更します。
	検索	設定した地域の番組表から番組を検索します。
	地域設定	表示する番組表の地域を設定します。
	auテレビ .Gガイド TOPへ	auテレビ.Gガイドのトップページへ移動します。
	手動更新	番組表を更新します。
	予約一覧	録画/視聴予約画面が表示されます。 ・詳しくは、「テレビ番組を視聴予約/録画予約する」(▶P.171)をご参照ください。
	リモート録 画予約サイ トトップ	本製品を使って、対応する録画機器の録画予約を行うことができます。
	設定	*下記以外にバージョン情報の確認ができます。 視聴チャンネル設定 番組表に表示するチャンネルを設定します。 番組詳細情報を表示する 番組表に番組詳細情報を表示させるかどうかを 設定します。 ヘルプ 番組表のヘルプが掲載されているサイトへ接続 します。

テレビ番組を視聴予約/録画予約する

テレビ番組の視聴や録画の予約ができます。

- ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[録画/視聴予約] 録画/視聴予約画面が表示されます。
- [2] [予約]→[手動で設定]→[視聴予約]/[録画予約]

3	予約種別	予約種別を設定します。
	チャンネル	チャンネルを設定します。
	開始日時	開始時刻を設定します。
	終了日時	終了時刻を設定します。
	番組名	番組名を登録します。
	リピート	予約の繰り返しを設定します。

4 [保存]

設定した予約が表示されます。 予約をタップすると、予約内容を確認できます。

■ 視聴予約した時刻になると

「予約お知らせ設定」の設定に従って通知し、ステータスバーにお知らせが表示されます。設定した時刻になるとワンセグが自動的に起動して予約した番組を視聴できます。

■ 録画予約した時刻になると

「予約お知らせ設定」の設定に従って通知し、ステータスバーにお知らせが表示されます。設定した時刻になるとワンセグが自動的に起動して予約した番組の録画を開始します。

memo

○終了日時になると、ワンセグは自動的に終了します。

■ 緑画/視聴予約画面のメニューを利用する

■ アクションメニューの場合

予約	番組表から
	番組表からワンセグ視聴画面の表示や視聴/録画の
	予約ができます。
	• 詳しくは、「番組表を利用する」(▶P.170)をご参照
	ください。
	手動で設定
	チャンネル、日時などを指定して視聴/録画を予約し
	ます。
残量	空き容量や録画可能時間などの情報を表示します。

🚺 録画/視聴予約画面→[🔳]

■オプションメニューの場合 予約お知 アラーム音 らせ設定 予約時間お知らせ時にアラーム音でお知らせする かどうかを設定します。 バイブ 予約時間お知らせ時にバイブレータでお知らせす るかどうかを設定します。 アラーム通知時間 開始時刻のどのくらい前に予約時間をお知らせす るか設定します。 予約結果 すでに終了した予約内容を確認できます。 予約結果を選択すると予約結果詳細を表示しま 予約結果をロングタッチ→「削除] / 「再生]で予約 結果の削除や録画したファイルの再生ができま す。

■ コンテキストメニューの場合

■ 録画/視聴予約画面→予約をロングタッチ

選択した予約内容を編集します。 選択した予約を削除します。 削除

録画したテレビ番組を再生する

- **ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[録画再生]** 録画ファイルリスト画面が表示されます。
- 2 録画データを選択



① 番組情報

タップすると番組名が表示されます。

② 映像

タップすると番組情報、操作キーなどの表示/非表示を切り替 えられます。 ダブルタップすると画面サイズを切り替えられます。

3 操作キー

■ *1/ ▶ *1: 巻き戻し/早送り

■ *2/ ▶ *2: コマ戻し/コマ送り

| ★ / | ▶ :前後にスキップ

※1 タップするたびに、巻き戻し/早送りの速度が速くなります。 ※2 一時停止時に表示されます。

- 4 字幕
- ⑤ データ放送
- ⑥ 再生位置
- ⑦ 録画再生操作パネル/データ放送操作パネル
 - Ⅲ:一時停止
 - ▶:再生
 - ■:停止
 - ■:データ放送操作パネルを表示
 - ▼ *1 / ▶ *1: 巻き戻し / 早送り
 - *2/ *2: コマ戻し/コマ送り
 - ▲ / ■:カーソル移動
 - ✓:項目の選択
 - 前ページに戻る
 - 試画再生操作パネルを表示
 - ※1 タップするたびに、巻き戻し/早送りの速度が速くなります。 ※2 一時停止時に表示されます。
- ⑧ 現在の再生時間
- ⑨ 総再生時間
- ⑩ データ放送ロック表示

データ放送で、データ放送ロックコンテンツを表示していることを示します。

- ① 音声言語
- ⑩ SSI 表示

データ放送で、高度なセキュリティで保護されているページを 表示していることを示します。

■録画ファイルリスト画面のメニューを利用する

■ アクションメニューの場合

残量 空き容量や録画可能時間などの情報を表示します。

- オプションメニューの場合
- **||||| 録画ファイルリスト画面→[|||||**]

2	再生モード	再生方法を切り替えます。
	選択削除	録画データを選択して削除します。

- コンテキストメニューの場合
- 録画ファイルリスト画面→録画データをロングタッチ
- ファイル名変更
 録画データ名を変更します。

 プロパティ
 録画データのプロパティを表示します。

 削除
 録画データを削除します。
- ■録画再生画面のメニューを利用する
- 録画再生画面→[■]

2	再生操作	再生停止
		ワンセグを終了します。
		先頭から再生
		録画データの先頭から再生します。
		スキップ(進む)
		約30秒先の映像から再生します。
		スキップ(戻る)
		約15秒前の映像から再生します。

字幕/音声設定	字幕表示
	字幕の表示方法を設定します。
	字幕位置
	字幕の表示位置を設定します。
	字幕言語
	字幕の言語を設定します。
	音声切替
	音声の出力種別を設定します。
	音声言語
	音声の言語を設定します。
AV設定	画面サイズや映像、サウンドなどを設定で
	きます。
	詳しくは、「画面サイズや映像・サウンドを
	設定する」(▶P.169)をご参照ください。
データ放送設定	データ放送全画面表示
2	データ放送を全画面で表示します。
	データ放送トップに戻る
	データ放送のトップページに戻ります。
	通信接続時確認設定
	通信時に確認画面を表示するかどうかを
	設定します。
	位置情報利用設定
	位置情報を利用するかどうかを設定しま
	す。
	製造番号利用設定
	製造番号を利用するかどうかを設定しま
	す。
再生モード	再生方法を切り替えます。
プロパティ	再生中の録画データのプロパティを表示し
	ます。

ワンセグの設定をする

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[ワンセグ]→[設定]

2	予約お知らせ設定	アラーム音
	定	通信接続時確認設定 通信時に確認画面を表示するかどうかを設定します。 位置情報利用設定位置情報を利用するかどうかを設定します。 製造番号利用設定 製造番号を利用するかどうかを設定します。 放送局メモリ削除 放送局メモリを削除します。
	縦画面サイズ 設定	縦画面の画面サイズを設定します。
	オートオフ時間設定	オートオフの時間を設定します。

アプリケーション

Googleマップを利用する	176
Google Latitudeを利用する	176
Googleトークを利用する	178
Googleプレイスを利用する	180
Googleナビを利用する	181
Google+を利用する	
メッセンジャーを利用する	
Playミュージックを利用する	182
Playムービーを利用する	182
YouTubeを利用する	182
ダウンロードを利用する	
Twitterを利用する	183
Facebookを利用する	
Friends Noteを利用する	
Skype™ auを利用する	
32- 1	

ニュースと天気を利用する	184
au災害対策アプリを利用する	185
メーカーアプリを利用する	187
電子書籍 GALAPAGOSを利用する	188
Documents To Goを利用する	188
Google Playを利用する	189
au Marketを利用する	190
GREEマーケットを利用する	190
アプリケーションを制限する	190
au Wi-Fi接続ツールを利用する	190
auお客さまサポートを利用する	191
安心セキュリティパックを利用する	191
auスマートパスを利用する	193
auサービスリストを利用する	193

Googleマップを利用する

Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。

- Googleマップで現在地の確認や目的地の検索などを行うには、あらかじめ「Googleの位置情報」/「GPS機能を使用」を有効にする必要があります。
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページや、Google マップ画面→[■]→[ヘルプ]と操作してGoogleマップのヘルプを ご参照ください。

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[マップ]

Googleマップ画面が表示されます。

マップの新機能画面が表示された場合は、「OK」を選択するとGoogleマップ画面が表示されます。

現在地を素早く検出するために、推奨される機能を有効にするかどうかの確認画面が表示される場合があります。「設定」または「スキップ」を選択してください。「設定」を選択すると、各機能の設定画面が表示されます。

Google Latitudeを利用する

■ Latitudeに参加する

Google Latitudeを利用すると、地図上で友だちと位置を確認しあうことができます。

- Google Latitudeの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。
- 位置情報を共有するには、Latitudeに参加して自分の位置情報を提供する友だちを招待するか、友だちからの招待を受ける必要があります。

III ホーム画面→[アプリ]→[Latitude]

Latitude画面が表示されます。

現在地の共有を許可するかどうかのリクエスト通知があった場合は、通知をタップして共有リクエスト画面を表示させ、項目を選択します。
[地図表示] / [友だちリスト] と操作すると、Googleマップ画面と
Latitude画面を切り替えることができます。

■友だちを招待する

Latitudeに参加したときに位置情報を共有する友だちを招待します。 自分が招待した友だち、または自分を招待した友だちとだけ、位置情報 を共有することができます。

- i ホーム画面→[アプリ]→[Latitude]→[♣]
- 連絡先から選択して追加する場合
- 2 [連絡先から選択]→連絡先を選択→[はい]
- メールアドレスを入力して追加する場合
- [メールアドレスから追加]→メールアドレスを入力→[送信]→[はい]

■招待に応じる

友だちからLatitudeで現在地を共有する招待を受けたときは、共有方 法を設定できます。

ホーム画面→[アプリ]→[Latitude]→[X件の新しい共 有リクエスト]

Xには、招待された件数が表示されます。

2	受け入れて自分の現 在地も教える	お互いの位置情報を地図上に表示して確認できるように設定します。
	受け入れるが自分の 所在地は教えない	自分の位置情報は共有せず、友だちの位置情報のみ確認できるように設定します。
	承認しない	招待を辞退し、お互いの位置情報を共有 しません。

■チェックインをする

現在地周辺の店舗やビルなどを指定してチェックインすることで、具 体的な現在地を表示することができます。

ホーム画面→「アプリ]→「Latitude]→「∅]

Google+に参加する画面が表示された場合は、画面に従って操作して ください。

🛾 チェックインする場所を選択

チェックインにコメントを追加したり、選択した場所に自動的に チェックインするかどうかなどを設定できます。

[3] 「チェックイン]

memo

◎ 自動的にチェックインするように設定すると、その場所に行くだけで自動 的にチェックインできます。

◎チェックインした場所から移動すると自動的にチェックアウトします。

■友だちの位置情報を確認する

ホーム画面→「アプリ]→「Latitude]→友だちの情報を 選択

友だちの詳細情報画面が表示されます。

2 [地図]

友だちの現在地を地図上で確認できます。

地図上での友だちの位置情報は、おおよその位置に友だちの名前と写 真アイコンで示されます。

memo

- ◎ 友だちの詳細情報画面では、次の項目が表示/設定できます。
 - 選択した友だちの位置までの移動経路の検索
 - 位置のストリートビューの表示
 - チェックインのリクエスト
 - 選択した友だちとの共有設定 選択した友だちの削除

■Google Latitudeを設定する

ホーム画面→[アプリ]→[Latitude]→[■]→[現在地設定]

自分の位置情報について設定します。 現在地送信 ロケーション履歴 検出した位置情報を保存するかどうかを 設定します。 友だちの管理 現在地を見ることができる友だちを設定 します。 Latitudeからログア Latitudeを終了して、Googleマップ画 ウト 面を表示します。 白動チェックイン 自動的にチェックインするかどうかを設 定します。 チェックイン通知 チェックインできる候補を自動的に通知 するかどうかを設定します。 場所の管理 自動チェックインや非通知設定の場所を 確認/変更します。


Googleトークを利用する

【Googleトークに参加する

Googleトークなら、同僚や友人や家族とテキスト、音声、ビデオでいつでもチャットができます。

- Googleトークの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、 『設定ガイド』をご参照ください。
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページや、トーク 画面→[■]→[ヘルプ]と操作してGoogleトークのヘルプをご参照 ください。

II ホーム画面→[アプリ]→[トーク]



《トーク画面》

① アカウント

複数のアカウントを登録している場合は、タップして切り替えることができます。

② ステータス

画像や名前、ステータスメッセージなどが表示されます。 相手の方の画像をタップすると、登録内容によってアプリケー ションのアイコンが表示されます。

- ③ ステータスアイコン
- ④ 音声チャットアイコンタップすると、相手の方に音声チャットで発信します。

チャット画面が表示されます。

自分のステータスがオフラインの場合は、自分のステータスをタップ してオンラインに切り替えてからチャットするメンバーを選択してく ださい。

- 🕄 メッセージを入力→[▶]
- ■ステータスを編集する
- ホーム画面→[アプリ]→[トーク]→自分のステータスを 選択



《ステータスの設定画面》

- ① 自分の画像
- ② ステータスメッセージ欄
- ③ 最近使用したステータスに変更...
- ④ ステータス欄

2	自分の画像	ギャラリーから選択 自分の画像に表示するデータを選択して登録 します。 カメラで撮影 静止画を撮影して登録します。 削除 自分の画像を削除します。
	ステータス メッセージ欄	ステータスメッセージを入力できます。
	最近使用した ステータスに 変更	最近使用したステータスメッセージに変更でき ます。
	ステータス欄	ステータスを変更できます。

■ Googleトークのメニューを利用する

- I トーク画面/チャット画面/ステータスの設定画面 →[■]
- 2 ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

表示オプション	友だちを並べ替えます。
チャットをすべて終了	すべてのチャットを終了します。
ログアウト	Googleトークからログアウトします。
チャット終了	チャットを終了します。
オフレコにする/	チャット内容の公開/非公開を設定し
チャットのオフレコを	ます。
解除	
ユーザー情報	チャットするメンバーの情報を表示し
	ます。
	• 「ブロック」をタップすると表示して
	いるメンバーをブロックします。
グループチャット	チャットにメンバーを追加します。
チャットの履歴を消去	チャットの履歴を消去します。
·	

ァ	
Ш	
7	
- 1	
\$	
_	
Ξ	
ン	

設定	Googleトークに関する設定をします。 ・詳しくは、「Googleトークを設定する」(▶P.180)をご参照ください。
ヘルプ	ヘルプを表示します。
ご意見ご感想	Googleトークについてのご意見、ご感想を送信できます。

■友だちを管理する

■新しいメンバーを追加する

Googleアカウントを持っている相手の方を追加できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[トーク]→[♣]
- 追加するメンバーのメールアドレスを入力→[完了]

■招待状を表示・承認する

招待状を受信すると、ステータスバーにお知らせアイコンが表示され、 トーク画面に招待状が届いた旨のメッセージが表示されます。

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[トーク]→[チャットへの招待]
- [] [承諾]

「ブロック」を選択すると、招待状を送信した相手の方をブロックします。

■Googleトークを設定する

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[トーク]→[🔳]→[設定]
- 2 設定を変更するアカウントを選択 「トークについて」をタップすると、バージョン情報などを確認できます。
- | | 設定項目を選択

Googleプレイスを利用する

目的の地域の施設や店舗などをすばやく検索できます。

- Googleプレイスを利用するには、あらかじめ「Googleの位置情報」/「GPS機能を使用」を有効にする必要があります。
- ホーム画面→[アプリ]→[プレイス]プレイス画面が表示されます。
- 2 画面左上の地域情報をタップして検索する地域を設定
- カテゴリから周辺の施設を検索する場合
- 3 カテゴリ/周辺スポットを選択[■]→[検索を追加]と操作するとプレイス画面にカテゴリを追加できます。
- 4 検索候補を選択
- キーワードから検索する場合
- 3 [%]
- 4 入力欄にキーワードを入力→[點]

キーワードを入力すると、入力した文字を含む検索候補などが入力欄の下に一覧表示されます。表示された検索候補を直接選択することもできます。

「⊎」をタップするとGoogle音声検索ができます。送話口(マイク)に向かってキーワードを話してください。

| | 検索候補を選択

Googleナビを利用する

Googleが提供する「Googleマップ」を利用して、現在地から目的地までのルートを検索し、ナビゲーションします。

- Googleナビを利用するには、あらかじめ「GPS機能を使用」を有効 にする必要があります。
- ・利用方法などの詳細については、ナビ画面→[■]→[ヘルプ]と操作してGoogleナビのヘルプをご参照ください。

III ホーム画面→[アプリ]→[ナビ]

ナビ画面が表示されます。 初回起動時にはご利用にあたっての注意点が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

- 音声で検索する場合
- [2] [目的地を音声入力]→送話口(マイク)に向かってキーワードを話す
- ■入力して検索する場合
- [2] [目的地をキーボードで入力]→キーワードを入力→[実行]
- 自宅を検索する場合
- [自宅に戻る]

自宅の住所が未設定の場合は住所を入力する画面が表示されます。

- 地図を表示する場合
- [担図表示]
- ■目的地の履歴から検索する場合
- 2 目的地を選択

- 電話帳に登録されている住所から検索する場合
- 2 ナビ画面を左にスライド→目的地を選択
- スター付きの場所から検索する場合
- 2 ナビ画面を右にスライド→目的地を選択

Google+を利用する

現実の世界に近いかたちでウェブ上のユーザーと交流することができます。

- Google+の利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、「設定ガイド」をご参照ください。
- 利用方法などの詳細については、Google+画面→[■]→[ヘルプ]と 操作してGoogle+のヘルプをご参照ください。
- **III** ホーム画面→[アプリ]→[Google+]

Google+画面が表示されます。

初回起動時には、Google+の設定画面が表示されます。画面に従って操作してください。

メッセンジャーを利用する

Google+のメッセンジャーを利用できます。

- メッセンジャーの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。
- ・利用方法などの詳細については、メッセンジャー画面→[■]→[ヘルプ]と操作してGoogle+のヘルブをご参照ください。
- ホーム画面→[アプリ]→[メッセンジャー]

メッセンジャー画面が表示されます。

初回起動時には、Google+の設定画面が表示されます。画面に従って操作してください。

Playミュージックを利用する

microSDメモリカードに保存した音楽データを再生できます。

- 利用方法などの詳細については、Playミュージック画面→[■]→ [ヘルプ]と操作してPlayミュージックのヘルプをご参照ください。
- ホーム画面→[アプリ]→[Playミュージック]
 Playミュージック画面が表示されます。
- 2 データを選択

Playムービーを利用する

Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。

- 利用方法などの詳細については、Playムービー画面→[■]→[へルプ]と操作してPlayムービーのヘルプをご参照ください。
- ホーム画面→[アプリ]→[Playムービー]
 Playムービー画面が表示されます。
- | | レンタル/再生する動画を選択

YouTubeを利用する

YouTubeは、Googleの動画共有サービスです。動画の再生、検索、アップロードなどを行うことができます。

- 動画をアップロードするなど、さまざまな機能を利用するにはログインする必要があります。
- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページや、 YouTube画面→[■]→[ヘルブ]と操作してYouTubeのヘルプを ご参照ください。

i ホーム画面→[アプリ]→[YouTube]

YouTube画面が表示されます。

利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

2 動画を選択

ダウンロードを利用する

サイトからダウンロードしたデータの一覧を表示し、データの管理を 行うことができます。

- ホーム画面→[アプリ]→[ダウンロード] ダウンロードしたデータが一覧表示されます。
- 2 データを選択

Twitterを利用する

Twitterを利用して、「つぶやき(ツイート)」の投稿や他人のツイートの 閲覧ができます。また、特定の人をフォローすることもできます。

• 利用方法などの詳細については、Twitterのホームページをご参照ください。

http://twitter.com/

- **II** ホーム画面→[アプリ]→[Twitter]
- [2] [登録]→画面に従って操作

すでにTwitterのアカウントをお持ちの場合は、「ログイン」をタップしてください。

Facebookを利用する

Facebookを利用して、メッセージの投稿や閲覧などができます。

利用方法などの詳細については、Facebookのホームページをご参照ください。

http://www.facebook.com/

- **Ⅲ** ホーム画面→[アプリ]→[Facebook]
- [Pacebookに登録]→画面に従って操作

すでにFacebookのアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスと パスワードを入力し、「ログイン」をタップしてください。

Friends Noteを利用する

Friends Noteを利用して、携帯電話の連絡先やmixiのマイミク、Facebookの友人など複数の友達リストをまとめて管理することができます。電話、メール、SNSの連絡を簡単に選択できたり、複数のSNSやブログにまとめて投稿することができます。

- Friends Noteを利用するには、au IDが必要になります。au IDの設定方法については、「設定ガイド」をご参照ください。
- **II** ホーム画面→[アプリ]→[Friends Note]

初回起動時には許可画面や利用規約などが表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

🙎 画面に従って操作

Skype[™] | auを利用する

音声通話や、インスタントメッセージ(チャット)が利用できます。

- 利用方法などの詳細については、Skype™のホームページやauホームページ、Skype™ | auメイン画面→[■]→[ヘルブ]と操作してSkype™ | auのヘルブをご参照ください。
- **III** ホーム画面→[アプリ]→[Skype]

初回起動時にはSkype™ | auについての説明画面が表示されます。内容をご確認のうえ、[同意する] → [続行]と操作してください。

[アカウントの作成]→画面に従って操作

すでにSkype[™]のアカウントをお持ちの場合は、Skype名とパスワードを入力し、「サインイン」をタップしてください。

初めてサインインしたときは、利用規約や同期設定、操作選択画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。



《Skype™ | auメイン画面》

① メッセージ欄

相手の方に表示するメッセージを入力します。変更する場合は、入力した後、「共有 | を選択します。

② コンタクト

コンタクトリストを登録/表示します。Skype™に発信する場合は、相手の方を選択し、「音声通話」をタップします。

③ 電話へ発信

一般電話に発信します。

④ 最近

履歴を表示します。

⑤ プロフィール

クレジット&サービスの確認/購入や自分のプロフィールを表示/編集します。

memo

- ◎海外の一般電話に発信する場合は、別途Skype™クレジットが必要となります。Skype™クレジットは、プロフィール画面からauかんたん決済でご購入いただけます。
- ○国内の一般電話に発信する場合は、通常のau電話として発信されます。

ニュースと天気を利用する

| ホーム画面→[アプリ]→[ニュースと天気]

ニュースと天気TOP画面が表示されます。

天気情報をタップすると、当日の気温、降水確率などを確認できます。 また、インターネットに接続して詳細情報を確認することもできます。 ニュースをタップすると、インターネットに接続して詳細情報を閲覧 できます。

ニュースと天気TOP画面→[■]→[更新]と操作すると、最新のニュースと天気を表示します。

■ニュースと天気を設定する

■ ニュースと天気TOP画面→[目]→[設定]

※ 下記以外にバージョン情報が確認できます。

天気予報の 設定

現在地情報を使用

位置情報を自動的に特定するかどうかを設定します。

現在地情報を使用するには、あらかじめ 「Googleの位置情報」を有効にする必要があります。

位置情報の設定

現在地情報を指定して、天気予報が表示される場所を設定します。

- 都市名または郵便番号を入力→[OK]と操作すると、現在地情報を指定できます。
- 日本国内の郵便番号を入力するときは、郵便番号の後にスペースを入力し、「jp」または「Japan |を入力してください。
- 日本国内の都市名はローマ字で入力してください。

メートル法を使用

メートル法・摂氏温度とヤードポンド法・華氏温度を切り替えます。

ニュースの ニューストピックの選択 設定 アプリケーションで表示するトピックを設定し ます。 「カスタムトピック]→カスタムトピック名を 入力→「OK」と操作すると、カスタムトピック を追加できます。 「■」をタップするとカスタムトピックを削 除できます。 ニューストピックではカテゴリを選択します。 記事のプリフェッチ 短時間でアクセスするために記事を事前に読み 込むかどうかを設定します。 画像のプリフェッチ 短時間でアクセスするために画像を事前に読み 込むかどうかを設定します。 ニュース利用規約 利用規約が掲載されているサイトへ接続します。 モバイル版プライバシーポリシー モバイル版プライバシーポリシーが掲載されて いるサイトへ接続します。 更新の設定 自動更新 ニュースと天気を自動更新するかどうかを設定 します。 更新間隔 自動更新の間隔を設定します。

ステータスの更新

前回の更新日時を表示します。

au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができるアプリです。

■ ホーム画面→[アプリ]→[au災害対策]

au災害対策メニューが表示されます。



《au災害対策メニュー》

■災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がIS NET上から自己の安否情報を登録することが可能になるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方の他、他通信事業者の携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

III au災害対策メニュー→[災害用伝言板]

画面に従って、登録/確認を行ってください。

memo

- ◎ 安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb.ne.jp)が必要です。あらかじめ、メールアドレスを設定しておいてください。メールアドレスの設定について詳しくは「Eメールアドレスを変更する」(▶P.110)をご参照ください。
- ◎ Wi-Fi®接続中は利用できません。
- ◎当社は、本サービスの品質を保証するものではありません。本サービスへの アクセスの集中や設備障害に伴う安否情報の登録にかかわる不具合、安否 情報の破損、滅失などになる損害または登録された安否情報に起因する損 害につきましては原因の如何によらず、一切の責任を負いかねます点、ご了 解のうえご利用ください。

■ 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一音にお知らせするサービスです。

お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の受信設定が「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、 災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いいたします。

津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビル など安全な場所に避難してください。

🚺 au災害対策メニュー→[緊急速報メール]

受信ボックスが表示されます。

確認したいメールを選択するとメールの詳細を確認できます。

削除 受信したメールを削除します。

設定

緊急地震速報

緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。

災害·避難情報

災害・避難情報および津波警報を受信するかどうか を設定します。

音量

受信音の音量を設定します。

バイブ

受信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

マナー時の鳴動

マナーモード設定中は、マナーモードの設定でお知らせするかどうかを設定します。

緊急地震速報

緊急地震速報の受信音やバイブレータの動作を確認します。

災害·避難情報

災害・避難情報および津波警報の受信音やバイブ レータの動作を確認します。

memo

- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- ◎電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- ◎ SMS(Cメール)/Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- ◎受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- ◎ 緊急速報メール受信時は、専用の警報音が鳴動します。警報音は変更できません。
- ○お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

http://www.jma.go.jp/

緊急地震速報について

- ◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。

津波警報について

◎津波警報とは、気象庁から配信される津波警報(大津波、津波)を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。

災害・避難情報について

◎ 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種 警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。

■ 災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音 声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けする サービスです。

■ au災害対策メニュー→[災害用音声お届けサービス]

■ 音声を送る(送信)

「声をお届け」を選択し、「①お届け先を選択*、」→「②お届けしたい声を録音」の順で操作してください。

※お届け先は、雷話帳からも選択可能です。

■ 音声を受け取る(受信)

音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面、もしくは、SMS (Cメール)で通知されます。音声メッセージを受信(ダウンロード)し、再生することで、聞くことができます。

- 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応したau災害対策アプリを立ち上げていないスマートフォンや、au携帯電話の場合、SMS(Cメール)でお知らせします。
- SMS(Cメール)で通知された場合、au災害対策アプリに情報は保存されません。

memo

- ◎ 音声メッセージの送受信は、3Gネットワークのみで利用可能です。無線 LAN(Wi-Fi®)通信などは無効にしてご利用ください。
- ◎ 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- ◎ au携帯電話間のみ、音声メッセージのやりとりが可能です(他通信事業者の 携帯電話との相互利用は2013年春以降を予定しています)。
- ◎ メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモードに設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されていない、またはmicroSDメモリカードに空き容量が無い場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
- ◎ 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをご覧ください。

メーカーアプリを利用する

アプリケーションのダウンロードや閲覧などのさまざまなサービスを利用することができます。

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[メーカーアプリ]

初回起動時には利用規約が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

2 サービスを選択

電子書籍 GALAPAGOSを利用する

新聞や雑誌、書籍などの電子書籍を購入、閲覧できます。

・電子書籍 GALAPAGOSのすべての機能を利用するには、ユーザー 登録が必要になります。ユーザー登録や利用方法などの詳細につい ては、デスク画面→[ツール]→[マニュアル]と操作して電子マニュ アルをご参照ください。

ホーム画面→[アプリ]→[電子書籍 GALAPAGOS]

ユーザー登録画面が表示されます。画面に従って操作してください。以前にユーザー登録し、ログイン済みの場合は、デスク画面が表示されます。初回起動時には利用時のご注意が表示されます。内容をご確認のうえ、「OK」を選択してください。

Documents To Goを利用する

Microsoft Word(.doc/.docx)やExcel(.xls/.xlsx)、PowerPoint (.ppt/.pptx)などのドキュメントを表示することができます。

ドキュメントの編集や新規作成、PDFの表示機能などを利用するには、完全版の購入が必要になります。ここでは、本製品をお買い上げ時に利用できる機能について説明しています。

ホーム画面→[アプリ]→[Documents To Go]

Documents To Goのメイン画面が表示されます。 初回起動時には、使用許諾や登録操作の画面が表示されます。内容をで確認のうえ、画面に従って操作してください。

2 ファイルの種類を選択

■ トの階層を表示

■ : 削除/プロパティ表示するファイルを選択

☆: 選択したファイルを削除

② :選択したファイルのプロパティ

3ファイルを選択

memo

◎機能利用時に完全版の購入が必要な場合は、その旨が表示されます。

■ドキュメントのメニューを利用する

■ ドキュメント表示中に[目]

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

_		
	ファイル	ドキュメントを閲覧したり、閉じたりします。
	編集	ファイルの種類によっては編集機能の一部が利用
		できます。
	表示	ドキュメント内の目次やワークシートなどを表示
		します。
	行	行の選択や表示/非表示を設定します。
	列	列の選択や表示/非表示を設定します。
	環境設定	Documents To Goの利用環境を設定します。
	ファイルプ	ファイルのプロパティを表示します。
	ロパティ	
	ヘルプ	更新チェック
		バージョンアップの更新の有無を確認できます。
		登録
		利用者情報を登録します。
		• 利用者情報の登録が完了していない場合に表
		示されます。
		バージョン情報
		利用中のバージョンを確認できます。

■ Documents To Goを設定する

II Documents To Goのメイン画面→[**II**]→[設定]

2	バージョン情報	利用中のバージョンを確認できます。
	登録	利用者情報を登録します。 ・利用者情報の登録が完了していない場合に 表示されます。

更新チェック	バージョンアップの更新の有無を確認できま
	す 。
ご意見をお聞か	アプリケーションの作成元に意見や感想など
せください	を送信できます。
詳細オプション	最後の場所を記憶する
	「ローカルファイル」を開くときに、最後に開
	いたフォルダの階層が表示されます。

Google Playを利用する

Googleが提供するGoogle Playから便利なツールやゲームなどのさまざまなアプリケーションを、ダウンロード・インストールして利用できます。

- Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。
- 利用方法などの詳細については、Google Play画面→[■]→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[Playストア]

Google Play画面が表示されます。 初回起動時には利用規約などが表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

■アプリケーションを検索してインストールする

アプリケーションが有料の場合は、ダウンロードする前に購入手続きを行います。

- アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードした後のアンインストールと再ダウンロードには料金がかかりません。
- 有料のアプリケーションをダウンロードするには、Googleチェック アウトアカウントを作成する必要があります。
- 📘 Google Play画面→アプリケーションを選択

■ 無料のアプリケーションの場合

[インストール] / [ダウンロード]→[同意してダウンロード]

アプリケーションのダウンロード・インストールが開始されます。

- 有料のアプリケーションの場合
- **2** 価格をタップ→[同意して購入]

アプリケーションの初回購入時は、Googleチェックアウト支払い請求サービスにログインする必要があります。画面に従って操作してください。

選択したアプリケーションによって操作方法が異なる場合があります。

memo

- ◎ インストールする前にアプリケーションの情報をご確認ください。インストールに承諾すると、アプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションをインストールするときは、特にご注意ください。
- ◎ Googleチェックアウト支払い請求サービスにログインすると、Google チェックアウトパスワードが記憶されます。「画面のロック」を設定し、セキュリティを確保してください。

■返金を請求する

購入後一定時間内であれば返金を請求することができます。クレジットカードには課金されず、アプリケーションは本製品からアンインストールされます。

返金請求は、各アプリケーションに対して最初の一度のみ有効です。
 過去に一度購入したアプリケーションに対して返金請求をし、同じアプリケーションを再度購入した場合には、返金請求はできません。

au Marketを利用する

auがおすすめするAndroidのアプリケーションをインストールできます。

 一部の機能を利用するにはau IDを設定する必要があります。au ID の設定方法については、「設定ガイド」をご参照ください。

III ホーム画面→[アプリ]→[au Market]

au Market画面が表示されます。

初回起動時にはご利用にあたっての注意点が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

memo

◎ au Marketを利用する際は、利用規約に従ってご使用ください。アプリケーションのダウンロード方法、有料アプリの決済方法はau Marketの配信元によって異なります。

GREEマーケットを利用する

GREEで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアプリケーションです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[GREEマーケット]

GREEマーケット画面が表示されます。 画面内のコーナーから利用したいゲームなどを探すことができます。

memo

◎ GREEマーケットで探したゲームを利用するには、GREEの会員登録が必要となる場合があります。

アプリケーションを制限する

お子様にも安心・安全にスマートフォンをご利用いただけるよう、保護者がお子様に使わせたくないアプリケーションや、Wi-Fi®通信などの端末機能を制限できます。

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[安心アプリ制限]

初めて起動したときは、利用規約に同意するかどうかの確認画面とデバイス管理者を有効にする画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

- 2 パスワードを入力→パスワードを再入力→[OK]
- ・ 秘密の質問を選択して答えを入力→[OK]

4	制限設定	制限する機能やアプリケーションを選択します。
	管理MENU	パスワードの変更など「安心アプリ制限」について設定します。
	ヘルプ	ヘルプを表示します。

au Wi-Fi接続ツールを利用する

au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単にWi-Fi®を利用できます。また、「かんたん接続」搭載の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントと簡単にWi-Fi®設定できます。

- ・利用方法などの詳細については、au Wi-Fi接続ツール画面→[ヘルプ]と操作してヘルプをご参照ください。
- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[au Wi-Fi接続ツール]

au Wi-Fi接続ツール画面が表示されます。 初回起動時には、許可画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

2 [初期設定]→画面に従って操作

auお客さまサポートを利用する

au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できる他、auお客さまサポートウェブサイトへアクセスして料金プランやオプションサービスなどの申込変更手続きができます。

・利用方法などの詳細については、auお客さまサポートアプリ起動中 に[■]→[ヘルプ]と操作してauお客さまサポートのヘルプをご参 照ください。

ホーム画面→[アプリ]→[auお客さまサポート]

初回起動時は設定メニューが表示され、アカウント設定および自動更新設定が行えます。アカウントを設定せずに利用する場合は、「「サポートID」を設定せずに利用する」を選択します。

サポートIDの新規取得は、auお客さまサポートウェブサイト(https://cs.kddi.com/)にて行えます。

利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

2	確認する	au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できます。
	変更する	au電話の契約内容を変更できます。
	サポート&サービス	安心セキュリティパックを利用します。 ・詳しくは、「安心セキュリティパックででき ること」(▶P.191)をご参照ください。
	調べる	au Q&Aプラスを検索できます。

memo

◎画面下部の「MENU」をタップすると、各種お問い合わせ先窓口や設定メニューなどが表示されます。「MENU」が表示されていない場合は「■」をタップします。

安心セキュリティパックを利用する

■安心セキュリティパックでできること

「3LM Security」「リモートサポート」「ウイルスバスター[™]モバイル for au」の3種類のアプリケーションを利用して、Androidスマートフォンの安心・安全をトータルでサポートします。

- 安心セキュリティパックは有料サービスです。
- 安心セキュリティパックを利用するには、あらかじめ、auお客さまサポートを登録しておいてください。auお客さまサポートについて詳しくは、「auお客さまサポートを利用する」(▶P. 191)をご参照ください。

memo

安心セキュリティパックの位置検索をご利用いただくにあたって

◎ 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
ご注意

- ◎ サービスエリア内でも地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信状態が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。
- ◎「GPS機能を使用」を無効にしていると位置情報が通知されません。
- ◎ ご契約いただいているau ICカードの情報と利用開始設定時のau ICカードの情報が一致している端末の検索ができます。

■ 3LM Security

- 本製品を盗難・紛失された場合に、本体とmicroSDメモリカード内のデータを削除することができます。データを削除する場合には、お客さまセンターにご連絡ください。
- 本製品を盗難・紛失された場合に、本製品を遠隔操作でロックすることができます。また、遠隔操作でロックを解除することもできます。
- 「3LM Security」を起動したときや本製品が遠隔ロックされたときなどは、端末の位置情報がサーバに送信されます。また、常に位置情報を送信するように設定することもできます。
- 定期的に本製品の端末情報をサーバに送信します。

■リモートサポート

 携帯電話の操作についてお問い合わせいただいた際に、オペレータ がお客様の携帯電話の画面を共有し、お客様の操作をサポートする ことで、直接問題を解決します。

■ ウイルスバスター[™]モバイル for au

- 不正アプリ対策:アプリのインストール時にファイルをスキャンして、不正アプリのインストールを防止します。また、インストール済みアプリを手動でスキャンして削除することもできます。
- WEBフィルタ:ギャンブルや出会い系サイトなど、青少年に不適切なサイトへのアクセスをブロックします。
- WEB脅威対策:ウイルス、不正アプリの配布元サイトや、フィッシン グ詐欺サイトなど不正サイトへのアクセスを未然にブロックしま す。
- 着信ブロック/SMSブロック:迷惑電話やSMSの着信拒否だけでなく、特定のキーワードを含むメッセージをブロックすることもできます。

■3LM Securityを利用する

ホーム画面→[アプリ]→[3LM Security]→[個人向け 設定]

ホーム画面→ $[\mathcal{P}\mathcal{I}]$ →[auお客さまサポート]→[サポート&サービス]→[安心セキュリティパック]→[3LM Security]→[個人向け設定]でも同様に操作できます。

初回起動時には3LM Securityの利用規約画面が表示されます。内容を で確認のうえ、[同意します]→[有効にする]と操作してください。

■リモートサポートを利用する

- 🚺 お客さまセンターまでお問い合わせ
- 2 ホーム画面→[アプリ]→[リモートサポート] ホーム画面→[アプリ]→[auお客さまサポート]→[サポート&サービ

ホーム画面 \rightarrow [アプリ] \rightarrow [auお客さまサポート] \rightarrow [サポート&サービス] \rightarrow [安心セキュリティパック] \rightarrow [リモートサポート] でも同様に操作できます。

- 3 [同意する]
- 4 オペレータの指示に従って操作

■ウイルスバスター[™]モバイル for auを利用する

📘 ホーム画面→[アプリ]→[ウイルスバスター]

ホーム画面→[Pプリ]→[aub客さまサポート]→[サポート&サービス]→[安心セキュリティパック]→[ウイルスバスター モバイル for au]でも同様に操作できます。

初回起動時には、使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。また、Googleアカウントがセットアップされていない場合は、Googleアカウントをセットアップする旨のメッセージが表示されますので、画面に従って操作してください。

- [2] 項目を選択
- 🔞 画面に従って操作

memo

◎ WEBフィルタは、Android標準ブラウザのみ有効です。その他のブラウザをイントールしている場合は、「安心アプリ制限」で利用制限してください。

auスマートパスを利用する

auスマートパスは、月額390円(税込)で、500以上のアプリケーション取り放題、auスマートパス会員様限定のお得なクーポンやプレゼント、大切な静止画や動画・電話帳のお預かりサービス、セキュリティアプリなど、スマートフォンを安心・快適にご利用いただけるサービスです。

- 利用方法などの詳細については、auスマートパストップページから 「ヘルプ lをタップしてヘルプをご参照ください。
- ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。

Ⅲ ホーム画面→[アプリ]→[auスマートパス]

auスマートパスにご登録いただいてない場合は、ページトップにある「会員ログイン(非会員 新規登録)」を選択し、au IDとパスワードを入力後、利用規約の内容をご確認のうえ、「利用規約に同意」をタップしてください。au IDをお持ちでない場合は、au IDを取得してください。

2		500以上のアプリケーションからお好きなアプリケーションを好きなだけダウンロードいただくことができるサービスです。
	クーポン&プレ ゼント	auスマートパス会員様限定のお得なクーポン やプレゼントなどを紹介しています。
	データお預かり	大切な静止画や動画、電話帳を簡単・安心に預 けることができるサービスです。
	セキュリティ	大切な情報をしっかりガードする、安心の強力セキュリティアプリです。

memo

- ◎ 画面下部の「お問い合わせ」をタップすると、各種お問い合わせ先窓口を表示できます。
- ◎ サービスを解約された場合、すべてのサービスが利用できなくなります。ダウンロードしたアプリケーションについてはサービス解約後、自動的に消去されます。解約後はご利用いただけません。
- ◎ アプリケーションなどによりお客様が操作していない場合でも自動的にパケット通信が行われる場合があります。
- ◎ ご利用になれるコンテンツは機種によって異なる場合があります。
- ◎各コンテンツは予告なく終了、または内容が変更になる場合があります。

auサービスリストを利用する

本製品でご利用いただけるサービスやサポート、ツールなどのWebページを表示したり、アプリケーションをダウンロードしたりできます。

III ホーム画面→[アプリ]→[auサービスリスト]

初回起動時には、許可画面と利用規約画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

🔃 利用する項目を選択

各項目のWebページなどを表示します。画面に従って操作してください。

ツール

モバイルライトを利用する	196
スクリーンショットを撮影する	196
エコ技設定を利用する	196
クイック検索ボックスを利用する	199
ボイスレコーダーを利用する	200
メモ帳を利用する	201
カレンダーを利用する	202
世界時計/アラーム/ストップウォッチ/タイマーを利用する	205
歩数計を利用する	207
電卓で計算する	209
辞書を利用する	209
Smart Familinkを利用する	211

モバイルライトを利用する

🚺 ウェルカムシート(ロック画面)→ជ(長押し)

モバイルライトが点灯します。

モバイルライト点灯中にウェルカムシート(ロック画面)を操作または、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。

memo

◎モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

スクリーンショットを撮影する

表示中の画面を撮影できます。

■ (5) + (7) (長押し)

効果音が鳴り、撮影したデータがmicroSDメモリカードに保存されます。

memo

◎ アプリケーションによっては全部または一部が保存できない場合があります。

エコ技設定を利用する

3種類のモード(標準,技あり、お助け)をワンタッチで切り替えて、利用シーンに応じて電池の消耗を抑えることができます。また、モードごとに設定を変更して省エネ効果を調整することもできます。(「お助け」モードは、設定を変更することができません。)

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[省エネ設定]

エコ技設定についてのお知らせ、現在の端末の設定を「標準」モードの 設定に反映するかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」または 「はい」を選択してください。



《エコ技設定画面》

- ① 節約された待受時間
- ② 電池使用量の推移 タップすると、電池使用量の詳細が表示されます。
- ③ モード タップして「標準」/「技あり」/「お助け」を切り替えます。お買い上げ時は、「標準」モードが選択されています。
- ④ 編集/確認 タップすると各モードの設定を編集/確認できます。

⑤ ecoレベル

レベルが高いほど省エネ効果が高くなります。

⑥ 省エネ待受設定

「省エネ待受」で動作を制限するアプリケーションを選択します。

memo

- ◎ アプリケーションによっては、エコ技設定を行うと正しく動作しない場合があります。
- ◎定期的に通信をするアプリケーションの中には、「標準」モードに戻しても 通信を開始しないものがあります。この場合は本製品を再起動してくださ い。

■設定項目と初期設定一覧

■ 設定項目

項目	概要
省エネ待受	スリープモード中のアプリケーションの動作を
	制限します。
Wi-Fi	Wi-Fi®の利用について設定します。
省エネWi-Fi	Wi-Fi®利用時の電池消耗を抑えることができま
	す。
Bluetooth	Bluetooth®の利用について設定します。
GPS機能を利用	位置情報の利用について設定します。
画面の明るさ	画面の明るさについて設定します。
画面の自動回転	本製品の向きに合わせて、自動的に縦表示/横
	表示を切り替えるかどうかを設定します。
アニメーション	画面が切り替わるときのアニメーション表示を
	設定します。
バックライト点灯	バックライトの点灯時間を設定します。
ダイヤルパッド操	電話番号やプッシュ信号入力時の操作音を鳴ら
作音	すかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューやアイコン選択時の操作音を鳴らすか
	どうかを設定します。

項目	概要
画面ロックの音	画面のロック/ロック解除時に音を鳴らすかど うかを設定します。
タッチ操作バイブ	タッチキーをタップしたときにバイブレータを 動作させるかどうかを設定します。
自動同期	アプリケーションが自動的にデータを同期する かどうかを設定します。
なめらか	画面をなめらかに縦スクロールするかどうかを 設定します。
カメラ高速起動	カメラを高速で起動させるかどうかを設定します。 ・ お買い上げ時に設定されているホームアプリを切り替えると、カメラを高速で起動させることができない場合があります。

■ 初期設定

- ON:モードが切り替わったときに機能を有効にします。
- OFF:モードが切り替わったときに機能を無効にします。
- KEEP:モードが切り替わったときでもモード変更前の状態を維持します。

項目	標準	技あり	お助け
省エネ待受	OFF*	ON	ON*
Wi-Fi	OFF	KEEP	OFF*
省エネWi-Fi	OFF*	ON	ON*
Bluetooth	OFF	KEEP	OFF*
GPS機能を利用	OFF	KEEP	OFF*
画面の明るさ	アウトドア ビュー:有効 明るさを自動 調整:有効 エコバックラ イトコント ロール:無効	アウトドア ビュー:有効 明るさを自動 調整:有効 エコバックラ イトコント ロール:有効	最小※
画面の自動回転	ON	KEEP	OFF*

ッ
ル

項目	標準	技あり	お助け
アニメーション	すべてのアニ	アニメーショ	なし*
	メーション	ンなし	
バックライト点灯	30秒	15秒	15秒*
ダイヤルパッド操作	OFF	OFF	OFF*
音			
タッチ操作音	OFF	OFF	OFF*
画面ロックの音	OFF	OFF	OFF*
タッチ操作バイブ	ON	OFF	OFF*
自動同期	ON	KEEP	OFF*
なめらか	ON*	OFF	OFF*
カメラ高速起動	ON	KEEP	OFF*

[※]設定を変更することはできません。

■電池残量によってモードを切り替える

電池残量の変化に応じて自動的にモードを切り替えることができます。

| エコ技設定画面→[電池残量]→[電池残量指定]

2

切替電池残量	電池残量が少なくなったときにモードの切
	り替えを行う電池残量を設定します。
切替モード選択	「切替電池残量」で指定した電池残量になっ
	たときに、どのモードに切り替えるかを設
	定します。
回復時切替電池残	電池残量が回復したときにモードの切り替
量	えを行う電池残量を設定します。
回復時切替モード	「回復時切替電池残量」で指定した電池残量
選択	になったときに、どのモードに切り替える
	かを設定します。

■指定した時刻にモードを切り替える

指定した時刻に自動的にモードを切り替えることができます。

- | エコ技設定画面→[切替時刻]
- 2 切替時刻を選択
- 3 切替時刻 モードを切り替える時刻を設定します。 切替モード選択 「切替時刻」で指定した時刻になったときに、どのモードに切り替えるかを設定します。
- 4
- [OFF] / [ON]

memo

- ◎ 切替時刻に電源が入っていない場合、モードは切り替わりません。
- ◎「切替電池残量」の設定に従ってモードが切り替わった後、「回復時切替電池 残量」で設定した電池残量に回復するまでの間は、切替時刻になってもモードは切り替わりません。その後、「回復時切替電池残量」で設定した電池残量 に回復した場合は、「回復時切替モード選択」で設定したモードに切り替わります。

クイック検索ボックスを利用する

▋キーワードを入力して検索する

本体内やウェブサイトの情報を検索できます。

- 利用方法などの詳細については、Googleのホームページや、クイック検索ボックス画面→[■]→[ヘルブ]と操作してGoogle検索のヘルブをご参照ください。
- ホーム画面→各シートの先頭で下にスライド→クイック 検索ボックスの検索入力欄をタップ

クイック検索ボックス画面が表示されます。 ホーム画面→[アブリ]→[検索]でも同様に操作できます。 初回起動時には、利用規約や位置情報の使用を許可するかどうかの確 認画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してく ださい。

入力欄にキーワードを入力

入力した文字を含むアプリケーションや検索候補などが入力欄の下に 一覧表示されます。

3 一覧表示から項目を選択/[點]

ブラウザが起動してGoogle検索の検索結果が表示されます。 一覧からアプリケーションを選択した場合は、アプリケーションが起動します。

memo

◎一覧表示された項目の「◎」をタップすると、選択した項目をキーワードに入力して再検索します。

■ クイック検索ボックスを設定する

■ クイック検索ボックス画面→[**■**]→[設定]

_		
2	検索対象	検索対象を設定します。
	Google検索	※ 下記以外に利用規約やオープンソースライセンスを確認
		できます。
		Googleアカウント
		複数のGoogleアカウントを設定してい
		る場合は、アカウントを選択できます。
		ウェブ履歴を使用
		セットアップしたGoogleアカウントの
		ブラウザの閲覧履歴を利用するかどうか
		を設定します。
		ウェブ履歴の管理
		セットアップしたGoogleアカウントの
		ブラウザの閲覧履歴を管理します。
		端末上の検索履歴を消去する
		検索履歴をすべて削除します。
		現在地情報を使用
		位置情報をGoogleサービスなどで使用
		するかどうかを設定します。
		G - G
		ローカルドメインで検索するかどうかを
		設定します。
		google.comで検索 ローカルドメインで検索するかどうか

■Google音声検索を利用する

検索するキーワードを音声で入力できます。

ホーム画面→各シートの先頭で下にスライド→クイック 検索ボックスの[♣]

音声検索画面が表示されます。

- ② 送話口(マイク)に向かってキーワードを話す 検索候補が一覧表示されます。
- 3 一覧表示から項目を選択 ブラウザが起動してGoogle検索の検索結果が表示されます。
- Google音声検索のメニューを利用する
- 音声検索画面→[🎤]
- 2 言語 音声入力する言語を設定します。
 セーフサーチ 音声入力で検索する場合に、青少年に不適切なカテゴリに属する出会い系サイトやアダルトサイトなどのWebページを規制するレベルを設定します。

 不適切な語句 音声認識した語句の中で、不適切なものを非表示をプロック にするかどうかを設定します。

ボイスレコーダーを利用する

録音する

音声を録音できます。

- | ホーム画面→[アプリ]→[ボイスレコーダー]
- 2 [

録音開始音が鳴り、録音が開始します。



《ボイスレコーダー画面(録音中の場合)》

- ① 現在の録音時間/最大録音時間
- ② 録音/停止録音を開始/停止します。
- ③ 再生 ボイスデータを再生します。
- 3 [---]

録音停止音が鳴り、録音が停止します。録音したボイスデータは自動的 に保存されます。

■再生する

- ホーム画面→[アプリ]→[ボイスレコーダー]→[再生] 録音を行った直後では、録音したボイスデータが再生されます。
- 🙎 ボイスデータを選択

再生が開始されます。



《ボイスプレイヤー画面(再生中の場合)》

- ① 再生位置
- ② 現在の再生時間/全再生時間
- ③ 基本操作

▶ / 耳: 再生/一時停止

■:1秒戻し、ロングタッチで巻き戻し

▶ : 1秒送り、ロングタッチで早送り

4 録音

ボイスレコーダー画面に切り替わります。

⑤ ファイル

コンテンツマネージャーのコンテンツ表示画面に切り替わり ます。

■ボイスプレイヤー画面のメニューを利用する

■アクションメニューの場合

送信	選択したデータを他の機器に送信します。
削除	選択したデータを削除します。

- オプションメニューの場合
- ボイスプレイヤー画面→[目]
- 2 詳細情報 選択したデータの詳細情報を表示します。

memo

◎ コンテンツマネージャーのコンテンツ表示画面でボイスデータをロング タッチすると、ボイスプレイヤー以外のアプリでのデータ再生や詳細情報 の確認ができます。

メモ帳を利用する

■メモ帳を登録する

- [2] メモを入力→[保存]



■メモ帳を確認する

メモ帳一覧画面が表示されます。

2 メモを選択

メモ帳内容表示画面が表示されます。 「編集 | を選択すると、登録済みのメモ帳を編集できます。

- ■メモ帳ー覧画面/メモ帳内容表示画面のメニューを利 用する
- ■アクションメニューの場合

送信 選択したメモ帳を他の機器に送信します。

- ■オプションメニューの場合
- 🚺 メモ帳一覧画面/メモ帳内容表示画面→[🔳]
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

メモ検索	キーワードを入力してメモ帳を検索します。
	・全角/半角50文字まで入力できます。
メール本文へ挿入	メモ帳の内容をメールの本文に挿入して メールを作成します。
.txtに変換	メモ帳の内容をテキストデータとして microSDメモリカードに保存します。
文字サイズ設定	文字サイズを変更します。

- コンテキストメニューの場合
- **■** メモ帳ー覧画面→メモをロングタッチ

2	編集	メモ帳の内容を編集します。
	赤外線送信	赤外線でメモ帳を送信します。
	Bluetooth送信	Bluetooth®でメモ帳を送信します。

IC送信	IC通信でメモ帳を送信します。
メールへ添付	メモ帳をvNoteデータとして添付してメールを作成します。
メール本文へ挿入	メモ帳の内容をメールの本文に挿入して メールを作成します。
.txtに変換	メモ帳の内容をテキストデータとして microSDメモリカードに保存します。
削除	メモ帳を削除します。


カレンダーを利用する

■カレンダーを表示する

カレンダーを1ヶ月/1週間/1日単位で表示することができます。

- カレンダーの利用にはアカウントが必要です。初回利用時に表示さ れるアカウント追加画面でアカウントを設定してください。
- 「アカウントと同期 |を利用して、サーバに保存されたカレンダーと 本体内のカレンダーを同期できます。

🚺 ホーム画面→「アプリ]→「カレンダー]



《カレンダー画面(1週間表示)》

月日表示

タップするとカレンダーの表示を変更したり登録されている 予定リストを表示します。

② 予定

登録されている予定が表示されます。 登録した予定の期間などによって表示は異なります。

③ 現在の日時

タップすると現在の日時を表示します。

memo

◎ 1ヶ月表示の場合、今日の日付が白色で表示されます。

■予定を新規登録する

予定を作成する日時をタップ→[新しい予定を追加]/[+]と操作しても予定を作成できます。

2	アカウント名	予定を登録するカレンダーのアカウント名が表示されます。複数のカレンダーを設定している場合、予定を登録するカレンダーを選択できます。
	タイトル	予定のタイトルを入力します。
	場所	予定の場所を入力します。
	開始	開始日時を設定します。
	終了	終了日時を設定します。 ・終了日時は開始日時より前には設定できません。

終日	予定を終日に設定します。終日を設定していない場合は、タイム ゾーンを設定できます。
ゲスト	登録する予定に招待する人のメールアドレスを入力します。 ・「.」で区切って、複数入力できます。 ・予定の登録が完了すると、入力した宛先に予定データを添付したメールが送信されます。
説明	予定の内容を入力します。
繰り返し	予定の繰り返しを設定します。
通知	予定開始日時からどのくらい前に通知するかを設定します。また、通知方法も設定できます。 ・「通知を追加」/「×」をタップすると、通知設定を追加/削除できます。通知しない場合は通知設定を削除してください。
外部向け表示	外部向け表示を設定します。
公開設定	公開する範囲を設定します。

3 [完了]

■予定を確認/編集する

- ホーム画面→[アプリ]→[カレンダー]
- 2 予定を選択

3	and the same of th	登録した予定を編集します。
	ů.	予定を削除します。

■カレンダー画面のメニューを利用する

■ ホーム画面→[アプリ]→[カレンダー]

■ オプションメニューの場合

2 [=]

予定を作成 ▶P.203「予定を新規登録する」 更新 カレンダーを更新します。 検索 予定を検索します。 表示するカ 表示するカレンダーや同期するカレンダーを設定 レンダー します。 設定 全般設定 ▶P 204「カレンダーを設定する」 アカウント名 登録したアカウント名が表示されます。 タップすると、カレンダーの表示や同期の設定 を変更できます。 カレンダーについて カレンダーのバージョンについて表示します。

■ コンテキストメニューの場合

2 日時をロングタッチ

新しい予定 予定を新規登録します。・詳しくは、「予定を新規登録する」(▶P.203)をで参照ください。

■カレンダーを設定する

ホーム画面→[アプリ]→[カレンダー]→[目]→[設定]→ [全般設定]

辞退した予定を非 辞退した予定を非表示にします。 表示 第何调かを表示 現在表示している调が何调目かを表示する かどうかを設定します。 调の開始日を設定します。 週の開始日 自宅タイムゾーン 渡航先でも自宅のタイムゾーンでカレン ダーと予定時刻を表示するかどうかを設定 します。 自宅タイムゾーン 自宅のタイムゾーンを設定します。 検索履歴を消去 検索履歴を消去します。 通知 登録した予定を通知するかどうかを設定し ます。 着信音の選択 予定通知時の音を設定します。 バイブレーション 予定通知時のバイブレータの動作を設定し ます。 ポップアップ通知 ポップアップで通知するかどうかを設定し ます。 デフォルトの通知 | 予定入力項目の「通知」にあらかじめ入力さ 時間 れる時間を設定します。

memo

◎「アカウントを追加」をタップすると、カレンダーに表示するアカウントを 追加できます。

世界時計/アラーム/ストップウォッチ/タ イマーを利用する

世界各地の都市の時刻を確認する

世界各地の時刻を10都市まで表示できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[時計]→[世界時計]世界時計画面が表示されます。
- [2] [追加する]→確認する都市を選択

世界時計画面に選択した都市が表示されます。 都市選択中に[■]→[アイウエオ順]/[タイムゾーン順]と操作する と、表示順を切り替えることができます。

- ■世界時計のメニューを利用する
- ■アクションメニューの場合

削除	表示している都市を選択して削除します。
ソート	表示している都市の表示位置を変更します。
	• 移動する都市をロングタッチ→移動する位置にド
	ラッグして、指を離す→[決定]と操作すると、都市
	を移動できます。

- ■オプションメニューの場合
- 世界時計画面→[■]
- 2 追加 表示する都市を選択して追加します。

■コンテキストメニューの場合

| 世界時計画面→都市をロングタッチ

2	都市の変更	表示する都市を選択して変更します。
		時刻をサマータイムで表示するかどうかを設定
	切り替え	します。
	削除	選択した都市を削除します。

memo

◎ サマータイムに切り替えた都市には、時計の右下に ※ が表示されます。サマータイムの期間により、時刻が正確に表示されない場合があります。

■ アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[時計]→[アラーム]アラーム画面が表示されます。
- 🙎 アラームを選択

3	名称	全角/半角16文字まで入力できます。
	アラーム設定	アラームを有効にするかどうかを設定します。
	時刻	お知らせする時刻を設定します。
		• アラーム設定が無効の場合、時刻を設定すると
		自動的にアラーム設定が有効になります。
	鳴動時間	アラームの鳴動する時間を設定します。
	繰り返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。
		毎日アラームを鳴動させたい場合は、「曜日」の
		設定ですべての曜日を選択します。

アラーム音	アラーム音を設定します。
スヌーズ設定	スヌーズを有効にするかどうかを設定します。 ・有効にするとスヌーズを解除するまで、設定し
	有効にするとスヌーズを解除するまで、設定し
	た間隔と回数に応じてアラーム音が鳴ります。
スヌーズ間隔	スヌーズの間隔を設定します。
スヌーズ回数	スヌーズの回数を設定します。
バイブレータ	バイブレータを有効にするかどうかを設定しま
設定	す。

memo

- ◎ アラーム編集中に[リセット] → [OK] と操作すると、編集中のアラーム設定をリセットできます。
- ◎ アラーム画面でアラームをロングタッチ→[リセット]→[OK]と操作すると、選択したアラーム設定をリセットできます。

アラームを設定した時刻になると

- ◎アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。「停止」を下にスライドするか「▲」をタップ、または「②/ 1/2 / 1/2 を押すとアラームは停止します。
- ◎電源が入っていない場合は、アラームは鳴りません。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

スヌーズを設定すると

- ◎ アラーム鳴動中に「スヌーズ」を下にスライドするか「▲」をタップ、または⑥ / ▲/ 「▽を押すと、アラーム音やパイブレータの鳴動が停止します(スヌーズは解除されません)。
 - スヌーズを解除してアラームを停止するには、「停止」を下にスライドします。
 - アラーム音やバイブレータの鳴動が停止している場合にスヌーズを解除するときは、「解除」を下にスライドします。

■ アラームの鳴動方法を設定する

■ アラーム画面→[設定]

2	マナーモード時	マナーモード設定中にアラーム音を鳴らすか
	設定	どうかを設定します。
	祝日設定	繰り返し設定の休日とする祝日を設定します。
	曜日設定	繰り返し設定の休日とする曜日を設定します。
	プライベート休	休日名称と日付を入力して、繰り返し設定の休
	日設定	日とする日を設定します。
	アラーム音量	音量を設定します。

■ストップウォッチで時間を計る

1/10秒単位で59分59秒9まで計測できます。最大99件のラップタイム(各区間の経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

■ ホーム画面→[アプリ]→[時計]→[ストップウォッチ]

[2] [スタート]

「ラップ」を選択するたびに、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録し、一覧表示します。

計測中に「ストップ」/「スタート」で計測を一時停止/再開できます。 また、「リセット」で計測中の記録をすべて破棄します。

memo

◎ 計測したラップタイム/スプリットタイムが99件を超えると、最も古い ラップタイム/スプリットタイムから自動的に削除されます。

■タイマーで時間を計る

最大59分59秒までタイマーを設定できます。

- ホーム画面→[アプリ]→[時計]→[タイマー]タイマー画面が表示されます。
- **2** 時間欄を選択→時間を選択→[OK]→[スタート]

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に「ストップ」/「スタート」で一時停止/再開できます。また、カウントダウンを開始した後で「リセット」をタップすると、カウントダウンをやり直すてとができます。

「10秒」「1分」「5分」「10分」を選択すると、カウントダウン中でもタイマーの時間を増やすことができます。

memo

- ◎ アラーム鳴動中にタイマー終了時刻になった場合は、アラームの鳴動が終了してからタイマーが鳴動します。
- ■タイマーのメニューを利用する
- アクションメニューの場合

設定	アラーム音
	アラーム音を設定します。
	バイブレータ設定
	アラーム音を設定します。 バイブレータ設定 バイブレータを有効にするかどうかを設定しま
	す。

- オプションメニューの場合
- タイマー画面→[■]

歩数計を利用する

本体に内蔵された加速度センサーで歩数をカウントし、エクササイズ 量(身体活動量)、歩行距離、消費カロリーなどを表示します。また、歩数 の履歴をグラフで表示して、時間別や日別、週別で比較することもでき ます。

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[歩数計]

歩数計が無効の場合は、利用確認画面が表示されます。[はい]→[歩数計ON]と操作して、歩数計を有効にしてください。

「ユーザー情報」が未入力の場合は、歩数計を有効に設定することができません。[はい]→[ユーザー情報]→ロックを解除→ユーザー情報を登録→[♣]→[歩数計ON]と操作してください。



- ① 今日の日標

1週間のエクササイズ量が表示されます。

③ 今日の歩数情報

② 今週のエクササイズ

エクササイズ量/歩数·歩行距離/消費カロリーなどについて 表示されます。

④ タブ

タップすると、今日の歩数情報の表示内容が切り替わります。

⑤ 履歴

タップすると時間別/日別/週別/月表示単位で履歴を表示 します。

⑥ ヘルプ

タップすると歩数計ヘルプ一覧が表示されます。

memo

- ◎歩数計画面の計測項目について詳しくは「ヘルプ」をご参照ください。
- ◎ 履歴のデータは、約2年分保存され、2年分を超えた場合は、最も古いデータから自動的に削除されます。
- ◎歩行開始直後は、誤カウントを防ぐため歩行を開始したかどうかを判断しています。数秒以上の歩行があると、そこまでの歩数を一度に表示します。 (そのため、歩行開始後数秒間は表示が変わらず、その後歩数がまとめて表示されます。)
- ◎ 歩数計の表示は、1日に一度「歩数計リセット時刻設定」で設定した時刻にリセットされます。
- ◎歩行/ランニングに伴う微小な振動を検出し、それを歩数と見立ててカロリーをカウントしています。歩数を正常に検出できない場合や、歩行/ランニング以外の振動を検出すると、カウントの誤差が大きくなります。
- ◎一般的にカロリーは個人の年齢や性別によって、差が見られます。また、基礎代謝や食事など歩行以外の要因による消費・摂取カロリーや脂肪量の変動要因が存在するために、ここで表示する数値はあくまでも歩行のみによる参考値です。脂肪燃焼量が実際の体重変動に影響するとは限りません。
- ◎次のような不規則な歩行/ランニングをすると、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - ・ すり足のような歩き方(雪道など)
 - サンダル、下駄、ぞうりなどの履物での歩行
 - 混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ
 - より高速で走ったとき
 - 極端にゆっくり歩いたとき

- ◎次のように上下運動や振動が多い場合は、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - 歩行やランニング以外のスポーツ
 - 乗り物に乗車中の上下運動または構プレがあるとき
 - ・ 階段や急斜面での昇り降り
 - 本製品を操作しているとき
 - ・ 立ったり、座ったりする動作
 - スピーカーから音が出ているとき
 - バイブレータが振動しているとき
- ◎ 同時に利用しているアプリケーションによっては、歩数のカウントを停止する場合があります。
- ◎ 加速度センサーに異常が発生すると、歩数カウントが正常に動作しない場合があります。

■歩数計のメニューを利用する

2	步数計設定	歩数計ON
_		歩数計を有効にするかどうかを設定します。
		ユーザー情報
		身長や体重、歩幅を登録します。
		• 身長を登録した後、「はい」を選択すると、
		身長をもとに計算した「歩幅」が自動的に
		入力されます。
		歩数計リセット時刻設定
		1日に一度歩数計をリセットする時刻を設
		定します。
	目標設定	歩数計画面に表示する項目とその目標値を設
		定します。
	データリセット	履歴や累積データをリセットします。
	累積データ	歩数や距離、消費カロリーなどの合計を項目ご
		とに表示します。

電卓で計算する

最大12桁の計算を行うことができます。

「C/CFI: 計算前の数値のみをクリア/表示数値をクリア エラー表示時はエラーのクリア

「CAI: 数値/エラーをすべてクリア 「DFI I: 入力数値の下一桁をクリア

「√」: ルート計算 「%1:パーセント計算

「+/-|:+/-の切り替え

「CMI: メモリをクリア

「RMI: メモリを呼び出し

Γ÷1:÷

 $[\times 1:\times$ $\Gamma - 1: -$

「M-I: メモリからー 「M+1: メモリに+ [0][00]~[9]: 数字を入力

 $\Gamma + 1:+$

「...」: 小数点を入力

 $\Gamma = 1:=$

memo

- ◎ 数値表示欄をロングタッチ→[コピー]と操作すると、表示されている数値 をコピーできます。
- ◎計算がエラーとなった場合は、「F」と表示されます。
- ◎%を付加して次のような計算ができます。
- ・100の10%増しを計算:「100+10%」と入力
- 100の10%引きを計算:[100-10%]と入力
- 100は80の何%かを計算:「100÷80%」と入力
- 100の10%を計算:「100×10%」と入力
- ◎ 雷卓がバックグラウンドで起動しているとき、OSの状態により雷卓の計算 結果や計算履歴情報がクリアされる場合があります。

辞書を利用する

■辞書で検索する

「内蔵辞書」と「ネット辞書」の2種類の辞書を利用して、単語の意味な どを検索することができます。

辞書画面が表示されます。

- 内蔵辞書で検索する場合
- [2] 「辞書切替]→「明鏡国語辞典MX]/「ジーニアス英和 MX1/「ジーニアス和英MX1
 - 「明鏡国語辞典MX」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009
 - 「ジーニアス英和辞典MX」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan. 2009
 - 「ジーニアス和英辞典MX」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan. 2009
- | | 検索したい単語を入力

1文字入力するごとに、それに一致する検索結果一覧画面が表示されま す。

4 検索候補を選択

詳細画面が表示されます。

- ネット辞書で検索する場合
- 🔼 「辞書切替]→検索する辞書を選択

お買い上げ時に使用できるネット辞書は「百科事典」のみです。 初回起動時には利用規約が表示されます。内容をご確認のうえ、「はい」 を選択してください。

【 検索したい単語を入力→[検索]

検索結果一覧画面が表示されます。

4 検索候補を選択

詳細画面が表示されます。

memo

◎ネット辞書を利用する場合はインターネット接続が必要です。

■ 辞書画面/検索結果一覧画面/詳細画面の操作

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

ひきなおす	単語やキーワードを入力し直します。
辞書切替	利用する辞書を切り替えます。
履歴	選択中の辞書の検索履歴を新しい順に表示します。 ・内蔵辞書は最大100件まで、ネット辞書は最大20件まで表示します。
単語テスト	▶P.211「単語テストをする」
単語カード 追加	内蔵辞書の検索結果詳細を単語カードに追加します。 最大1,000件まで登録できます。
辞書管理	使用できるネット辞書のリストを管理します。 ・「更新」を選択すると、サーバに接続して最新の辞書 リストに更新できます。

■辞書画面/検索結果一覧画面/詳細画面のメニューを 利用する

■アクションメニューの場合

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

単語カード	選択中の内蔵辞書で登録された単語カードを確認します。
見出コピー	選択されている検索結果の見出し語をコピーし ます。
範囲コピー	内蔵辞書の詳細画面に表示される内容を、最大 128文字までコピーできます。 ・ドラッグした範囲がコピーされます。
設定	検索方法について設定します。

■ コンテキストメニューの場合

| 検索結果一覧画面→検索結果をロングタッチ

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

Ę		選択されている検索結果の見出し語をコピーします。
È	単語カード追加	内蔵辞書の検索結果詳細を単語カードに追加 します。最大1,000件まで登録できます。
=	詳細表示	検索結果の内容を表示します。

▋単語テストをする

「単語カード追加」で登録した単語の意味をテストします。

ホーム画面→[アプリ]→[辞書]→[辞書切替]→内蔵辞書を選択→[単語テスト]

件数選択画面が表示されます。

2 件数を選択

単語テストが開始されます。 単語カードに登録されている中からランダムに出願されます。

图 答えが分かったら[解答へ]→[次へ]

「解答へ」をタップしなくても、問題表示後5秒経過すると自動的に解答が表示されます。

「次へ」をタップしなくても、解答表示後5秒経過すると自動的に次の問題が表示されます。

途中で単語テストをやめる場合は、「終了」を選択してください。

4 [終了する]

「もう一度」を選択すると、件数選択画面に戻ります。

Smart Familinkを利用する

無線LAN(Wi-Fi®)を利用して、microSDメモリカードに保存されている画像をテレビで見たり、ブルーレイディスクレコーダーで録画したデータを本製品で再生したりできます。また、ブルーレイディスクレコーダーで受信したテレビ放送を本製品で視聴できます。

・あらかじめDLNA対応機器で設定が必要になります。詳しくは DLNA対応機器の取扱説明書をご参照ください。

III ホーム画面→[アプリ]→[Smart Familink]

DLNA対応機器と接続する設定を行っていない場合は、初期設定画面が表示されます。「設定してみましょう」をタップし、画面に従って接続する設定を行ってください。初期設定画面ではSmart Familinkの楽しみかたを確認することもできます。



AQUOSで楽しむ

microSDメモリカードに保存されている画像や動画、音楽を 「表示機器設定」で選択したDLNA対応のテレビで再生することができます。

② 録画した番組を見る

DLNA対応のブルーレイディスクレコーダーで緑画したデー 夕を本製品で再生できます。

③ AQUOS PHONEでテレビを見る

DLNA対応のブルーレイディスクレコーダーで受信したテレ ビ放送を本製品で視聴できます。

- ④ もっとつながる機能をご紹介
- DLNA対応のテレビで再生できる項目を表示します。
- ⑤ 楽しみ方

初期設定画面が表示されます。

6 設定

ホームネットワークサーバを設定します。

memo

○ エコ技設定で「省エネWi-Fi」を「ON」に設定している場合、DLNA対応機器 と正常に接続できなくなることがあります。接続できなくなった場合は、 「省エネWi-Filを「OFF Iに設定してください。

■本製品のデータをDLNA対応機器で再生する

Smart Familink画面→[AQUOSで楽しむ]

[2] データを選択→[5]

memo

- ○本製品のデータをDLNA対応機器で再生する場合は、あらかじめmicroSD メモリカード内の下記のフォルダに格納しておいてください。
 - 静止画:「\(\frac{\fir}}}}}}}{\frac{\f
- 動画: 「\text{\formal} CIM | / [\text{\formal} PRIVATE\text{\formal} SHARP\text{\formal} CM\text{\formal} MOVIE |
- 音楽:「¥PRIVATF¥SHARP¥CM¥MUSIC」/
- [\text{\tin}\text{\ti}\xint{\text{\text{\text{\ti}}}\xitttt{\text{\text{\text{\text{ ◎ microSDメモリカードの内容を確認するには、「microSDメモリカードの

内容をパソコンで表示する I(▶P.231) をご参照ください。

■ホームネットワークサーバの設定をする

Smart Familink画面→[設定]

2	Wi-Fi設定	Wi-Fi®を設定します。
		・詳しくは、「無線LAN(Wi-Fi®)機能を
		ONにする」(▶P.236)をご参照くだ
		さい。
	ホームネットワーク設	サーバー
	定	公開ネットワークで設定したサーバ
		を稼動させるかどうかを設定します。
		公開ネットワーク
		公開するネットワークを選択します。
		サーバー名
		DLNA対応機器に表示されるサーバ
		名を設定します。
	サーバー設定	接続するサーバを設定します。
	表示機器設定	データを表示させる機器を設定します。
	AQUOS IP連携設定	AQUOS IP連携
		「連携機器設定」で設定した機器と連
		携するかどうかを設定します。
		AQUOS IP通知
		AQUOS IP通知 メールの着信通知などを、連携してい
		メールの着信通知などを、連携してい
		メールの着信通知などを、連携している機器で表示するかどうかを設定します。 連携機器設定
		メールの着信通知などを、連携している機器で表示するかどうかを設定します。
	表示設定	メールの着信通知などを、連携している機器で表示するかどうかを設定します。 連携機器設定
	表示設定 高度な設定	メールの着信通知などを、連携している機器で表示するかどうかを設定します。 連携機器設定 連携する機器を設定します。
		メールの着信通知などを、連携している機器で表示するかどうかを設定します。 連携機器設定 連携する機器を設定します。 コンテンツの表示形式を設定します。
		メールの着信通知などを、連携している機器で表示するかどうかを設定します。 連携機器設定 連携する機器を設定します。 コンテンツの表示形式を設定します。 Auto IPを有効にするかどうかを設定
	高度な設定	メールの着信通知などを、連携している機器で表示するかどうかを設定します。 連携機器設定 連携する機器を設定します。 コンテンツの表示形式を設定します。 Auto IPを有効にするかどうかを設定します。

端末設定

設定メニューを表示する	214
音・バイブレータの設定をする	215
壁紙・画面設定をする	216
通話に関する設定をする	217
ネットワーク設定をする	219
アカウントと同期に関する設定をする	220
位置情報サービスの設定をする	221
ロックとセキュリティの設定をする	221
使用する言語や文字入力の設定をする	223
本製品を初期化する	224
日付と時刻の設定をする	225
ユーザー補助の設定をする	225
開発者向けオプションの設定をする	226
端末情報の設定をする	226

設定メニューを表示する

設定メニューから各種機能を設定、管理します。壁紙や着信音のカスタマイズや、セキュリティの設定、データの初期化などをすることができます。

項目	概要	参照先
プロフィール	あらかじめ登録されている電話番号など の他に、名前や住所などの情報を追加登 録して、メールへの添付などに利用でき ます。	P.80
音・バイブ	マナーモードの設定、音声着信音、操作音、バイブレータ(振動)、メディア再生音量などを変更できます。	P.215
壁紙·画面設定	画面の明るさの設定や文字フォントの切り替えなど、表示に関する設定を行います。	P.216
省エネ設定	エコ技設定が起動します。	P.196
au ID 設定	au IDを設定します。 ・au ID 設定について詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。	_
microSDと端 末容量	microSDメモリカードや本体内のメモリ容量を確認したり、microSDメモリカードの初期化などを行います。	P.228
電池	利用中の機能の電池使用量を項目ごとに表示します。 ・「電池使用時間」をタップすると、電池 使用量の詳細が表示されます。	_
通話	通話時間の確認や留守番電話の設定な ど、通話について設定します。	P.217
ホーム切替	利用するホームアプリを切り替えること ができます。	_
步数計	歩数計設定を行います。	P.208

項目	概要	参照先
アプリ	インストールされているアプリケーションに関して、アンインストールやキャッシュの消去、強制停止などができます。 ・ Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは削除されます。 ・ アプリケーションによっては削除できないものもあります。	_
Wi-Fi	Wi-Fi®について設定します。	P.236
Bluetooth	Bluetooth®について設定します。	P.243
データ使用	データ通信量の記録を表示します。	_
ネットワーク設 定	機内モード、ホームネットワーク設定な ど、ネットワークについて設定します。	P.219
アカウントと同 期	オンラインサービスのアカウント管理 や、データ同期に関する基本設定を行い ます。	P.220
位置情報サービ ス	位置情報サービスについて設定します。	P.221
ロックとセキュ リティ	端末のロックやセキュリティについて設 定します。	P.221
言語と文字入力	表示する言語の設定、文字入力関連について設定します。また、Google音声入力を設定したり、テキスト読み上げを設定します。	P.223
オールリセット	データの初期化を行います。	P.224
外部接続	接続するイヤホンの種類やUSB接続について設定します。	P.229 P.275
日付と時刻	日付と時刻の表示形式などを設定しま す。	P.225
ユーザー補助	ユーザー補助サービスを設定します。	P.225
開発者向けオプ ション	アプリケーションを開発する時に使用するツールなどを設定します。	P.226

項目	概要	参照先
端末情報	電話番号や電波状態などの情報を確認できます。ソフトウェア更新もここから行います。	P.226
初期設定	初期設定を行います。 ・初期設定について詳しくは、『設定ガイ ド』をご参照ください。	

音・バイブレータの設定をする

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[音・バイブ]

マナーモード設 公共の場所で周囲の迷惑とならないように設 定します。 マナーモードを設定すると、着信音/受信 音/操作音は鳴動しません。また、「ドライブ マナー

「サイレントマナー

に設定すると、 着信/受信時のバイブレータも動作しませ ho 「ドライブマナー」に設定すると、伝言メモの 応答メッセージが「ドライブ」、応答時間が 「3秒」、伝言メモが「ON」に固定されます。 音量 着信音やアラーム音、音楽、動画再生時などの 音量を設定します。 電話着信 着信音 電話の着信音に設定するデータを選択して 登録します。 バイブ(マナーモードOFF時) マナーモードを設定していないときに、バイ ブレータを振動させるかどうかを設定しま す。 バイブパターン

バイブレータの振動パターンを設定します。

お知らせ	お知らせ音 ワンセグ視聴予約のお知らせ時などの通知音を設定します。 鳴動時間 通知音の鳴動時間を設定します。 ・「時間設定」を選択した場合は、鳴動時間を設定します。
ダイヤルパッド 操作音	電話番号やプッシュ信号入力時の操作音を有効にするかどうかを設定します。
2011 III	731-3 313 - 313 - 1377- 313 - 1
タッチ操作音	メニューやアイコン選択時の操作音を有効に するかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面のロック/ロック解除時に音を鳴らすか どうかを設定します。
タッチ操作バイ ブ	タッチキーをタップしたときにバイブレータ が動作するかどうかを設定します。

memo

マナーモード設定について

- ◎運転中はマナーモードを「ドライブマナー」に設定してください。
- ◎ 次の操作でもマナーモードを設定できます。

⑤(2秒以上長押し)→設定するマナーモードのアイコンを選択また、ホーム画面、ウェルカムシート(ロック画面)でDを長押しすると、マナーモードの設定/解除を切り替えられます。

- ◎マナーモード中でもカメラのシャッター音や撮影開始/終了音、ボイスレコーダーの録音開始/停止音は鳴動します。また、「タッチ操作バイブ」の設定によっては、バイブレータが動作します。
- ◎ マナーモード設定中にコンテンツマネージャーのデータを再生したとき や、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生 されます。機能によっては、再生中に ○ / ② を押すと音量を調節できます。

壁紙・画面設定をする

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[壁紙・画面設定]

2

壁紙	ホームアプリを「SHホーム」に設定している 場合にホーム画面の背景を変更します。
ウェルカムシー ト (ロック画面)	ウェルカムシート壁紙 ウェルカムシート(ロック画面)の背景として表示する画像を設定します。 インフォエリア インフォエリアに表示される天気、株情報について設定します。 チュートリアル スリーブモードを解除したとき、ウェルカムシート(ロック画面)の使い方を表示するかどうかを設定します。 ウェルカムシート点灯時間 ウェルカムシート(ロック画面)の点灯時間 を設定します。
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。 ・「アウトドアビュー」を有効にすると、屋外など周囲の環境が明るい場合でも、画面の明るさが自動的に調整されます。 ・「明るさを自動調整」を有効にすると、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動的に調整されます。 ・「エコバックライトコントロール」を有効にすると、電池の消耗を抑えることができます。 ・「鮮やか表示モード」を選択すると画面の明るさが最大値に設定されます。
バックライト点 灯時間	バックライトの点灯時間を設定します。
画面の自動回転	本製品の向きに合わせて、自動的に縦表示/ 横表示を切り替えるかどうかを設定します。
文字サイズ	文字サイズを設定します。

文字フォント切替	画面に表示される文字フォントをGoogle Playなどからダウンロードしたフォントやあらかじめ登録されているフォントに変更できます。 ・利用方法などの詳細については、フォント一覧画面→【■】→「ヘルブ」と操作してヘルプをご参照ください。 ・「ダウンロードフォントを検索」をタップするとGoogle Playでフォントを検索します。フォントのインストール方法については、「Google Playを利用する」(▶ P. 189)をご参照ください。 表示バターン ベールビュー表示時のパターンを設定します。 濃度設定 ベールビュー表示時の濃度を設定します。 見栄え補正 ベールビュー表示時の正面からの見栄えを設定します。 ベールビューを有効にするかどうかを設定します。 ・ベールビューを有効にするかどうかを設定します。・ベールビューを設定すると、周囲から表
	示内容をのぞかれにくくすることができ ます。
時計表示	ディスプレイ(サブエリア)に表示する時計 を設定します。
Eメール/SMS 受信中表示	メールを受信したときのディスプレイ(サブエリア)の表示について設定します。
Eメール/SMS 受信中アニメ	メールを受信したときに、ディスプレイ(サブエリア)に表示するアニメーションを設定します。
歩数計の自動表示	スリープモードに移行したときに、歩数計の 情報を一時的に表示するかどうかを設定し ます。

白黒反転表示	ディスプレイ(サブエリア)の背景色を設定 します。
ステータスバー	ステータスバーの通知をディスプレイ(サブ
通知表示	エリア)に表示するかどうかを設定します。

壁紙について

- ◎ホームアプリを「3ラインホーム」に設定している場合は「壁紙」を変更しても、ホーム画面の背景は変更されません。
- ◎「ウェルカムシート壁紙」を「壁紙設定を反映する」に設定すると、「壁紙」に 設定した画像をウェルカムシート(ロック画面)に表示できます。

通話に関する設定をする

通話の設定をする

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]

2	通話時間	前回通話・累積の通話時間の目安、前回リセットした日時を表示します。 ・ 次の操作で表示されている時間をリセットできます。 [通話時間] / [通話時間(海外)] → [■] → [リセット) → ロックを解除
	着信時キー 動作設定	着信時に♪を押したときの動作を設定できます。 ・「クイックサイレント」に設定した場合は、着信音が消音になり、バイブレータが停止して、着信表示のみになります。
	クイックサ イレント	着信時に本製品を裏返すことで着信音が消音になり、 バイブレータが停止して、着信表示のみになる機能を 有効にするかどうかを設定します。 ・ 有効に設定した場合、着信時に本製品が裏返って いるときは、表に向けてから再度裏返してくださ い。
	電話帳未登録番号追加	電話帳に未登録の電話番号との通話終了時に、電話帳 に登録するかどうかの確認画面を表示します。

オートアン	
サー	イヤホン接続中に着信があった場合、自動で応答
	するかどうかを設定します。
	着信時間
	オートアンサーで応答するまでの時間を設定し
	ます。
通話中表示	背景画像の選択
設定	発信中/着信中/通話中の画像を選択して登録
	します。
	電話帳写真表示
	相手の方が電話帳に登録されている場合、発信
	中/着信中/通話中に電話帳に登録されている
	画像を表示するかどうかを設定します。
発信者番号	自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを
通知	設定します。
音声·伝言	伝言メモリスト
メモ	▶P.218「伝言メモ/音声メモを再生する」
	音声メモリスト
	▶P.218「伝言メモ/音声メモを再生する」
	伝言メモ設定
	電話に出ることができないとき、応答メッセージ
	を流して相手の方の伝言を録音するかどうかを
	設定します。
	応答メッセージ設定
	伝言メモで応答したときに流れるメッセージを
	設定します。
	・項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、
	メッセージを確認できます。
	応答時間設定
	伝言メモで応答するまでの時間を設定します。
国際発信設	国際電話をかける場合に利用する国番号のリスト
定	を表示します。
	• 国名を選択して編集/削除することができます。
留守番電話	お留守番サービスについて設定します。
	詳しくは、「お留守番サービスについて」
	(▶P.252)をご参照ください。

転送電話	転送電話サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」 (▶P.258)をご参照ください。
着信拒否	▶P.219「着信を拒否する」
電源キーで通話を終了	⑤を押して通話を終了するかどうかを設定します。
クイック返	着信画面で送信するSMS(Cメール)のメッセージ
信	を編集します。
	• 編集するメッセージを選択→メッセージを編集
	→[OK]と操作すると、メッセージを編集できま
	す 。
アカウント	インターネット通話の着信を受けるかどうかを設
	定します。
	「アカウントを追加」を選択すると、インターネッ
	ト通話で使用するアカウントを作成できます。
インター	インターネット通話の使用方法について設定しま
ネット通話	す。
使用	

通話時間について

- ◎表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

発信者番号通知について

- ◎電話をかける場合、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力したときは、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎「発信者番号通知」を無効に設定しても、緊急通報番号(110、119、118) への発信時や、SMS(Cメール)送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎ 日本国内で電話をかける場合のみ有効です。また、海外へ電話をかける場合は相手の方に電話番号が表示されないことがあります。

伝言メモについて

◎ 伝言メモとオートアンサーの応答時間を同じ時間に設定した場合は、伝言メモが優先されます。

◎録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しません。

■伝言メモ/音声メモを再生する

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]/[音声メモリスト]



《伝言メモリスト画面》

① 伝言メモの再生状態を示すアイコン

【 : 未再生の伝言メモ(赤色)

🕓: 再生済みの伝言メモ(緑色)

保護された伝言メモのアイコンには一が付きます。

- ② 相手の方の名前/電話番号/非通知着信の理由
- ③ 伝言メモが録音された日時

🔁 再生する伝言メモ/音声メモを選択

伝言メモ/音声メモが再生されます。

停止	伝言メモ/音声メモの再生を停止します。
保護/解除	伝言メモ/音声メモが自動的に削除されな いように保護を設定/解除します。
削除	再生中の伝言メモ/音声メモを削除しま す。
スピーカーON/ スピーカーOFF	スピーカー/受話口で伝言メモ/音声メモを聞くことができます。

■着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[着信拒否]
- 2 ロックを解除

3	指定番号	着信を拒否する番号を指定します。 • [■]→[編集]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 • 登録済みの項目を選択→[変更]/[1件削除]/[全件削除]→[はい]と操作すると、登録した内容を変更/削除できます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを 設定します。

memo

- ◎ メッセージ項目をロングタッチし「再生」をタップすると、メッセージを確認できます。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

ネットワーク設定をする

Ⅲ ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[ネットワーク設定]

0	146 1 13	W. I
2	機内モード	機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通信、無線LAN(Wi-Fi®)機能、 Bluetooth®機能)がOFFになります。
	ホームネットワーク設定	サーバー 公開ネットワークで設定したサーバを稼動 させるかどうかを設定します。 公開ネットワーク 公開オるネットワークを選択します。 サーバー名 DLNA対応機器に表示されるサーバ名を設 定します。
	VPN設定	VPNの設定や管理を行います。 ・ VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。VPNを利用する場合は、「画面のロック」を設定する必要があります。 ・ VPNを追加する場合は、「VPNネットワークの追加〕→必要な項目を設定/入力→「保存]と操作します。 ・ VPNに接続する場合は、VPNを選択→ユーザー名とパスワードを入力→「接続」と操作します。

モバイルネット データ通信

ワーク

データ通信を使用するかどうかを設定します。

無効にすると、一部の機能が利用できなく なります。

データローミング

▶P.268「データローミングを設定する」

ローミング設定

海外で利用するための設定を行います。

 詳しくは、「PRL(ローミングエリア情報) を取得する」(▶P.267)、「エリアを設定する」(▶P.268)をご参照ください。

auネットワーク設定

auネットワークの高度な設定や、auフェムトセルの手動検索を行います。

memo

機内モードについて

- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源を切ってください。
- ◎ (②)(2秒以上長押し)→[機内モード]と操作しても機内モードを設定できます。
- ◎「機内モード」を有効に設定すると、電話をかけることができません。ただ し、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157(お客 さまセンター)には、電話をかけることができます。なお、電話をかけた後 は、自動的に無効に設定されます。
- ◎「機内モード」を有効に設定すると、電話を受けることはできません。また、 メールの送受信、無線LAN(Wi-Fi®)、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

「機内モード」を有効に設定している場合に無線LAN(Wi-Fi®)、 Bluetooth®を利用するときは、それぞれの設定をもう一度「ON」にする必要があります。

auネットワーク設定について

◎通常は「高度な設定」を使用しないでください。設定を有効にすると、データ 通信が行えなくなる場合があります。 ◎「高度な設定」を利用する場合は、個別にご契約いただくリモートアクセスのIDとパスワードが必要です。

アカウントと同期に関する設定をする

■ アカウントを自動同期に設定する

アプリケーションがデータを自動同期することを許可します。

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[アカウントと同期]
- 2 「OFF」を右にスライドして「ON」に切り替える

memo

◎ Exchangeサーバと同期する場合、グループが設定されている連絡先は同期されません。

■手動で同期する

「アカウントと同期」が「OFF」のとき、登録されたアカウントを同期します。

- **I** ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[アカウントと同期]
- **2** 同期するアカウントを選択
- 🔞 同期する項目を選択

すべての項目を同期する場合は、[ullet] → [今すぐ同期] と操作します。同期を停止する場合は、[ullet] → [同期をキャンセル] と操作します。

【アカウントを追加する

- ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[アカウントと同期]→[アカウントを追加]
- **🔁** 追加するアカウントを選択
- 🔞 画面に従って操作

▋アカウントを削除する

- ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[アカウントと同期]→削除するアカウントを選択→[■]
- [2] [アカウントを削除]→[アカウントを削除]

memo

 $\ \odot$ auアカウントは削除できません。削除するには、「オールリセット」が必要です。

位置情報サービスの設定をする

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[位置情報サービス]
- Coogleの位置情報
 Wi-Fi®またはモバイルネットワークを利用して位置情報を取得するかどうかを設定します。

 GPS機能を使用
 高精度な位置情報を取得するかどうかを設定します。

memo

GPS機能を使用について

- ◎電池の消耗を抑える場合は、無効に設定してください。
- ◎電波が良好な場所でご利用ください。

ロックとセキュリティの設定をする

- ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[ロックとセキュリティ]
- 2 ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

** > = = *> > = = = = = = = = = = = = =	C13/13/C-0-0 Mills 1 X(11-0-C1C0+3-3/C-0-0 Mills 03-3-0-3-1
画面のロック	ウェルカムシート(ロック画面)の解除方法を設定します。
パターンを表 示する	ロックを解除するときに指の軌跡を線で表示す るかどうかを設定します。
自動ロック	スリープモード移行後、「画面のロック」で設定した解除方法が必要になるまでの時間を設定します。
電源ボタンで すぐにロック する	「自動ロック」の設定にかかわらずのを押してスリープモードに移行した場合に、すぐにウェルカムシート(ロック画面)を表示するかどうかを設定します。
タッチ操作バ イブ	タッチキーを操作したときにバイブレータが動作するかどうかを設定します。
所有者情報	ウェルカムシート(ロック画面)に所有者情報を表示するかどうかの設定と表示するテキストを登録します。
	パターンを表示する 自動ロック 電源ボタンですぐにロックする タッチ操作バイブ

アプリケー 雷話帳制限 電話帳を利用した操作を制限するかどうかを ションロック 設定します。 電話帳制限対象アプリ設定 電話帳の利用を制限するアプリを設定します。 音声発信制限 電話の発信を制限するかどうかを設定します。 ・ 音声発信制限中でも、緊急通報番号や157 (お客さまセンター)への発信は可能です。緊 急通報番号へはローミング中でも発信が可 能です。 パターンを表示する セキュリティキーが「指リスト」のときに指の 軌跡を線で表示するかどうかを設定します。 入力時バイブ ロックを解除するときにバイブレータが動作 するかどうかを設定します。 セキュリティキー変更 ヤキュリティキーを変更します。 UIMカード UIMカードをロック ロック設定 起動時にPINコードを入力するかどうかを設 定します。 UIM PINの変更 PINコードを変更します。 UIM PINを変更する場合は、「UIMカードを ロック |を有効に設定してください。 画面に従って設定されているPINコードを解

除し、新しいPINコードを登録します。

端末の暗号化	アカウント、設定、ダウンロード済みアプリケー ションを暗号化します。
パスワードを 表示	ロック解除時に文字を表示するかどうかを設定 します。
デバイス管理 者	端末管理者を表示または無効にします。
提供元不明のアプリ	サイトからダウンロードしたアプリケーション など、提供元が不明な場合でもインストールを許 可するかどうかを設定します。
安全な認証情 報の使用	安全な証明書とその他の認証情報へのアクセス を許可します。
microSDからインストール	暗号化された証明書をmicroSDメモリカードからインストールします。 ・ 画面に従って認証情報のパスワードを入力し、証明書の名前を指定してください。
認証ストレージの消去	認証情報ストレージのすべてのコンテンツをクリアします。

memo

画面のロックについて

- ◎ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、110番(警察)、 119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)へ の電話はかけられます。
- ◎ロック解除方法をパターンに設定している場合、ロック解除に5回続けて失敗すると、「忘れた場合」が表示されます。「忘れた場合」をタップし、Google アカウントでログインしてロックを解除すると、新しいロック解除方法を設定できます。ただし、Google アカウントを設定していない場合、「忘れた場合」は表示されません。

アプリケーションロックについて

- ◎ アプリケーションロックを利用するにはセキュリティキーを入力する必要があります(お買い上げ時は暗証番号「1234」)。
- ◎ 電話帳、音声発信などの各機能の利用制限中は、セキュリティキーを入力することで、一時的に操作を行うことができます。
- ◎ 「au災害対策」を電話帳制限対象アプリ設定で設定した場合、緊急速報メールを受信しても鳴動しません。

使用する言語や文字入力の設定をする

| ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[言語と文字入力]

2	言語	日本語と英語の表示を切り替えます。
	(Language)	
	を選択	
	スペルチェッ	入力された文字列のスペルチェックを有効にす
	カー	るかどうかを設定します。
	ユーザー辞書	単語リストを表示します。
		• [十] →単語などを入力→[OK]と操作する
		と、単語リストに単語などを登録できます。
		• 登録した単語などを編集する場合は、単語など
		を選択すると編集できます。
		削除する場合は、「່່業」をタップすると削除で
		きます。
	デフォルト	入力方法の選択をします。

Android=-	入力言語
ボード	入力言語を設定します。
	自動大文字変換
	半角英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文
	字に変換するかどうかを設定します。
	キー操作バイブ
	キーをタップしたときに、バイブレータを有効
	にするかどうかを設定します。
	キー操作音
	キーをタップしたときに、キー操作音を鳴らす
	かどうかを設定します。
	キー押下時ポップアップ
	タップしたキーを拡大表示させるかどうかを
	設定します。
	設定キーを表示
	■ を表示するかどうかを設定します。
	音声入力キー
	[Google音声入力]を有効にしている場合に、
	■を表示するかどうかを設定します。
	アドオン辞書
	辞書をインストールして利用できます。
	自動修正
	誤入力した場合に自動で修正するかどうかを
	設定します。
	修正候補を表示する
	文字を入力すると修正候補リストが表示され
	ます。
	詳細設定
	上級ユーザー向けのオプションを設定します。
Google音声	入力言語の選択
入力	音声入力する言語を設定します。
	不適切な語句をブロック
	音声認識した語句の中で、不適切なものを非表
	示にするかどうかを設定します。

iWnn IME -	iWnn IME - SH editionでのキー操作時の操作
SH edition	音やバイブレータなどを設定できます。
	• 詳しくは、「iWnn IME - SH editionの設定を
	行う」(▶P.69)をご参照ください。
音声検索	言語
	音声入力する言語を設定します。
	セーフサーチ
	音声入力で検索する場合に、青少年に不適切な
	カテゴリに属する出会い系サイトやアダルト
	サイトなどのWebページを規制するレベルを
	設定します。
	00.000 g o o o o o o o o o o o o o o o o o
	作題切る語句をプロップ 音声認識した語句の中で、不適切なものを非表
	百円認識した話りの中で、小週切みものを非衣
	一にオスか じこかた乳ウレナオ
	示にするかどうかを設定します。
テキスト読み	Googleテキスト読み上げエンジン
テキスト読み上げの出力	Googleテキスト読み上げエンジン テキストを読み上げる場合に使用する音声合
2 1 2 1 1 100 0 - 2	Googleテキスト読み上げエンジン
2 1 2 1 1 100 0 - 2	Googleテキスト読み上げエンジン テキストを読み上げる場合に使用する音声合
2 1 2 1 1 100 0 - 2	Googleテキスト読み上げエンジン テキストを読み上げる場合に使用する音声合 成エンジンを設定します。
2 1 2 1 1 100 0 - 2	Googleテキスト読み上げエンジン テキストを読み上げる場合に使用する音声合成エンジンを設定します。 音声の速度
2 1 2 1 1 100 0 - 2	Googleテキスト読み上げエンジン テキストを読み上げる場合に使用する音声合成エンジンを設定します。 音声の速度 テキストを読み上げる速度を設定します。
2 1 2 1 1 100 0 - 2	Googleテキスト読み上げエンジン テキストを読み上げる場合に使用する音声合成エンジンを設定します。 音声の速度 テキストを読み上げる速度を設定します。 サンプルを再生

- ◎ 葉が表示されている機能は、「 葉 」をタップすると選択できます。
- ◎ 音声入力する言語により、「セーフサーチ」「不適切な語句をブロック」が利用できない場合があります。
- ◎ テキスト読み上げは「言語(Language)を選択」が「日本語」の場合には利用できないことがあります。
- ◎ microSDメモリカードに音声データをインストールした状態で、ケータイアップデートなどのソフトウェアの更新を実行すると、テキスト読み上げの動作が不安定になる場合があります。ソフトウェアの更新を実行した場合は、microSDメモリカードにインストールされている音声データを削除し、再度音声データのインストールを行ってください。

本製品を初期化する

本体をお買い上げ時の状態に戻します(リセット)。この操作を行うと、 ご購入後に本体にお客様がインストールしたアプリケーションや登録 したデータはすべて削除されます。

- ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[オールリセット]→[オールリセット]
- [2] [携帯端末をリセット]

「microSD内データを消去」を選択するとmicroSDメモリカード内の データも消去できます。

ロックを解除→[すべて消去]

memo

- ◎ オールリセットを実行する前に本製品のデータをバックアップすることを おすすめします。
- ◎ 著作権保護されたデータによってはオールリセットを実行すると、利用できなくなる場合があります。

- ◎ 設定メニューの以下の項目は、オールリセットを実行してもリセットされません。
- エリア設定
- UIMカードロック設定
- ◎ オールリセットを実行すると一部のプリインストールされているアプリケーションとショートカットが削除されます。

お買い上げ時にインストールされているアプリケーションやウィジェットは、下記のメーカーサイト「SH SHOW」からダウンロードできます。 http://3sh.ip/

◎電池残量が少ないときはオールリセットできません。

日付と時刻の設定をする

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[日付と時刻]

日付と時刻の ネットワークから通知される日付・時刻情報をも 自動設定 とに自動で補正するかどうかを設定します。 タイムゾーン ネットワークから提供されるタイムゾーンを使 の自動設定 用するかどうかを設定します。 日付設定 日付を設定します。 時刻設定 時刻を設定します。 <u>ーーー</u> タイムゾーンを設定します。 タイトゾーン の選択 24時間表示 時刻の表示方法を、24時間表示にするかどうか を設定します。 日付の表示形式を設定します。 日付形式

ユーザー補助の設定をする

I ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[ユーザー補助]

2	TalkBack	タップ、選択、起動したアイテムなどについて音 声で読み上げるかどうかを設定します。
	文字サイズ特 大	文字サイズを特大に変更します。
	電源キーで通 話を終了する	◎ を押して通話を終了するかどうかを設定します。
	画面の自動回 転	本製品の向きに合わせて、自動的に縦表示/横 表示を切り替えるかどうかを設定します。
	パスワードの 音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
	押し続ける時間	ロングタッチを検出する間隔を設定します。
	ウェブスクリプト	アブリからウェブコンテンツへのアクセスを容 易にするためのスクリプトのインストールを許 可するかどうかを設定します。

memo

TalkBackについて

◎日本語には対応していません。

◎ TalkBackを「ON」にすると、ユーザー補助に「タッチガイド」が表示されます。タッチガイドは、画面のタップやドラッグによる操作を音声で説明する機能です。タッチガイドを「ON」にした場合、本体をタッチ操作するためには、ダブルタップまたは2本指でのスクロール操作が必要になります。

開発者向けオプションの設定をする

計 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[開発者向けオプション]

※ 下記以外に開発端末IDが確認できます。

USBデバッ	USB接続時にデバッグモードにするかどうかを
グ	設定します。
スリープモー	充電中やパソコンと接続中に、スリープモードに
ドにしない	ならないようにするかどうかを設定します。
擬似ロケー	擬似位置情報データの利用を許可するかどうか
ションを許可	を設定します。
PCバック	バックアップ設定時のパスワードを設定します。
アップパス	
ワード	
厳格モードを	処理時間が長い場合、画面を点滅させて開発者に
有効にする	通知するかどうかを設定します。
ポインタの位	現在のタップ情報を画面上部に座標で表示する
置	かどうかを設定します。
タップを表示	タップ位置をマーカーで表示するかどうかを設
	定します。
CPU使用状	CPU使用状況を表示させるかどうかを設定しま
況を表示	す。
ウィンドウア	ウィンドウのアニメーション表示の速度を設定
ニメスケール	します。
トランジショ	画面を切り替えるときのアニメーション表示の
ンアニメス	速度を設定します。
ケール	
すべての	バックグラウンドアプリが応答しない場合に通
ANRを表示	知するかどうかを設定します。
その他のオプ	その他のオプションを設定できます。
ション	

memo

- ◎ 通常は「開発者向けオプション」を操作しないでください。設定を変更すると、本製品が正常に動作しなくなる場合があります。
- ◎ 開発機能についてご不明な点がある場合は、下記のホームページをご参照ください。

http://developer.android.com/

端末情報の設定をする

🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[端末情報]

2 ※下記以外にビルド番号やモデル番号、ソフトウェアのバージョンなどが確認できます。

4	The source of the state of the		
	端末の状態	電池残量や電話番号などの、端末の状態を確認できます。	
	タッチパネル 補正	タッチパネルが正しく反応するように調整します。 6箇所の円の中心をタップしてください。 ・タッチパネルには通常操作する指で触れてく ださい。	
	センサー感度 補正	モーションセンサー、地磁気センサーの補正を行います。 本体をしっかりと持ち、画面上にイラストで表示される動作をゆっくりと行ってください。 補正が完了して正解音が鳴るまで、繰り返し実施してください。	
	ケータイアッ プデート	▶P.278「ケータイアップデート(ソフトウェア の更新)をする」	
	メジャーアッ プデート	▶P.280「メジャーアップデート(OSの更新)を する」	
	法的情報	利用規約などの法的情報を表示します。	
	达 的情報	利用規約はこの法的情報を表示します。	

ファイル管理

microSDメモリカードと端末容量に関する設定	定をする228
パソコンと接続する	229

microSDメモリカードと端末容量に関する 設定をする

■ microSDメモリカードと端末容量の設定をする

- ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[microSDと端末容 景]
- ※下記以外に本体やmicroSDメモリカードの容量などが確認できます。

microSDのマウ ント解除/ microSDをマウ ント	microSDメモリカードを本製品に認識させるかどうかを設定します。
microSDバック アップ	▶P.228「本体内のデータをバックアップ する」
microSD内デー タを消去	▶P.229「microSDメモリカードをフォーマットする」
優先インストー ル先	新しいアプリケーションの優先インストー ル先を設定します。

memo

メモリ容量について

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

microSDのマウント解除について

◎ データが壊れる(消去される)ことがありますので、microSDメモリカード にデータを保存中はマウント解除操作を行わないでください。

■本体内のデータをバックアップする

電話帳、ブックマーク、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書/学習辞書 (iWnn IME - SH edition)の登録内容をmicroSDメモリカードに バックアップできます。

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[microSDと端末容量]→[microSDバックアップ]

microSD保存・読み込み画面が表示されます。

[2] [保存]→ロックを解除

保存できるデータカテゴリが一覧表示されます。

🔞 保存するデータカテゴリを選択

前回パックアップ時と同じ項目を選択したい場合、[■]→[前回選択項目のチェック]と操作します。

確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

4 [開始]→[はい]

機内モードになり、バックアップが開始されます。 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

5 [完了]

memo

- ◎電池残量が少ないときはバックアップできません。
- ◎ 本体の空き容量が11MB未満の場合は、microSDバックアップを利用できません。
- ◎ バックアップが完了しても「機内モード」が元に戻らない場合は、手動で戻す必要があります。
- ◎ バックアップファイルは最大1,000件まで保存できます。

■バックアップファイルを読み込む

- II microSD保存・読み込み画面→[読み込み]
- 2 ロックを解除

読み込むことができるデータカテゴリが一覧表示されます。

🔞 読み込むデータカテゴリを選択

バックアップファイルが一覧表示されます。 すべてのカテゴリを選択/解除したい場合、「全選択」/「全解除」を選択します。バックアップファイルは最新のものが選択されます。

💶 読み込むバックアップファイルを選択

[5] [追加登録開始]/[上書登録開始]

上書き登録する場合は、本体のデータが削除される旨のメッセージが 表示されますので、「はい」を選択してください。

6 [はい]

機内モードになり、読み込みが開始されます。 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

7 [完了]

memo

- ◎電池残量が少ないときは読み込みできません。
- ◎読み込みが完了しても「機内モード」が元に戻らない場合は、手動で戻す必要があります。
- ◎バックアップデータを上書登録中に操作がキャンセルされた場合は、処理中の本体内のデータは削除され、キャンセルする直前までのバックアップデータが登録されます。
- ◎ユーザー辞書/学習辞書は追加登録を行った場合でも上書きされます。

■バックアップファイルを設定・管理する

i microSD保存・読み込み画面→[設定・管理]

2	バックアップ ファイルの整理	各データカテゴリ内で、バックアップファイルを個々に選択して削除することができます。 ・バックアップデータは1,000ファイルまで表示されます。
	電話帳画像バックアップ	電話帳をバックアップするときに顔写真を含めるかどうかを設定できます。
	7 7 7 7	9901 C 711 CERECES 9 6

| 結果画面閲覧 | バックアップ/読み込みの結果一覧が表示されます。項目を選択すると詳細結果を確認できます。

■microSDメモリカードをフォーマットする

microSDメモリカードをフォーマットすると、microSDメモリカードに保存されているデータがすべて消去されます。

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[microSDと端末容量]→[microSD内データを消去]→[SDカード内データを消去]→ロックを解除→[すべて消去]

memo

◎ フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

パソコンと接続する

■USB接続モードを設定する

本製品とパソコンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続して、本製品をメモリカードリーダー/ライターとして使用したり、本製品とパソコン間の高速データ転送が利用できます。また、WMAデータなどの音楽/動画データの転送も可能です。

- パソコンとの接続方法については、「パソコンを使って充電する」 (▶P.44)をご参照ください。
- 高速転送モードを使用する場合は、パソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、SH DASHサポートページをご参照ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is17sh/

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[外部接続]→[USB接 続]

2	MTPモード	MTPに対応したパソコンのデータを microSDメモリカードに保存する場合に設定 します。 ・詳しくは、「MTPモードでパソコンと接続す る」(▶P.231)をご参照ください。
	PTPモード	MTPに対応していないパソコンと接続する場合に設定します。 ・ microSDメモリカードに保存されている画像などを転送することができます。
	カードリーダー モード	本製品をカードリーダー/ライターとして使用する場合に設定します。 ・詳しくは、「メモリカードリーダー/ライターとして使う」(▶P.230)をご参照ください。
	高速転送モード	本製品とパソコン間の高速データ転送を可能 にします。

memo

- ◎ 高速転送モードを使用するとモデムデバイスとして認識されますが、パソコンのモデムとして使用できませんのでご注意ください。
- ◎ Windows XP/Windows Vista/Windows 7以外のOSでの動作は、保証していません。
- ◎ USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にmicroUSBケーブル01(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎通信中に電池パックを取り外さないでください。

■メモリカードリーダー/ライターとして使う

本製品をメモリカードリーダー/ライターとして利用することができます。

あらかじめパソコンと本製品を接続し、「USB接続」を「カードリーダーモード」に設定してください。

■ [USBストレージをONにする]

本製品に取り付けたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識され、パソコンを操作することで、メモリカードリーダー/ライターとして利用できるようになります。

- 2 パソコンを操作してデータを転送
- 転送終了後、パソコンの「ハードウェアの安全な取り外し」 の手順に従って、本製品を停止
- 【 USBストレージをOFFにする】
- 5 microUSBケーブル01 (別売)を本製品から取り外す microUSBケーブル01 (別売)のコネクタ部分を持って、まっすぐに引き抜いてください。

memo

- ◎ USBストレージをONにしている間は、microSDメモリカードにインストールしたアプリケーションを起動することはできません。また、本製品のアプリケーションからmicroSDメモリカードは使用できません。
- ◎ワンセグで録画中は、USBストレージをONにできません。

■MTPモードでパソコンと接続する

■ Windows Media Playerでデータを転送する

パソコンの音楽データ、動画データを本製品のmicroSDメモリカード に保存します。

あらかじめパソコンと本製品を接続し、「USB接続」を「MTPモード」 に設定してください。

パソコンのWindows Media Playerを起動し、同期リストを表示

Windows Media Player 11/12をご使用ください。

Windows Media Playerの同期リストに保存する データを登録し、同期を実行

登録したデータが自動的に転送されます。

転送が終了すると、Windows Media Player 11/12に本製品を切断できる旨が表示されます。

③ microUSBケーブル01(別売)を本製品から取り外す

microUSBケーブル01 (別売)のコネクタ部分を持って、まっすぐに引き抜いてください。

memo

- ◎ 著作権保護されたデータは、転送時に使用した端末以外では再生できない 場合があります。
- ◎ データによっては著作権保護されているため再生できないものがあります。
- ◎ 著作権保護されていないデータでも、本製品以外で保存したデータは再生できない場合があります。
- ◎本製品以外でファイルを保存したmicroSDメモリカードを使用すると、 MTPモードに設定してもパソコンで認識されないことがあります。その場合は、microSDメモリカードを本製品でフォーマットすることをおすすめします。なお、microSDメモリカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されますのでご注意ください。

転送ファイルについて

- ◎ 拡張子を含め64文字目まで同じファイル名のデータを転送したときは、 データが上書きされる場合があります。
- ◎ 著作権保護されたデータのライセンス情報は、microSDメモリカードに保存されます。ライセンス情報データの削除、オールリセットなどを行うと、転送したデータが再生できなくなる場合があります。

■ microSDメモリカード内のデータをパソコンで操作 する

あらかじめパソコンと本製品を接続し、「USB接続」を「MTPモード」 に設定してください。

- パソコンから「マイコンピュータ」の「IS17SH」を開く
- 2 パソコンを操作してデータを転送
- 4 microUSBケーブル01(別売)を本製品から取り外す microUSBケーブル01(別売)のコネクタ部分を持って、まっすぐに引き抜いてください。

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示 する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- 本体にmicroSDメモリカードを取り付けたまま、本体とパソコンを 接続する方法
- microSDメモリカードを本体から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーに取り付ける方法

```
ます。
⊕·■.android secure
⊞ DCIM
⊞ Music
□ Pictures
: ⊞Screenshots
₽₩PRIVATE
₽■AU
. ⊕ ■PV
 E-■SHARP
  ⊞BACKUP
  ф ■СМ
  : ⊕ ■DOC
  . ⊕ -■ETC

    ⊕ MOVIE

  . □ PICTURE
  : ⊕ -■SOUND
  Ė ■ PM
   ⊞ SD VIDEO
⊞ SND
```

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示され と 各フォルダには次のデータを保存します。

.android_secure	アプリケーション
Android	各種アプリケーションのデータ
DCIM	撮影した静止画データや動画データ
documents	Documents To Goで扱うデータ
Download	ダウンロードしたデータ(壁紙/音楽など)
Music	パソコンからMTP転送したデータ
Screenshots	撮影したスクリーンショット
BU	電話帳/ブックマーク/スケジュールのバックアップデータ
email	Eメールが扱うデータ・Eメールのアプリケーションを利用している場合に、microSDメモリカードを参照した際に表示される「MyFolder」も保存されています。
PV	著作権保護機能対応データ
BACKUP	電話帳/ブックマーク/スケジュール/メモ 帳/ユーザー辞書/学習辞書(iWnn IME - SH edition)のバックアップデータ
CM	コンテンツマネージャーが扱うデータ(静止 画、動画、音楽、ドキュメント、その他)
.PICTURE	おまかせアルバムが扱う振り分けられたデー タ
DATABASE	おまかせアルバムが扱うデータベース
SD_VIDEO	ワンセグ録画データ
SND	電子書籍 GALAPAGOSが扱うデータ

- ◎データがない場合など、フォルダが作成されていないことがあります。
- .android secureフォルダについて
- ◎アプリケーションが保存されているフォルダです。フォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。アプリケーションを起動できなくなる可能性があります。
- BU/PV/BACKUP/SD VIDEOフォルダについて
- ◎本製品から操作するためのフォルダです。フォルダおよび保存されている データをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。データを正常 に表示できなくなる可能性があります。

データ通信

236
236
236
237
238
238
239
239
241
241
243
245
246
246
248

無線LAN(Wi-Fi®)機能

無線LAN(Wi-Fi®)機能について

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

Wi-Fi®を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続するアクセスポイントの登録が必要になります。



memo

- ◎ ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線とアクセスポイント(無線I AN(Wi-Fi®) 親機)をご用意ください。
- ◎ 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のアクセスポイント設置 状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認くださ い。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との 契約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。

- ◎無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面・セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ◎ Wi-Fi®ネットワークが切断されると、自動的にパケット通信に切り替わります。

無線LAN(Wi-Fi®)機能を利用する

■無線LAN(Wi-Fi®)機能をONにする

- ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[Wi-Fi]Wi-Fi®設定画面が表示されます。
- [2]「OFF」を右にスライドして「ON」に切り替える

■Wi-Fi®ネットワークに接続する

III ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[Wi-Fi]

Wi-Fi®が起動している場合、Wi-Fi®設定画面に接続可能なアクセスポイントが表示されます。

- ☑ アクセスポイントを選択
- 【 パスワードを入力→[接続]

「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表示できます。

memo

◎アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もあります。◎お使いの環境によっては、通信速度が低下する場合やご利用になれない場合があります。

■アクセスポイントとの接続を切る

- **Ⅲ** ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[Wi-Fi]
- 🔼 接続中のアクセスポイントを選択→[切断]

memo

◎ アクセスポイントとの接続を切ると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

┃Wi-Fi®設定画面のメニューを利用する

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[Wi-Fi]
- ■オプションメニューの場合
- 2 []
- * 下記以外にMACアドレスやIPアドレスが確認できます。 ネットワークの通知 Wi-Fi®のネットワークを検出したとき、ステータ スパーに通知するかどうかを設定します。 Wi-Fiのスリーブ設定 接続を一時停止するタイミングを設定します。 接続不良のとき無効にする 安定したインターネット接続が可能なときのみ Wi-Fi®を使用します。

- ■コンテキストメニューの場合
- アクセスポイントをロングタッチ
- ※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

ネットワークに接続	アクセスポイントに接続します。
ネットワークから切	アクセスポイントを切断します。
断	
ネットワークを変更	アクセスポイントを編集します。

アクセスポイントを登録する

■アクセスポイントを自動で登録する

- **Ⅲ** ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[Wi-Fi]
- WPS方式の場合
- (WPS使用可)と表示されているアクセスポイントを選択
- **🚹** 設定方法の選択欄をタップ
- 【WPS ブッシュボタン方式] / [WPS PIN方式(APでPINを入力)] → [接続]
- AOSS方式の場合
- [AOSS]

初回起動時にはソフトウェア使用許諾契約が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

[AOSS]

アクセスポイントのAOSSボタンを長押ししてください。自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。

◎ アクセスポイントを登録する場合は、アクセスポイント機器(無線LAN (Wi-Fi®) 親機)側の取扱説明書や設定をご確認ください。

▋アクセスポイントを手動で登録する

- ホーム画面→[アブリ]→[設定]→[Wi-Fi]→[ネットワークを追加]
- 2 ネットワークSSIDを入力→セキュリティを選択
- セキュリティを「なし」に設定した場合
- 3 [保存]
- セキュリティを「WEP」「WPA/WPA2 PSK」に設定した場合
- 3 パスワードを入力→[保存] 「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表示できます。
- セキュリティを[802.1x EAP]に設定した場合

memo

◎手動でアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめアクセスポイント機器(無線LAN(Wi-Fi®)親機)のネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。

赤外線通信

赤外線の利用について

本製品と赤外線通信機能を持つ相手側の機器との間でデータを送受信できます。また、本製品は高速赤外線通信方式であるIrSimple™規格に対応しています。IrSimple™規格に対応した携帯電話同士またはプリンターなどに大容量のデータを素早く転送できます。

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで、赤外線ポート部分を、相手側の赤 外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。



赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

memo

◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

- ◎本製品の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相 手側の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく 送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎送受信時に認証コードの入力が必要になる場合があります。認証コードは、 送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側 と受ける側で同じ番号を入力します。
- ◎ 赤外線通信中に音声着信、アラームなど、他のアプリケーションが起動した場合、赤外線通信は終了します。
- ◎ IrSS™通信で送受信できるデータ容量は10MBまでです。

データの送受信について

- データ容量や相手側の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- 著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機器では再生できない場合があります。
- データ送信時は、電話帳とプロフィールはvCard形式、メモ帳は vNote形式、ブックマークはvBookmark形式に変換されて送信され ます。
- 相手側の機器やデータの種類、容量によっては受信しても再生や登録、保存ができない場合があります。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が86文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- 電話帳登録時にアカウントを選択する画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。
- 電話帳を全件受信して「全件削除して登録」を選択した場合、受信 データの1件目がプロフィールに上書き登録されます(自局電話番号 は除く)。

受信したデータの登録先は、次の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	プロフィール、電話帳
vNote	メモ帳
vBookmark	ブックマーク
その他のデータ	コンテンツマネージャー

赤外線でデータを送受信する

- 赤外線でデータを送信する
- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[赤外線送受信]→[一件送信]
- 2 送信するデータを選択

「プロフィール」を選択した場合、[送信項目設定]→送信する項目を選択/解除→[保存]→[はい]と操作して、送信するプロフィールの項目を設定できます。

- 素外線送信 選択したデータを通常の赤外線通信で送信します。IrSS送信 選択したデータをIrSS™送信します。
- 4 [OK]

「IrSS送信」を選択した場合、送信確認画面が表示されます。「はい」を選択してください。

■各機能のメニューから赤外線送信する

例: 電話帳(顔写真なし)を1件送信する場合

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択→[送信]→[赤外線送信]
- 2 [はい]
- [OK]

例: 電話帳(顔写真なし)を複数送信する場合

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→[■]→[送信]→[赤 外線送信]
- 連絡先を選択して送信する場合
- [2] [選択送信]→連絡先を選択→[送信]→[はい]
- **3** [はい]→認証コードを入力→[OK]→[OK]
- 連絡先をすべて送信する場合
- [2 [全件送信]→[はい]→ロックを解除 アカウントを選択する画面が表示された場合は、全件送信するアカウントを選択してください。
- [3] [はい]→認証コードを入力→[OK]→[OK]

memo

◎ アプリケーションによっては、「IrSS送信*」を利用することができます。 *IrSS™送信は、相手側がIrSS™対応機器である必要があります。また、対応機器であれば複数の機器に一度に送信することができます。正常に受信したかどうかは、受ける側でご確認ください。

■ 赤外線でデータを受信する

- 1件送信でデータが送信された場合
- ホーム画面→[アプリ]→[赤外線送受信]→[一件受信]→[OK]
- [OK]

データが追加登録されます。

- ■全件送信でデータが送信された場合
- 📘 ホーム画面→[アプリ]→[赤外線送受信]→[全件受信]
- ② 認証コードを入力→[OK]→[OK]→ロックを解除
- | 追加登録 本体内のデータを残して登録します。 | 全件削除して 本体内のデータをすべて削除して登録します。 | 登録 | 受信データを登録せずに破棄します。

memo

◎データの受信方法は、送る側の端末やデータの種類によって異なります。

Bluetooth®機能

Bluetooth®機能の利用について

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などの Bluetooth®デバイスとワイヤレス接続できる技術です。

memo

- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はで注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ microUSBケーブル01(別売)などが接続されている場合は、 Bluetooth[®]機能を使用できないことがあります。

■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やワンセグ放送を聴くことができます。

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- 「画面のロック」が設定されても、オーディオ機器からの操作を継続 して行うことができます。
- オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。

memo

◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ音を聴くことができます。

- ◎ ワンセグ放送の番組によっては、Bluetooth®接続してもオーディオ機器で 音を聴くことができない場合があります。
- ◎ 500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

■ハンズフリー通話

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話をすることができます。

ハンズフリー機器と接続中に着信があった場合は、ハンズフリー機器からも着信音が流れます。

memo

- ◎ ハンズフリー機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中に ⑥ / ⑦を押すと、ハンズフリー機器の着信音量や通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■データ送受信

Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

memo

◎ データの送受信について詳しくは、「データの送受信について」(▶P.239)をご参照ください。

■ Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中に音声着信、アラームなど、他のアプリケーションが起動してもBluetooth®通信は継続されます。

Bluetooth®通信中に接続が切断されても、アプリケーションの動作は 継続します。接続切断後、Bluetooth®機器を操作すると接続を再開し ます。

Bluetooth®機器と接続中にBluetooth®を再起動した場合や、 Bluetooth®を起動した状態で、ペア設定済みの機器から接続要求があると自動的に接続します。

■ Bluetooth®機能使用時のご注意

良好な接続を行うために、以下の点にご注意ください。

- 1. 本製品とほかのBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。
- 2. ほかの機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

■無線LAN(Wi-Fi®)との電波干渉について

Bluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®) (IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、本製品のBluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®)機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。

また、本製品のBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線LAN (Wi-Fi®)機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。このようなときは、以下の対策を行ってください。

- 1. 本製品と無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器は、10m以上離してください。
- 2.10m以内で使用する場合は、無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器の電源を切ってください。

Bluetooth®機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 ペア設定をした通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
プロファイル	Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた 仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定 められています。
HSP(Headset Profile)	ヘッドセット機器を使用した通話のため のプロファイルです。
HFP(Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)	オーディオ出力対応アプリの音を転送するためのプロファイルです。
AVRCP(Audio / Video Remote Control Profile)	オーディオ機器をリモート制御するため のプロファイルです。
OPP(Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどと電話帳データなどを送受信するためのプロファイルです。
SPP(Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定し 機器間を相互接続するためのプロファイ ルです。
PBAP(Phone Book Access Profile)	電話帳データを転送するためのプロファ イルです。

m=5	=×10
用語	説明
DUN(Dial-up	カーナビなどを使用したデータ通信のた
Networking Profile)	めのプロファイルです。一部のカーナビ
	ゲーションシステムに対応しています。
	パケット通信料定額/割引サービスなど
	の定額対象外となるため、「カーナビ用料
	金オプション」へのご加入をおすすめしま
	す。詳しくはau総合カタログおよびau
	ホームページをご参照ください。
HID(Human Interface	キーボードやマウスなどBluetooth®対応
Device Profile)	入力デバイスで操作するためのプロファ
	イルです。
HDP(Health Device	体重計などのBluetooth®健康器具とデー
Profile)	夕通信を行うためのプロファイルです。
PAN(Personal Area	Bluetooth®ネットワーク機器と接続する
Networking Profile)	ためのプロファイルです。
OBEX(Object	画像データや電話帳データのファイル交
Exchange)	換を行うための規格です。
パスキー	Bluetooth®機器同士が初めて通信すると
	きに、お互いに接続を許可するために、本
	製品およびBluetooth®機器で入力する暗
	証番号です。
	本製品では、1~16桁の数字を入力でき
	ます。

Bluetooth®を利用する

■Bluetooth®を起動する

- ・ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[Bluetooth] Bluetooth®画面が表示されます。
- [2] 「OFF」を右にスライドして「ON」に切り替える 検出したBluetooth®機器が表示されます。
- Bluetooth®画面のメニューを利用する
- **I** Bluetooth®画面→[**I**]

2	端末の名前 を変更 表示のタイ ムアウト	他のBluetooth®機器から検索された場合に表示される端末名を編集できます。 他のBluetooth®機器からの検索を受け付けるかどうかを設定します。
	aptX	• 「タイムアウトしない」に設定すると有効の状態 のままになります。 aptX®を利用してオーディオ機器と接続するかど うかを設定します。
	常にハンズ フリー通話	常にハンズフリー機器で通話するかどうかを設定 します。
	受信済み ファイルを 表示	受信履歴画面を表示します。

■ Bluetooth®機器と接続する

本製品からBluetooth®機器に接続する場合は、Bluetooth®機器とペア設定を行います。Bluetooth®機器との接続を解除しても、ペア設定は解除されません。

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[Bluetooth]→[デバイスの検索]

検出したBluetooth®機器一覧画面が表示されます。 Bluetooth®機器の種類に応じて、アイコンが表示されます。

- ❷ 接続するBluetooth®機器を選択
- 🔞 画面に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることをで確認ください。

パスキー入力画面が表示された場合、本製品とBluetooth®機器で同じパスキー(1~16桁の数字)を入力します。ペア設定が完了するとBluetooth®機器に接続されます。

memo

- ◎ オーディオ出力とハンズフリー通話を同時に接続することができます。ただし、通話中はオーディオ出力の音が自動的に流れなくなります。
- ◎ペア設定をしたBluetooth®機器がヘッドセット機器、ハンズフリー機器、オーディオ機器、HID機器のいずれにも対応していない場合、接続が行われません。
- ◎ Bluetooth®機器が検索拒否する設定になっている場合は検出されません。 設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照く ださい。
- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が設けられています。
- ◎他のBluetooth®機器からの機器検索への応答を受け付けたい場合は、端末 名をタップしてください。「表示のタイムアウト」で設定した時間が経過す ると、自動的に応答を受け付けなくなります。

■ペア設定したBluetooth®機器のメニューを利用する

Bluetooth®機器一覧画面→[益]

※メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

検出したBluetooth®機器の表示名を編集で きます。
Bluetooth®機器とペア設定を解除します。
通話をするときに、選択したBluetooth®機器を使用するかどうかを設定します。
音楽や動画を視聴するときに、選択した Bluetooth®機器を使用するかどうかを設定 します。
HID機器を接続して入力するときに、選択したBluetooth®機器を使用するかどうかを設定します。
ネットワーク機器と接続するときに、選択したBluetooth®機器を使用するかどうかを設定します。

Bluetooth®でデータを送受信する

■Bluetooth®でデータを送信する

各機能のメニューから、データをBluetooth®送信することができます。

例: 電話帳(顔写真なし)を1件送信する場合

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択→[送信]→[Bluetooth送信]
- 2 [はい]
- 🔞 送信先の機器を選択

例: 電話帳(顔写真なし)を複数送信する場合

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→[国]→[送信]→[Bluetooth送信]
- 連絡先を選択して送信する場合
- 2 [選択送信]→連絡先を選択→[送信]→[はい]
- 3 送信先の機器を選択
- 連絡先をすべて送信する場合
- [全件送信]→[はい]→ロックを解除 アカウントを選択する画面が表示された場合は、全件送信するアカウントを選択してください。
- ・ 送信先の機器を選択

■ Bluetooth®でデータを受信する

本製品でデータを受信するには、 $Bluetooth^{@}$ を起動後、相手側(送信側)のデータ送信を待ちます。 $Bluetooth^{@}$ の起動方法については、 $Bluetooth^{@}$ を起動する $Bluetooth^{@}$ を記動する $Bluetooth^{@}$ を記動する $Bluetooth^{@}$ を記動する $Bluetooth^{@}$ を記動する $Bluetooth^{@}$ を記動する $Bluetooth^{@}$

- 送信側のBluetooth®機器からデータ送信
- 2 受信通知後、ステータスバーを下にスライド
- 🔞 ファイル着信の通知をタップ
- 4 [承諾]
- 受信完了後、ステータスバーを下にスライド
- ファイル受信の通知をタップ
- 🚺 受信したデータを選択

再生/表示/登録するアプリケーションが複数存在する場合は、データを選択すると「アプリケーションを選択」画面が表示されます。画面に従って操作してください。

memo

◎ 他のアプリがBluetooth®通信を行っていると、データ受信ができない場合があります。

おサイフケータイ®(FeliCa)

おサイフケータイ®(FeliCa)について

おサイフケータイ®(FeliCa)とは

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。本製品をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。 おサイフケータイ®をご利用になるには、サービスによってはおサイフケータイ®対応アプリをダウンロードする必要があります。 なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意」(▶P.288)をあわせてご参照ください。

おサイフケータイ®(FeliCa)ご利用にあたって


- 本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフ ケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお 問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、おサイフケータイ®のロック設定をおすすめ します。紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当 社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。おサイフケータイ®のロック設定をされている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- おサイフケータイ®対応アブリを削除するときは、各サービスの提供 画面からサービスを解除してから削除してください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してし まった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、 各サービス提供会社にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ®対応サービスの一部がご利用 いただけない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社にお問 い合わせください。
- ・電話がかかってきた場合や、アラームの時刻になるとおサイフケータイ®対応アプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断され、読み書きがされていない場合があります。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけない場合があります。
- おサイフケータイ®対応アプリ起動中は、おサイフケータイ®による リーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。
- 次の場合は、おサイフケータイ®を利用できません。ただし、リーダー/ライターにかざしてのデータのやりとりは可能です。
 - 機内モード中

・充電中、またはmicroUSBケーブル01 (別売)接続中、イヤホンな どのケーブル類を接続中で、au ICカードが挿入されていない場 合、また一度も電波を受けていない場合

▋リーダー/ライターとデータをやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで、FeliCaチップ内のデータのやりとりができます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- FeliCaマークを強い力で押さないでください。通信に障害が発生するおそれがあります。

memo

- おサイフケータイ®対応のアプリを起動せずに、リーダー/ライターとの データの読み書きができます。
- ◎ 電池フタ裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとの データの読み書きができなくなる場合があります。
- ◎ 本製品の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、おサイフケータイ®をロックしている場合は、ご利用いただけません。

■他の携帯電話とデータをやりとりする

IC通信機能を搭載した携帯電話との間でデータを送受信できます。



- 2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマークを重ね合わせ、送受信が 終了するまで動かさないようにしてください。
- ・送受信の操作や送受信されるデータについては、対応するアプリケーションの動作に依存します。画面に従って操作してください。
- FeliCaマークを重ね合わせても、送受信を失敗する場合があります。 失敗した場合は、送受信の操作を再度行ってください。
- FeliCaマークをゆっくりと重ね合わせると送受信を失敗することがあります。

おサイフケータイ®(FeliCa)を利用する

■おサイフケータイ®対応サービスを利用する

利用方法などの詳細については、おサイフケータイ®画面→[■]→[サポートメニュー]→[操作ガイド]と操作しておサイフケータイ®の操作ガイドをで参照ください。

1 ホーム画面→[アプリ]→[おサイフケータイ]

おサイフケータイ®画面が表示されます。 初期設定画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

[2] [おすすめ]→サービスを選択

表示されたショートカット、またはサービス紹介サイトから、ご利用になりたいサービスを選択してください。

サービスによっては初期登録が必要です。画面に従って操作してください。

■ おサイフケータイ®をロックする

おサイフケータイ®をロックすると、おサイフケータイ®対応サービス、 FeliCaデータ受信の利用を制限できます。

- **■** おサイフケータイ®画面→[ロック設定]
- [② [次へ]→ロックを解除→[OK]

おサイフケータイ®の機能がロックされ、サービス一覧が非表示になります。

memo

- ◎ ロック中に電池が切れると、ロックが解除できなくなります。電池残量にご 注意ください。電池が切れた場合は、充電後にロックを解除してください。
- ◎ ロックを解除するには、おサイフケータイ®画面から設定時と同様の操作を 行ってください。
- ② おサイフケータイ®をロックすると、ステータスバーに「 $\overline{\mathbf{g}}$ 」が表示されます。

■ おサイフケータイ®画面のメニューを利用する

|| おサイフケータイ®画面→[|| || ||

2	サービス表示情報	おサイフケータイ®画面を最新の状態に更
	更新	新します。
	メモリ使用状況	おサイフケータイ®のメモリ使用状況を確
		認します。
		最大999ブロックまで保存可能です。
	サポートメニュー	おサイフケータイ アプリ ご利用規約
		おサイフケータイ®の利用規約を表示し
		ます。
		電子マネー残高表示機能 ご利用条件
		電子マネー残高表示機能の利用条件を表
		示します。
		バージョン情報
		利用中のバージョンを確認します。
		操作ガイド
		おサイフケータイ®の操作ガイドを表示
		します。
		設定リセット
		サービス一覧情報をリセットします。
		・おサイフケータイ®のアプリやデータは
		削除されません。

■IC通信でデータを送受信する

IC通信機能を搭載した携帯電話との間でデータを送受信できます。

- IC通信でデータを送信するには、あらかじめおサイフケータイ®の初期設定を行う必要があります。おサイフケータイ®の初期設定については、「おサイフケータイ®対応サービスを利用する」(▶P.248)をご参照ください。
- ・ おサイフケータイ®をロックしている場合は、IC通信をご利用できません。
- すべてのIC通信機能を搭載した携帯電話との通信を保証するものではありません。
- ・送受信時に認証コードの入力が必要になる場合があります。認証 コードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の 数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。
- ・データの送受信について詳しくは、「データの送受信について」 (▶P.239)をご参照ください。

■データを送信する

各機能のメニューから、データをIC送信することができます。

例: 電話帳(顔写真なし)を1件送信する場合

- ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→連絡先を選択→[送信]→[IC送信]
- [はい]
- [OK]

例: 雷話帳(顔写真なし)を複数送信する場合

ホーム画面→[アプリ]→[電話帳]→[置]→[送信]→[IC 送信]

- 連絡先を選択して送信する場合
- [2] [選択送信]→連絡先を選択→[送信]→[はい]→[OK]
- 連絡先をすべて送信する場合
- ② 【全件送信】→【はい】→ロックを解除
 アカウントを選択する画面が表示された場合は、全件送信するアカウントを選択してください。
- **【 認証コードを入力→[OK]→[OK]**
- ■データを受信する
- 送信側の端末とFeliCaマークを向かい合わせる
- [OK]
- 受信完了後、ステータスバーを下にスライド
- 4 受信したデータを選択

再生/表示/登録するアプリケーションが複数存在する場合は、データを選択すると「アプリケーションを選択」画面が表示されます。画面に従って操作してください。

auのネットワークサービス・海外利用

auのネットワークサービスを利用する	252
auのネットワークサービスについて	252
お留守番サービスを利用する(標準サービス)	252
着信転送サービスを利用する(標準サービス)	258
割込通話サービスを利用する(標準サービス)	261
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	263
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	263
三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	264
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	265
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	266
グローバルパスポートCDMA	267
海外で安心してご利用いただくために	267
海外利用に関する設定を行う	267
渡航先で電話をかける	268
渡航先で電話を受ける	
グローバルパスポートGSM	270
GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルパスポートGSM)に	ついて
	270

auのネットワークサービスを利用する

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

標準サービス	SMS(Cメール) お留守番サービス(ボイスメール含む) 着信転送サービス 割込通話サービス 教信番号表示サービス 番号通知リクエストサービス
有料オプション サービス*	三者通話サービス 迷惑電話撃退サービス 通話明細分計サービス

※有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。 各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)でご確認ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

お留守番サービスについて

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、「機内モード」を設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■ お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸し出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お 留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始する と、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預か	り(保存)する時間	48時間まで*1
お預か	りできる件数	20件まで ^{*2}
1件あ	たりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、 伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル 操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。
伝言・ボイスメール の録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ・ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

memo

◎有料オブションサービス「お留守番サービスEX」(月額315円、税込)をご契約いただくと、お預かり(保存)する時間が録音から1週間となります。また、お預かりできる件数が99件までとなります。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイス メールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更、英語ガイダンスの 設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝 言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[141]を入力→[発信]
- ガイダンスに従って操作

■お留守番サービスを開始する

- ■通話中にかかってきた電話もお留守番サービスに転送 する(留守番開始1)
- 計 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1411」を入力→[発信]

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[留守番電話]→[留守番開始]]→[はい]でも同様に操作できます。

- 🔁 「通話終了」を下にスライド
- ■通話中にかかってきた電話はお留守番サービスに転送 しない(留守番開始2)
- 計 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1413」を入力→[発信]

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[留守番電話]→[留守番開 始2]→「はい]でも同様に操作できます。

[2]「通話終了」を下にスライド

memo

◎ 海外のネットワークを利用中は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- ・着信中に[■]→[着信転送]と操作した場合(選択転送)

memo

- ○お留守番サービスの応答時間は変更できません。
- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外に本製品の「伝言メモ設定」(▶P.217)または「オートアンサー」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。

▋お留守番サービスを停止する

ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1410」を入力→[発信]

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[留守番電話]→[留守番停止]→[はい]でも同様に操作できます。

「通話終了」を下にスライド

memo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

【電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

🚺 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、応答メッセージで応答します。

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作型に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。 伝言を録音した後、操作・6へ進む前に電話を切っても伝言をお預かり します。

🔞 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次の操作ができます。

[1]: 録音した伝言を再生して、内容を確認する

「2」: 録音した伝言を「至急扱い」にする

「9」: 録音した伝言を消去して、取り消す

「★」: 録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

- ◎ 電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[1612]+相手の方の au電話番号を入力→[発信]
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源を切っていた場合や機内 モード中の場合、または電波の届かない場所にいた場合、お留守番サー ビスに着信があったことをSMS(Cメール)でお知らせするサービス です。

お留守番着信お知らせには、お留守番サービスで伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

■伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、SMS(Cメール)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報ない」の2種類があります。

memo

- ◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

発番情報なし: 1件 発番情報あり: 20件

- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは、SMS(Cメール)で確認できます。

電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

- ◎ 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- のうても番号のfigureOfficeの場合はの知らせしません。 ○ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■伝言・ボイスメールを聞く

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[留守番電話]→[留守伝言 再生]→[はい]でも同様に操作できます。

ホーム画面→[Pプリ]→[電話]→[1]をロングタッチしても同様に操作できます。

がイダンスに従って数字を入力

「1」: 同じ伝言をもう一度聞く

「2」: 伝言を保存

「4」: 5秒間巻き戻して聞き直す

[5]: 伝言を一時停止(20秒間)※

[6]: 5秒間早送りして聞く

「9」: 伝言を消去

「O」: 伝言再生中の操作方法を聞く

「#|: 次の伝言を聞く

「★」: 前の伝言を聞く

※「通話終了」以外のキーをタップすると、伝言の再生を再開します。

🚹 「通話終了」を下にスライド

memo

- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメールも同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

■応答メッセージの録音/確認/変更をする

新しい応答メッセージの録音や現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更、スキップ防止などの設定を行うことができます。

ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1414」を入力→[発信]

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[留守番電話]→[応答内容 変更]→[はい]でも同様に操作できます。

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合(個人メッセージ)
- [2] 「1」を入力→3分以内で応答メッセージを録音→「#」を入力→「#」を入力→「通話終了」を下にスライド
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合(名前指定メッセージ)
- [2] 「2」を入力→10秒以内で名前を録音→「#」を入力→「#」 を入力→「通話終了」を下にスライド
- 設定/保存されている応答メッセージを確認する場合
- [2] 「3」を入力→応答メッセージを確認→「通話終了」を下に スライド
- 蓄積停止時の応答メッセージを録音する場合(不在通知)
- [2] 「7」を入力→3分以内で応答メッセージを録音→「#」を入力→「#」を入力→「通話終了」を下にスライド

memo

◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。

- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って「4」を入力すると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」を入力すると標準メッセージに戻すことができます。◎海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

■ 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。 (ト256「応答メッセージの録音/確認/変更をする」)

- ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[1610]を入力→[発信]
- 2 ガイダンスを確認→「通話終了」を下にスライド

memo

- ◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

■蓄積停止を解除する

- ・ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1611」を入力→[発信]
- 2 ガイダンスを確認→「通話終了」を下にスライド

memo

◎海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のIS17SH以外のau電話、他通信事業者の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- ご利用のIS17SHの電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力
- 4 ガイダンスに従って操作

memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■日本語/英語ガイダンスを切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージの言語 を変更できます。

ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

■ 英語ガイダンスへ切り替える

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

🙎 「通話終了」を下にスライド

memo

◎海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

■ 日本語ガイダンスへ切り替える

ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「14190」を入力→[発信]

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

[2] 「通話終了」を下にスライド

memo

◎ 海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

■着信転送サービスについて

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

- ◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービスを同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、非 通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎ 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始「1422」~ 「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先から本製品までの 通話料	有料 ・電話をかけてきた相手の方のご負担と なります。
本製品から転送先までの通話料	有料 ・ お客様のご負担となります。 ・ 海外の電話に転送した場合は、ご契約 された国際電話通信事業者からのご請 求となります。

■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1422」+転送先電話番号を入力→[発信]

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[無応答転送] →[はい]と操作し、ガイダンスに従って転送先電話番号を登録しても 設定できます。

「通話終了」を下にスライド

memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[14212]を入力→[発信]と操作して設定できます。
- ◎着信転送サービスの応答時間は変更できません。

◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。このとき「伝言メモ設定」(▶P.217)または「オートアンサー」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。

通話中にかかってきた電話を転送する (話中転送)

ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1423」+転送先電話番号を入力→[発信]

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[転送電話]→[話中転送] →[はい]と操作し、ガイダンスに従って転送先電話番号を登録しても 設定できます。

[2] 「通話終了」を下にスライド

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面→[アブリ]→[電話]→「14213」を入力→[発信]と操作して設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービスを同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

| かかってきたすべての電話を転送する (フル転送)

計 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1424」+転送先電話 番号を入力→「発信]

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[転送電話]→[フル転送] →[はい]と操作し、ガイダンスに従って転送先電話番号を登録しても 設定できます。

2 「通話終了」を下にスライド

memo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面→[アプリ]→[電話] →「14214」を入力→[発信]と操作して設定できます。
- フル転送を設定している場合は、お客様の携帯電話は呼び出されません。

■ 手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

計 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1425]+転送先電話番号を入力→「発信]

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[転送電話]→[選択転送] →[はい]と操作し、ガイダンスに従って転送先電話番号を登録しても設定できます。

2 「通話終了 |を下にスライド

memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「14215|を入力→[発信]と操作して設定できます。
- ◎ 着信中に[■]→[着信転送]と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

■海外の電話へ転送する

au国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→XXXXを入力→[発信] 上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送	1422
話中転送	1423
フル転送	1424
選択転送	1425

- [2] 国際アクセスコード「001010」または「010」を入力
- **3** アメリカの国番号[1]を入力
- 4 市外局番「212」を入力
- 「「 転送先電話番号 「123XXXX」を入力

- 6 「通話終了」を下にスライド

memo

◎ au国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

■着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1420」を入力→[発信]

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[転送電話]→[転送停止] →[はい]でも同様に操作できます。

2 「通話終了」を下にスライド

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のIS17SH以外のau電話、他通信事業者の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無 応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

ご利用のIS17SHの電話番号を入力

┨ 暗証番号(4桁)を入力

4 ガイダンスに従って操作

memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

| 割込通話サービスについて

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐに ご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご 希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、非 通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話 撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担となります(保留中でも通
	話料はかかります)。

■割込通話サービスを開始する

- 計 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[1451]を入力→[発信]
- 「通話終了」を下にスライド

memo

◎海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する

- ・ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1450」を入力→[発信]
- 2 「通話終了」を下にスライド

memo

- ◎ 割込通話サービスを「停止」に設定すると、パケット通信中も着信を受けられません。
- ◎海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

■割込通話を受ける

例: Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- [2] 「応答」を下にスライド

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。 [ダイヤルキー]→[発信]と操作するたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

「通話終了」を下にスライドすると、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方との通話に切り替わります。
- ◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[1452]+相手先電話 番号を入力→「発信]

- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」「184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着 信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサー ビスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

- ◎ 発信者番号(お客様の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎ 海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が表示されます。 相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電 話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディス プレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

■番号通知リクエストサービスについて

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

■番号通知リクエストサービスを開始する

- 「通話終了」を下にスライド

memo

- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、 相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しくだ さい。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手の方からの着信には、 番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - SMS(Cメール)
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

■番号通知リクエストサービスを停止する

- 計 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1480」を入力→[発信]
- 🔁 「通話終了」を下にスライド

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

诵話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に诵話できます。

例: Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

■ Aさんと通話中に[ダイヤルキー]→Bさんの電話番号を 入力

通話中に電話帳や発着信履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

2 [発信]

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、[ダイヤルキー] \rightarrow [発信] \rightarrow [発信] と操作するとAさんとの通話に戻ります。

4 [ダイヤルキー]→[発信]

3人で通話できます。

[ダイヤルキー]→[発信]と操作すると、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。

「通話終了」を下にスライドすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。

- ◎ 三者通話中は、SMS(Cメール)を送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手の方として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担となります(保留中でも通
	話料はかかります)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

|迷惑電話撃退サービスについて

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

memo

◎ お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービス、番号通知リクエストサービスのそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

- 計 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→「1442」を入力→[発信]
- [2]「通話終了」を下にスライド

- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- \bigcirc 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎ 次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話SMS(Cメール)
- ◎ 诵話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはね」です。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎海外のネットワークを利用中は、受信拒否リストに登録することができません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手の方から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - SMS(Cメール)
 - 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する

- 計 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[1448]を入力→[発信]
- 「通話終了」を下にスライド

memo

- ◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に]件ずつ削除されます。
- ◎海外のネットワークを利用中は、受信拒否リストから削除することができません。

■受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除 する

- 計 ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[1449]を入力→[発信]
- 🔁 「通話終了」を下にスライド

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

ホーム画面→[アプリ]→[電話]→[131]+相手先電話番号を入力→[発信]

- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」「184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、SMS(Cメール)などの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

グローバルパスポートCDMA

海外で安心してご利用いただくために

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。

http://www.au.kddi.com/service/kokusai/tokomae/

■本製品を盗難・紛失したら

- 海外で本製品を盗難・紛失された場合は、auショップもしくはお客さまセンターまで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失された後に発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- 本製品に挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PINコードを設定されることをおすすめします。

■海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ご利用料金は国・地域によって異なります。
- 海外における通話料は、各種割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- 国・地域によっては、「発信」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。

海外利用に関する設定を行う

■PRL(ローミングエリア情報)を取得する

海外で本製品を利用するには、渡航先で接続する通信事業者のネット ワークに切り替える必要があります。

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

海外渡航時には、最新のPRLを渡航前に取得してからお使いください。

 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[ネットワーク設定]
 →[モバイルネットワーク]→[ローミング設定]→[PRL 設定]→[PRLバージョンを更新する]

PRLを取得します。画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。

- ◎ PRLデータをダウンロードする場合には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

エリアを設定する

本製品を使用するエリアを設定します。

- ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[ネットワーク設定]→[モバイルネットワーク]→[ローミング設定]→[エリア設定]
- 2
 日本
 日本国内でご利用になる場合に設定します。

 ローミング
 海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)

 (海外)
 に設定します。

memo

◎「エリア設定」を「ローミング(海外)」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。

■ データローミングを設定する

ローミング中にパケット通信を利用できるように設定します。

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[ネットワーク設定]→[モバイルネットワーク]→[データローミング]

「OK」を選択すると、データローミングが有効になります。

memo

◎ IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの利用料(利用月のみ月額 525円、税込)と別途通信料がかかります。

渡航先で電話をかける

■渡航先から国外(日本含む)に電話をかける

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

例: 韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

- | | ホーム画面→[アプリ]→[電話]
- 2 韓国の国際アクセス番号「002」を入力

「O」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

- アメリカの国番号[1]を入力
- 4 市外局番「212」を入力

市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください(イタリア・モスクワなど一部の国や地域の固定電話などの例外もあります)。

同相手の方の電話番号「123XXXX」を入力→「発信]

memo

◎電話をかける相手の方がグローバルパスポート利用者の場合は、相手の方の渡航先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。

■渡航先の国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の方の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

- 🚺 ホーム画面→[アプリ]→[電話]
- [2] 電話番号を入力

渡航先によって操作が異なります。

渡航先	番号
アメリカ本土、ハワイ、サイパン	「1」+市外局番+相 手の方の電話番号
ニュージーランド*、韓国、中国、香港、マカオ、台湾、インドネシア、ベトナム、イスラエル、インド、バミューダ諸島、バングラデシュ、バハマ、ベネズエラ	市外局番+相手の方 の電話番号
メキシコ(市内通話)	相手の方の電話番号
メキシコ(市外通話)	「01」+市外局番+ 相手の方の電話番号

※2012年7月31日をもってサービス提供終了予定

3 [発信]

渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

memo

- ◎ 渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。
- 日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■ 日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合

渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号 および「81」(日本)をダイヤルしてもらう必要があります。

- 例: アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけても らう場合
- 🚺 アメリカの国際アクセス番号「011」を入力
- 2 日本の国番号[81]を入力
- 最初の「0」を省略したau電話の電話番号 「901234XXXX」を入力→「発信」

グローバルパスポートGSM

GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、お客さまセンターにてご確認ください。

本製品はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応エリアについては、auホームページもしくはお客さまセンターにてご確認ください。

memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル 携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オ セアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使 われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 🔁 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。
 - ★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみ を想定しています。

memo

◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。

- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障 破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PINコードを設定されることをおすすめします。

付録·索引

付録	274
 周辺機器のご紹介	274
イヤホンを使用する	
スイッチ付イヤホンマイク/イヤホンマイクを使用する	275
故障とお考えになる前に	276
ソフトウェアやOSを更新する	278
アフターサービスについて	
利用できるデータの種類	282
主な仕様	
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	284
CE Declaration of Conformity	285
FCC Notice	287
輸出管理規制	288
おサイフケータイ [®] 対応サービス ご利用上の注意	288
知的財産権について	290
索引	295

付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(SHI13UAA)



■ auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)



■ 共通ACアダブタ01(0202PQA)(別売)**
共通ACアダブタ02(0203PQA)(別売)*
共通ACアダブタ03(0301PQA)(別売)
共通ACアダブタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
共通ACアダブタ03 ゲリーン(0301PPA)(別売)
共通ACアダブタ03 ビンク(0301PPA)(別売)
共通ACアダブタ03 ビンク(0301PLA)(別売)
AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)*
AC Adapter AO(0204PLA)(別売)*
AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)*
AC Adapter CHA(0204PPA)(別売)*
AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)*
AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)*
AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)*

AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)*
AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)*
AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)*
AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(フルー)(L02P001R)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(ビンク)(L02P001P)(別売)
AC Adapter JUPITRIS(ジャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)



共通ACアダプタ03

- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず 上記(共通ACアダプタ01以外)の海外で使用可能なACアダプタ をで使用ください。
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)※ 共通DCアダプタ03(0301PEA)(別売)



共通DCアダプタ03

付録/索

- ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)※
- ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
- microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
- シャープmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブル01 (SHI01HVA) (別売)
- 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)
- ※本製品でご使用になる場合は、シャープmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブル01(別売)や18 芯-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続する必要があります。

memo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ○本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ 上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 http://auonlineshop.kddi.com/

イヤホンを使用する

イヤホン(市販品)を接続して使用します。

- ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[外部接続]→[イヤホンの種類]→[マイクなし]
- 2 本製品のイヤホンマイク端子にイヤホン(市販品)を差し 込む

スイッチ付イヤホンマイク/イヤホンマイク を使用する

- ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[外部接続]→[イヤホンの種類]→[マイクあり]
- 2 本製品のイヤホンマイク端子にスイッチ付イヤホンマイク(市販品)/イヤホンマイクを差し込む

memo

- ◎ スイッチ付イヤホンマイクやイヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。
- ◎動作確認済みの3.5øプラグのスイッチ付イヤホンマイク(市販品)については、SH DASHサポートページをご参照ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is17sh/

■電話を受ける

- 着信中にスイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押す
- スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押して通話を終了

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	で確認ください
電源が入らない	・電池パックは充電されていますか?(▶P.42)
电源が入りない	• 電池パックは光電されていますが?(▶P.42) • 電池パックは正しく取り付けられていますか?
	(▶P.36)
	● ● を長押ししていますか?(▶P.44)
充電ができない	電池パックは正しく取り付けられていますか? (▶P.36)
	• 指定の充電用機器(別売)の電源プラグがコンセント
	またはシガーライタソケットに確実に差し込まれて
	いますか?(▶P.42)
	・ 高速転送モードを使用する場合、パソコンにUSBド
	ライバがインストールされていますか?
	USBドライバおよびインストールマニュアルについ
	ては、SH DASHサポートページ(http://
	k-tai.sharp.co.jp/support/a/is17sh/)をご参照
	ください。
電池パックを利用でき	 ■ (圏外)が表示される場所での使用が多くありま
る時間が短い	せんか?(▶P.58)
	• 電池パックが寿命となっていませんか?(▶P.16)
	十分に充電されていますか?(▶P.42)
	• 使用していない機能を停止してください。(▶P.58)
	• 使用していないアプリケーションを終了してくださ
	U1₀(▶P.60)
タッチパネルで意図し	手袋などをしたままで操作していませんか?
た通りに操作できない	• 爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作した
	りしていませんか?
	タッチパネルを補正してください。(▶P.226)
	• タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。
	(▶P.48)
	再起動してください。(▶P.44)
キー/タッチパネルの	「画面のロック」が設定されていませんか?
操作ができない	(▶P.221)
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてくださ
	ران در المراق
	電源は入っていますか?(▶P.44)
	4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

こんなときは	ご確認ください	
画面をタップしたと	本製品に大量のデータが保存されているときや、本	
き/キーを押したとき	体とmicroSDメモリカードの間で容量の大きい	
の画面の反応が遅い	データをやりとりしているときなどに起きる場合が	
	あります。	
au ICカード(UIM)エ	au ICカードが挿入されていますか?(▶P.38)	
ラーと表示される		
電話がかけられない	au ICカードが挿入されていますか?(▶P.38)	
	• 電話番号が間違っていませんか?(市外局番から入	
	カしていますか?)(▶P.74)	
	「機内モード」が設定されていませんか?(▶P.219)	
	「エリア設定」が間違っていませんか?(▶P.268)	
	・電源は入っていますか?(▶P.44)	
	電話番号入力後、「発信」を選択していますか?(▶P.74)	
	「電話帳制限 で発信が制限されていませんか?	
	(▶P.222)	
	「音声発信制限 で発信が制限されていませんか?	
	(▶P.222)	
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?(▶P.58)	
	サービスエリア外にいませんか?(▶P.58)	
	・ 「機内モード」が設定されていませんか?(▶P.219)	
	・「エリア設定」が間違っていませんか?(▶P.268)	
	着信転送サービスが設定されていませんか?	
	(▶P.258)	
	• 電源は入っていますか?(▶P.44)	
	• au ICカードが挿入されていますか?(▶P.38)	
	「着信拒否」が設定されていませんか?(▶P.219)	
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか?	
	(▶P.216)	
	「ベールビュー」が設定されていませんか?	
	(►P.216)	
	本体の温度が高くなっていませんか?大佐の温度がよるしませんか?	
	本体の温度が上昇した場合、ディスプレイのバック	
相手の方の声が聞こえ	ライトの明るさを下げて本体の発熱を抑えます。 ・ 通話音量が最小に設定されていませんか?	
相手の方の声が聞こえ ない	• 趙話音重が疲がに設定されていませんか? (▶P.74)	
1001	(▶P.74)受話口を耳でふさいでいませんか?	
	受話口が耳の穴に当たるようにしてください。	
	火日口 ご 中ツ 八 に 山 に む み ノ に ひ に へ た ご い 。	

こんなときは	ご確認ください
ワンセグが映らない、	• 地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いてい
映像が止まる、音声が	ますか?(▶P.164)
止まる、ノイズが出る	テレビアンテナを伸ばしていますか?(▶P.164)
	• 視聴している場所が選択しているエリアと合ってい
	ますか?(▶P.168)
おサイフケータイ®が	電池が切れていませんか?(▶P.42)
使えない	・ おサイフケータイ®をロックしていませんか?
	(►P.248)
	・ 本製品のFeliCaマークがある位置を読取機にかざし
:OD./TU±	ていますか?(▶P.247)
microSDメモリカー ドを認識しない	 microSDメモリカードは正しく取り付けられていますか?(▶P.41)
トを認識しない	ますが?(▶P.41) ・ microSDメモリカードのマウントが解除されてい
	ませんか?(▶P.228)
電源が勝手に切れる	・電池が切れていませんか?(▶P.42)
電源起動時のロゴ表示	 電池が切れていませんか?(▶P.42)
中に電源が切れる	・ 电池が切れている e70か ? (▼F.42)
(圏外)が表示され	電波は十分に届いていますか?(▶P.58)
る (国) // / / () ながられ	サービスエリア外にいませんか?(▶P.58)
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?
	(▶P.35)
	「エリア設定」が間違っていませんか?(▶P.268)
Wi-Fi®がつながらない	 Wi-Fi®の電波は十分に届いていますか?(▶P.58)
	• Wi-Fi®の設定をしましたか?(▶P.236)
ディスプレイは点灯す	• 着信音量が最小に設定されていませんか?
るが着信音が鳴らない	(▶P.215)
	マナーモードに設定されていませんか?(▶P.215)
充電してくださいなど	電池残量がほとんどありません。(▶P.42)
と表示された	
電話が勝手に応答する	・ 伝言メモが設定されていませんか?(▶P.217)
	マナーモードが設定されていませんか?(▶P.215)
	オートアンサーが設定されていませんか?
	(▶P.217)
電話をかけたときに受	• 電波は十分に届いていますか?(▶P.58)
話口から「プーッ、	サービスエリア外にいませんか?(▶P.58)
プーッ、プーッ…」と音	・ 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話
がしてつながらない	中ですのでおかけ直しください。

こんなときは	ご確認ください
ディスプレイ(メイン エリア)の照明がすぐ に消える	 「バックライト点灯時間」が短く設定されていませんか?(▶P.216)
イヤホンマイクのマイ クが使えない	 「イヤホンの種類」が「マイクなし」に設定されていませんか?(▶P.275) コネクタが正しく挿入されていますか? 奥までしっかり挿入してください。
電話帳の個別の設定が動作しない	・相手の方から電話番号の通知はありますか? 通知がない場合は、電話帳の設定は有効になりません。 ・同じ電話番号が2件以上電話帳に登録されていませんか?(▶P.85) 「電話帳制限」が有効になっていませんか? (▶P.222)
Webページに画像が 表示されない	 Webページの画像を表示しないように設定していませんか? (▶P.139)
PCメールを作成でき ない	PCメールのアカウントは追加しましたか? (▶P.122)
カメラが動作しない	・電池残量が少なくなっていませんか?(▶P.42)・カメラの利用についてご確認ください。(▶P.143)
発信中/通話中に画面 が消灯しない	 本製品は近接センサーを搭載していないため、発信中/通話中に画面に顔を近づけても画面は消灯しません。画面の広範囲に触れるか、一定時間操作しないと画面が消灯します。

さらに詳しい内容については、お客さまセンターにお問い合わせください。

一般電話からは **風0077-7-111** au電話からは 局番なしの**157**

ソフトウェアやOSを更新する

|ケータイアップデート(ソフトウェアの更新) |をする

本製品は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、本製品のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、本製品のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前と更新後に本製品の再起動が必要です。自動更新型を設定している場合は、本製品が自動的に再起動します。

更新方法	内容
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接
	続して確認できます。
	ソフトウェア更新が必要な場合は、すぐに更新するか、 後で更新するか(予約更新)を選択して更新できます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に 更新します。
	 お知らせを受信したときに自動的に更新する場合(自動 更新型)と、お知らせを受信したときに確認画面を表示 する場合(ユーザー承認型)があります。

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[端末情報]→[ケータイ アップデート]

2	アップデー ト開始	ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します (手動更新)。「実行」を選択すると確認を開始します。ソフトウェア更新が必要な場合は、すぐに更新するか、後で更新するか(予約更新)を選択できます。 ・すぐに更新する場合は、「実行」を選択するとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード完了後に再起動するとソフトウェアが更新されます。 ・後で更新する場合(予約更新)は、「予約」を選択するとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を設定・「予約」と操作すると、更新開始日時に自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。
	自動設定	自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、 自動的にソフトウェア更新用データのダウンロー ドを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを 設定します。
	予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。 ・「解除」を選択すると、予約更新は解除されます。
	リマインド 機能	アップデートのお知らせを繰り返し表示するかど うかを設定します。

- ◎更新開始日時を設定した後で「日付と時刻の自動設定」を有効に変更した場合、または「日付設定」「時刻設定」の設定を変更した場合は、予約更新が解除されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、ソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行する場合は、画面に従って本製品を再起動してください。

■ご利用上の注意

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、IS17SHをより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なIS17SHをご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、ケータイアップデートを実行し直してください。
- ・ケータイアップデートに失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ(電話帳、メール、静止画、ミュージックデータなど)や設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- 海外のネットワークを利用中は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型の「ソフトウェア更新のお知らせ」を受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

memo

◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

■ すぐに更新する場合

「実行」を選択するとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード完了後に再起動するとソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

「▲」をタップすると、更新が中止されます。「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行し直してください。

■メジャーアップデート(OSの更新)をする

メジャーアップデートとは、本製品のOSを更新する機能です。

ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[端末情報]→[メジャー アップデート]

2	アップデート の確認	手動でアップデートの有無を確認します。 ・ 新しいバージョンがリリースされている旨のメッセージが表示された場合は、「OK」を選択するとブラウザが起動してメジャーアップデートの方法が表示されます。内容をご確認ください。
	アップデート 実行	Wi-Fi®を利用してOSのアップデートを実行します。 ・アップデートのデータはmicroSDメモリカードに保存されます。あらかじめmicroSDメモリカードを取り付けてください。
	アップデート の自動確認	アップデートの有無を定期的に自動で確認する かどうかを設定します。

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせくだ さい。

保証期間中	保証書に記載されている<無償修理規定>に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、 再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフター サービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。 そのため、お客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのIS17SH本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

- ◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口 へお問い合わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)

一般電話からは **■ 0077-7-113**(通話料無料) au電話からは 局番なしの**113**(通話料無料)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

- 般電話/au電話からは **國0120-925-919**(通話料無料) 受付時間 9:00~21:00(年中無休)

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容	安心ケータイサポート プラス会員	安心ケータイサポート プラス非会員
交換用携帯電話機お届け サービス (自然故障:1年目)	無料	補償なし
交換用携帯電話機お届け サービス (自然故障:2年目以降)	お客様負担額 1回目:5,250円 2回目:8,400円	補償なし
交換用携帯電話機お届け サービス (部分破損、水濡れ、全損、盗 難、紛失)	お客様負担額 1回目:5,250円 2回目:8,400円	補償なし
預かり修理 (自然故障: 1年目)	無料	無料
預かり修理 (自然故障:2年目以降)	無料(3年保証)	実費負担
預かり修理 (部分破損)	お客様負担額 上限5,250円	実費負担
預かり修理 (水濡れ、全損、盗難、紛失)	補償なし	補償なし (機種変更対応)

※金額はすべて税込

memo

交換用携帯電話機お届けサービス

- ◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に 交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障 した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14 日以内にご返却ください。
- ◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において週去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
 ※ 詳細は叫ホーハページでご確認ください。

預かり修理

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

利用できるデータの種類

本製品で利用できる画像・動画・音の種類は次の通りです。

■画像

データの種類	拡張子
JPEG画像、デコレーション絵文字(JPG)	.jpg、.jpeg
GIF、GIFアニメ、デコレーション絵文字(GIF)	.gif
Image:PNG	.png
Image:BMP	.bmp
Image:WBMP	.wbmp
Image:WEBP	.webp

■動画

データの種類	拡張子	
Video:3GPP(MPEG-4 SP)	.3gpp	
Video:3GP(MPEG-4 SP)、Video:H.263、 Video:H.264 AVC、カメラ撮影した動画	.3gp	
EZムービー(H.264)、EZムービー(MEPG4)	.3g2	
Video:3GPP2	.3gpp2	
Video:H.264 AVC	.mp4	
Video:MP4	.m4v	
Video:WMV .wmv		
Advanced Streaming Format .asf		
PlayReadyムービー: PYV .pyv		
PlayReadyムービー:ISMV	.ismv	
Video:WEBM	.webm	
Video:MKV	.mkv	
Video:TS	.ts	

■音

- A.O.F.**	せたフ
データの種類	拡張子
Audio: AMR-Narrow band	.amr
Audio:3GPP(AAC LC/LTP, HE-AACv1	.3gp
(AAC+)、HE-AACv2(enhanced AAC+))、着う	
た®(AAC、HE AAC)、ボイス(AMRのみ)	
ボイス(AMR)、着うた®(AAC、HE AAC)	.3g2
Audio:MPEG4(AAC LC/LTP、HE-AACv1	.m4a、.mp4
(AAC+)、HE-AACv2(enhanced AAC+))	
Audio:MP3(8~320kbps CBR or VBR)	.mp3
Audio:WMA	.wma
PlayReadyミュージック:PYA	.pya
PlayReadyミュージック:ISMA	.isma
Audio:MIDI	.mid、.midi、.xmf、.rtttl、
	.rtx、.ota
Audio:Xiph.Orgが開発したフリーの音声ファイ	.oggv.oga
ルフォーマット	
Audio:iMelody(Ericsson/SonyEricsson独自)	.imy
Audio:PCM/WAVE	.wav
Audio:SMF	.smf

主な仕様

ディスプレイ	約4.2インチ、約26万色、NewモバイルASV液晶、960×
(メインエリア)	540(QHD)
ディスプレイ	約2.1インチ、1色、メモリ液晶、56×304
(サブエリア)	
質量	約132g(電池パック含む)
サイズ(幅×高	約65mm×132mm×8.9mm(最厚部10.9mm)
さ×厚さ)	
CPU	MSM8655 1.4GHz
メモリー(内蔵 (ROM))* ¹	約5.6GB
連続通話時間 (国内)	約590分
連続通話時間	約670分(アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土/
(海外)*2	ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/
	ベトナム/ニュージーランド*3/マカオ/バングラデシュ/
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港)
連続待受時間	約470時間(3Gを利用しているとき)
(国内)	約240時間(3G、Wi-Fi®を利用しているとき)
連続待受時間	約420時間(アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土)
(海外)*2	約570時間(ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バハマ/香港)
	か680時間(ニュージーランド*3/マカオ/バミューダ諸
	島/ベネズエラ)
充電時間	共通ACアダプタ03(別売)使用時:約210分
70-6-31-3	共通DCアダプタ03(別売)使用時:約270分
撮影素子	CMOSイメージセンサー
有効画素数	約804万画素
静止画の撮影サ	VGA:480×640/2.28倍ズーム·8段階
イズ/ズーム倍	QHD:540×960/1.61倍ズーム·5段階
率·段階	2M:1,200×1,600/2.04倍ズーム·7段階
	フルHD: 1,080×1,920/1.61倍ズーム·5段階
	8M:2,448×3,264/2.28倍ズーム·8段階*4
動画の撮影サイ	QVGA:320×240/3.50倍ズーム·12段階/最大約90分
ズ/ズーム倍率	VGA:640×480/2.28倍ズーム·8段階/最大約90分
·段階/撮影時 間** ⁵	HD:1,280×720/1.26倍ズーム·3段階/最大約45分

Bluetooth®機	通信方式:Bluetooth®標準規格Ver.3.0
能	出力:Bluetooth®標準規格Power Class2
	通信距離*6:見通しの良い状態で10m以内
	対応Bluetooth®プロファイル※7:HSP(Headset Profile)、
	HFP(Hands-Free Profile), A2DP(Advanced Audio
	Distribution Profile), AVRCP (Audio / Video Remote
	Control Profile) Ver.1.3, OPP(Object Push Profile),
	SPP(Serial Port Profile), PBAP(Phone Book Access
	Profile)*8, DUN(Dial-up Networking Profile), HID
	(Human Interface Device Profile), HDP(Health
	Device Profile), PAN(Personal Area Networking
	Profile)
	使用周波数带:2.4GHz带(2.402GHz~2.480GHz)
モバイルライト	a) 連続発光
光源LED特性	b) 波長
	白:400-700nm
	c) 最大出力
	白:910μW(本体内部1.57mW)
ネットワーク環	無線LAN(Wi-Fi®)機能:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)準拠
境	
インターフェー	microUSB端子、3.5 φ (4極)イヤホンマイク端子
ス	

- ※1 データとアプリケーションで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリケーションの使用容量により減少します。
- ※2 対象国は2012年6月時点
- ※32012年7月31日をもってサービス提供終了予定
- ※4 ズームを利用すると、最適な撮影サイズに自動で変更します。
- ※5 microSDメモリカード(2GB~32GB)を取り付けた場合の撮影可能時間です。ただし、 microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているほかのデータの容量などによって変わります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては撮影時間が減少します。
- ※6 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※7 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※8 電話帳データの内容によっては、相手側の機器で正しく表示されない場合があります。

memo

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

新規作成	宛先:30件(To/Cc/Bccを含む) 件名:全角50/半角100文字 本文:全角約5,000/半角約10,000文字 添付データ:5件まで添付可。5件を合計して最大2MB
受信	件名:全角50文字/半角100文字 本文:全角約5,000/半角約10,000文字 添付データ:25件まで受信可。1件あたり最大2MB。1メール あたり最大3MB
サーバ	保存容量: 12MBまたは最大500件 保存期間: 30日
受信ボックス	保存件数:最大2,000件* 保護件数:最大1,000件
送信ボックス	保存件数:最大1,000件* 保護件数:最大500件

※本体の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。

memo

○Eメール送信数は1日最大1.000通(同報宛先数を含む)までです。

■SMS(Cメール)

新規作成	本文:全角70/半角140文字
SMS(Cメール)センター	保存件数:制限なし 保存期間:SMS(Cメール)センターに蓄積されてから72時間
ルルピンター	まで まで
受信フィルター	指定番号:10件
受信ボックス	保存件数:最大1,000件**
	保護件数:最大500件
送信ボックス	保存件数:最大1,000件**
	保護件数:最大500件

※本体の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。

■ワンセグ

連続視聴可能時間 約5時間30分

※ 使用条件により連続視聴可能時間は変わります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【IS17SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(*1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.460W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨の auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)を用いて携帯電話 機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(*2)。

KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts press/fact japanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○ 一般社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/

○ シャープのホームページ:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

CE Declaration of Conformity



In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi $^{\otimes}$. If you intend to use Wi-Fi $^{\otimes}$ on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this IS17SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/S/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address:

http://www.sharp.co.jp/k-tai/

Mobile Light

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes.

Be especially careful not to shoot small children from a very close distance. Do not use Mobile light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.



Mobile light





^{※1}技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
※2携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格(旧C62209-2)が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術が科会より一部答申されています。

CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.

Mobile light source LED characteristics

a) Continuous illumination

b) Wavelength

White: 400-700 nm c) Maximum output

White: 910 µW (inside cell phone 1.57 mW)

■AC Adapter

Any AC adapter used with this handset must be suitably approved with a 5Vdc SELV output which meets limited power source requirements as specified in EN/IEC 60950-1 clause 2.5.

■ Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only.

Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to an au Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

Loudness warning

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Headphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is $56\ mV$.

■European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.141 W/kg*. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

* The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

■FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the LLS. Government

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

Highest SAR value:

Model	CDMA SHI17
FCC ID	APYHRO00158
At the Ear	0.357 W/kg
On the Body	0.120 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid/ under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)

Website at http://www.phonefacts.net.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその 関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付 属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要 となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国 商務省へお問い合わせください。

おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の 注意

■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

■ おサイフケータイ®対応サービスについて

- おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCa チップを利用したサービスです。
- おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証 しかねますのであらかじめご了承ください。

■ FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

- お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまの おサイフケータイ®のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びに これらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が 生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生 じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®を、auショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ・SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスのに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

■ FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、お サイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合がありま す。
- 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、 お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCa チップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理 情報について、当該SPに通知する場合があります。
- auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

■不正利用について

- お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
- おサイフケータイ®対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる 場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問 い合わせください。
- 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータをすべて削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ その他

- おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名 義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスの ご利用及びお客さまご自身でのFeliCa チップ内のデータの削除ができなくな ることがあります。

なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内のすべてのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

知的財産権について

■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C. LLCの商標です。





 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録 商標であり、シャープ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth

• Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。



・ Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected Setup□ゴはWi-Fi Alliance®の商標です。

The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.



「AOSS[™] |は株式会社 バッファローの商標です。



- Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Microsoft® Excel®, Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- Microsoft® Word, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品 名称です。
- ・音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。 Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準で す。

詳細については、次のWebサイトをご覧ください: www.gracenote.com GracenoteからのCDおよび音楽関連データ: Copyright © 2000 - present Gracenote

Gracenote Software: Copyright 2000 - present Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践して いる可能性があります:#5.987.525、#6.061.680、#6.154.773、

#6 161 132, #6 230 192, #6 230 207, #6 240 459, #6 330 593. およびその他の取得済みまたは申請中の特許。

一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6.304.523)用にOpen Globe Inc から提供されました。

GracenoteおよびCDDBはGracenoteの登録商標です。

Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote ロゴは Gracenoteの商標です。

Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください: www.gracenote.com/corporate



- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- るは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- TwitterおよびTwitter□ゴはTwitter. Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebook□ゴはFacebook. Inc.の商標または登録商標で す。
- 「mixi | 「マイミク | は、株式会社ミクシィの登録商標です。

付録/素引

- ・ Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play™、Google Play ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Gmail™、Gmail ロゴ、カレンダー ロゴ、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Google トーク™、Google トーク ロゴ、Google 音声検索™ロゴ、Picasa™、Picasa ロゴ、YouTubeおよび YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。
- 「iibe lはJibe Mobile株式会社の商標です。
- 「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連口ゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録 商標です。
- · Copyright (C) 2010 Three Laws of Mobility. All Rights Reserved.



 The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security. Inc.



- DLNA®、DLNA口ゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED $^{\rm m}$ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得しました。
- IrSimple™およびIrSS™は、Infrared Data Association®の商標です。

 OracleとJavalは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及び その他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登 録商標である場合があります。



- 「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。
- 「ベールビュー」「ベストセレクトフォト」「チェイスフォーカス」「笑顔フォーカスシャッター」「振り向きシャッター」「AQUOS」「AQUOS PHONE」「ファミリンク」「FAMILINK」「エコ技」マークおよび「エコ技」「ワンタッチシャッター」「GALAPAGOS」「SH SHOW」「ASV」「LCフォント」「LCFONT」およびLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標または商標です。



- ドキュメントビューアはDataViz社のDocuments To Goを搭載しております。
- © 2011 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved.

 DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.
- PhotoScouter®、TrackSolid®は株式会社モルフォの登録商標または商標です。
- MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツS.A.(ビジョンオブジェクツ)の商標です。
- MyScript® Stylus Mobile is a trademark of VISION OBJECTS.
- CP8 PATENT

- ・ コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReady™コンテンツアクセス技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、PlayReady技術を使用してPlayReady保護コンテンツおよびWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本製品がコンテンツの使用を適切に規制できない場合、PlayReady保護コンテンツを使用するために必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツや他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコンテンツが影響を受けることはありません。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに除い、PlayReadyのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスにできません。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved.

iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved.

- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Mを搭載しています。 「モリサワ」「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標または商標です。
- · Portions Copyright ©2004 Intel Corporation
- aptXはCSR plc.の登録商標です。
- 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文 字が含まれています。

■オープンソースソフトウェアについて

 本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面から[アプリ]→[設定]→[端末情報]→[法的情報]→[オープンソースライセンス]をご参照ください。

 GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL) に基づくソフトウェアのソース コードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。

https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/oss/

■ OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; COSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

■ Gracenote®エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」とする)から提供されているソフトウェアが 含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote社のソフトウェア(以下「Gracenoteソフトウェア」とする)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティストを、トラック名、タイトル情報(以下「Gracenoteデータ」とする)などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenoteサーバー」とする)から取得するとともに、取得されたGracenoteデータを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenoteデータを使用することはできません。

バーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、GracenoteソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサー

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenoteサーバーを使用するための非独占的な使用許諾 契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、および Gracenoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。

Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote、Inc.が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。

GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenoteは、Gracenoteサーバーにおける全てのGracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenoteは、妥当な理由があると判断した場合、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。GracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーにエラー、障害のないことや、或いはGracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenoteは、将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

Gracenoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害までは偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

© Gracenote, Inc. 2000-present

■その他

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Video を再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法 人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ 非商業的な使用のために(i) VC-1 規格準拠のビデオ(以下「VC-1 ビデオ」と記載 します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1 ビデオ (個人的で、且 つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1 ビデオ、およ び/またはVC-1 ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビ デオプロバイダーから入手したVC-1 ビデオに限ります)を復号するライセンス が許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス 許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LL.C.から 入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See http://www.mpegla.com. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com for additional details.

付錡/索弓

索引

	数字/アルファベッ	
12	2キーボードに切替	64
2	4時間表示	225
	_M Security	
	F OFF	
	ndroidキーボード	
	OSS	
	otX	
	QUOS IP連携設定	
	QUOSで楽しむ	
	ı ICカード	
	ı Market ı Marketから探す	
	」Marketから採り Jone メール	94
	au one メール	127
	Bd one ハール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	こ / ・ / レ ト ク ク 四回の / ・ 一 ユ	
aι	ı Wi-Fi接続ツール	
aı	」お客さまサポート	191
aı	」国際電話サービス	
	au電話から海外へかける	78
	差出人/宛先/件名/電話番号	号/E
	メールアドレス/URL	
	」サービスリスト	
	災害対策	
	スマートパス	
	』テレビ.GガイドTOPへ	171
	V設定	
	画面サイズ/映像/サウンド詞	
	 録画再生画面のメニュー	
		1/4

AVポジション......169

Bcc	93
Bluetooth	243
Bluetooth OFF	76
Bluetooth ON	
Bluetooth送信	
Bluetooth®送信	245
メモ帳ー覧画面/メモ帳内容	
画面のメニュー	
Cc	
Cc/Bccを追加	
CPU使用状況を表示	
Documents To Go	
Eメール	
Eメール/SMS受信中アニメ	
Eメール/SMS受信中表示	
Eメールアドレスの変更	
Eメール作成	
Eメール情報	
Cメール設定	. 103
- ス・ル政と - Eメール一覧画面	101
Eメール設定	
Facebook	
FCC Notice	
FeliCaマーク	
Friends Note	
GLOBAL PASSPORT GSM	. 103
GLUBAL PASSPURT GSW	270
Gmail	
Google+ Google音声入力	
Google検索	
Googleの位置情報	
GPS機能を使用	. 221

電話帳登録	81 190
ICCID	81
IC送信	
IC送信	
メモ帳一覧画面/メモ帳内容	
画面のメニュー	
IMAPサーバー	
IMAPパスのプレフィックス	122
IrSS送信	239
ISO感度	148
iWnn IME - SH edition	224
Latitude	176
Latitudeからログアウト	178
LED	
SMS(Cメール)設定	120
通知設定	
フォルダ別着信通知設定	
LISMO Player	
microSDからインストール	
microSDと端末容量	
microSDと端末容量	220
コンテンツ表示画面のメニュ	
コンテンフ 役 小 画 田 の 八 二 -	
microSD内データを消去	
microSDのマウント解除	
microSDバックアップ	
microSDメモリカード	
microSDメモリカードスロッ	
microSDをマウント	
MTPモード	
OFF	
PC設定用ワンタイムパスワー	-ド発行

GPS情報

PCバックアップパスワード	226
PC版サイトを表示	133
PCメール	122
PINコード	24
Playストア	189
Playミュージック	182
Playムービー	
POP3サーバー	122
PRL設定	267
PTPモード	230
P付加	75
QWERTYキーボードに切替	64
Skype	183
Smart Familink	211
SMS(Cメール)	114
SMS(Cメール)安心ブロック機	貽能
	121
SMS(Cメール)作成	104
SMS(Cメール)設定	120
ういう(しケール) 設定	120
SMS作成	120
SMS作成	88
SMS作成 電話番号	88
SMS作成 電話番号 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴一覧画面 ニュー	88 :76 !のメ 78
SMS作成 電話番号 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴一覧画面	88 :76 !のメ 78
SMS作成 電話番号 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴一覧画面 ニュー	88 :76 :のメ 78
SMS作成 電話番号 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴一覧画面 ニューSMTPサーバーSMTPサーバー	88 76 のメ 78 123
SMS作成 電話番号 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴一覧画面 ニュー SMTPサーバー TalkBack	88767878123225
SMS作成 電話番号 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴一覧画面 ニュー SMTPサーバー TalkBack	88767812322593
SMS作成 電話番号 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴一覧画面 ニュー SMTPサーバー TalkBack To	88767812322593183
SMS作成 電話番号、 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴一覧画面 ニュー SMTPサーバー TalkBack To Twitter txtに変換	88767812322593183
SMS作成 電話番号 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴―覧画面 ニュー SMTPサーバー TalkBack	88 76 のメ 78 123 225 93 183 202 222
SMS作成 電話番号。 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴―覧画面 ニュー SMTPサーバー TalkBack To Twittertxtに変換 UIMカードロック設定 URLをコピー	88 76 のメ 78 123 225 93 183 202 222
SMS作成 電話番号。電話番号入力画面のメニュー発信履歴/着信履歴一覧画面 ニュー SMTPサーバー TalkBack	88 76 のメ 78 123 225 93 183 202 222
SMS作成 電話番号 電話番号入力画面のメニュー 発信履歴/着信履歴一覧画面 ニュー SMTPサーバー TalkBack	88 76 のメ 78 123 225 93 183 202 222
SMS作成 電話番号。電話番号入力画面のメニュー発信履歴/着信履歴一覧画面 ニュー SMTPサーバー TalkBack	88 76 のメ 78 123 225 93 202 222 号/E 104 た

	USB接続	229	アドレス帳引用	イベントに振り分け154、155	エリア名変更	168
	USBデバッグ		Eメール送信92	イベント振り分け154	遠隔操作サービス	
	VPN設定	219	SMS(Cメール)送信115	イベント名変更154、156	お留守番サービス	257
	Wi-Fi®	236	送信メール作成画面のメニュー	イベントを新規作成154、155	着信転送サービス	261
	Wi-Fi設定	212	96	イヤホン275	応答	79
	YouTube	182	アドレス帳グループ引用92	イヤホンマイク275	応答内容変更	256
			アドレス帳受信設定113	イヤホンマイク端子35	オートアンサー	217
			アドレス帳登録103、104	インクの太さ69	オートオフ時間設定	174
	あ		アドレス帳登録外	インターネットアクセス 244	オールリセット	224
	アイコン	57	受信フィルター設定121	インターネット通話84	お気に入りからコンテンツを	を探す
	アイコン表示OFF	146	フォルダ振り分け条件設定 106	インターネット通話使用 218		
	アイコン表示ON		アドレス帳登録名表示109	インターネット通話発信90	おサイフケータイ	248
	アカウント	218	アドレス帳へ登録118	ウィジェットを貼付け51	押し続ける時間	225
	アカウントと同期	220	アプリケーション設定160	ウイルスバスター192	お知らせ	215
	アカウント名		アプリケーションロック 222	ウィンドウアニメスケール 226	オススメの設定はこちら	112
	アカウント設定変更	123	アプリ情報51	ウェブサイト84	音・バイブ	215
	予定を新規作成	203	アプリ取り放題193	ウェブサイトをみる89	オプションメニュー	61
	アカウントを削除		アプリ連携(マッシュルーム) 72	ウェブスクリプト225	オフラインで使用する	158
	アカウント削除	221	アプリを探す(Google Play) 51	ウェブで名前を検索88	オフレコにする	179
	アカウント設定変更		アラーム205	ウェルカムシートに戻る51	おまかせアルバム	153
	アカウントを追加	221	アラーム音206	ウェルカムシート(ロック画面)	おまかせ振り分け設定	154
	明るさ調整		アラーム音量206	216	お店情報リーダー	151
	カメラ設定	148	アラーム設定 205	受け入れて自分の現在地も教える	お留守番サービス	252
	読取カメラのメニュー	152	アルバムを選択 158	177	お留守番サービス総合案内	253
	アクションメニュー	61	アンインストール51	受け入れるが自分の所在地は教えな	お留守番着信お知らせ	255
	新しいシークレットタブ	134	暗証番号23	เา177	音声検索	224
	新しいタブ	133	安心アプリ制限 190	英語ガイダンス258	音声・伝言メモ	217
	新しいタブで開く		安心セキュリティパック 191	英語ユーザー辞書71	音声電話	
	ブックマーク/履歴/保存	すした	安全な接続(SSL)を使用する 122	映像/音声形式148	音声入力に切替	68
	ページ画面のメニュー	136	安全な認証情報の使用222	映像設定169	音声発信	
付録	ブラウザ画面のメニュー	134	位置情報サービス221	絵文字	音声発信制限設定	76
录	新しい予定	204	一件受信240	絵文字94	音声メモ	76
索引	アップデート開始	278	一件送信239	ソフトウェアキーボード67	音声メモリスト	218
뢰	アップデート実行	280	移動	データ検索159	オンライン画像の同期	155
	アップデートの確認	280	Eメール一覧画面101、102	エリア切替168	音量	
	アップデートの自動確認		Eメール内容表示画面のメニュー	エリア情報設定168	音量UP/DOWNキー	35
96	アドレスコピー	103	102	エリア設定268		

か	
カードリーダーモード2	30
開始2	o
開始日時1	7
解除	
Eメール一覧画面1	0
伝言メモ/音声メモ再生 2	1:
回転1	6
開発者向けオプション2	2
回復時切替電池残量1	9
回復時切替モード選択1	9
外部接続端子	3
外部接続端子カバー	3
外部向け表示 2	0
顔かくし1	6
顔写真	8
顔写真変更154、1	5
顔登録1	4
顔文字	
顔優先AF1	4
各種設定	
iWnn IME - SH edition設定	
手書き入力設定	
各種リセット	7
確認する1	
過去データから再作成1	
画質設定1	
画像1	
画像エフェクト1	
画像の自動表示を解除1	2
画像編集	
おまかせアルバムのメニュー	
1	
画像編集1	6
コンテンツ表示画面のメニュー	

画像補正	161
画像保存	104
画像を登録154、	156
画像を表示	134
画像を保存	
壁紙	
壁紙・画面設定	
壁紙として設定	
カメラ	
各部の名称と機能	35
静止画/動画撮影	144
カメラ切り替え	147
カメラ(静止画)	94
カメラ(動画)	94
画面サイズ設定	169
画面の明るさ	
画面の自動回転	
壁紙·画面設定	216
ユーザー補助設定	225
画面のロック	221
画面ロックの音	215
カレンダー	202
環境設定	188
関係	84
カンタン設定	112
管理MENU	190
完了	96
記号	67
擬似ロケーションを許可	226
機内モード	
キャッシュファイルの消去	212
ギャラリー	
ギャラリー(静止画)	94
ギャラリー(動画)	94
行	188

共有
おまかせアルバムのメニュー
153
コンテンツ表示画面のメニュー
160
拒否リスト登録
Eメール一覧画面102
差出人/宛先/件名/電話番号/E
メールアドレス/URL 103
切替86
切替時刻198
切替電池残量198
切替モード選択
指定時刻切替198
電池残量切替198
切取り69
緊急速報メール186
クイックサイレント217
クイック操作・Labs139
クイック返信
アカウント設定変更123
かかってきた電話にSMS(Cメー
ル)送信79
通話設定218
クイック返信を挿入
クーポン&プレゼント193
区点コード68
クライアント証明書122
繰り返し
アラームで指定時刻お知らせ
アラームで指定時刻お知らせ 205
205
205 予定新規登録203
205 予定新規登録 203 グリッド/リスト切替 203
205 予定新規登録 203 グリッド/リスト切替 160 グループ化 158
205 予定新規登録 203 グリッド/リスト切替 203

電話帳一覧画面/グループー	-覧画
面のメニュー	36、87
グループ設定	84
グループチャット	179
グループ追加・編集	85
グループの選択	158
グループ編集	
グループ編集	
電話帳一覧画面/グループー	-覧画
面のメニュー	
ケータイアップデート	278
ゲスト	
結果画面閲覧	
厳格モードを有効にする	226
言語	
言語(Language)を選択	
言語と文字入力	
現在地設定	178
現在地送信	178
検索	
検索 Eメール検索	107
検索 Eメール検索 SMS(Cメール)検索	107
検索 Eメール検索 SMS(Cメール)検索 おまかせアルバムのメニュー	107 119 -
検索 Eメール検索 SMS(Cメール)検索 おまかせアルバムのメニュー	107 119 - 154
検索 Eメール検索	107 119 - 154 204
検索 Eメール検索	107 119 - 154 204 150
検索 Eメール検索 SMS(Cメール)検索 おまかせアルバムのメニュー カレンダー画面のメニュー バーコード読取 番組表のメニュー	107 119 - 154 204 150
検索 Eメール検索	107 119 - 154 204 150 171
検索 Eメール検索	107119154204150171199
検索 Eメール検索	107119154204150171199204149
検索 Eメール検索 SMS(Cメール)検索 おまかせアルバムのメニュー カレンダー画面のメニュー バーコード読取 番組表のメニュー 検索列象 検索履歴を消去 検出設定 件名	107119154204150171199204149
検索 Eメール検索 SMS(Cメール)検索 おまかせアルバムのメニュー カレンダー画面のメニュー バーコード読取 番組表のメニュー 検索対象 検索履歴を消去 検出設定 件名 ご意見・ご感想	107119154204150171199204149106129
検索 Eメール検索 SMS(Cメール)検索 おまかせアルバムのメニュー カレンダー画面のメニュー バーコード読取 番組表のメニュー 検索対象 検索履歴を消去 検出設定 付名 ご意見・ご感想	107119154204150171199204149106129180
検索 Eメール検索 SMS(Cメール)検索 おまかせアルバムのメニュー カレンダー画面のメニュー バーコード読取 番組表のメニュー 検索対象 検索履歴を消去 検出設定 件名 ご意見・ご感想	107119154150171199204149106129180189

更新	最近使用したステータスに変更
絵文字94	179
カレンダー画面のメニュー204	最新のページを表示 137
ギャラリーのメニュー158	再生201
更新チェック189	再生操作173
更新の設定185	再生プレーヤー一覧160
高速転送モード230	再生プレーヤー変更160
高度な設定	再生モード
ブラウザ設定138	録画再生画面のメニュー 174
ホームネットワークサーバ設定	録画ファイルリスト画面のメ
212	ニュー173
項目を選択158	再送信118
国際発信設定217	再振分け105
個人検出148	再読み込み 133
このイベントからはずす	サイレント80
154、155	サウンド設定 169
この人物からはずす 154、155	削除
コピー	Eメール一覧画面101、102
切り取り/コピーして貼付69	Eメール内容表示画面のメニュー
ブラウザ画面のメニュー134	102
コピー編集102	SMS(Cメール)一覧画面 118
個別設定113	SMS(Cメール)内容表示画面の操
コンティニュアスAF146	作118
コンテキストメニュー62	おまかせアルバムのメニュー
コンテンツマネージャー158	153、156
	ギャラリーのメニュー158
t	緊急速報メール186
e	グループ設定85
サーバー122	コンテンツ表示画面のメニュー
サーバーからメールを削除 122	159、160
サーバー設定212	世界時計のメニュー205
サービス表示情報更新248	テレビリンクリスト画面のメ
災害用音声お届けサービス 187	ニュー169
災害用伝言板185	伝言メモ/音声メモ再生 219
再起動44	添付データ削除94
最近1週間のファイル159	電話帳一覧画面/グループ一覧画
	面のメニュー86、87

電話帳詳細画面のメニュー 90
登録情報編集149
日本語/英語ユーザー辞書単語ー
覧画面のメニュー71
発信履歴/着信履歴―覧画面のメ
ニュー78
発信履歴/着信履歴詳細画面のメ
ニュー78
ボイスプレイヤー画面のメニュー
201
メモ帳一覧画面/メモ帳内容表示
画面のメニュー202
録画/視聴予約画面のメニュー
172
録画ファイルリスト画面のメ
ニュー173
差出人名称 110
サブエリア34
サポート&サービス191
サポートメニュー248
サポートメニュー248 サマータイム切り替え205
サマータイム切り替え205
サマータイム切り替え205 サムネイル表示切替154
サマータイム切り替え205 サムネイル表示切替154 三者通話サービス264
サマータイム切り替え205 サムネイル表示切替154 三者通話サービス264 残量 番組情報一覧画面のメニュー
サマータイム切り替え
サマータイム切り替え
サマータイム切り替え
サマータイム切り替え205 サムネイル表示切替264 残量 番組情報一覧画面のメニュー168 録画/視聴予約画面のメニュー
サマータイム切り替え205 サムネイル表示切替264 残量 番組情報一覧画面のメニュー168 録画/視聴予約画面のメニュー172 録画ファイルリスト画面のメ
サマータイム切り替え205 サムネイル表示切替264 残量 番組情報一覧画面のメニュー
サマータイム切り替え205 サムネイル表示切替264 残量 番組情報一覧画面のメニュー168 録画/視聴予約画面のメニュー172 録画ファイルリスト画面のメニュー173 時間入力207
サマータイム切り替え205 サムネイル表示切替264 残量 番組情報一覧画面のメニュー168 録画 / 視聴予約画面のメニュー172 録画ファイルリスト画面のメニュー173 時間入力207 自局電話番号81
サマータイム切り替え
サマータイム切り替え

辞書検索152	
辞書の設定71	
辞退した予定を非表示204	Ļ
下書きを保存124	Ļ
自宅タイムゾーン204	
視聴予約	
テレビ番組を視聴予約/録画予約	
171	
番組情報一覧画面のメニュー	
168	3
指定拒否リスト設定113	
指定受信リスト設定	}
指定番号	
受信フィルター設定121	
着信拒否219)
指定番号リスト121	
自動明るさ補正147	,
自動位置情報付加148	
自動設定278	
自動チェックイン178	
自動転送先111	
自動表示127	
自動ロック221	
自分の画像179	
絞り込み表示しない159	
字幕/音声設定	
録画再生画面のメニュー 174	
ワンセグ視聴画面のメニュー	
167	,
写真を送る154、155	
シャッター設定147	
終日203	
住所	
電話帳登録84	ļ
プロフィール編集81	
充電ランプ35	;
週の開始日204	

終了	. 203
終了日時	. 171
祝日設定	. 206
受信済みファイルを表示	. 243
受信設定	. 123
受信トレイの確認頻度	. 123
受信·表示設定	. 109
受信フィルター	
受信フィルター登録	. 118
受信履歴引用	. 115
手動更新	. 171
受話口	
省エネ設定	
消音	
消音解除	
詳細オプション	. 189
詳細情報	
ギャラリーのメニュー	
コンテンツ表示画面のメニュ	
	. 161
ボイスプレイヤー画面のメニ	. 161 ュー
ボイスプレイヤー画面のメニ	. 161 ュー . 201
ボイスプレイヤー画面のメニ	. 161 ュー . 201 . 237
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定 詳細表示	. 161 ュー . 201 . 237 . 210
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定 詳細表示 承認しない	. 161 ュー . 201 . 237 . 210
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定 詳細表示 承認しない ショートカットを作成	. 161 2- . 201 . 237 . 210
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定 詳細表示 森認しない ショートカットを作成 電話帳一覧画面/グループー	. 161 ュー . 201 . 237 . 210 . 177 覧画
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定 詳細表示 承認しない ショートカットを作成 電話帳 - 覧画面 / グループー 面のメニュー	. 161 ュー . 201 . 237 . 210 . 177 覧画 87
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定 詳細表示 承認しない ショートカットを作成 電話帳一覧画面/グループー 面のメニュー 電話帳詳細画面のメニュー	. 161 ュー . 201 . 237 . 210 . 177 覧画 87
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定 詳細表示 承認しない ショートカットを作成 電話帳一覧画面 / グルーブー 面のメニュー 電話帳詳細画面のメニュー… 電話帳詳細画面のメニュー…	. 161 ュー . 201 . 237 . 210 . 177 覧画 87 90
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定 承認しない ショートカットを作成 電話帳一覧画面/グループー 面のメニュー 電話帳詳細画面のメニュー 電話番号 ブックマーク/履歴/保存し	. 161 ュー . 201 . 237 . 210 . 177 覧画 87 90 88
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定 承認しない	. 161 ュー . 201 . 237 . 210 . 177 覧画 87 88 た . 136
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定	. 161 ュー . 201 . 237 . 210 . 177 覧画 87 88 た . 136
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定	. 161 ュー . 201 . 237 . 210 . 177 覧画 87 88 た . 136 89
ボイスプレイヤー画面のメニ 詳細設定	. 161 ュー . 201 . 237 . 210 . 177 覧画 87 88 た . 136 89

所属	
電話帳登録	.84
プロフィール編集	.81
ショットメモ	161
署名	
SMS(Cメール)設定	120
アカウント設定変更	123
送信·作成設定	110
署名編集	120
所有者情報2	221
調べる [.]	191
白黒反転表示2	217
新規	.84
新規作成	
Eメール送信	.92
SMS(Cメール)送信	114
メモ帳登録2	201
新規に入力	149
新着問合せ	
人物情報の初期化	
人物に振り分け154、	
人物振り分け	
人物名変更154、	156
人物優先	
人物を新規作成154、	
スイッチ付イヤホンマイク 2	
進む	
スタンプ	
ステータスバー通知	
ステータスバー通知表示 2	
ステータスメッセージ欄	179
ステータス欄	179
ストップウォッチ2	206
ストラップ取付口	.35
ストレージ	.94
ストレージへ保存	
Eメール一覧画面	101

Eメール内容表示画面のメニュー
103
添付データ利用97
スヌーズ回数206
スヌーズ間隔206
スヌーズ設定206
スピーカー35
スピーカーOFF
通話中画面のメニュー76
伝言メモ/音声メモ再生219
スピーカーON
通話中画面のメニュー76
伝言メモ/音声メモ再生219
すべて新しいタブで開く136
すべてのANRを表示226
すべてのSSL証明書を承認 122
スペルチェッカー223
スライド48
スライドショー
おまかせアルバムのメニュー
おまかせアルバムのメニュー 154、156
154、156
154、156 ギャラリーのメニュー158
ボャラリーのメニュー154、156 ギャラリーのメニュー158 コンテンツ表示画面のメニュー160 スライドショー設定 おまかせアルバムのメニュー155
ボャラリーのメニュー
ボャラリーのメニュー

整理 イベ

イベント振り分け	.157
人物振り分け	
zーフサーチ	
世界時計	
5外線	.238
5外線送信	
各機能の赤外線送信	
赤外線データ送信	
メモ帳一覧画面/メモ帳内容	
画面のメニュー	
トト外線ポート	
ヹキュリティ ヹキュリティの種類 122、	
2キュリティの種類122、 8写AF	
5 う A.F 接続	
女祝 刀断	
ルトリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.23/
xxe Documents To Go設定	188
Google トーク設定	
Googleトークのメニュー	
PCメール作成画面のメニュー	
PCメール内容表示画面のメニ	
	.127
SMS(Cメール) 一覧画面	
アカウント設定変更	.123
アラーム設定	
ウィンドウリスト画面のメニ	
カメラ設定	
カレンダー画面のメニュー	
ギャラリーのメニュー	
緊急速報メール	
クイック検索ボックス設定	
辞書画面/検索結果一覧画面/	
細画面のメニュー	210

	受信トレイ画面のメニュー 129
	設定メニュー表示214
	タイマーのメニュー207
	電話帳一覧画面/グループ一覧画
	面のメニュー87
	電話番号入力画面のメニュー76
	ニュースと天気を設定184
	発信履歴/着信履歴―覧画面のメ
	ニュー77
	番組表のメニュー171
	ブラウザ設定137
	保存したページのメニュー 137
	ワンセグ設定174
	設定一覧146
	設定確認/解除113
	設定·管理229
	設定更新108
	設定にあたって113
	設定リセット168
	説明203
	全員に返信
	Eメール一覧画面102
	Gmailを全員に返信/転送130
	PCメール設定127
	全件削除
	静止画のサムネイル表示画面のメ
	148
	テレビリンクリスト画面のメ
	169
付	ニュー169 電話帳一覧画面/グループ一覧画 面のメニュー86
付録/	ニュー169 電話帳一覧画面/グループ一覧画
/.	ニュー
付録/索引	ニュー 169 電話帳一覧画面/グループ一覧画面のメニュー 86 発信履歴/着信履歴一覧画面のメニュー 77 全件削除して登録 240
/.	ニュー 169 電話帳一覧画面/グループ一覧画面のメニュー 86 発信履歴/着信履歴一覧画面のメニュー 77 全件削除して登録 240 全件受信 240
/.	ニュー 169 電話帳一覧画面/グループ一覧画面のメニュー 86 発信履歴/着信履歴一覧画面のメニュー 77 全件削除して登録 240

センサー感度補正2	226
全身写真	84
センターAF 1	46
全体設定1	37
選択削除	
おまかせアルバムのメニュー	
1	
静止画のサムネイル表示画面の	Х
ニュー1	
発信履歴/着信履歴一覧画面の	×
ニュー	77
録画ファイルリスト画面のメ	
ニュー1	73
選択受信1	01
選択転送2	260
選択保存1	48
全般1	27
全般設定2	204
装飾	95
装師 装飾全解除	
装飾全解除 送信	96
装飾全解除 送信 Eメール一覧画面	96 02
装飾全解除 送信	96 02
装飾全解除 送信 Eメール一覧画面 1 SMS(Cメール)内容表示画面の作 1	96 02 操 18
装飾全解除 送信 Eメール一覧画面 1 SMS(Cメール)内容表示画面の作 1 電話帳一覧画面/グループ一覧	96 02 操 18 画
装飾全解除 送信 Eメール一覧画面 1 SMS(Cメール)内容表示画面の作 1 電話帳一覧画面/グループ一覧面のメニュー 1	96 02 操 18 画 86
接飾全解除	96 02 操 18 画 86 90
接飾全解除	96 02 操 18 画 86 90 81
接飾全解除	96 02 4 18 画 86 90 81
接飾全解除	96 02 操 18 画 86 90 81 - 201
装飾全解除	96 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
装飾全解除	96 02 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
装飾全解除	96 02 41 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
接飾全解除	96 02 4 1 画 86 90 81 - 2 0 81 1 0
接飾全解除	96 02 ½18 18 86 90 81 10 10
接飾全解除	96 02 ½18 18 86 90 81 10 10

送信設定	115 120
送信メール作成画面のメニュ	_
207 77118000077	
本文装飾	
送話口	35
ソート	
コンテンツ表示画面のメニュ	_
世界時計のメニュー	205
速デコ	95
その他	
その他のオプション	226
た	
_ / <u>_</u>	
,-	
帯域幅の管理	
帯域幅の管理タイトル	203
帯域幅の管理タイトルタイトルで絞り込む	203 159
帯域幅の管理 タイトル タイトルで絞り込む 第何週かを表示	203 159 204
帯域幅の管理 タイトル タイトルで絞り込む 第何週かを表示 タイマー	203 159 204 207
帯域幅の管理 タイトル タイトルで絞り込む 第何週かを表示 タイマー タイムゾーンの自動設定	203 159 204 207 225
帯域幅の管理	203 159 204 207 225
帯域幅の管理 タイトル タイトルで終り込む 第何週かを表示 タイマー タイムゾーンの自動設定 タイムゾーンの選択 ダイヤルパッド操作音	203 159 204 207 225 215
帯域幅の管理	203 159 204 207 225 225 215
ボ域幅の管理タイトルタイトルで絞り込む 第何週かを表示タイマータイムゾーンの自動設定タイムゾーンの選択ダイヤルバッド操作音ダウンロード	203 159 204 207 225 225 215
ボ域幅の管理タイトルタイトルで絞り込む 第何週かを表示タイマータイスゾーンの自動設定タイムゾーンの選択ダイヤルバッド操作音ダウンロードタッチ操作でタッチ操作で	203 159 204 207 225 215 182 215
帯域幅の管理タイトルタイトルで絞り込む第何週かを表示タイマータイムゾーンの自動設定タイムゾーンの選択ダウンロードダウンロードタッチ操作音タッチ操作でブ音・パイブレータの設定	203 159 204 207 225 215 182 215
帯域幅の管理 タイトル タイトルで絞り込む 第何週かを表示 タイマー タイムゾーンの自動設定 タイムゾーンの選択 ダイヤルバッド操作音 ダウンロード タッチ操作音 タッチ操作所イブ 音・バイブレータの設定 ロックとセキュリティ	203 159 204 207 225 215 182 215
帯域幅の管理タイトルタイトルで絞り込む第何週かを表示タイマータインの自動設定タインブーンの選択ダイヤルパッド操作音ダウンロードタッチ操作音タッチ操作でブラウとセキュリティタッチパネル	203 159 204 207 225 215 215 215 215
帯域幅の管理タイトルタイトルで絞り込む 第何週かを表示タイマータイムゾーンの自動設定タインクンの選択ダイヤルバッド操作音ダウンロードタッチ操作イブ 音・パイブレータの設定クッチパネルタッチパネル補正	203 159 204 225 225 215 215 215 215 215
帯域幅の管理タイトルタイトルで絞り込む第何週かを表示タイマータインの自動設定タインブーンの選択ダイヤルパッド操作音ダウンロードタッチ操作音タッチ操作でブラウとセキュリティタッチパネル	203159204225215215215215215

タブ一覧	133
ダブルタップ	48
単語カード	210
単語カード追加	210
単語テスト	211
延生日	
電話帳登録	
プロフィール編集	81
端末情報	226
端末設定	51
端末の暗号化	222
端末の状態	226
端末の名前を変更	
也域設定	171
チェイスフォーカス	146
チェックイン	177
チェックイン通知	178
也図	
友だちの位置情報確認	
ブラウザ画面のメニュー	134
也図でみる	
GPS情報	
住所	89
也図に表示	158
着信お知らせ	255
着信音	
SMS(Cメール)設定	
通知設定	
フォルダ別着信通知設定	106
着信音設定	84
着信音の選択	204
着信音鳴動時間	
通知設定	
フォルダ別着信通知設定	
着信音を選択	123
着信拒否	

着信中のメニュー80	
着信拒否登録78	
着信時キー動作設定217	
着信転送80	
着信転送サービス258	
着信履歴77	
着信履歴保存 219	
チャット	
電話帳登録84	
プロフィール編集81	
チャット終了 179	
チャットのオフレコを解除 179	
チャットの履歴を消去179	
チャットへの招待180	
チャットを開始89	
チャットをすべて終了179	
チャンネル171	
チャンネル更新168	
チャンネル設定167	
ちらつき防止	
カメラ設定148	
読取カメラのメニュー152	
追加	
グループ設定85	
世界時計のメニュー205	
追加登録240	
追加読取152	
通知	
カレンダー設定204	
予定新規登録203	
通知設定	
SMS(Cメール)設定120	
通知設定 110	
通知不可能	
通話217	
通話時間217	
通話中表示設定217	

通話明細分計サービス266
通話を追加76
続き読取 152
常にハンズフリー通話243
提供元不明のアプリ222
停止
 伝言メモ/音声メモ再生219
ブラウザ画面のメニュー 133
ディスプレイ34
データお預かり193
データ放送169
データ放送設定
録画再生画面のメニュー 174
ワンセグ視聴画面のメニュー
167
ワンセグ設定174
データ放送全画面表示
データ放送トップに戻る 169
データリセット208
データローミング268
テーマ設定109
手書き入力に切替68
手書き文字自動消去69
手書き文字自動消去速度
テキストコピー133、134
テキストとしてコピー
インターネット通話用のアドレス
90
ウェブサイト89
住所89
チャットアドレス89
電話番号88
メールアドレス89
テキスト読み上げの出力 224
テキストリーダー151

デバイス管理者	222
デバイスの検索	244
デフォルト	223
デフォルトの通知時間	204
手ぶれ軽減	147
テレビアンテナ	35
テレビ画面表示	169
テレビ視聴	165
テレビ終了	167
テレビで再生	
おまかせアルバムのメニュー	
155、	156
コンテンツ表示画面のメニュ-	_
	161
テレビで表示	
おまかせアルバムのメニュー	
155、	156
コンテンツ表示画面のメニュ-	_
	160
テレビリンク	
テレビリンク	169
ワンセグ視聴画面のメニュー	
	167
天気予報の設定	
電源キー	
電源キーで通話を終了	
電源キーで通話を終了する	225
電源ボタンですぐにロックする	
電源を切る	
伝言お知らせ	
伝言メモ	
伝言メモリスト	
電子書籍 GALAPAGOS	188
転送	
E < _ II .一些面面	100

Eメール内谷衣示画面のメ	
	102
Gmailを全員に返信/転送	
転送停止	261
転送電話	218
電卓	209
電池残量	
電池パック	
電池フタ	
添付自動受信	
添付自動受信サイズ	
添付ファイルのダウンロート	
添付ファイル保存設定	
テンプレート	
電話	
電話着信	
電話帳	
通話中画面のメニュー	76
電話帳一覧画面	
電話帳一括登録	
電話帳画像バックアップ	
電話帳登録外	
電話帳に登録	213
电前板に豆鉢 バーコード読取	150
スーコート読取 発信履歴/着信履歴―覧画	
光后腹腔/自后腹腔―見凹	
ニュー 電話帳の情報を参照	
電話帳未登録番号追加	
電話の音声 電話発信	
	150
電話番号	0.4
電話帳登録	
プロフィール編集	
電話番号コピー	
動画編集	
動画を送る 1.	54 156

統合
電話帳詳細画面のメニュー90
連絡先統合86
登録
Documents To Go設定188
ギャラリーのメニュー158
コンテンツ表示画面のメニュー
160
日本語/英語ユーザー辞書単語ー
覧画面のメニュー71
発信履歴/着信履歴詳細画面のメ
78
登録しない240
登録情報編集149
トーク178
特番付加
電話番号入力画面のメニュー76
発信履歴/着信履歴―覧画面のメ
ニュー78
二ュー78
特番付加186103
特番付加発信
電話帳詳細画面のメニュー90
電話番号88
時計表示216
都市の変更205
ドメイン106
ドメイン¥ユーザー名122
友だちの管理178
ドラッグ49
トランジションアニメスケール
226
トリミング158
トレイ36

な
内蔵アンテナ部
ナビ181
名前123
名前をコピー
名前を変更
並べ替え
おまかせアルバムのメニュー
154
グループ設定85
ブックマーク/履歴/保存した
ページ画面のメニュー 136
ニックネーム84
日本268
日本語ガイダンス258
日本語ユーザー辞書71
ニュースと天気184
ニュースの設定 185
入力デバイス 244
入力補助の設定70
認識言語69
認証ストレージの消去 222
ネットワークから切断 237
ネットワーク設定219
ネットワークに接続237
ネットワークを追加238
ネットワークを変更237
は
バーコードリーダー149
バージョン情報 188
背景色95
バイブレーション
SMS(Cメール)設定120

アカウント設定変更	123
カレンダー設定2	204
通知設定	110
フォルダ別着信通知設定	106
バイブレータ設定2	206
破棄	124
場所2	203
場所設定	157
場所の管理	178
場所未設定一覧	154
パスワード	
パスワード設定	
パスワードの音声出力2	225
パスワードを表示2	222
パターンを表示する2	221
バックアップ	111
バックアップファイルの整理 2	229
バックライト点灯時間2	216
発信	.88
発信	134
発信者番号通知2	
発信者番号通知 発信番号表示サービス	
	263
発信番号表示サービス 発信履歴 貼り付け	263 .77
発信番号表示サービス	2 63 . 77 . 93
発信番号表示サービス	. 77 .93 .69
発信番号表示サービス	.77 .93 .69
発信番号表示サービス	.93 .69 210
発信番号表示サービス	.93 .69 210 167
発信番号表示サービス	.93 .69 210 167 166
発信番号表示サービス	.93 .69 210 167 166 170
発信番号表示サービス	.93 .69 210 167 166 170 171 263
発信番号表示サービス	.93 .69 210 167 166 170 171 263 .34
発信番号表示サービス	.93 .69 .10 167 166 170 171 263 .34
発信番号表示サービス	263 .77 .93 .69 210 167 166 170 171 263 .34 210
発信番号表示サービス	263 .77 .93 .69 210 167 166 170 171 263 .34 210 148 158

日付 77日	04
日付形式	
日付スタンプ	161
日付設定	225
日付と時刻	225
日付と時刻の自動設定	225
日付変更	171
非表示(無効にする)	51
表示	
エリア切替画面のメニュー	168
添付データ利用	
ドキュメントのメニュー	
表示オプション	179
表示機器設定	212
表示切替	
表示するカレンダー	204
表示設定	
表示のタイムアウト	243
標準AF	146
表示・レイアウトの設定	
表示・レイアウトの設定開く	
	69
開く	69 号/E
開 く 差出人/宛先/件名/電話番号	69 号/E 104
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁴ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存し1 ページ画面のメニュー	69 ∃∕E .104 ≿ .136
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁵ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存し1	69 ∃∕E .104 ≿ .136
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁴ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存し1 ページ画面のメニュー	69 3 / E 104 5 136 134
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁵ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存した。 ページ画面のメニュー ブラウザ画面のメニュー ピンチ ファイル	69 F/E 104 c 136 134 49
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁵ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存しが ページ画面のメニュー ブラウザ画面のメニュー ビンチ ファイル ファイルプロパティ	69 E 104 136 134 49 188
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁵ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存した。 ページ画面のメニュー ブラウザ画面のメニュー ピンチ ファイル	69 E 104 136 134 49 188
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁵ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存しが ページ画面のメニュー ブラウザ画面のメニュー ビンチ ファイル ファイルプロパティ	69 == /E == 104 == 136 == 134 == 149 == 188 == 188 == 173
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁹ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存しが、ページ画面のメニュー・ブラウザ画面のメニュー・ブラウザーで、アイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69 104 136 13449 188 188 173 124
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁵ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存しが ページ画面のメニュー ブラウザ画面のメニュー ブァイル ファイル ファイルブロパティ ファイルを変更	69 104 136 13449 188 188 173 124
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁹ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存しが、ページ画面のメニュー・ブラウザ画面のメニュー・ブラウザーで、アイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69 = /E 104 136 13449 188 173 124 146 152
開く 差出人/宛先/件名/電話番 メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存した ページ画面のメニュー ブラウザ画面のメニュー ブラウザ画面のメニュー ファイル ファイル ファイルプロパティ ファイルを変更 ファイルを変付 フォーカス。 フォーカス。 フォーカス設定	69 F E 104
開く 差出人/宛先/件名/電話番 ⁵ メールアドレス/URL ブックマーク/履歴/保存した。 ベージ画面のメニュー ブラウザ画面のメニュー ファイル ファイル ファイルを変更 ファイルを変付 フォーカス フォーカス フォーカスマーク	69 104 136 134 148 173 124 146 152 146 161

フォルダ作成	105
フォルダ別設定	106
フォルダ編集	
Eメール一覧画面	101
Eメールトップ画面のメニュー	-
	105
フォルダロック	106
フォルダを削除	136
フォルダを作成	136
フォルダを編集	136
不正なメールアドレス	106
プチエステ	161
ブックマーク 1件削除方法	136
ブックマーク一覧	135
ブックマークから削除	136
ブックマークに追加	136
ブックマークに登録	150
ブックマークへ登録	135
ブックマークを削除	136
ブックマークを全削除	
ブックマークを全送信	
ブックマークを送信	136
プッシュトーン送信	
電話帳一覧画面/グループー	5画
面のメニュー	87
電話番号	
不適切な語句をブロック	200
プライバシーとセキュリティ	
プライベート休日設定	206
ブラウザ	133
ブラウザ終了	134
フラグ101、	102
フラグ解除	102
フリック	49
振分け	153
振分け条件追加	106
振分け条件に追加	103

フル転送	
プレイス	. 180
プロパティ	
おまかせアルバムのメニュー	
155	.156
テレビリンクリスト画面のメ	
二ュー	
録画再生画面のメニュー	. 174
録画ファイルリスト画面のメ	
==	. 173
プロフィール	
電話帳一覧画面/グループー	
面のメニュー	
プロフィール確認	80
プロフィール引用	
Eメール送信	
送信メール作成画面のメニュ	
	96
プロフィール参照	76
分割	
	90
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割	90 86
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割 ペアを解除	90 86 . 244
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割 ペアを解除 ページ情報	90 86 . 244 . 134
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割ペアを解除ページ情報ページ内を検索	90 86 . 244 .1 34
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割 ベアを解除 ベージ情報 ベージ情報 ベージ传表 ベージを挟弃	90 86 . 244 .1 34 .1 33
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割マを解除マシ情報マンでは、	90 86 .244 .134 .133 .133
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割 ベアを解除 ベージ情報 ベージを検索 ベージを保存 ベージを保存	90 86 .244 .134 .133 .133
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割ベアを解除 ベージ情報 ベージを共有 ベージを共有 ベージを保存 ベールビュー	90 86 .244 .134 .133 .133 .133 .216
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割ベアを解除 ベージ情報 ベージを検索 ベージを保存 ベージを保存 ベージを保存 ベージを保存 ベン・メールビュー ベストセレクトフォト	90 86 .244 .134 .133 .133 .133 .216
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割ベアを解除 ベージ情報 ベージを検索 ベージを保存 ベージを保存 ベージを保存 ベージとない。 ベージを保存 ベールビュー ベストセレクトフォト ベット優先 ヘルブ	90 86 .244 .133 .133 .133 .216 .148
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割 ベアを解除 ベージ情報 ベージ内を検索 ベージを共有 ベージを保存 ベールビュー ベールビュー ベット優先 ヘルブ Googleトークのメニュー	90 86 .244 .134 .133 .133 .216 .148 .149
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割 ベアを解除 ベージ内を検索 ベージ内を検索 ベージを保存 ベージを保存 ベージを保存 ベールビュー ベストセレクトフォト ベット優先 ハルブ Googleトークのメニュー アブリケーション制限	90 86 .244 .134 .133 .133 .216 .148 .149
が割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割 ペアを解除 ページ情報 ページを共有 ページを保存 ページを保存 ペールビュー ベスト優先 ルガ Googleトークのメニュー アプリケーション制限 受信トレイ画面のメニュー	90 86 .244 .133 .133 .133 .216 .148 .149
分割 電話帳詳細画面のメニュー 連絡先分割 ベアを解除 ベージ内を検索 ベージ内を検索 ベージを保存 ベージを保存 ベージを保存 ベールビュー ベストセレクトフォト ベット優先 ハルブ Googleトークのメニュー アブリケーション制限	90 86 .244 .133 .133 .133 .216 .148 .149

ル転送	260	読取カメラのメニュー152
゚レイス	180	変換機能の設定70
ロパティ		変更する191
おまかせアルバムの	メニュー	編集
	155、156	Eメール一覧画面102
テレビリンクリスト	画面のメ	SMS(Cメール)内容表示画面の操
ニュー	169	作118
録画再生画面のメニュ	ı— 174	おまかせアルバムのメニュー
録画ファイルリスト	画面のメ	153
ニュー	173	ギャラリーのメニュー158
゚ロフィール		電話帳一覧画面/グループ一覧画
電話帳一覧画面/グル	レープ一覧画	面のメニュー87
面のメニュー	86	電話帳詳細画面のメニュー90
プロフィール確認	80	登録情報編集149
ロフィール引用		ドキュメントのメニュー188
Eメール送信	93	日本語/英語ユーザー辞書単語ー
送信メール作成画面の	カメニュー	覧画面のメニュー71
	96	プロフィール編集81
ロフィール参照	76	メモ帳一覧画面/メモ帳内容表示
割		画面のメニュー202
電話帳詳細画面のメニ	ニュー90	読取カメラのメニュー152
連絡先分割	86	録画/視聴予約画面のメニュー
アを解除	244	172
ージ情報	134	編集して発信
ージ内を検索	133	電話番号88
ージを共有	133	発信履歴/着信履歴一覧画面のメ
ージを保存	133	ニュー78
ニールビュー	216	発信履歴/着信履歴詳細画面のメ
ストセレクトフォト	148	ニュー78
ット優先	149	編集/フォルダ移動136
ルプ		返信
Googleトークのメニ	ニュー 180	Eメール一覧画面102
アプリケーション制料	限190	SMS(Cメール)内容表示画面の操
受信トレイ画面のメ	ニュー 129	作118
静止画モニター画面	/動画モニ	返信先アドレス110
ター画面のメニュ-	146	返信メール引用110
ドキュメントのメニ	ı— 188	ボイスレコーダー200

ボインタの位置	.226
ポインタの速度	.224
法的情報	.226
冒頭文	.110
ポート122	123
ホーム設定	51
ホームネットワーク設定	
ネットワーク設定	.219
ホームネットワークサーバ設況	Ê
	.212
ホームページとして設定	.136
他のイベントに移動154、	155
他の人物に移動154、	155
保護	
Eメール一覧画面101、	102
SMS(Cメール)内容表示画面	の操
作	
伝言メモ/音声メモ再生	.219
保護解除	
Eメール一覧画面	.102
SMS(Cメール)内容表示画面	の操
作	.118
歩数計	.207
歩数計設定	.208
歩数計の自動表示	.216
保存時期で絞り込む	.159
保存したページ	
保存したページを削除	
保存したページを全削除	.136
保存場所をストレージに変更	
保存場所を本体メモリに変更	
ポップアップ通知	
	.204
ポップアップ通知	.204 79
ポップアップ通知 保留	.204 79 .148

ま	
マイク	35
マイク設定	148
マップ	176
マナーモード時設定	206
マナーモード設定	215
右に回転	158
見出し語コピー	210
見出コピー	210
未読にする	127
ミニチュア設定	147
無応答転送	259
名	
電話帳登録	
プロフィール編集	81
名称	
名刺リーダー	150
鳴動時間	205
名(よみ)	
電話帳登録	
プロフィール編集	
迷惑電話撃退サービス	
迷惑メールフィルター	
メインエリア	
メインのアドレスに設定	
メインの電話番号に設定	
メーカーアプリ	187
メール	
電話帳登録	
プロフィール編集	
メールアドレス	106
メール作成	. = -
バーコード読取	
発信履歴/着信履歴―覧画面の	
二ュー	78

水层层度 / 羊层层度学如志志。	D >/
発信履歴/着信履歴詳細画面	
==	
メールアドレス	
メール自動受信	
メール受信方法	
メール受信履歴引用	
メール送信履歴引用	93
メール着信通知	123
メールで送信	89
メールへ添付	202
メール本文へ挿入	202
メールを送信	134
メールを復元	112
メジャーアップデート	280
メッセージの文字サイズ	127
メッセンジャー	
メディアの音声	
メモ	
- 電 話帳登録	
	84
プロフィール編集	81
プロフィール編集 メモ検索	81 . 202
プロフィール編集 メモ検索 メモ帳	81 . 202 . 202
プロフィール編集メモ検索メモ帳登録メモ帳登録	81 . 202 . 202
プロフィール編集メモ検索メモ帳メモ帳 登録メモリ使用状況	81 .202 .202 .152
プロフィール編集メモ検索メモ帳メモ帳登録メモリ使用状況 おサイフケータイ®画面のメニ	81 . 202 . 202 . 152
プロフィール編集	81 . 202 . 202 . 152
プロフィール編集	81 202 202 152 152
プロフィール編集メモ検索メモ帳索メモ帳登録メモ・サイフケータイ®画面のメニおまかせアルバムのメニュー	81 202 202 152 152 248
プロフィール編集メモ検索メモ帳会録メモ帳登録メモリ使用状況 おサイフケータイ®画面のメニ おまかせアルバムのメニューメモリ登録件数	81 202 202 152 152 248
プロフィール編集メモ検索メモ帳メモ帳登録メモリ使用状況 おサイフケータイ®画面のメニ おまかせアルバムのメニューメモリ登録件数メモリ登録件数メンバー登録	81 202 202 152 152 248 87
プロフィール編集メモ検索メモ検索メモ帳メモ帳登録メモリ使用状況 おサイフケータイ®画面のメニ おまかせアルバムのメニュー メモリ登録件数メンバー登録 グループ編集	81 202 202 152 152 248 87
プロフィール編集	81 .202 .202 .152 248 87 85 85
プロフィール編集	81 .202 .202 .152 87 87
プロフィール編集メモ検索メモ検索メモ帳メモ帳登録メモ帳登録メモ・サイフケータイ ® 画面のメニカまかせアルバムのメニューメモリ登録件数メンバー登録 グル・ブ編集電話・東西のメニュー8日標設定	81 .202 .202 .152 87 87 85 85 87 85
プロフィール編集	81 202 202 152 152 248 155 87 85 66.87 208 95

Eメール内容表示画面のメニ:	1—
	103
SMS(Cメール)設定	
壁紙·画面設定	.216
受信·表示設定	. 109
送信メール作成画面のメニュ	_
ZII). ///////ZIII0///	
本文装飾	
文字サイズ設定	.202
文字サイズ特大	.225
文字種を切替	66
文字色	
文字スタンプ	
文字のスライド速度	69
文字フォント切替	.216
モバイルネットワーク	
モバイルライト	0
各部の名称と機能	
カメラ設定	147
読取カメラのメニュー	
読取カメラのメニュー	
読取カメラのメニュー	
*	
や	. 152
や ユーザー辞書	. 152 . 223
や	. 152 . 223
や ユーザー辞書 ユーザー辞書全消去	. 152 . 223 71
や ユーザー辞書 ユーザー辞書全消去 ユーザー情報	. 152 . 223 71
や ユーザー辞書 ユーザー辞書全消去 ユーザー情報 ユーザー補助	. 152 . 223 71 . 179
や ユーザー辞書 ユーザー辞書全消去	. 152 . 223 71 . 179
や ユーザー辞書	.152 .223 71 .179
や ユーザー辞書 ユーザー辞書全消去	.152 .223 71 .179
や ユーザー辞書 ユーザー辞書全消去 ユーザー情報 ユーザー補助 ブラウザ設定 ユーザー補助設定 ユーザー名	.152 .223 71 .179 .138 .225
や ユーザー辞書 ユーザー辞書全消去 ユーザー情報 ユーザー補助 ブラウザ設定 ユーザー補助設定 ユーザー名 優先アカウントにする	.152 .223 71 .179 .138 .225 .122 .123
や ユーザー辞書ユーザー辞書全消去ユーザー情報ユーザー補助 ブラウザ設定ユーザー補助設定ユーザーイー	.152 .223 71 .179 .138 .225 .122 .123
や ユーザー辞書	.152 .223 71 .179 .138 .225 .122 .123 .228 .149
や ユーザー辞書	.152 .223 71 .179 .138 .225 .122 .123 .228 .149 .206
や ユーザー辞書	.152 .223 71 .179 .138 .225 .122 .123 .228 .149 .206

ウタサノブ

記(のアメニのア	9
読取データ確認152	
読取データ登録152	2
予約 178	2
予約一覧17	1
予約お知らせ設定	
録画/視聴予約画面のメニュー	
178	2
ワンセグ設定174	4
予約結果172	2
予約時刻278	3
予約種別17	1
予約リスト168	3
8	1
5	
落書き16	1
ラベルの設定129	9
リサイズ16	1
リピート17	1
リマインド機能278	3
リモートサポート19	
リモート録画予約サイトトップ	
17	1
履歴	
ウィンドウリスト画面のメニュー	
134	4
辞書画面/検索結果一覧画面/詳	
細画面の操作210	C
履歴から削除130	
履歴参照70	
履歴を全削除130	3
リンクを共有130	3
リンクを保存134	

累積データ......208

留守伝言再生......256

留守番開始1......253

220

きょいょ

留守番開始2	253
留守番停止	
留守番電話	
レシーバー	
列	
連写カメラ	
レンズ部	
連絡先を追加	
ローミング(海外)	
ログアウト	
ログインが必要	
録画再生	
録画操作	
録画予約	
テレビ番組を視聴予約/録画	予約
テレビ番組を視聴予約/録画 	171
番組情報一覧画面のメニュー	171 -
	171 - 168
番組情報一覧画面のメニューロケーション履歴	171 - 168 . 178
番組情報一覧画面のメニュー	171 - 168 178 221
番組情報一覧画面のメニュー	171 - 168 178 221
番組情報一覧画面のメニューロケーション履歴ロケーション履歴ロックとセキュリティ ロングタッチ	171 - 168 178 221
番組情報一覧画面のメニューロケーション履歴	171 - 168 178 221
番組情報一覧画面のメニューロケーション履歴ロケーション履歴ロックとセキュリティ ロングタッチ	171 - 168 178 221 48
番組情報一覧画面のメニューロケーション履歴ロケーション履歴のウとセキュリティロングタッチ	171 168 178 221 48
番組情報一覧画面のメニュー ロケーション履歴 ロックとセキュリティ ロングタッチ お	171 - 168 178 221 48

文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白(スバース)	,	٥	,		•	:	;	?	!	*	0	-	,		^			\	V.	7
7,	//	소	Þ	ď	0	_	_	-	/		~		Π		٠.	6	,	66	"	(
)	()]]	{	}	<	\rangle	«	»	Γ	J	ſ	J		1	+	_	±	Χ
÷	=	#	\wedge	\vee	\leq	\mathbb{N}	8	••	ô	우	0	1	"	$^{\circ}$	¥	\$	¢	£	%	#
&	Ж	@	§	☆	*	0		\bigcirc	\Diamond	♦			Δ	lack	∇	\blacktriangleright	*	IH	\uparrow	←
↑	\downarrow	=	=	\cup	\Box	\Box	\subset	$ \cap $	U	\cap	Λ	٧	Г	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	\exists	Z	工)
д	∇	$\parallel \parallel$:	\ll	>>	$\sqrt{}$	S	∞	••	S	\mathbb{I}	Å	‰	#	b	\	#	÷ +	¶	\bigcirc
ゎ	ゐ	ゑ	ワ	#	卫	ヴ	力	ケ	Α	В	\vdash	Δ	Ш	Ζ	Н	Θ	I	Κ	٨	М
Ν	Ξ	0	П	Р	Σ	Т	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	3	ζ	η	θ	ι
Κ	λ	μ	ν	Λ'n	0	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Ε
Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	М	Н	0	П	Р	С	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	E
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	В	Γ	Д	е	ë	ж	3	И	й	К	Л	М	Н
0	П	d	C	Т	у	ф	Х	Ц	Ч	Ш	Ē	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	_		\neg
\neg		L	\vdash	\top	\exists	\perp	+	_		г	Г	٦	┙	\perp	т	Τ	ㅗ	+	\vdash	$\overline{}$
\vdash	_	+	\top	$\overline{}$	\exists	工	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13
4	15)	9	(J)	18)	19	20	Ι	II	\blacksquare	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Χ	ž y	*	セン チ	トル
グラ ム	トッ	アール	ヘク タール	リットル	ワット	ᄞ	ドル	セン ト	パー セント	ミリバール	くぶ	mm	cm	km	mg	kg	СС	m²	摵	"
"	No.	K.K.	TEL	\oplus	(ூ	Æ	((株)	(有)	(代)	鹏	炡	翢	ş		Δ			

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空白(スペース)	Ţ	"	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	0	[¥]	^	_	`	{		}	٧	٥	Γ	J	,		-	"	۰	

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

[※]入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

	â	ţ	20	ââ	Ŷ,	13"4	~3~	v
	00	ŵ	××	₩	ĭŏ	200	な	<u>''</u> 0
顔	**	0.02	×)^(7.7	-5	Ą	20
表情	××	台	72	(0)	(A)	Q	M	R
	③	3	(3)	0	٥	Æ,		æ
	(1)	٨		0	M			
	4	7	87	<u></u>	9	EV.	ß	Ì
	8	¥	٥	6	4	7	€	•
気	V	w.	.90	**	S	•	•	-
持ち	*	•	ത്	*8	\$	*	23	Ġ
から	户	M	豝	-`ģ´-	6	2	zzz	=3
りだ	٥	×	S	•••	6	o"	Σζ	Δ
	<u>VS</u>	00	4	*	0	3	î	!
	?	!!	!?	Þ	2			
	Ü		8	(7)	0	M	3	83
生き	*	.()	Ö	0	T	থ্ৰ	87	57
物	4	2	ď	*##	Š	SZ.	a	(i.)
星座	ॐ	€	©	Υ	ŏ)(69	શ
	Mδ	Ω	M	7	r	m)-(U

	_	_				_		
食	₩			=		1	ð	ΨΩ
ベ	0	9	郊	<u></u>	0			9
物・飲	Ý	&	ő		iii		Z [®]	P
7		χO	*	€	_	W	0	3
物	~	8						
	#	3)	6	en Gu	***	4	*	46
自	•	*	*	۵	_	*	0	8
然・季	0	A	Å	13	B	Ē	ô	A
節	Ť	*	*	<u>*</u>	•	÷	9	A
	*	É		<u>ن</u>	.js?.			
	Ä	8	₩		J	A	0	M
ファ	40	C/P	73/	0	Ø		¥	¥
ノアッション・遊び			M	•	<u>Qu</u>	00	⊛	
ラ	<u>Q</u>	⊕ ₩	= j k	ķ	æ	5	.1	B
遊び	√	P000	0 =	88 88	燗	♨	0	9
	Ж,	4	F	peq	P	777	*	
	4	4		=	4	10		Ę
乗物	2	M	△	Æ	4	A	₫	
建物	A	Î	+	Ĥ	Ĥ	4	#1	Å
地図	≝	M	ĝ	77	***	26	¥	<u>GS</u>
	<u>CVS</u>	ÂTM	<u>®K</u>	P	Ü	İ	ф	

		Ø	889	ô	Ŷ	3	\Box	⊕
道具	O	()	밐	0	X	0		
	Q	οδυ	0	X	Ø	Ш	∇	(()
	۵	Pu	î	4	7	F	Ë	*
	9	•	A	0				

	Ì	7	1	1	+	\rightarrow	7	Γ,
	Z	∠	\leftrightarrow	1	O	0	×	ß
==	9	18)	₩	得	割	満	空	指
記	営	NEW	<u>UP!</u>	000L	%	0		ш
号	-	Ш	202	•)	;o;	٧	•	•
	*	•		M	****	Yil	Ę.	Ġ.
	≑	⇒⊠	FAX					

- ●実際の表示と多少異なります。
- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。http://www.au.kddi.com/email/emoil/index.html


※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーション絵文字一覧


お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧

75	₹ 0 1.		P/J (دا رے	/E/ C	-10		1.0
	(1)	(9)	(9			©	Ø
	国	[]	(D)	<u> </u>			ū	9
	Œ,			B	(9	Yo	୍ବ
	圄	P	ø	шŸ	Ŋ		₿	É
	祭	ø	ø	9	₽	1	<u>(8)</u>	
	ş	${}_{\mathbb{Q}^{1}}$;D		諨	$\widetilde{\mathbb{D}}^{1}$	9 E	Ð
	131		髌	W	Đ,	Ð		
	Đ.		${}^{\otimes}$	<u>-</u>	题	9		Ö
	A C	.	₽ °	92	Ž	3	4 3	a
	80	1	-			\$	0	-
	٠	(-69-	$\mathbb{I}[[]]$	18 E		9	
			ê.		PTT4		ATT A	
+ =	醞					Q		
顔上				8			æ	Ħ
表情	3	(0	€	<u>~</u>	9	ٺ	@
IFI	(*)	Õ	4	9	•	•	(E)	3
	⊌		3	9	Ţ,			
	*			n		Ç,	(4)	Đ)
	*	(2)	200	180	•	ထူ		4
	#	96	90	8	8	洈		ů,
	条	霄	A.	80	ů.	es?		9
		Q)		S		\$ (1)		
	٥	9	3	Q	(CO)			939
	2-3		Œ	₩	₩	(ii)		\bigotimes
	೯೪	Ç	(3)	ŤÃ	(3)		%=> (#4)	(E)
	(A)	$\langle \omega \rangle$	8	☺	(ii)	☺	⊕	(4)
	3	3	€	(1)	1	<u></u>	➂	0
	8	(3)	(3)	8	8	(2)	(3)	(3)

1レ	ーシ	/ = .	ン絵	文:	子'一	覧		
	3	(i)	@	(4)	(3)	(3)	③	9
4.7	•	0	(F)	(6)	0	ð	÷, ÷	gr
顔・	3.35	\$ 9 E	3,9%	s ^z s	() (d)	*).**	201	8×
表情	> 2º	(g)		*	(F)	0	9	2
ΊĦ	B	8	T	10	(6	0
	q_{ij}	Ф	0	٩	(3)			
	G.	8	Ð	ψž;	[0]	(0)	Ħ	織
		ď	9	9	8	-	8	8
	6	8	Ø.	6	${\mathbb C}$	(10E)	(3)	€
	33	<u> </u>	8	9,	8,	33	40	$\mathfrak{S}_{\mathbb{S}}^{\mathbb{S}}$
	0.0	> > •	22	200	*(0	Ď,	32
	40	8	‹⅓	\$	14	·//	1	
気		1	$^{\dot{n}}n$	**	with	\$°	4	4
持	了。	$_{a}^{A_{p}}$	++	芸	*		įΩ.	ാ
5	Po,	50	t _u	9	\tilde{E}_{s}^{s}	de la	01/2	12
か	5/14	٥	6	99	90	o°à	٥.	ш <u>ь</u>
らだ	2	20	4 4	\$€	M	Ð	₽	Ø
1	38		<u>0-</u>	2 C	722	ZZ	5,5	rij.
	33	9	**************************************	Ţ	*	S.	000	1
	6		•			79	100	:0
	117	?!	?-	7	??	77	355	777
	ⅎ	(3)	ö	9	9	器	b	10
	&	K	3	0	æ	S		Ñ
	@							







%;° 4© 9 **E**

■顔文字一覧

				. <u> </u>
カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容
ハッピー (*^^*)	ハッピー (´,_ゝ`)	ハッピー (∕▽\)♪	ハッピー d(^−^)!	悲しい ((T_T))
(^^)	(o´∀`o)	(^O^)	o(*´—^*)o	(*ToT)
(^-^)	(^ \ ^)	(^^)b	0(^-^0)(0^-^)0	()
(^^)v	(¬¬)	(^∇^)	0(≧∇≦)0	(。´Д⊂)
(^-^)v	("∀")	(^<>^)	v(^o^)	(/。\)
(^_^)	(⋅ ∇ ⋅)	(^<>^)	v(· ∀ ·*)	(/;)
(^_^)v	(☆ ∀ ☆)	(^0^)	Ψ(¯∇¯)Ψ	(/_;)
(^0^)	(v^-°) ♪	(~▽~@) ♪ ♪ ♪	^(≧▽≦^)♪	(/_;)/
(^o^)v	("⌒∇⌒")	(∆*) >,	ヽ(*´▽)ノ♪	(/ ´ △ ` `)
\(^^)/	(#^.^#)	(´∇`)	ヾ(@°▽°@)ノ	(/o∕)
\(^-^)/	((o(^∇^)o))	(' -' *) ♪	ヽ(^。^)ノ	(;;)
\(^_^)/	((o()o))	(* ∇ ∇ ~ *)	ヽ(^○^)ノ	(;-;)
\(^0^)/	(*^.^*)	("^-^")	ヽ(̄▽ ̄)ノ	(;_∙)
(^.^)	(*^,^*)	("∇")	ヽ(・∀・)ノ	(; <u></u> q)
(^^)/	(*^-^*)	(//^-^//)ゞ	悲しい (;_;)	(;O;)
(^-^)/	(*^ー^)ノ♪	(" \omega ")	(;0;)	(; ДC;)
(^^)d	(*^_^*)	(° ∇^d)!!	(T_T)	(´;ω;`)
:-)	(*^▽^)/★*☆♪	(≡^∇^≡)	(ToT)	° ° (´O`)° °
:->	(*∧▽∧*)	(≧∇≦)	(TT)	(T.T)
;-)	(*^¬^*)	(≧▽≦)	(T-T)	(T^T)
(^-^)	(*^0^*)	(° ▽° *)	()	(T_T)
(^O^)	(*)	(●^0^●)	:-((T△T)
()	(* ̄∇ ̄)ノ	(° ▽°)	X-<	(T▽T)
(^-^)	(* \(\nabla\)*)	(0^-^0)	(/_;)/~	(TOT)
0(^0^)0	(*´-`)	(o ^ · ^ o)	(;_;)/~~	(つд;*)
p(^^)q	(*´-`*)	(0^0^0)	(´д`III)	(ノ_<。)
p(^-^)q	(* 、 A ,) ♪	(0≧▽゚)0	(>д<)	(ノ_・,)
q(^-^q)	(* ´ ▽ ` *)	(o ∇ o)	m(。≧Д≦。)m	(ノ_・。)
d=(^o^)=b	(*≧∀≦*)	(p^-^)p	(΄·ω·`)	∘∙°° (ДД`)
(^^) ノ∠※。*:・'°		(σ≧▽≦)σ	(´_> `)	·°·(ЭД`)·°·
(^w^)	(,^,^,)	\(^.^)/	(´·c_·`)	···(;´Д`)
(* ´ω`*)	(₀-∀-)	《 *≥∀≦》	(;∀;)	o(T□T)o
(* ´ ∀ `)	(///∇///)	Σ(/ω*)	(ТДТ)	orz
(ノ´∀`*)	(///ω///)♪	♪ヽ(´▽`)/	(´△`)	$\rho(\cdots,)$
(´∀ `)	(//∇//)	d(^-^)	(ДД)	Σ(ノд<)

カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ	内容
びっくり (*_*)	びっくり (~O~;)	困る (>_<)	困る (";)	困る	(´-ω-`)
:-0	(<u>□</u> !!!!	(••;)	(;°°)		(´Д`III)
(° □°)	(;)!!	f(^^;	(° ° ;)		(>.<)
(° □° ;	(_0_;	f(^_^;	(° O° ;)		(>_<")
(/)/	(0)	f(^_^)	(° ° ;)(_{° °} ;)		(><)
(°ロ°;ノ)ノ	(0_0)!!	X-<	(° O° ;)?????		(>o<")
Σ(°Д°)	(◎-◎;)	(((^^;)	(;^_^A		(X_X)
(; ´_> `)	(°Д°)	(((^_^;)	(; — A		(○-○;)
!!(゚ロ゚ノ)ノ	()	(((··;)	(; Д ?		(· _° ·;
! Σ(¯□¯;)	(·。·;	(;´д`)	(;>_<;)		(;
! Σ(×_×;)!	()	(^^;)))	(;°∀°)		(·_·;
(; °Д°)	(.0.)	(^^ 5	(;° ∇°)		(·_·?)
(° 0°)	(° m° ;)	(^-^)	(; ⋅ ∀ ⋅)		(…?
(((((((··;)	(° O° ;	(^_^;)))	(;·ω·)		(-0-)
((((((° ° ;)	(° д°)	(^_^ 2,	(;A ´ ▽ ` A		(-0-;)
(((((;°Д°)))	(ノ゜o゜)ノ	(^0^)	(?_?)		?!(∙◇∙;) ?
(* <u>*</u> ;	(/ _ 0 _) /	(¯▽¯;)	(@_@;)		?(·_·;?
(*° Q° *)	\(>_<)/	(´Д`)	(^,^;)		\(+_<)/
(° .°)	\(©o©)/	_(^^;) 5	(^^;)		^^;
(/ロ°)/	\(° o° ;)/	┐('~`;) ┌	(^-^;)		^-^;
(;°°)	\(° \(\)\(\/ \(\)^\\	f(^^;	(^^;)(;^^)		^_^;
(°°;)	w(° o°)w	σ(^_^;)?	(^^;;		¬ (-。─;) ┌
(° O° ;)	Σ(̄□ ̄)	(´д`III)	(^^;A		¬ (-。-;) ┌
(° O° ;)??????	Σ(´□`;)	∘∘(<i>"</i>)σ∥	(^_^;		¬ (へ) ∟
(;° ∀°)	Σ(-∀-;)	(; ´ ∀ `)	(^o^;		¬(′Д`)┌
(;° ∇°)	Σ(T♡T;)	(·)?	('_'?)		f(^^;)
(; ⋅ ∀ ⋅)	へ(゜ o゜;)ノ	(⋅◇⋅) ?	(~_~;)		f(^_^;)
(; · ω ·)	困る (*_*)	(-""-;)	(~O~;)		orz
(;° 0°)	()	(;	(~Q~;)		σ(¯∇¯;)
(@_@)	(;)	(;)	(" ;)		\(´o`;
(@_@;)	(^^;	((/_;)/)	(~~=;)	怒る	()
(@ ̄□ ̄@;)!!	(^-^;	(;)	(_0_;)		()
(° _°)	(^_^;)	(*_*;	(_0_;		:-(
(° _° ;)	(^o^;)	(-,-;)	(´▽`;)ゞ		:-<
(Ⅱ°Д°)	(;)	(/≧◇≦∖)	(´·ω·`)?		(^_)

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ		カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
怒る	ゞ(`')、	あいさつ	(;_;)/~~	あいさつ	(° · X ·) > ⊅	あいさつ	(・∀・)ノ	アクション	(((^^;)
	(#°Д°)		(~~ 2,		(۰.ω۰۰) ۲		(・ω・)ノ		(((^_^;)
	$(\cdot \varepsilon \cdot)$		(~-~ 2,		(/。\)		(·ω·`=) ɔ̈́		(((··;)
	(-""-;)		(^_^)/~		(/0_)		(・д・)ノ		()y-~
	(#` Ⅲ ´)		(^_^ゞ		(/o\)		(-0-)/		()Zzz····
	(#-3-)		(^^^)		(; _ ;)/~	.	(0° <>°) >		()ノ^
	(((一へ一井)		(^3^)/		(@ ^ ^)/	.	(00)/~		(-₀-)y-~
	(−。−#)		(^0^)/~		(@^^)/~~	.	\(´O`)/		(/_;)/~~
	(*`Д´)ノ!!!		(\0\)		(@ ^ ^ @)/	.	√(·o·) /		(° ° ;) \ (;)
	(#)		(^人^)		(@ ¸ △。 @) ?.	.	_()_		(;_;)/
	(` _ ´ メ)		()/		(^.^)/~	.	_()_		(^ _° ^)y-~
	(``)		(^0^)/~		(^.^)ノ	.	l^▽^)ノ		(^^;)))
	(`□′)		<u> </u>		(^^)/~		<(*)>		(^^ 2,
	(` \(\D \)		(*・∀・*)ノ		(^ー゜)ノ		☆ (* ^ ∇°)v		(~~),
	(`^')		(^-^) > "		(^ー^)ノ)(ο·ω·)ノ))		(^_^)/~
	(`ヘ´*)ノ		m(。≧Д≦。)m		(^0^)/	.	♪v(*'-^*)^☆		(^_^;)))
	(`□´;)		(o´∀`o)৴		(^0^)/	.	>Ю—(^▽^о) >		(^_^ 2,
	(_v_\)		('-')/~		()00	.	m()m		(^^^)
	(= ` <u> </u>		()/		()zzz	.	m(_{°_°})m		(^3^)/
	(·ε·`)		(*·ω·) <i>J</i>		(`-'∑-☆	.	人(一ω一;)		(^0^)/~
	('ε'*)		(` \ \ `)/~		(, \langle,) \(\)	.	ヾ(*T▽T*)		(^0^5)
	(/)/~——		(v^-°) >		<u>(</u> , ,		ヾ(´ー`)ノ		(^3^)-☆
	(<i>J</i> `△ ´) <i>J</i>		()//~ (* ^—°)/		(_^_)?	753. 31	ヾ(・◇・)ノ		(^人^)
	O(` ^ ` *)		(*° −°) > ˆ ☆		(_0_)/	アクション	\(^^)/ \(^-^)/		(- <u>-</u> -)/
	ι(`□´)ノ		(*^^*)		(q) z z z (′ – `) /		\(^_^)/		(··;)))
	Σ(Ш;		(*^ー^)ノ♪		(' · ω·`)/ ⁻		\(^o^)/		(° 0°)\()
	Z(ш,,		(*^▽^)/★*☆♪		('- ')/~		m()m		¬ ('~`;) ¬
あいさつ	(^^)/		(* ∇)/ * ½)/		(' -' *))	•	()		p(^^)q
めいこう	(^-^)/		(* ▽)ノ →		(+.+)()()zzZZ	•	(^^)d		p(^-^)q
	(^_^)/		(* ´ ∀ `)\/		(>_<)/~	•	(^q^)		q(^-^q)
	(^0^)/		(*° △°) □		(><*)/		(4)		σ(^_^;)?
	m()m		(*・x・)ノー♪		(> <)> (○∇○)ノ"	• [:-p	1	φ(°°)ノ°
	()Zzz····		(o·o·)/		(∇) / ""	· [;-)	1	φ()
	(/_;)/~~		(o·_·o)/		(, \Diamond ,)),	· [f(^ ^)	1	φ()
	v =97:		10 = 0/-	<u> </u>	, , , -		· (= /		7 (***)

カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容
アクション (/)/	アクション (*ゝ`ω・)	アクション (;_;)/~	アクション (̄▽ ̄)ゞ	アクション (・・、)ヾ(^^)
(>.<)y-~	(*/□∖*)	(° ° ;)(_{°°} ;)	(_△_)=3	(i_i)\(^_^)
^ (^_^)	(*^)(*^-^*) 5	(;)vo(^-^)	()p	(n '∀ ')η
5'('),	(*^)/☆(+。+*)	(;¬_¬)	(▽ = ▽)	(o^ O^)シ彡☆
(^-^) > *	(*^-^)^/	(@ ^ ^)/~~	()	(o^-')b !
∘∘(<i>''</i>)σ∥	(*^^* ブ	(@^^)/~~	(_p_)	(o° ◇°) >
(^-^)ノ∠※。.:*:・'゜☆	(*^▽^)/★*☆♪	(@ ¸ △。 @) ?.	(_0_)	(00)/~
! () ɔ̈́	(*^3(*^o^*)	(^.^)/~	(q) z z z	(p^-^)p
! Σ(×_×;)!	(* ^ 3 ^)/~☆	(^ _o ^)y-° ° °	(´3`)	(v^-°)
!щ(° ▽° щ)	(*^0^)/\(^-^*)	(^^)/\(^^)	(´—`)σ	(' & '*)
('-')/~	(* ̄▽ ̄)ノ ̄♪	(^^)/	(´·ω·`)/¯	(° p°)
(-,-) =3	(*¯<)=3	(^^)b	(´ρ`)	(σ*´∀`)
(^ ^)r" "	(* ´ - `)	(^^)v	(′д⊂)··	(σ≧▽≦)σ
(´∀`)σ)∀`)	(*° ▽°)_□	(^^)人(^^)	('* ')	(°Д°≡°Д°)?
(° д°),;'.:	(*··) σ	(^^;)(;^^)	('- ')/~	(/- <u>-</u> -)/~ _
(, A ,)\	(*・x・)ノー♪	(^)≡ ★	(// ´o`)=3	(<i>J</i> ` △ ´) <i>J</i>
(° ∇^)]	(*OV.V)O	(^_^)/□☆□\(^_^)	(+.+)()(_)zzZZ	(ノ-o-)ノ
(√^)J (・ <u>-</u> ・)ノ Ξ● ~*	(*T—T)b (*µ_µ) ♪	(^_^)∠ <u>*</u> (^_^)-c<^_^;)	(=_=) (>_<)/ ⁻	(<i>J</i> ° <i>o</i> °) <i>J</i> (<i>J</i> ° <i>o</i> ° *)
(° p°)	(-,)ヾ(^^)	(^_^)y-° ° ° ° °	(><*)/	J*(
(ロ_ロ)ゞ	()y-° ° °	(^_^;)\('_')	(>ω<)/ _° ·°°°·	\(*\O\)b\)
(((((((··;)	()(_)	(^IOI^)	(° ∆√q)!!	\(\(^.\^\)/
((((\`\(;^^\)/	()	(^3^)/~☆	(∋_∈)	(^^\)
((((((° ° ;)	(-₀-)y-°°°°	()*	(n_n;)P	\(\^_\)(\^_\)/
(x('·ω·')	(oo) D	(° _°)(₀ _ ₀)(° _°)(₀ _ ₀)	(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\('_\)(/_\)/
(° -°)(°-°)	(_{0_0}) φ	(). ₀ 00	(マ) ノ""	\(\(\cap{\cap}\)/
(((°· X·) ∑ ⊅	()zzz	(° ♦°) 2,	\(`\\)(\(\D'\)\
((\phi(\bigcirc))	(_° ·ω· _°) Σ	(\)	(→.←)	\(\(\tau \) \/
(>ω·´★)	(/\)\(^o^)/	(,)/~	(¬_¬)	\(` 0 `)/
(°°)(oo)(°°)(oo)	(/-*)	(` 一 ´ゞ-☆	(° o° C=(;	\(-O-)/
(° -°)(₀₋₀)	(/^^)/	(, <>,) ,,	(·_*)\	\(\cdot\)(\\phi\)\
(° -°)(_{0_0})(° -°)(_{0_0})	(/^^)/^●~*	(`Д′≡`Д′)??	(·_ ブ)	(^_^)/▼☆▼\(^_^)
()//~	(/)	(_*_)	(· _ ·)	_()_
()/占==3	(/_;)/	((···; φ	_()_
(*。一。) 2, △☆	(/0-)	(_−_≀	$(\cdot \mathbf{д} \cdot = \cdot \mathbf{d} \cdot)$)))

_ _

カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容	カテゴリ 内容
アクション ()	アクション ♪Ю─(^▽^o)♪	アクション ρ(^o^)b_♪♪	アクション ゞ(^o^ ゝ)≡(/^_^)/"	動物・キャ (ΦωΦ)
	/ c(>_<。)シ*	$\rho(-0-)$	2(, ,)	ラクタ (*)#))<<
I))))	C=C=\(;·_·)/	σ(*´∀`*)	\(\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\B	(°)))<<
" 乄 (^∇° *)♪	d(^-^)	σ(^_^)	\(('-'))	(°))<<
<(*)>	d(^_^)!	σ(¬∇¬;)	\(\(\(\times\)\)\)	(-)_(-)
<(`^^)>	L('\to ')/	σ(´·д·`)	\(\frac{1}{2}\)	(=^x^=)
=3=3=3	m()m	$\sigma(\geq \omega \leq^*)$	\('o \);	(≡⋅x⋅≡)
¬ (-。─;) ┌	m(_o _o)m	σ(⋅_⋅)	ヾ(¬。¬)	00
¬ (-₀-;) г	0(*) >	$\sigma(0 \cdot \omega \cdot 0)$	Ÿ(··;)	~~~~(m)m
¬ (¯ヘ¯) ┌	0(*^-^*)0	φ(··;	ヾ(・ロ・*)シ	_>,)——
¬(´Д`)┌	o(*^O^) b	Ψ(¯∇¯)Ψ	ヾ(゜ロ゜*)ノ?	(=::=)
L(;)J	0(^-^0)(0^-^)0	щ(° ▽° щ)	ラブ・友情 (^3^)/	<゜)#)))彡
·^ ヾ(*´ー`)	o(*)Zzz	^(^^^)	(^3^)-☆	<°)))彡
☆(° o(○=(° <i>o</i> °)o	0(`^´*)	<u>^(_^)</u> ☆ \(^^;)	(*^)(*^-^*) 5	<*))>=<
☆─(>。☆)	0(¯−¯)○☆	^(x_x;)^	(*^^)/\(*^^*)/\(^^*)	<+))))><<
☆≡(>。<)	0(><;)(;><)0	^ (⋅。⋅。)	(*^3(*^0^*)	<+)))><<
☆ (* ^ ∇°)v	o(T△T=T△T)o	^(··^) ∘∘	(* ^ 3 ^)/~☆	<+))><<
☆^(>。≪)	v(^o^)	\(\cdot(\cdot \in \cdot \in \cdot)\\	(*^0^)/\(^-^*)	>°))))
☆○(° o°)o	∨(̄Д ̄)∨	≡ (Ш′Д`)	(*^3^*)	>°))) ≶
Ұ_(`O`)♪	v(=∩_∩=)	≡(, Α,)	(,) ヾ(^^)	>°))彡
	V(· A ·∗)	ヽ(´ー ')ノ^○	(/\)\(^0^)/	⊂(^(エ)^)⊃
♪ ("∇")ノ由☆	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ヽ(*´▽)ノ♪	(^^)/\(^^)	^(ë)^
♪(ロ・ω・)ノ))	ε-(´—`*)	ヾ(;)	(^ ^)人(^ ^)	○0₀.
♪~(·ε·)	ε=()	ヾ(^^^)	(^3^)/~☆	☆ミ
♪ヽ (´▽`)/	$\varepsilon = \varepsilon = (J \ge \nabla \le) J$	ヽ(^○^)ノ	(´3`)	U^I^U
♪ v(*'-^*)^☆	ε=ε= -(·_·)-	ヽ(^o^;)ノ	(·∀·)人(·∀·)	

[※]入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

[●]登録されている顔文字は編集できます。

X	占		1-	- K	: 耒	į																1 067	0	,	0	0		行目	0	7	0	0	1 050	0	,	0	0	4桁		_	7	0	0
	- 711	`-	•	•	2	•																1~3桁目	0	(F)	2	3 治	4 (株)	5 街	6	聯	8 址	9 翢	1~3桁目	恢	懐	2 戒	3 拐	4 改	5	6	7	8	9
					4桁											4桁						138	≒	■	L.	4	Σ	(H)	T			inni ⊿	190	IJX.	魁	施	械	海	灰	₩	EE	<u>4</u> △	芥
1~3桁目	0	1	2	2			6	7	8	0	1~3桁目	0	1	2	3			6	7	8	0	139		_ n	J	3	_	v	_	_	_		191	鞶	開	階	貝			外	时		崖
1.4041	U	- 1	_	J	4	J	U	/	0	9	1.40411	U		_	0	4	J	U	/	0	9	133	÷		0		-	あ					192	慨	細	涯	碍	蓋	街	該	坐	一點	浬
010		[7/-]								2	050		7	ア	1	1	r	ф	т	I	*	160		亜	唖	娃		ッ 哀	愛	挨	姶	逄	193	鑿	蚌	垣	枯	蛎	鈎	劃	陆	名	座
011		A . VI		,	,		^	÷			051	オ	'n	ガ	+	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	ı	161	葵	茜	稚	悪	握	渥	旭	蓋	苔	鯵	194	拡	搅	格	核	殻	雑	確	薙	曾	角
012	7,	`	z.	11	소	Þ	*	0	_	_	052	ゴ	++	Hf.	=,	= ;	7	ズ	†	ゼ	ッ	162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	鉛	絈	綾	195	盐	畝	≑R	即	隔	出	学	反		額
013	Ľ	-	(~	Ť	ì				,	053	ゾ	タ	ダ	+	チ	"	11)	ייי	テ	デ	163	鮎	或	粟	袷	安	虚	按	暗	案	閣	196	顎	掛	笠	椒	橅	桿	台	湟	土	喝
014	"		ì)	ľ	'n	г	1	1	3	054	, ,	ĸ	÷	=	ヌ	ネ	,	11	15	バ	164		杏	~	ш	_	746	12	РШ	*	ieu	197	恰	括	活	温	滑	葛	娯	主主	月	鰹
015	(>	ì	Ś	r	í	ľ	i	ì	í	055	Ė	Ľ	P	5	ブ	7	^	ベ	~	ホ	104	+2				ı	()					198	0+	椛	樺	勒	株	兜	電	蒲	_	鎌
016	+	_	±	×	÷	=	≠	<	>	<u>`</u>		ボ	ポ	マ	É	<i>_</i>	×	Ŧ	ャ			164			Ľ	伊	位	-	偼	囲	夷	委	199	噛	鴫	栢	茅	普	70		/m	ш	3MIN
017	≥	00	.∵.		오	۰	,	"	°C	¥	057	ュ	3	3	=	IJ	بال	レ	_		7	165	周克	烔	惟	意	慰	易	枠	為	畏	異	200		粥	IIK	苅	亙.	乾	侃	冠	寒	ŦII
018	\$	¢	£	%	#	8	*	@	§	☆	058	#	ュ	7	5	ij	ħ	ケ		-		166	移	維	緯	胃	萎	衣	譜	違	遺	医	201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	_	Ŧ
019	*	0	•	0	\Diamond				-													167	井	亥	域	育	郁	磯	_	壱	溢	逸	202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
020		•			Δ	\blacktriangle	∇	\blacksquare	*	Ŧ	060		Α	В	Γ	Δ	Ε	Ζ	Н	Θ	1	168	稲	茨	芋	鰯	允	EΠ	咽	員	因	姻	203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
021	-	-	†	1	=						061	K	Λ	M	Ν	Ξ	0	П	Ρ	Σ	Т	169	引	飲	淫	胤	蔭						204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
022							∈	∍	⊆	⊇	062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω						170		院	陰	隠	韻	吋					205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
023	_	\supset	U	Π							063				α	β	Υ	δ	ε	ζ	η							う					206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
024			\wedge	V	\neg	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	3		064	θ	ı	κ	λ	μ	ν	ξ	0	π	ρ	170							右	宇		羽	207	贋	雁	頑	顔	願					
											065	σ	τ	υ	φ	χ	Ψ	ω				171			卯			#	碓	臼		嘘						き	£				
026	7		$\overline{}$	д	∇	=	≒	«	>	√												172			蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閩	噂	207								危	喜	
027	S	oc		ſ	IJ						070		Α	Б	В	Γ	Д	Ε		Ж		173	云	運	雲								208			嬉			希	幾	忌	揮	机
028			Å	‰	#	b	Þ	†	‡	¶	071	И	Й	K	Л	M	Н		П		С							え					209	旗	既		棋	棄					
029					0						072	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	173	١.			荏	餌		営	嬰	影	映	210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
							_		_	_	073	Ь	Э	Ю	Я							174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英	211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
031	١.	_	_	_	_	_	0	1	2	3	074	_									а	175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技		欺
032	4	5	6	7	8	9	_	_	_		075	б	В	Γ	Д	е	ë	Ж	3	И	Й	176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨	213	犠	疑	祇	義	蟣	誼	議	掬	-15	鞠
033	١			A	В	С	D	E	F	G	076	K	Л	M	Н	0	П	р	С	Т	У	177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁	214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	仙	什		却
034	H	S	J	K	V	M W	N X	O Y	P Z	Q	077 078	ф	X	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	178	艷	苑	薗	遠	鉛	爲お	塩				215	客宮	脚弓	虐急	逆救	丘朽	久求	יוו	1/1		吸球
036	н	5	- 1	U	V		h	Y C	d	е	078	Ю	Я									178					(d)		±Λ	汚	ΑM	216	究	与窮	窓笈	級	糾	※	旧	半		以 居
036	f	~	Ь			a	D	m	n	0	080								1			179	nn	央	奥	往	応			IJζ	כי	功	218	万巨	拒	加	※	浜	虚	許	距		店 漁
037	ם	g	II	S	ļ	K U	V	W	X		081		Ξ		Г	7_	_		- [Τ	¬	180	ш	押	旺	横	欧	殴	王	28	襖	989	219	樂	魚	声	享	京	VID.	БΤ	III.	到台	m
039	z	ч		0		u	٧	vv	^	У	082	4	\perp	+	- L	<u>'</u>	4	\perp	_	L.	+	181	RÉ	黄	岡	沖	荻		屋	憶		桶	220	ਕਾ	供	侠	係	兇	競	#	IXI	協	囯
040	-	あ	あ	L١	い	ぅ	う	え	え	at)	083		\perp		'		'				٠	182							穏	音	BIEL	11111	221	卿	Ш	香	境	加立	強	彊	柱		恭
041	お	か	が	き	ぎ	2	6	ゖ	げ	2	000	'		'								102	7.1.	٦	IHE	TEİ1		か	165				555	挟	数	橋	況	狂	独	揺	胸	容	興
042	2	さ	ざざ	i.	15	वे	ਰਾ	#	ぜ	そ	130		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9	182					,	,,			下	化	223	蕎	郷	鏡	響	麵	警	们	凝		暁
043	ぞ	た	だ	5	ぢ	2	,)	づ	7	で	131	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	183	仮	何	伽	価	佳	カΠ	可	嘉	夏	嫁	224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	,,,	均
044	٤	تا	な	ات	ぬ	ね	D	は	ば	ぱ	132	20	ī	П	Ш	īV	v	VI	VII	VIII	IX	184	家	裏	科	眼	果	架	歌	河	火	珂	225	巾	錦	F	欣	欽	琴	禁	盒	筋	竪
045	ひ	び	ぴ	131	131	131	^	ベ	~	ほ	133	X		Ξ,	*,	サン	メー	25	١-	アー	^2 2-b	185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓		芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
046	ぼ	ぽ	#	み	む	め	ŧ	ゃ	ゃ	ø	134	17	7"	加	F	ギン	-71 -1/2#	111	Ş-	mm	cm	186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨			ā			<					
047	ф	ょ	ょ	5	b	る	ħ	3	b	ゎ	135	km	mg	kg	CC	mi						187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	226										九
048	ゐ	ゑ	を	Ь							136				平成	*	4	No.	KK.	TEL	Œ	188	介	会	解		塊	壊	廻	快	怪	悔	227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈

					4桁	=										4 f											4 桁	- =										4¥	- -				
1~3桁目	0	1	2	3		_	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	411	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	411	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	411	5	6	7	8	9
228	駒	Ē	愚	虚		空空	偶	軍	温	隅	265	災	- 采	屋	砕	些	祭	斎	細	菜	裁	306	詳	象	=	醤	鉦	錘	締	暗	鞱	F	1 011111	Ü		_	Ü	†		Ü	′	0	
229	串	櫛	釧	層	屈.	_	11-3	120	~_	11-3	266	載	際	削	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	乗	冗.	剰	城	場	壌	嬢	常	343	他	多	太	汰	詑	暉	随	₩	悋	ŧΤ
230		掘	窟	沓		轡	窪	能	隈	粂	267	堺	榊	看	咲	禬	拾	碕	警	作	削	308	情	摄	条	杖	浄	狀	晋	穰	茲	譲	344	柁	舵	格	陀	駄	騨	体	惟	対	耐
231	栗	繰	亞	紐		_	董	111	群	軍	268	咋	搾	P/E	朔	柵	窄	箫	索	錯	桜	309	醸	錠	喔	埴	飾	-	_	12.4	<i>/</i> ///	INSA	345	岱	帯	待	怠	態	戴	麸	表	滞	胎
232		4000	_	>51	,,,,	_	71114	10.1	ы	_	269	鮭	笹	匙	m	刷	_	//	71	3411	1.00	310	ш	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	346	腿	苔苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
					け						270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	311	蝕	唇	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	347	台	大	第	融	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	271	鯖	捌	錆	鮫	Ш	晒	Ξ	傘	参	山	312	ιÙ	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
233	珪	型	契	形	径 !	恵	慶	慧	憩	掲	272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	349	諾	茸	凧	蛸	只					
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残				314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
235	繋	霍	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚						l	,					315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭			351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	273								仕	仔	伺						3	ŧ					352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
237	傑	欠	決	潔	穴:	結	血	訣	月	件	274	使	刺	司	史	嗣	兀	\pm	始	姉	姿	315									笥	諏	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
238	倹	倦	健	兼	券 :	剣	喧	巻	堅	嫌	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	316	須	酢	义	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	354	暖	檀	段	男	談					
239	建	憲	懸	拳	捲						276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随						1	5				
240		検	権	牽	犬 i	献	研	硯	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	354						値	知	地	弛	恥
241	肩	見	謙	賢	軒 :	遣	鍵	険	顕	験	278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	319	椙	菅	頗	雀	裾						355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	279	字	寺	慈	持	時						320		澄	摺	寸							356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
243	絃	舷	言	諺	限						280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	m							Ŧ					357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
					Z						281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	**	320					世	瀬	畝	是	凄	制	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
243	١					Ŧ	個	古	呼	古	282	軸	宍	雫	t	叱	執	失	嫉	室	悉	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	359	T	兆	凋	喋	寵					
244	姑	孤	2	庫				枯	湖	狐	283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
245	糊	袴	股	胡				跨	鈷	雇	284	屡	蕊	編	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
246	顧	鼓	五	互			呉	吾	娯	後	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勑	抄
247	御	悟	梧一	ベ	瑚	_	語	誤	護	醐	286	R	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	325	籍	績	脊	責	赤	跡	頭	領土	切	拙	363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
248	乞	鯉	交厚	仪	矢 位	恢	倖	光	公	功	287	惹	主趣	収	寸	手	木	殊	狩寿	珠--------------------------------------	種	326	接	摂	折先	設工	窃	節	記	雪小	杷	舌	000					-)		津	Date:	***
249	効	勾	,,,	口坑	向上	1 7	71	±		_	288	腫綬	趣需	酒	首収	1満	叉	呪	疛	扠	樹	327 328	蝉	揺	, ,	T	占泉	宣浅	専洗	尖边	川潜	戦前	363	***	ъ.	20	anter	\Z	10	桕	 掴	型	椎佃
250 251	15	后巷	喉幸	広			孔弘	孝恒	宏慌	工抗	289	収	宗	囚就	州	心修	禾火	+0	SWI	秀	Ŧıl/	328	扇煽	拆旋	栓穿	栴	泉	浅	沈	栄	溍	ях	364 365	槌清	追柘	鎚辻	痛蔦	通綴	塚鍔	梅	挡	加	抽
252	拘	台控	文	品			払杭	但校	便	描	291	終	赤繍	習	見	舟	愁蒐	拾衆	狮	25 55	蹴	330	Ж	繊	秀	腺	舛	船	献	詮	賎	践	366	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	紬					僧	/具	1	#
253	江	洪	冶	港		田田	加曲	瓜面	拉	物	292	輯	加加	一	ᆽ	件	油	Ж Д	/÷	充	+	331	選	遷	突針	处	7 年	出口	前	益	海	然	300	Yells	和四	Ж	ш		E49				
254	紅	紘	公	/25 4M	****	平 考	生	账	腔	信	293	従	戎	季	汁	渋	獣	縦	重	か	叔	332	全	進	繕	账	炯	W+	ניפ	=	/4/1	m	366						_	亭	低	停	偵
255	航	荒	行	衡		百	開聯	郊	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	熟	熟	出	術	332	±	T¥	705	DES	19里	7					367	剃	卣	呈	堤	÷	帝	庄	庭	廷	弟
256	砿	細	悶	陰		香	喜	油	MII	劫	295	述	俊	峪	表	腦	竣	売	駿	准	循	332						噌	朔	岬	措	曾	368	悌	抵	扭	提	梯	汀	碇	植	程	締
257	号	合	傷	墋	海	<u>=</u>	惠	熱	克	刻	296	旬	抵	殉	淳	淮	淵	盾	絋	·///	遵	333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	369	艇	ET.	諦	蹄	逓	/]	HAL	134	11	494 P
258	告	国	穀	融	垫包	里	獄	漁	睡	斯	297	醇	順	<i>I</i> П.	初	訴	몽	曙	渚	庶	緒	334	組	在	≣F	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	370	/ACC	邸	猫	AT	鼎	泥	培	122	酚	油
259	忽	惚	骨	狛	込	,,,,	Jun	/10.0	use	D149	298	署	書	薬	藷	諸	助	叙	女	序	徐	335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	371	的	笛	適	鏑	溺	哲	御	撤	轍	迭
260	,61	此	頃	今		坤	墾	婚	恨	懇	299	恕	鋤	除	傷	償	-73	924	^	73	101	336	捜	掃	插	掻	操	早	曹	単	槍	槽	372	鉄	典	垣	天	展	店	添	纏	甜	貼
261	昏	昆	根		-		_	艮	魂	,	300	,	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	373	転	蓢	点	伝	殿	澱	Ш	雷		744
	-	20	127		さ				-,,,		301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗							٢				
261										些	302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	339	霜	騒	像	増	憎		-	_	-		373									兎	吐
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	340	-	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	莬
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	\pm	奴
264	哉	塞	妻	宰	彩:	才	採	栽	歳	済	305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套

1~0	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77	宕	島	嶋	悼	投	撘	東	桃	梼	棟	410		鼻	柊	稗	兀	疋	髭	彦	膝	菱	441										務	469	漣	煉	簾	練	聯					
			淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	442	夢	無	牟	矛			椋	婿	娘		470		蓮	連	錬						
		答	筒	糖	統	到		_				412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表						Ø)										_ 2					
	80	A290	董	蕩	膝	討	謄	豆	踏	逃	透	413	評	豹	廟品	描	病	秒	苗	錨		蒜	442	~	_	nn		2017	^	nete	LTT	41.	冥	470	-	***	_	-	몸	魯	櫓	炉		路
		鐙憧		頭	EME Date	主	惻	虭	同道	堂銅	導	414 415	蛭敏	鰭瓶	而	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻	443 444	名免	命棉	明綿	盟緬	迷面	路	嶋	姪	牝	滅	471 472	露牢	労狼	婁	廊老	弄讋	朗蝋	楼	榔土		漏禄
		理組	撞匿	得	徳	生	特	督	担	鮪	峠	415	郑	加以			ı3						444	光	市	il/ti	REI	Щ ŧ	麺						肋	銀録	篭論	包	200	珊	郎	六	胜	採
		独	読	栃	橡	<i>元</i>	突	椴	届	薦	塔	415			不	付	埠	, 夫	婦	富	富	布	444					τ)	摸	模	茂	茔	4/3	נעמ	EX	БĦU		1.	2				
	85		西	淵	加	山山	梅	敦		豚	循	416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮		符	腐	445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙			黙	473				倭	和	話	歪	賄	腔	惑
	86		吞	墨	鈍		13-	77	7-6	יפט	,==	417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	446		杢	勿	餅			籾		問	悶	474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
			ū			7,	I.					418	武	舞	葡	蕪	部	封	- 楓	厢.		蕗			門		~.	, ,	~~	.,,	_		,,,,	475		腕	_	_		,,,		,,,	,,,	
38	86						-	内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	幅	服		,,,,,		_				i			†)						,,,,									
38	87	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14	447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥	480		#	丐	丕	\uparrow	丱	`	丼	J	Х
38	88	軟	難	汝								421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	481	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒	Œ	于	亞
						()	Ξ					422	粉	糞	紛	雰	文	罝					449	鑵										482	収	_	亢	亰	毫		Ж	仍	仄	仆
	88				=	尼	弐	迩	匂	賑	肉						^											Ŋ)					483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚		佛
	89	虹			乳	入						422							丙	併		塀	449		愉	愈	油	癒						484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
3	90		如	尿	韮	任		忍	認			423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉			頁	450		諭	輸	唯	佑	優	勇		宥	幽	485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
						Ø~	~ወ					424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変	451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌		猷	由	486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
	90		_		***	**	_	_		濡撚	禰燃	425		篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	452	祐	裕	誘	遊		郵	雄	融	タ		487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
	91	袮	寧	葱	猫	368	年	念	捻																			J											偐	侶	做	偖	430	100
					-	**						426	輠				1=						450					0	•				~	488	偃	加	=	偕师		140			PCA	113///
3	92	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能		輠	/早	全市	\$#i	(E		41=	市	擂	击击	452	~	5	205	683	酒	/ds	6th	hΞ	郊	予	489	傀	傚命	傅便	偃庙	傲畑	信	/es	唐	ASS.	供
3		粘	乃	廼	之覗	蚤	嚢					426		保草	舗草	鋪草	圃	捕	步母	甫簿	補莊	輔做	453	余坦	与坪	誉姻	輿	預	傭	幼			庸	489 490	傀	僉	一件便	旧偃傳偷		僖傳	傷	僥儦	僭倭	僣
3:	92 93	粘	乃	廼		蚤	嚢	悩	濃	納	能	426 427	穂	募	墓	慕	圃戊	捕暮	歩母峰	簿	菩	倣	453 454	揚	揺	誉擁羅	輿曜華	預楊	傭様	洋	溶	熔	庸用	489 490 491		0.71	曾傅僊僵儡	旧偃傳儉屬		信偿川	傷艦工	僥儕	悟 傳 台	■ 借 夢 ⊕
3:	92 93 93	粘脳	乃膿	西	覗	蚤	妻と	悩把	濃播	納覇	能	426 427 428	穂俸	募包	墓呆	慕報	圃	捕	-				453 454 455	揚窯	揺羊	耀	葉	預楊蓉	傭様要	洋謡	溶踊	熔遥	庸	489 490 491 492	傀儡	僉價儺	曾傅僊僵儷面	旧偃傳儉嚴敵	傲僂儁儻	? 僖儂儿覧	. 偽艦兀口	僥儕兒囘	格 傳 兌 冊	僣儚兔由
3:	92 93 93 94	粘脳波	乃膿派	西 農	覗破	蚤。	・嚢・出門	悩把芭	濃播馬	納覇俳	能杷廃	426 427 428 429	穂	募包捧	墓呆放	慕報方	圃戊奉朋	捕暮宝	母峰	簿峯	菩崩	倣庖	453 454	揚	揺	27 800	-	預楊蓉沃	傭様要浴	洋	溶踊	熔	庸用	489 490 491 492 493		 	曾傅僊 僵 儷 兩 蓋	偃傳儉嚴兪		信	. 偽儖兀冂冦	. 僥儕兒囘冢	. 僭儒兑册写	冉
3: 3: 3: 3: 3:	92 93 93	粘脳波	乃膿	西	覗	蚤	妻と	悩把	濃播	納覇	能	426 427 428	穂俸	募包	墓呆	慕報	圃戊	捕暮	-	簿	菩	倣	453 454 455	揚窯	揺羊	耀	葉	預楊蓉	傭様要浴	洋謡	溶踊	熔遥	庸用	489 490 491 492	傀儡	僉價儺	曾傅僊僵 儷兩 冓冱	旧偃傳儉儼兪冕冲	傲僂儁儻兮	信儂儿		. 僥儕兒囘冢凅	2. 僭儔兌册寫凉	
3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3	92 93 93 94 95	粘脳 波拝倍	- 乃膿 派排	西 農	覗破	蚤。	・嚢・出門	悩 把芭背	濃播馬肺	納覇俳輩	能 把廃配	426 427 428 429 430	穂俸抱	募包捧法	墓呆放泡	慕報方烹	圃戊奉朋砲	捕暮宝	母峰	簿峯	菩崩 萌	做 庖 蓬	453 454 455 456 456	揚窯養	揺羊	耀	葉	預楊蓉沃	傭様要浴	洋謡	溶踊翼	熔遥淀	庸用陽	489 490 491 492 493 494		 僉價攤競胄		偃傳儉嚴兪冕	傲僂儁儻兮□	· 僖儂儿冀冤		. 僥儕兒囘冢凅刄	凉	冉冪
3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3	92 93 93 94 95 96	粘脳 波拝倍	- 乃膿 派排培	西 農	覗破	蚤。	・嚢・出門	悩 把芭背狽	濃播馬肺	納覇俳輩売	能 把廃配賠	426 427 428 429 430 431	穂 俸 抱 蜂	募包捧法褒	墓呆放泡訪	慕報方烹豐	圃戊奉朋砲	捕暮宝	母峰 胞飽	簿峯	菩崩 萌鵬	做庖 蓬乏	453 454 455 456 456	揚窯養螺	揺羊慾裸	耀抑来	葉欲	預楊蓉沃	傭様要浴 雷	? 洋謡翌 洛	溶踊翼	熔遥淀	庸用陽羅	489 490 491 492 493 494 495	一傀 僮儡兢冏ン	 		偃傳儉嚴兪冕	傲僂儁儻兮□	· 僖儂儿冀冤		. 僥儕兒囘冢凅刄剄	凉刋	, 冉 冪 凛
33 33 33 33 33 33 33 33	92 93 93 94 95 96 97 98 99	粘脳 波拝倍陪柏	- 乃膿 派排培這泊縛	迺農 琶敗媒蝿白莫	覗 破杯梅秤箔駁	蚤 婆盃楳矧粕麦	・嚢・巴罵牌煤萩	悩 把芭背狽伯	濃 播馬肺買剥	納覇俳輩売博	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434	穂俸抱 蜂亡望鉾	夢包捧法褒傍某防	墓呆放泡訪剖棒吠	慕報方烹豐坊冒頬	圃戊奉朋砲邦妨紡北	捕暮宝 縫鋒帽肪僕	一母峰 胞飽忘膨ト	:簿峯 芳鳳忙謀墨	苦崩 萌鵬房貌撲	做庖 蓬乏暴	453 454 455 456 456 457	揚窯養螺	揺羊慾裸	耀抑来	葉欲莱	預楊蓉沃 頼	傭様要浴 雷藍	? 洋謡翌 洛	溶踊翼絡	熔遥淀 落	庸用陽 羅酪	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498	一傀 僮儡兢冏ン几刎剞	(冱凩	[偃傳儉 儼 兪 冕 冲 凭	傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩	? 僖儂儿冀冤况凵	冽凾	凅	凉刋	, 冉幂凛刔
33 33 33 33 44	92 93 94 95 96 97 98 99	粘脳 波拝倍陪柏	- 乃膿 派排培這泊縛函	廼農 琶敗媒蝿白	覗 破杯梅秤箔駁硲	蚤 婆盃楳矧粕麦箸	· 囊 巴罵牌煤萩舶 肇	悩 把芭背狽伯薄 筈	濃 播馬肺買剥	納覇俳輩売博曝 幡	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	夢包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠穆	慕報方烹豊坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北	捕暮宝 縫鋒帽肪	母峰 胞飽	:簿峯 芳鳳忙謀	苦崩 萌鵬房貌撲	做庖 蓬乏暴貿	453 454 455 456 456 457	揚窯養 螺乱	揺羊慾 裸卵	耀抑 来嵐	葉欲莱	預楊蓉沃 頼濫	傭様要浴 雷藍	? 洋謡翌 洛	溶踊翼絡	熔遥淀	庸用陽 羅酪	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499	一傀 僮儡兢冏ン几刎	(冱凩刪	[偃傳儉 儼 兪 冕 冲 凭	傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨	? 僖儂儿冀冤况凵刹	冽 凾 剏	凅	凉刋	, 冉幂凛刔
3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 4: 4:	92 93 94 95 96 97 98 99 00	.粘脳 波拝倍陪柏爆 畑	乃膿 派排培這泊縛函畠	迺農 琶敗媒蝿白莫箱八	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢	蚤 婆盃楳矧粕麦	· 嚢 巴罵牌煤萩舶	悩 把芭背狽伯薄 筈醗	濃 播馬肺買剥	納 覇俳輩売博曝 幡伐	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	夢包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠	慕報方烹豊坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没	一母峰 胞飽忘膨ト	:簿峯 芳鳳忙謀墨	苦崩 萌鵬房貌撲	做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458 458 459	揚窯養螺	揺羊慾 裸卵 李	短扣 来嵐 梨	葉欲 莱欄 理	預楊蓉沃 頼濫 璃	傭様要浴 雷藍	? 洋謡翌 洛	溶踊翼絡	熔遥淀 落 利	庸用陽 羅酪 吏	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500	. 傀 僅 儡 兢 冏 ン 几 刎 剞 劒	(冱 凩 刪 剪	[偃傳儉儼兪冕冲凭刮剴	傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩	? 僖儂儿冀冤况凵刹	冽 凾 剏	凅	凉刋	? 冉冪凛刔剌劔 勞
3: 3: 3: 3: 3: 3: 4: 4: 4: 4:	92 93 93 94 95 96 97 98 99 00 01	.粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜	1. 乃膿 派排培這泊縛函畠筏	通農 琶敗媒蝿白莫箱八閥	覗 破杯梅秤箔駁硲	蚤 婆盃楳矧粕麦箸	· 囊 巴罵牌煤萩舶 肇	悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	夢包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠穆	慕報方烹豊坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 18	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没	一母峰 胞飽忘膨ト	:簿峯 芳鳳忙謀墨堀	苦崩 萌鵬房貌撲幌	做庖 蓬乏暴貿朴奔	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460	揚窯養 螺乱 履	揺羊慾 裸卵 李痢	加	葉欲 莱欄 理裡	預楊蓉沃 賴濫 璃里	傭樣要浴 雷藍 雕	?洋謡翌 洛蘭 陸	溶踊翼 絡覧 律	熔遥淀 落 利 率	庸用陽 羅酪 吏 立	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501	傀 の	(:冱凩刪剪劈	. 偃傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑	傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨	信儂儿冀冤况凵刹剳	冽凾剏剿	凅	凉刋	?冉冪凛刔剌劔 勞匈
3: 3: 3: 3: 3: 3: 4: 4: 4: 4: 4:	92 93 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03	.粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半	- 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反	迺農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬	· 囊 巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑	悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎	能 一把廃配賠拍漠 肌罰判版	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本	夢包捧法褒傍某防睦翻	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡	慕報方烹豊坊冒頬釦盆	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没 鷹磨	母峰 胞飽忘膨卜殆 魔	:簿峯 芳鳳忙謀墨堀 麻	善	做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹	453 454 455 456 456 457 458 459 460 461	揚窯養 螺乱 履 葎	摇羊慾 裸卵 李痢掠	短扣 来嵐 梨	葉欲 莱欄 理裡劉	預楊蓉沃 頼濫 璃	傭様要浴 雷藍	? 洋謡翌 洛	溶踊翼絡	熔遥淀 落 利 率硫	庸用陽 羅酪 吏 立粒	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502	… 傀 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	(:冱凩刪剪劈劬飭匐	. 偃傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑	傲僂儁儻兮 [冰凰刳剩辨劼勳匕	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚	冽凾剏剿	凅	凉刋	凡冉幂凛刔剌劔 勞匈匳
3: 3: 3: 3: 3: 3: 4: 4: 4: 4: 4: 4:	92 93 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04	.粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	· 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	通農 善敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般	·囊 也罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩	悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧	- 募包捧法褒傍某防睦翻 枚	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没 鷹幕	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	:簿峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	語崩 萌鵬房貌撲幌 埋鮪	做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 459 460 461 462	揚窯養 螺乱 履 葎隆	出羊慾 裸卵 李痢掠竜	加	葉欲 莱欄 理裡劉侶	預楊蓉沃 賴濫 璃里	傭樣要浴 雷藍 雕溜旅	?洋謡翌 洛蘭 陸	溶踊翼 絡覧 律	熔遥淀 落 利 率	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503	! 傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸	(:冱凩刪剪劈劬飭匐卆	. 偃傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑	傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨	信儂儿冀冤况凵刹剳	冽凾剏剿	凅	凉刋	?冉冪凛刔剌劔 勞匈
3: 3: 3: 3: 3: 3: 4: 4: 4: 4: 4: 4:	92 93 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03	.粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	- 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反	通農 善敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番	囊 巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤	悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎	能 一把廃配賠拍漠 肌罰判版	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	- 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没 鷹幕	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	:簿峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	善	做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462 463	揚窯養 螺乱 履 葎隆両	出羊慾 裸卵 李痢掠竜凌	短扣 来嵐 梨裏略龍寮	葉欲 莱欄 理裡劉侶料	預楊蓉沃 賴濫 璃里流慮梁	傭様要浴 雷藍 離溜旅涼	?洋謡翌 洛蘭 陸	溶踊翼 絡覧 律	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504	… 傀 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	(:冱凩刪剪劈劬飭匐	. 偃傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑	傲僂儁儻兮 [冰凰刳剩辨劼勳匕	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖	別凾剏剿 勁勸匣卍厠	凅	凉刋	《冉冪凛刔剌劔 勞匈匳卩厮
33 33 33 33 34 44 44 44 44 44	92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05	.粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	· 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	通農 善敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番	·囊 也罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩	悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一 把 廃配賠拍 漠 肌罰判版煩	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧	- 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没 鷹幕	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	:簿峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	語崩 萌鵬房貌撲幌 埋鮪	做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462 463 464	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧	出羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良	短扣 来嵐 梨裹略龍寮諒	葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼	預楊蓉沃 賴濫 璃里流處梁量	傭樣要浴 雷藍 雕溜旅涼陵	?洋謡翌 洛蘭 陸	溶踊翼 絡覧 律	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505	! 傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸卮厰!	(僉價儺竸胄决處刧剔剱辦勦匍區夘厶	:冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參	. 偃傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑	傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨劼勳匕丗匚雙	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚	例凾剏剿 勁勸匣卍厠曼	凅	凉刋剋劍 勗勿匱卞厥叮	《冉冪凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨
3:33 3:33 3:33 3:44 4:44 4:44 4:44 4:44	92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05	.粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒	1 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯	迺農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番	嚢 ・ 巴罵牌煤萩舶 ・ 肇発塙斑藩盤	悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販磐	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	- 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕抹	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	:簿峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	語崩 萌鵬房貌撲幌 埋鮪	做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462 463	揚窯養 螺乱 履 葎隆両	出羊慾 裸卵 李痢掠竜凌	短扣 来嵐 梨裏略龍寮	葉欲 莱欄 理裡劉侶料	預楊蓉沃 賴濫 璃里流處梁量琳	傭樣要浴 雷藍 雕溜旅涼陵臨	?洋謡翌 洛蘭 陸	溶踊翼 絡覧 律	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 500 501 502 503 504 505 506	!傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭	(僉價儺竸胄决處刧剔剱辦勦匍區夘厶叺	:冱凩刪剪劈劬飭匐卆	. 偃傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑	傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听	例 函 物 動 匣 卍 厠 曼 吭	凅	凉刋剋劍 勗勿匱卞厥叮	《冉幂凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨吶
3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4:	92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06	.粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑	1.乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否	通農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番 彼	妻 · 巴罵牌煤萩舶 · 肇発塙斑藩盤 · 悲	悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販磐 扉	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃 批	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 更 要	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	- 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満 a	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕抹	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末	簿峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕沫	菩崩 萌鵬房貌撲幌 埋鮪迄	做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良林	短扣 来嵐 梨裏略龍寮諒淋	葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐	預楊蓉沃 頼濫 璃里流慮梁量琳る	傭樣要浴 雷藍 離溜旅涼陵臨れ	?洋謡翌 洛蘭 陸	溶踊翼 絡覧 律	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫麟	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 500 501 502 503 504 505 506 507	!傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭吩	(僉價儺競冑决處刧剔剱辦勦匍區夘厶叺吝	! 冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎	. 偃傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑	傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖	例凾剏剿 勁勸匣卍厠曼吭呟	凅	凉刋剋劍 勗勿匱卞厥叮	《冉冪凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨
3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4:	92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07	.粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑比	1.乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否泌	通農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃疲	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇皮	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番 彼碑	嚢 ・ 巴罵牌煤萩舶 ・ 肇発塙斑藩盤	悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販磐	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披肥	能 一杷廃配賠拍漠 肌罰判版煩 匪斐被	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒繭	- 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨漫	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万蔓	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢 味	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満 未	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕抹 魅	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末 巳	簿峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕沫 箕	苦崩 萌鵬房貌撲幌 埋鮪迄 岬	做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘 瑠	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良林 塁	短扣 来嵐 梨裏略龍寮諒淋 涙	葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐 累	預楊蓉沃 頼濫 璃里流慮梁量琳る類	傭樣要浴 雷藍 離溜旅涼陵臨れ令	8 洋謡翌 洛蘭 陸琉虜猟領輪 伶	溶踊翼 絡覧 律留了療力隣 例	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗 冷	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫麟 励	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507	!傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭吩咒	(僉價儺竸胄决處刧剔剱辦勦匍區夘厶叺吝呻	:冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參	! 傴傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡吽咏呶	! 傲僂儁儻兮 [冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵咄	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听	例 函 物 動 匣 卍 厠 曼 吭	凅	凉刋剋劍 勗勿匱卞厥叮	《冉幂凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨吶
3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4:	92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07	:粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑比誹	1.乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否泌費	通農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃	覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇	蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番 彼	妻 · 巴罵牌煤萩舶 · 肇発塙斑藩盤 · 悲	悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販磐 扉	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃 批	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 更 要	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒繭	- 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万蔓	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢 味	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満 未	捕暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕抹 魅妙	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末 巳	簿峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕沫 箕	菩崩 萌鵬房貌撲幌 埋鮪迄	做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良林	羅抑 来嵐 梨裏略龍寮諒淋 淚玲	葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐	預楊蓉沃 頼濫 璃里流處梁量琳る類苓	傭様要治 雷藍 離溜旅涼陵臨れ令鈴	7 洋謡翌 洛蘭 陸琉虜猟領輪 伶隷	溶踊翼 絡覧 律留了療力隣 例零	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫麟 励麗	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507	!傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭吩	(僉價儺競冑决處刧剔剱辦勦匍區夘厶叺吝	! 冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎	! 傴傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷簒吽咏呶哈	傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听咎咐	例凾剏剿 勁勸匣卍厠曼吭呟	凅	凉刋剋劍 勗勿匱卞厥叮	《冉幂凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨吶

4桁目

4桁目

4桁目

4桁目

					4桁	В										4 f	78										4桁	- 18										4桁	- 10				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	暉	哮	哭	哺	哢	唹	暉	舶	哗	554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	597	梟	梏	梭	梔	條	梛	栣	標	梹	桴	640	•	₹	燿	爍	爐	燗	爨	#	爬	爰
512	售	啜	喧	100	陷	唸	唳	郰	嘬	喀	555	徠	徨	徭	微	付	忻	忤	忸	忱	忝	598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	棹	基	椈	棘	641	爲	爻	爼	H	牀	牆	牋	臍	牴	牾
513	咯	Deliz	嘈	啻	啾	喘	帥	單	啼	喃	556	惠	忿	怡	恠	怙	恂	怩	怎	忽	旧	599	椢	橯	棡	椌	棍			-14			642		型	犇	犒	塋	擅	特	犹	犲	狃
514	160	喇	嘌	嗚	嗅	嗟	順	嗜	嶉	喧	557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟	600		棔	楼	棕	樱	椒	椄	斖	棣	椥	643		狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
515	100	嗷	咭	嗾	嗽	蹠	陣	嘻	器	營	558	恊	恆	恍	恣	恃	ተጠ	恂	恬	恫	恙	601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	644		猊	猛	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猧
516	階	嘶	嘲	·	噴	嚇	嘯	庶	噪	噤	559	悁	悍	惧	悃	悚					,	602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	椨	椽	645		獏	默	獗	獪	獨	獰	默	緇	獻
517	嚀	廛		喷	嚏	繭	郷	199	嚴	質	560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	646	獺	珈	Ht.	珎	玻	珀	珇	骊	珞	璢
518	嚼	囁	躃	鹺	醛	赠	幅	翢	П	RE	561	惠	惓	悴	忰	懐	悃	帳	惘	慍	愕	604	榿	槁	槓	栂	槎	寒	塑	棉	榻	槃	647	琅	瑯	琥	珸	排	琺	瑕	琿	瑟	1 88
519	囹	圀	有	图	圉	-744	- 2.00	-		_	562	愆	惶	奈	愀	惴	惺	愃	惚	惻	惱	605	榧	梗	榑	榠	榜	榕	榴	植	槨	樂	648	瑁	瑜	举	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
520	-	密	或	圍	囲	専	5 mm 2 5 m 2	嗇	50	圦	563	愍	愎	殷	愾	懿	愧	慊	愿	愼	愬	606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭	649	-	瓊	瓏	瓔	珱		- 144			-,,
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	564	愴	愽	瀩	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫	607	樔	梅	樊	樒	榕	樣	樓	橄	橍	橲	650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	酚	瓱	瓸
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	565	慴	慯	慥	博	働	原	慓	慵	熹	憖	608	樶	橸	橇	檘	橙	樟	橈	樸	槝	檐	651	瓷	甄	**	甅	騙	甎	甍	甕	鸒	甞
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	566	憇	憬	憔	憚	頗	憑	憫	憮	懌	懊	609	檍	檠	檄	檢	檣	_					652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	儒	610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
525	墟	壿	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘗	櫺	欒	654	<u></u>	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹	569	戉	戍	戌	戔	戛						612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飲	歇	歃	655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
527	壻	壺	壽	夂	夂	夐	夛	梦	夥	夬	570		戞	戡	截	戮	戦	戲	戳	扁	扎	613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
528	天	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	癜	瘤	瘴
529	奢	奠	奥	奬	奩						572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	鯍	毟	658	瘰	瘻	癎	癥	癆	癜	癘	癡	癢	癨
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	616	毬	亳	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤	659	癩	癪	癧	癬	癰					
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛	660		癲	94	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	619	泅	泝	沮	沱	沾						662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	肹
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅	577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
535	孀	子	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	辨	578	攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕	621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
536	學	斈	孺	<u></u>	它	宦	宸	寃	宼	寉	579	撓	撥	撩	撈	撼						622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌	淨	淒	666	瞽	瞻	矇	矍	6,6	矖	矜	矣	矮	矼
538		尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮	667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
539	尹	屁	屆	屎	屓						582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攀	攫	攴	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	岃	屹	岌	583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	磬					
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	祈	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
542	峇	峙	莪	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	671	礫	祀	砈	祗	祟	祚	祕	祓	祺	禄
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	586	旡	早	杲	昊	昃	톺	杳	昵	昶	昴	629	滲	漱	滯	漲	滌						672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂	587	昜	晏	晄	晋	晁	晞	晝	晤	晧	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	加加	潯	673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	674	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗	稺	穡
546	顚	巒	巖	///	巫	已	巵	帋	帚	帙	589	曁	暹	曉	暾	瞥						632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
547	帑	帛	帶	帷	幄	幛	幀	幎	幗	幔	590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	\Box	633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	鼠	窿	邃	竇
548	幟	幢	幣	幇	ŦŦ	并	幺	麼	广	庠	591	曳	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	677	-11-4	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
549	廁	廂	廈	廐	廏						592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬		炳	678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	679	笞	笵	笨	笶	筐					
551	廬	廱	廳	廰	<u>Z</u>	廸	廾	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	637	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏		熄	680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵		筴
552	彜	ナ	弑	르	弩	弭	弸	彁	彈	彌	595	柢	柮	枹	村	柆	柧	槽	栞	框	栩	638	煩	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	681		筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
553	彎	弯	彑	家	彗	粟	彡	彭	7	彷	596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	隩	燬	燧	燵	燼						682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	飲

					4桁	目										4桁	目										4 4]目										4桁]目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簧	726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	兼	769	蹂	踵	踰	踴	蹊						812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
684	簇	簓	篳	篫	簗	篡	篶	**	筈	簪	727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	薛	蓁	蓆	蓖	770		蹇	蹉	蹌	踏	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	813	饒	饋	饑	饒	饌	警	馗	馘	馥	馭
685	雙	簷	簫	簽	籌	鰩	籔	籏	籕	籘		蒡	蔡	蓿	葽	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	771	踊	躍	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	壁	蹭		馮	馼	駟	駛	駝	駘	解	駭	駮	駱
686	籐	籍	额	300	釜	籬	籵	粃.	粐	粤	729	藝	蕀	墓	萘	曹	_				-	772	躊	躓	腦	躔	뭶	瓣	OTT	躬	躰	軆	815	駲	駻	駸	賻	騏	騅	5#	驅	審	騷
687	給	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730	_	葦	藥	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	夷	軼	軻	軫	816	驅	黪	驀	驃	騾	黯	驍	驛	驗	驟
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	器	糯	731	萘	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	葙	蕾	薐	774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	817	騙	驥	騳	驩	476	騙	骭	骰	骼	髀
689	糲	糴	糶	糺	紆						732	藉	齊	藏	夢	藐	藕	藝	藥	藜	藹	775	輌	莹	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	818	髏	髑	髓	體	髞	髟	鬆	髣	鬃	藍
690		紨	紜	紕	紊	細	絋	紮	紲	紿	733	蘊	蘓	藉	藾	南	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	776	轆	轎	輾	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	819	髮	髮	氉	髱	髷				_	
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734		乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	777	辭	辯	ì	迚	迥	迢	迪	迯	邇	10	820		뿔	鬆	鄢	糖	鬃	髻	额	EΞ	鬧
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛤	蠣	蚫	778	逅	迹	迺	逑		逡	逍	逞	逖	逋	821	鬨	閱	闘	脑	鬯	扇	魄	魃	魏	魍
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸						822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
694	縅	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
695	縡	縒	縦	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
696	縵	縹	緇	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙						782	邊	邉	邏	邨	邯	邸	邵	郢	郤	扈	825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鯟	鰄	鰮
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	纊	740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	783	郛	鄂	鄒	뫪	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
698	辩	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻	784	稇	酩	酳	酲	醋	醉	梱	蘁	醫	醯	827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
699	纎	纛	纜	缸	缺						742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	785	醪	醵	醴	酾	釀	靌	釉	釋	釐	釖	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
700		罅	罂	罍	罎	罐	网	罕	껃	罘	743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	35	蠹	盍	蠻	786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
701	罟	罠	罨	罩	槑	罰	羂	羆	羃	羈	744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	830		鵝	鷲	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶫
702	韜	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羮	745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鹢	鶻
703	羮	羶	羸	譱	翅	翠	翊	翕	翔	翡	746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	789	鋩	錏	鋺	鍄	錮						832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	騺	鷓	鷸	鷦	鸖
704	前	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	833	鷾	鷽	鸚	鸛	瓢	鹵	鹹	鹽	麁	麈
705		耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鑒	鏗	834	麋	麌	麒	麢	麑	麝	麥	麩	麸	麪
	聚	-	聢	聨	聳	聲	聰	퓹	聹	聽	749	褸	襌	褝	襠	襞						792	鏨		鏅	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	835	麭	靡	劉	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
707		肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	胃	肬	750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷		覃	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	836		黥	黨	黯	黴	膬	黷	黹	黻	黼
708		胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	751		覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵	837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
709			晉	脯	腋						752		寬	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	懿	閂	閇	閊	838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	753		詃	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	796	閔	閖	閘	間	閠	閨	閧	뻠	閼	閻	839	齲	齶	龕	龜	龠					
711		腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤	754		詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄	797	閹	閾	闊	濶	闃	闂	闌	闕	闔		840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	755		誠	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	798	闘	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌											
713		膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	756			諳	諧	諤	諄	謔	諠	諢	諷	799	陏		陷	陜	陞		Porto			-											
714		臧	臺	臻	臾	舁	香	舅	與	舊	757		諛	器	誉	謚	謡	證	謡	謗	謠	800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	座	隕	隗											
715	_	舐	舖	舩	枥	舸	畑	艀	艙	艘	758		鞱	營	調	謾	誤	譁	譌	譏	調	801		隧	隱	隲	隰	隴	隶	隷	隹	雎											
716		艚	艟	艤	牆	艨	贈	腦	舮	艱	759	證	譜	譜	譚	謳	rta	200	240	нан	56h		雋		雍	襍	雜	翟	雕	雹	育	霆											
717					芒	芫	芟	芻		苡	760		譟	警	譯	譴	誉	護	讌		讒	803	霈		要	霑	霏	霖	霙	雷	霪	霰											
718			苒		茎	苺	莓	范	苻	苹	761		讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	804	霹	霽	霾	靄	靆	数	胜	靉	靜	靠											
719 720	힏	茆	首荷		並	#	#	22	#	荅	762 763	_	豕 貎	豢雞	豬	豸 貓	豺	貂馬	貉		貊		靤鞋	靦	器	勒	靫	靱	柳	料	靼	鞍鎝											
720	75	茵	喜茗	_	茲莅	茱菇	荀莪	茹莟	荐莢	_	764	-	就	挺	亚	狭	敗	貭賣	貪容	胎響	貨賺		林鞴	料	鞋	鞏顯	幸	輜	非	野区	整	幣 竟											
721		沙	哲	莊	位茶	並	技	宮葱	夾莠	型 莉	765		則替	松	具替	兵 誓	完	貞略	其	育窟	賊	808	部部	辩韵	掘	頻	單	阿	並	畑	延	見顆											
723			助营		亲菎	鬼菽	显萃	忍菘	秀萋	割	766		員品	質贖	質赮	質赭	無赱	期	脸趁	崩趙	敗	809	顧	訶顋	原	頭頭	類類	民首	硔	胡	规	积											
723		_	直菠	里菲	起萍	叔范	卒 萠	松莽	要剪	声菱	767		無趺	ene Eho	雅	跖	区 跌	跛	赵	避跪	段	810	展其	顧	朝	顯顯	華	颯	国会	国用	面田	醥											
725					夢	范	堂	苗	菊		768				踈	踉		踝	踞			811	蘊		飫	餃		餒	餔	餘	餡	餅											
720	44	FX	ጥተ	7	~	πь	+	머니	520	FX	700	KIX	IL/G	III O	EA	ILIX	WE	EX.	IDD.	301	EAU	311	ma	FT	EA	ĘΧ	FM	FSK	FHI	Edi	FH	E/J											

■ お詫びと訂正 ■

このたびは、IS17SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 取扱説明書詳細版の記載に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに以下お知らせさせていただきます。

【取扱説明書詳細版】

● 261ページ「割込通話サービスについて」のmemo欄

(誤)

- ◎ 本製品はデータ通信を頻繁に行うため、割込通話サービスを停止していると着信を受けられない場合があります。
- 262ページ「割込通話サービスを停止する | のmemo欄

(誤)

- ◎ 割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- ◎パケット通信中の場合、割込通話サービスが「停止」に設定されていても割り込みを受けることがあります。

(正)

記載削除

(正)

割込通話サービスを「停止」に設定すると、パケット通信中も着信を受けられません。

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)製造元・シャープ株式会社

2012年9月

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは au電話からは ■ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失·盗難時の回線停止のお手続き、 操作方法について(通話料無料)

一般電話からは

lau電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、 下記の番号にお電話ください。(無料)

■ 0120-977-033(沖縄を除く地域)

(1) 0120-977-699(沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について(通話料無料)

一般電話/au電話から

0120-925-919

受付時間 9:00~21:00(年中無休)



取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIではこのマークのあるauショップで回収した 紙資源を、製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を 行っています。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、ブランド・メーカーを問わずのマークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

2012年9月第1.1版 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:シャープ株式会社